## **ComColor** Series

# **Beheerdershandleiding**

In deze handleiding worden de beheerdersinstructies beschreven voor het instellen van de ComColor.

Toepasbare printermodellen

9050/9050R 7050/7050R/7010/7010R 3050/3050R/3010/3010R

## WAARSCHUWING

Lees deze handleiding door en bewaar hem voor later gebruik. De "Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen" worden vermeld in de afzonderlijke

Veiligheidsinformatie Lees deze goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

## **Over deze beheerdershandleiding**

#### Voorwoord

Dank u voor uw keuze voor de ComColor serie.

In deze handleiding worden de beheerinstellingen beschreven.

U kunt de gebruikers- en de adresboekregistratieinstellingen configureren, de instellingen opgeven voor het toestaan en begrenzen van bewerkingen en de gebruiksomgeving instellen volgens de gebruiksdoelstellingen en -omstandigheden.

Een handige omgeving configureren voor een gebruiksvriendelijk apparaat.

- Sommige beheerinstellingen oefenen grote invloed uit op de bediening van het apparaat. Zorg voor een exclusieve beheerder die beheerderstaken beheert en uitvoert.
   Wees daarnaast zorgvuldig met het beheren van beheerderswachtwoorden.
- De items die kunnen worden ingesteld zijn afhankelijk van de aangesloten optionele apparatuur en de instelling.

#### Bij dit apparaat worden de volgende vier handleidingen geleverd.

Basishandleiding

In deze handleiding worden de basisbewerkingen beschreven voor afdrukken, kopiëren en scannen en wordt toegelicht hoe de verbruiksartikelen dienen te worden vervangen.

- Lees deze handleiding als eerste.
- Beheerdershandleiding (deze handleiding) In deze gids worden de apparaatinstellingen beschreven die door de beheerder dienen te worden ingevoerd.
- Handleiding voor het oplossen van problemen In deze gids wordt beschreven hoe er moet worden gehandeld bij papierstoringen of andere problemen.
   Veiligte side informatie
- Veiligheidsinformatie
   In deze handleiding worden voorzorgsmaatregelen en specificaties beschreven.

#### Over deze handleiding

- (1) Geen onderdeel van deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder toestemming van de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ten behoeve van verbeteringen van het product.
- (3) RISO stelt zich niet aansprakelijk voor enige consequenties van het gebruik van deze handleiding of het apparaat.

#### Verantwoording omtrent handelsmerken

Microsoft and Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

ColorSet is een handelsmerk van Monotype Imaging Inc. geregistreerd in het Amerikaanse Patent & Trademark Office en kan worden geregistreerd in bepaalde jurisdicties.

Intel en Celeron zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. FeliCa is een geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation.

Mifare is een geregistreerd handelsmerk van Royal Philips Electronics.

ComColor en FORCEJET zijn handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION.

RISO is een geregistreerd handelsmerk van RISO KAGAKU CORPORATION in Japan en andere landen. Alle andere productnamen en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen zijn handelsmerken of

## Symbolen, notaties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt

#### Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt



Geeft waarschuwingen over het veilig gebruik van dit apparaat.



Geeft belangrijke items aan die dienen te worden opgemerkt of die verboden worden.

Geeft handige informatie of aanvullende informatie aan.

#### Namen van toetsen en knoppen

De namen van de harde toetsen op het bedieningspaneel en de knoppen op het aanraakscherm of het computerscherm worden aangegeven in vierkante haken [].

Bedieningspaneel



Bijvoorbeeld: Druk op [STOP].





Bijvoorbeeld: Druk op [ADF scan en pauze].

#### Computerscherm

	Kleurnodus:	Kleurendr.
	Dubbelz, afdrukken:	um 🖌
	E Origineelformaat:	44 210x297mm
		Staand ○ Liggend Versch, formaten
000	Zoon:	100 %
	A Papierformaat:	Als origineel
Tell	Invoerlade:	Auto 🖌
	Papiertype:	Wilekzung 🗹
Inst. opsi./oproep.	URvoer:	Afdrukken 💆 Details
	Bestemming:	
Invoer/Wissen		Sandward berete

Bijvoorbeeld: Selecteer het selectievakje [Versch. formaten].

#### Namen van optionele apparatuur

De namen van de optionele apparatuur die in deze handleiding wordt gebruikt worden hieronder vermeld. Er wordt een individuele naam gebruikt voor elk apparaat bij de beschrijving van de unieke functies ervan.

Naam die in deze handleiding wordt gebruikt	Optionele apparatuur
Stapelbak	Brede stapelbak RISO auto-ctrl. stapelbak

#### ■ Illustraties die in deze handleiding worden gebruikt.

De screenshots in deze handleiding kunnen afwijken van wat er daadwerkelijk op het scherm wordt weergegeven, afhankelijk van de gebruiksomgeving, waaronder de aangesloten optionele apparatuur.

## Inhoud

Over	deze beheerdershandleiding	1
	Symbolen, notaties en schermafbeeldingen die in deze handleiding wo	orden 2
Over	de beheerder	5
	Procedure voor het configureren van een beheerder	5
	Reheerdersrechten	
	Beheerinstellingen	5
	Euncties alleen voor de beheerder	5
	Beheerderswachtwoord instellen	7
Behe	erinstellingen configureren	8
	Instellen met het bedieningspaneel	8
	Instellen met de RISO Console	
Behe	erinstellingen	
	Lijst van beheerinstellingen	
	Gebruikersbeheer	
	Systeem	12
	Printer	14
	Scanner	16
	Gebruikers registreren	
	Aanmeldinstelling	18
	Instellen met het bedieningspaneel	19
	Instellen met de RISO Console	19
	Groepsinstelling	19
	Instellen met het bedieningspaneel	19
	Instellen met de RISO Console	20
	Index-invoer	20
	Instellen met het bedieningspaneel	20
	Instellen met de RISO Console	21
	Gebruikersinstelling	21
	Instellen met het bedieningspaneel	22
	Instellen met de RISO Console	23
	Een groot aantal gebruikers toevoegen (Gebruikersinstelling)	24
	Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel)	
	Netwerkinstellingen	27
	Netwerkdetails instellen met het bedieningspaneel	27
	Begrenzing van IP-adressen	
	Instellen met het bedieningspaneel	28

Map voor scangegevens	28
Instellen met het bedieningspaneel	28
Standaardinstelling in kopieer/scanmodus wijzigen	29
Het printerstuurprogramma installeren en verwijderen	30
Inhoud CD-ROM	30
Installatieprogramma's	30
Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken	30
Het printerstuurprogramma installeren	31
Het printerstuurprogramma installeren met het standaard installatieprogramma.	31
Het printerstuurprogramma installeren met het snel installatieprogramma.	31
Het printerstuurprogramma verwijderen	31
Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2	31
Voor andere besturingssystemen	31

## Over de beheerder

### Procedure voor het configureren van een beheerder

De configuratiewerkstroom is als volgt.

- 1
   Stel het beheerderswachtwoord in

   2
   Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten

   3
   Configureer de beheerinstellingen
- Om dit apparaat als netwerkprinter te gebruiken, configureer eerst een IP-adres in "Netwerkinstelling".
   Om de standaardinstelling te configureren in kopieer- of scanmodus, meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten en ga vervolgens naar het modusscherm. (Zie p. 29)

### Beheerdersrechten

De beheerder heeft de volgende twee beheerdersrechten.

- Het wijzigen van de standaardinstellingen en het instellen van de gebruiksomgeving.
- Toegang tot functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt.

#### Beheerinstellingen

De beheerder kan de instellingen configureren die worden beschreven in "Beheerinstellingen" (Zie p. 10). Voor informatie over het configureren van de instellingen, zie "Beheerinstellingen configureren" (p. 8).

#### Functies alleen voor de beheerder

Er zijn functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt. Deze functies kunnen worden beheerd door u als volgt aan te melden als beheerder.



Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.



Druk op [Beheermodus] op het modusscherm.



Druk op een modusknop.

Onderstaand zijn de functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt in de elke modus.

·	
Scherm [Systeem] Invoer in het veld [Opmerking]	
·	
Taken op het scherm [Actief], scherm [Wachten] en scherm [Voltooid] Taken voor alle gebruikers bevestigen, wissen en afdrukken	
Taken op het scherm [Map]           Persoonlijke taken voor alle gebruikers bevestigen, wissen en afdrukken	
Taken met een PIN-code           Taken wissen zonder een PIN-code te hoeven invoeren	
Invoer wijzigen wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus.	
·	
Wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus.         Wijzig de standaardinstelling in kopieer- en scanmodi.         (door te drukken op [Opsl. als standrd.] of [Initialiseren])         Wanneer aanmelden nodig is voor toegang tot elke modus         Wijzig de standaardinstelling in kopieer- en scanmodi als gebruikers hun eigen standaardinstellingen niet hebben opgeslagen, of als ze hun eigen standaardinstellingen hebben opgeslagen en vervolgens op [Initialiseren] hebben gedrukt.         Voor informatie over het instellen van de standaardinstellingen, zie         "Standaardinstelling in kopieer/scanmodus wijzigen" (p. 29).	
Invoer van instellingen die door alle gebruikers worden gedeeld wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus. Invoer gedeelde instelling wissen en hernoemen (markering gedeeld 👬 op de knop)	

## Beheerderswachtwoord instellen

Stel het beheerderswachtwoord in bij het eerste gebruik van het apparaat. Gebruik de volgende procedure voor het instellen van het wachtwoord.

Druk op [Aanmelden] op het modusscherm om het scherm [Aanmelden] weer te geven.

## 2

#### Druk op [Admin].

Aanmelden	Sluiten
Gebruikersnaam selecteren.	
Admin	
👗 J. Smith	
👗 C. Carry	01/01
🛔 T. Yang	01/01
👗 K. Tada	
M. Lopez	
Alle 0-9 a-e f-j k-o p-t u-z	<u>.</u>

Het scherm voor het invoeren van het oude wachtwoord wordt weergegeven.

Druk op [OK] zonder iets in te voeren.



Het scherm voor het invoeren van het nieuwe wachtwoord wordt weergegeven.

## 4 Voe

#### Voer het nieuwe wachtwoord in.

Het wachtwoord dient tussen de 0 en 16 alfanumerieke tekens te bevatten.

## 5

#### Druk op [OK].

Voor het wijzigen van de gebruikersnaam, zie p. 21.

## **Beheerinstellingen configureren**

Er zijn twee manieren om de beheerinstellingen te configureren.

- Instellen met het bedieningspaneel
- Instellen met de RISO Console op uw pc ٠

Om de beheerinstellingen te configureren, dient de gebruiker zich aan te melden met beheerdersrechten.

## Instellen met het bedieningspaneel

## Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Meld u aan op het modusscherm.





Het kroonpictogram 🔛 wordt links van de gebruikersnaam in de statusbalk weergegeven.

## Druk op [Instellingen].





### Configureer de instellingen.

Afmelden 🞽 J. Smith		凸 Niet-act.	🚺 к 🛛 с 🗖 м	Y
Beheerinstellingen				
Druk op MODE om te volt	coolen.			
Aanmeldinstelling	)			
Gebruikersinstelling	)			
Mapfunctie	AAN			1/7
Gedeelde map inst.	)			
Groepsinstelling	)			
Index-invoer	]			ľ
Alle Gebr.reg.	Systeem	Printer	Scanner	



Na het configureren van de instellingen, druk op de toets MODUS om de beheerinstellingen te verlaten.



Als u op een knop onderaan het scherm drukt, worden de bijbehorende instellingen weergegeven.

De tabellen op p. 10 en verder zijn ingedeeld op knopnaam.

## Instellen met de RISO Console

### Start de RISO Console.

Start uw webbrowser, voer het IP-adres van het apparaat in in de adresbalk en druk op [Enter].

## Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Klik op [Aanmelden] en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.



### Druk op [Beheermodus].

🐴 RISO Console - N	licrosoft Inte	rnet Explorer				
Bestand Betterken	Beeld Eavori	ieten Egtra Help				
G Vorige + O	- 💌 🖉	🏠 🔎 Zoeken 🤺 F	avoristen 🤣 🍰 🍓 🥵			
Agres http://172.1	6.58.96/				👱 🛃 Gainaar ເປ	oppelingen »
RISO	RISO Console	🔒 Afmelden 🔹 J	Smith Beheermook			
	Algemeen	Systeen	ebruker Licinfo.			
📲 Berwaking 🔹 🕨						
E Aantal weerg.	Inkt	Resterend	Gereed om af te drukken.			
D Printer	K (1000m	4)				
∠ Scanner	C (1000m	D	1 2 2 3			
	M (1000m	J)				
	Y (1000m	D	Tell			
	· · · ·					
		Denierfen	Deviations	T	Datastasia	
		r apternut.	rapiertype	invoerieg.	Dakselecue	
	-	A4 210x29/mm	Normaal	Standaard	Handmatig	
	<b>m</b> 1	A40297x210mm	Normaal	Standaard	Auto	
	<b>m</b> 2	A3 297x420mm	Normaal	Standaard	Auto	
	<b>m</b> 3	B5 182x257mm	Normaal	Standaard	Auto	
						_
8					Internet	

## Druk op [Beheerder].

_					
🗿 RISO Console - M	Aicrosoft Inte	rnet Explorer			
Bestand Betterken	Beeld Eavor	ieten E⊻tra Help			A*
G Vorige - O	ਂ 🖹 📓	🏠 🔎 Zoeken 👷	'Favorieten 🤣 🍰 🍓 🔜 4	3	
Agres http://172.1	6.58.96/				🖌 🛃 Ga naar 🛛 Koppelingen 🎽
RISO	RtSO Console	a Afmelden w	J. Snith	Beheermodus	
	Algemeen	Systeem	Gebruker Licinfo.		
📲 Bewaking 🔹 🕨					
22 Aantal weerg.	Inkt	Resterend	Gereed om af te drukken.		
D, Printer	K (1000m	0			
4 scene	C (1000m	ф ( <u>1</u>			
Belenster	M (1000m	a)			
	Y (1000m	D .	- Tell		
	· · · ·				
		Papierfim	Papiertype	Invoerreg	Bakselectie
		44.210v297mm	Normaal	Standaard	Handmatig
		A 4 1002-010	a Torrinada	Charles de la constante de	4
		24 - 25 / 82 Tollan	Hormaal	Standaard	
	<b>m</b> 2	A3 297x420mm	Normaal	Standaard	Auto
	<b>m</b> 3	B5 182x257mm	Normaal	Standaard	Auto
<b>6</b>					Internet

## 5 Configureer de instellingen.

🗈 RISO Console - I	Microsoft Internet Explorer		
Bestand Beyerken	Beeld Eavorieten Egtra Help		A.
Q Vorige - O	) - 💌 🖪 🐔 🔎 Zoeken 📌 Favo	risten 🚱 🔗 🚵 🥽 🖓	
Liker hereditre	te most		
http:///2.	16.58.96/		Cansar coppenden
RBO	RISO Console a Afmelden w J. Se	Beheermoolus	
	∎Gebr.reg.		
Bewarng	á anmel/instelling	Index.invoer	
	Gebrakersinstelling	Accountrecord inst	
Printer	Mapfunctie	Accountrecord-hist	
	Gedeelde map inst		
Scenner	Groepsinstelling		
Beheerder I			
	Systeem		
	Aangepast papierformaat	Reinigingsinstelling	Beheerinst. afdrukken
	Functietoets-invoer	Weergavetaal	
	Tijd/datum	Pieptoon	
	Energiebesparingsinst	Omschakelen mm/inch	
	Auto reset-instelling	Startscherm	
	Printer		
	Netwerkinstelling	Untvoerbak in elke modus	
	Begrenzing IP-adres	Taaknaam weergeven	
	Voltooide taak inst.		
	Wachttaak inst.		
	Afdrukbaar gebied		
	-0		
	<	Ш	>
ม			Internet

Na het configureren van de instellingen, druk op [Afmelden] en sluit het scherm om de beheerinstellingen te verlaten.

## Beheerinstellingen

De volgende zijn beheerinstellingen.



Indien er optionele apparatuur is vereist voor een instelling die niet is aangesloten, zal de instelling niet worden weergegeven.

## Lijst van beheerinstellingen



• De fabrieksinstellingen zijn onderstreept.

• See to the set of the second second

#### Gebruikersbeheer

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen	
Aanmeldinstelling 📩	(Zie p. 18)	
Geef op of aanmelden is vereist voor toegang tot een modus. Gebruik deze instelling om het gebruik van dit apparaat te beperken tot bepaalde gebruikers.		
Gebruikersinstelling 💳	(Zie p. 21)	
Gebruik deze instelling om de gebruikers van dit apparaat te registreren. Met deze instelling kunnen de bruikbare modi, de kleurmodus en het aantal kopieën worden beperkt voor de verschillende gebruikers.		
Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist], hoeven de gebruikers niet te worden geregistreerd.		
Gebruikersaantal wissen (bij het gebruik van een IC-kaartlezer) 📂	Volg de weergegeven berichten voor bewerkingen.	
Gebruik deze instelling om het gebruikersaantal te wissen voor alle gebruikers wanneer het aantal kopieën en afdrukken is beperkt met [Gebruikersinstelling].		
Mapfunctie	UIT, <u>AAN</u>	
Schakel de functie in of uit voor het opslaan van taken in een vak. Wanneer deze instelling is ingesteld op [UIT], wordt [Opslaan in map] niet weergegeven op het scherm [Map] in de printmodus en het scherm [Functies] in de kopieermodus.		
Gedeelde map inst.	Mapnaam     Cohruiters die deze men kunnen	
Geef het gedeelde vak op voor het opslaan van taken. U kunt tot 30 vakken configureren. Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist], kunt u per groep het aantal gebruikers voor elk vak beperken. Gebruik [Geselect. groep] om tot drie groepen te selecteren.	ebruikers die deze map kunnen gebruiken <u>Alle gebruikers</u> , Geselect. groep	
Wanneer [Mapfunctie] is ingesteld op [UIT], is deze functie lichter gekleurd.		

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Groepsinstelling	(Zie p. 19)
<ul> <li>Geef de groepen op die door gebruikerskenmerken kunnen worden gebruikt. U kunt tot 60 groepen configureren. De groepen die hier worden ingesteld worden gebruikt met de volgende instellingen.</li> <li>Selectie van [Groep] voor [Gebruikersinstelling]</li> <li>[Geselect. groep] voor [Gedeelde map inst.]</li> <li>Accountrecord</li> </ul>	
niet vereist.	
Index-invoer	(Zie p. 20)
Geef de naam van de indexknop op die wordt weergegeven voor [Gebruikerslijst] en [E-mailbestemming] op het scherm [Aanmelden]. U kunt de gewenste tekst toewijzen aan zes knoppen.	
Accountrecord inst.	• <u>Handm. verw.</u> , Auto verwijd.
Geef op of de accountrecord na een bepaalde periode automatisch dient te worden gewist. Hiermee wordt het automatisch gewist na de ingestelde periode.	<ul> <li>na uur(uren), na dag(en) (Een selecteren)</li> <li>1 - 99 (Standaardinstelling: na dag(en) 7)</li> </ul>
De accountrecord is de historie van taken die door dit apparaat zijn uitgevoerd. Hiermee wordt de voltooistatus van de afdruk-, kopieer-, of scantaak, de naam van de eigenaar, de verwerkingstijd, pagina's, kopieën en taakstart (datum en tijd) vastgelegd.	<ul> <li>Opslaan in historiebestand <u>UIT</u>, Dagelijks, Maandelijks</li> <li>Verwerving van accountrecord via FTP <u>Verboden</u>, Toegestaan</li> <li>ETD wachtwoord</li> </ul>
<ul> <li>Opslaan in historiebestand Slaat de accountrecord met een bepaalde interval op. Het historiebestand wordt op het apparaat opgeslagen op het moment dat hier wordt ingesteld. Het opgeslagen historiebestand kan worden opgehaald met gebruik van [Historie accountrec.] of [Accountrecord-lijst].</li> <li>Verwerving van accountrecord via FTP Stel deze optie in om de accountrecord via FTP te verwerven.</li> </ul>	• FTP-wachtwoord
Historie accountrec. (alleen op het bedieningspaneel)	Een bestand verwijderen:     Calecteer bet te verwijderen bestend wit
Gebruik deze functie om de accountrecordhistoriebestanden te wissen of bestanden op te slaan op een USB-flashstation. [Opslaan in historiebestand] dient van tevoren te zijn ingesteld op [Dagelijks] of [Maandelijks] op [Accountrecord inst.].	<ul> <li>Selecteer het te verwijderen bestand uit de lijst, en druk op [Verwijder].</li> <li>Een bestand op een USB-flashstation opslaan: Sluit het USB- flashstation aan op het apparaat, selecteer het bestand uit de lijst en druk op [Op USB-flashstat.opslaan].</li> </ul>
Accountrecord-lijst (alleen op de RISO-Console)	Een bestand verwijderen:     Selecteer het te verwijderen bestand
Gebruik deze functie om de huidige taaklijst te wissen of the downloaden van de Accountrecord-lijst (voor de opslagperiode) of historiebestand op een computer. [Opslaan in historiebestand] dient van tevoren te zijn ingesteld op [Dagelijks] of [Maandelijks] op [Accountrecord inst.].	<ul> <li>verwijderen bestand uit de lijst op het venster [Huidig], en druk op [Verwijder].</li> <li>Downloaden naar een computer: Selecteer het te verwijderen bestand uit de lijst op het venster [Historie], en druk op [Downloaden].</li> </ul>
Lijst gebruikersaantal (bij het gebruik van een IC-kaartlezer)	<ul> <li>Bij het gebruik van het bedieningspaneel Afdrukken, Op USB-flashstat.opslaan</li> <li>Bij het gebruik van de RISO Console Afdrukken en schrijven naar CSV-bestand (geef de opslagbestemming op)</li> </ul>

## Systeem

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Aangepast papierformaat	• Papierfrm.
Gebruik deze instelling om tot vijf afwijkende papierformaten te registreren. De geregistreerde papierformaten worden weergegeven als opties in [Papierlade].	Papiernaam
Functietoets-invoer	Aanmelden/afmelden, Status,
Gebruik deze instelling om veelgebruikte modi en functies toe te wijzen aan de functietoetsen op het bedieningspaneel. Selecteer drie functies uit de rechter kolom en wijs ze toe aan de functietoetsen F1, F2 en F3.	Voorkleppen vrijgev.
Tijd/datum	Jaar/Maand/Dag     Luu: Minuten
Geef de datum en tijd op.	Stijl <u>vyvy/mm/dd</u> , mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy
Energiebesparingsinst.	Schermlicht UIT     UIT(AAN, Activeringstiid: 1 - 60 min
<ul> <li>Schakel het apparaat over op de energiebesparingsinstelling wanneer het een bepaalde periode niet is gebruikt.</li> <li>Schermlicht UIT <ul> <li>De status wanneer het aanraakscherm uit staat en de [Ontwaak] toets brandt. Plaats het origineel op de scanner, of druk op de [Ontwaak] toets om te hervatten.</li> </ul> </li> <li>Slaapstand <ul> <li>De status wanneer het aanraakscherm uit staat en de [Ontwaak] toets brandt. Druk op de [Ontwaak] toets om te herstellen.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>(Standaardinstelling: 10 min.)</li> <li>Slaapstand UIT/<u>AAN</u>, Activeringstijd: 1 - 60 min. (Standaardinstelling: 55 min.)</li> </ul>
Auto reset-instelling	UIT/ <u>AAN</u> Activeringstiid: 1 - 60 min
Schakel het apparaat automatisch over op de standaardinstelling wanneer het een bepaalde periode niet is gebruikt.	(Standaardinstelling: 3 min.)
Reinigingsinstelling	500 - 3000 pagina's
Reinigt de inktkop automatisch na het afdrukken van een bepaald aantal vellen.	
Weergavetaal Geef de taal op die op het aanraakscherm wordt weergegeven. Nadat de taal is ingesteld, worden alle weergaven overgeschakeld op de geselecteerde taal.	Zie het bedieningspaneel van het apparaat voor de selecteerbare talen.
Pieptoon	UIT, Begrensd, <u>AAN</u>
<ul> <li>Geef op of het piepgeluid dient te worden geactiveerd bij het gebruik van de toetsen en knoppen en wanneer er een fout optreedt.</li> <li>UIT <ul> <li>Het piepgeluid is gedempt.</li> </ul> </li> <li>Begrensd <ul> <li>Alleen het foutgeluid werkt.</li> </ul> </li> <li>AAN <ul> <li>Zowel het bevestigings- als het foutgeluid werkt.</li> </ul> </li> </ul>	
Omschakelen mm/inch	<u>mm</u> , inch
Geef de eenheid op die dient te worden weergegeven op het aanraakscherm voor de lengte en het papierformaat.	
Startscherm	Modusscherm, Printmodus Konjeermodus Scanmodus
Geef op welk scherm dient te worden weergegeven wanneer de spanning wordt ingeschakeld of nadat auto reset is geactiveerd.	
Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist], is het startscherm ingesteld op als modusscherm.	

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Beheerinst. afdrukken	Volg de weergegeven berichten voor
Hiermee wordt een lijst met ingestelde waarden voor de beheerinstellingen afgedrukt.	bewerkingen.
Plaats papier van A4-formaat in de standaardlade.	
Initialiseren (alleen op het bedieningspaneel)	Verwijder alle informatie, terugzetten
<ul> <li>Wist de beheerinstellingen en verwijdert de gebruikersinformatie, en zet alle instellingen terug naar de standaardinstellingen.</li> <li>Alle gebruikersinfo verwijd.: Alle gebruikersinfo verwijd. die is geregistreerd met gebruikersinstelling en alle persoonlijke mappen.</li> <li>Beheerinstellingen wissen: Zet alle beheerinstellingen behalve de gebruikersinformatie terug naar de standaardinstellingen.</li> <li>Wanneer het apparaat is geïnitialiseerd, kan de informatie (gegevens) niet worden hersteld, dus u dient zeker te weten dat u de initialisatieprocedure wilt uitvoeren.</li> </ul>	naar de standaardinstellingen
Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel)	(Zie p. 26)
Geef op of het gebruik van de verschillende inktkleuren bij het gebruik van niet-RISO inkt is verboden of toegestaan.	
Voorraadbeheer (alleen op het bedieningspaneel)	<ul> <li>Aankoophoev.</li> <li>Aankoophoev.</li> </ul>
Voer het aantal ingekochte inktpatronen in om de huidige voorraad inktpatronen te bekijken. Wanneer de voorraad het aantal inktpatronen dat is ingevoerd in [Grens] heeft bereikt, verschijnt er een bevestigingsbericht.	• Grens 0-99
Deze functie wordt mogelijk niet weergegeven. Om deze functie te gebruiken, neem contact op met uw dealer (of erkende klantenservice).	

### Printer

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Netwerkinstelling Stel deze instelling in om het apparaat te gebruiken als deel van een netwerk.	<ul> <li>Printernaam</li> <li>Domeinnaam (alleen op de RISO Console)</li> <li>Opmerking (alleen op de RISO Console)</li> <li>DHCP-server <u>Niet gebr.</u>, Gebruiken</li> <li>IP-adres</li> <li>Subnetmasker</li> <li>Gateway-adres</li> <li>DNS*</li> <li>Proxyserver* <u>Niet gebr.</u>, Gebruiken</li> <li>Adres*</li> <li>Poort*</li> <li>RISO Console-verbinding*</li> <li>Verb.snelh./ Dubbelz. (alleen op de RISO Console)</li> <li>* Om deze instelling te configureren met het bedieningspaneel, gebruik [Wijzigen].</li> <li>(Zie p. 27)</li> </ul>
Begrenzing IP-adres Gebruik deze instelling om het gebruik van dit apparaat te beperken tot bepaalde computers. Voer de IP-adressen en subnetmaskers in van de computers die toegang tot dit apparaat mogen verkrijgen.	(Zie p. 28)
Voltooide taak inst. Geef op of voltooide taken dienen te worden opgeslagen op het scherm [Voltooid] in de printmodus. Bij het opslaan van voltooide taken, stel de opslagperiode in en geef aan of opnieuw afdrukken is toegestaan of niet. Als opnieuw afdrukken is ingesteld op [Verboden], wordt de optie [Afdrukken] niet weergegeven op het scherm [Voltooid].	<ul> <li><u>UIT</u>, Opslaan</li> <li>na uur(uren), na dag(en), Opgesl.opdr. (een selecteren)</li> <li>1 - 99 (Standaardinstelling: na dag(en) 1)</li> <li>Toestemming voor opnieuw afdrukken <u>Verboden</u>, Toegestaan</li> </ul>
Wachttaak inst. Geef op of wachttaken na een bepaalde periode automatisch dienen te worden verwijderd van het scherm [Wachten] in printmodus. Zo wordt de lijst na de ingestelde opslagperiode automatisch gewist. Hiermee kan tevens aan alle taken die van computers worden ontvangen de status wachttaak worden toegekend.	<ul> <li><u>Handm. verw.</u>, Auto verwijd.</li> <li>na minuten, na uur(uren), na dag(en) (een selecteren) 1-99 (Standaardinstelling: na uur(uren) 1)</li> <li>Alle taken van de pc in taakwachtlijst plaatsen? <u>Nee</u>, Ja</li> </ul>

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Afdrukbaar gebied	Standaard, Maximum
<ul> <li>Dit apparaat kan sommige gebieden aan de randen van het papier (marges) niet bedrukken, ongeacht het formaat van het origineel. Gebruik deze instelling om het formaat van de marges in te stellen. Normaliter wordt [Standaard] gebruikt.</li> <li>ComColor 9050/9050R/7050/7050R</li> <li>[Standaard] Marges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 1 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>ComColor 7010R/7010/3050R/3050/3010R/3010</li> <li>[Standaard] Marges van 5 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 5 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 5 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>Manges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> <li>[Maximum] Marges van 3 mm aan de bovenkant, onderkant, linker- en rechterkant</li> </ul>	
raken.	Bij het gebruik van de multifunctionele
(bij het gebruik van de multifunctionele finisher of stapelbak) Geef op welke bak de voorkeur heeft in elke modus wanneer [Uitvoerbak] is ingesteld op [Auto] op het scherm [Functies] in de kopieermodus, of wanneer [Uitvoerbak] (op het tabblad [Afwerken]) van het printerstuurprogramma is ingesteld op [Auto]. (Wanneer de functie nieten, perforeren, papier vouwen of andere afwerking is ingesteld, wordt het papier uitgevoerd ongeacht deze voorkeur.)	<ul> <li>Bij het gebruik van de mutualietenete finisher:</li> <li><u>Bak, voorz.onder</u>, Bovenbak, Stapelbak</li> <li>Bij het gebruik van de brede stapelbak:</li> <li><u>Bak, voorz.onder</u>, Wide Stacking Tray</li> <li>Bij gebruik van de RISO auto-ctrl. stapelbak:</li> <li><u>Bak, voorz.onder</u>, RISO Auto-Ctrl Stacking Tray</li> </ul>
Regeling stapelgeleiding (bij gebruik van de RISO auto-ctrl. stapelbak)	Einde, <u>Zijde</u> , Beide
Geef op welke papierdoorvoeren dienen te worden geopend wanneer de knop Papierdoorvoeren openen wordt ingedrukt wanneer er papier in de RISO auto-ctrl. stapelbak is geplaatst.	
Taaknaam weergeven	Afgesloten, <u>Geopend</u>
Geef op of de taaknaam dient te worden weergegeven op de taaklijst in printmodus. Wanneer deze instelling is ingesteld op [Afgesloten] en aanmelden noodzakelijk is, worden taken anders dan voor aangemelde gebruikers weergegeven als [*****]. Wanneer een gebruiker met beheerdersrechten is aangemeld, worden alle taaknamen geopend, ongeacht deze instelling.	

## Scanner

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Detectieniv. kleur/zwart	1, 2, <u>3,</u> 4, 5
Geef het niveau op waarop automatisch wordt bepaald dat een origineel kleur of zwart-wit is wanneer [Kleurmodus] is ingesteld op [Auto] in de kopieermodus of scanmodus. Hoe hoger de waarde, hoe gemakkelijker het is om het origineel als kleurenorigineel te kenmerken.	
Extra kopieën	<u>UIT</u> , AAN
Schakel de functie [Extra kopieën] in of uit op het scherm [Functies] in de kopieermodus.	
Gebruik [Extra kopieën] om extra kopieën te maken van eerdere gekopieerde taken.	
Opslag scangeg. inst.	<ul> <li><u>Handm. verw.</u>, Auto verwijd.</li> <li>na.uur(uren), na.dag(en)</li> </ul>
Geef op of de gegevens die zijn op geslagen op de vaste schijf van het apparaat in scanmodus na een bepaalde periode automatisch dienen te worden verwijderd. Zo wordt de lijst na de ingestelde opslagperiode automatisch gewist.	(Een selecteren) 1-99 (Standaardinstelling: na dag(en) 1)
Bevestiging scanformaat	Niet weerg., <u>Weergegeven</u>
Geef op of het bevestigingsscherm voor het scanbestand dient te worden weergegeven in de scanmodus op het modusscherm. Voor meer informatie over het bevestigingsscherm van de bestandsopslagindeling, zie " <b>Scanmodusschermen</b> " in de " <b>Basishandleiding</b> ".	
Map scangegevens	Naam weergeven     Overdrachteprotocol
Gebruik deze instelling om tot 256 opslagmappen voor gescande gegevens te registreren. De opslagmappen die hier worden geregistreerd, worden weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus.	<ul> <li>Overdrachtsprotocol FTP, SMB, SMB (UNC)</li> <li>Opslagserver IP-adres of URL</li> <li>Opslagmap</li> <li>Gedeelde naam map</li> <li>Opslagmap</li> <li>Aanmeldingsnaam map</li> <li>Aanmeldingswachtw. map (Zie p. 28)</li> </ul>
	De instellingen zijn afhankelijk van de instelling [Overdrachtsprotocol].
E-mailbestemming	E-mailadres     Naam weergeven
Gebruik deze instelling om tot 256 bestemmingen op te geven voor gescande gegevens. De bestemmingen die hier worden geregistreerd, worden weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus.	<ul> <li>Index</li> <li>CSV-bestand lezen*</li> <li>Schrijf naar CSV-best.*</li> <li>* Lezen en schrijven van e-mail bestemmingsbestanden kan alleen worden uitgevoerd met de RISO Console.</li> </ul>
E-mailbest. directe inv.	Verboden, <u>Toegestaan</u>
Geef op of directe invoer van e-mailadressen is toegestaan bij het opgeven van een map voor gescande gegevens. Wanneer dit is ingesteld op [Toegestaan], wordt de directe invoerknop weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus. Wanneer dit is ingesteld op [Verboden], kunnen gebruikers geen e-mail sturen naar bestemmingsadressen anders dan de geregistreerde adressen.	

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
E-mailinstellingen	<ul> <li>Uitgaand.mailserver(SMTP)</li> <li>Poort</li> <li>E-mailadres afzender</li> <li>SSL-verbinding</li> <li>SMTP-verificatie</li> <li>Account</li> <li>Wachtwoord</li> <li>E-mailcap.:1-500 MB</li></ul>
Geef de instellingen van de mailserver op voor het sturen van gescande gegevens.	(Standaardinstelling: 5 MB) <li>Time-out:30-300 sec.</li>
Het e-mailadres van de verzender is het adres dat wordt getoond in de kolom afzender	(Standaardinstelling: 60 sec.) <li>De instellingen zijn afhankelijk</li>
wanneer de e-mail wordt ontvangen.	van de instelling [SMTP-verificatie].

## Gebruikers registreren

Om gebruikers te registreren, moet de beheerder enkele instellingen configureren. Afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, zijn sommige instellingen niet vereist.



Configureer de instellingen in de juiste volgorde zoals getoond in de onderstaande tabel. Als de volgorde niet juist is, moet u ze opnieuw configureren van bij het begin.

Volgorde	Beheerinstellingen	Doel	Omschrijving van instellingen	Opmerking
	Aanmeldinstelling	Configureer deze	Bepaal of aanmelding vereist is	Gebruikersinstelling is
1		gebruikers van het apparaat te beperken.	Auto-afmeldtijd	is ingesteld op [Vereist].
2	Groepsinstelling	Configureer deze instelling om een gedeelde map te maken met de mapfunctie.	Geef de groepen op die de gedeelde map kunnen gebruiken.	De hier geconfigureerde groepen worden gebruikt voor andere instellingen. (Zie p. 19)
3	Index-invoer	Stel de index van de gebruiker in zodat deze gemakkelijk wordt teruggevonden bij aanmelding vanaf de gebruikerslijst op het aanraakpaneel, of via [E-mailbestemming].	U kunt de gewenste tekst toewijzen aan zes [Index]-knoppen.Maximaal 3 alfanumerieke tekens.	De fabrieksinstelling is alfabetische volgorde.
4	Gebruikersinstelling	Gebruik deze instelling om gebruikers die zich kunnen aanmelden te registreren.	<ul> <li>Gebruikersnaam</li> <li>Tijdelijk wachtwoord (0 - 16 tekens)</li> <li>PC-aanmeldingsnaam</li> <li>Groep (optioneel)</li> <li>Index (optioneel)</li> <li>Beheerbevoegdheid</li> <li>Aanmelding verboden/toegestaan voor elke modus (optioneel)</li> </ul>	De functies [CSV-bestand lezen] en [Schrijf naar CSV- best.] kunnen worden geselecteerd onder [Gebruikersinstelling] in Beheerinstellingen op de RISO Console. Deze zijn handig om een groot aantal gebruikers toe te voegen.



De instellingen dienen in de bovenstaande volgorde te worden geconfigureerd.

## Aanmeldinstelling

Geef op of aanmelden is vereist voor toegang tot een modus en de auto-afmeldtijd. Selecteer [Vereist] voor elke modus als u wilt beperken wie die apparaat kan gebruiken. Stel altijd 2, 3 en 4 van de bovenstaande tabel in, wanneer [Vereist] is geselecteerd.

#### <Omschrijving van instellingen>

Aanmeldinstelling voor elke modus
 Instellingswaarde: Niet vereist, Vereist
 (Standaardinstelling: Niet vereist)

#### · Auto-afmeldtijd

Geef de automatische afmeldtijd op wanneer het apparaat een bepaalde periode niet is gebruikt. Instellingswaarde: 1-60 min

(standaardinstelling: 5 min.)

Printopdr. in wachtlijst auto starten

 (bij het gebruik van een IC-kaartlezer)
 Geef op of het afdrukken van opdrachten in de wachtlijst automatisch dient te worden gestart na het aanmelden op de printmodus.
 Instellingswaarde: Nee, Ja (Standaardinstelling: Ja)

### Instellen met het bedieningspaneel

## Druk op [Aanmeldinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].



### Configureer de instellingen.

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, gebruik [Wijzigen] in printmodus om [Printopdr. in wachtlijst auto starten] te configureren.

Aanmeldinstelling		Annulerer	n OK
Voor elke modus kan wor	den ingesteld of aar	nmelding vereist	is.
Printmodus	Niet vereist	Vereist	Wijzigen
Copieermodus	Niet vereist	Vereist	
∠ Scanmodus	Niet vereist	Vereist	
Auto-afmeldtijd			
	]		
(1-60min)			

Druk op [OK].

Instellen met de RISO Console





Configureer de instellingen.



Configureer [Printopdr. in wachtlijst auto starten] wanneer er een IC-kaartlezer is aangesloten.



Klik op [OK].

## Groepsinstelling

Geef de groepen op om gebruikerskenmerken aan te geven. De hier ingestelde groepen worden gebruikt met [Groep] voor [Gebruikersinstelling]. U kunt maximaal 60 groepen configureren.

- Instellen met het bedieningspaneel
  - Druk op [Groepsinstelling] in het scherm [Beheerinstellingen].
  - 2) Druk op [Toevoegen].

Groepsinstelling	Slu	iten
G_01	G_07	
G_02	G_08	
G_03	G_09	
G_04	G_10	01/01
G_05		
G_06		
Toevoegen Wijzigen	Verwijd.	



## Voer de naam van de groep in en druk op [OK].

 Als u een groepsinstelling wilt wijzigen of verwijderen, voert u de onderstaande bewerking uit.
 De naam van een groep wijzigen: Selecteer een groep in het scherm

[Groepsinstelling], druk op [Wijzigen] en geef de groep een nieuwe naam. Een instelling verwijderen: Selecteer een groep in het scherm [Groepsinstelling] en druk op [Verwijd.].

 De hier ingestelde groepen worden ook gebruikt met de volgende instellingen.
 [Geselect. groep] voor [Gedeelde map inst.],
 [Accountrecord-lijst] (alleen op RISO Console) en [Groep] voor [Gebruikersinstelling]

#### ■ Instellen met de RISO Console



Klik op [Groepsinstelling] in het scherm [Beheerder].



Klik op [Groep toevoegen].



Voer de naam van de groep in en druk op [OK].

- Als u een groepsinstelling wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u een groep in het scherm [Groepsinstelling] en voert u de onderstaande bewerking uit.
   De naam van een groep wijzigen:
   Geef de groep een nieuwe naam en klik op [OK].
   De instelling verwijderen:
   Klik op [Deze groep verwijderen].
- De hier ingestelde groepen worden ook gebruikt met de volgende instellingen.
   [Geselect. groep] voor [Gedeelde map inst.],
   [Accountrecord-lijst] (alleen op RISO Console) en [Groep] voor [Gebruikersinstelling]

## Index-invoer

Geef de naam van de indexknop op die wordt weergegeven voor [Gebruikerslijst] en [Emailbestemming] in het scherm [Aanmelden]. De hier ingestelde indexknop wordt gebruikt met [Index] voor [Gebruikersinstelling].

- Instellen met het bedieningspaneel

Druk op [Index-invoer] in het scherm [Beheerinstellingen].

Druk op een indexknop om deze te wijzigen.



(	3	
	<u> </u>	
	-	

Voer de naam van de index in en druk op [OK].

## Instellen met de RISO Console

Klik op [Index-invoer] in het scherm [Beheerder].

Klik op een indexknop om deze te wijzigen.



Voer de naam van de index in en druk op [OK].

## Gebruikersinstelling

Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist], registreer de gebruikers die dit apparaat kunnen gebruiken. Stel de gebruikerskenmerken en gebruiksbeperkingen in.

#### <Omschrijving van instellingen>

- Gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam voor aanmelding in.
- **Tijdelijk wachtwoord** Voer het tijdelijke wachtwoord in.
- PC-aanmeldingsnaam

Voer de PC-aanmeldingsnaam in die wordt gebruikt wanneer een geregistreerde gebruiker een afdruktaak uitvoert.

Groep

Gebruik deze instelling om gebruikers in tot drie groepen te registreren. [Groepsinstelling] dient van tevoren te worden geconfigureerd.

#### Index

Geef de index op waartoe de geregistreerde gebruiker behoort. De naam van de indexknop dient van te voren te worden geconfigureerd met de [Index-invoer].

Beheerbevoegdheid

Hiermee kunt u beheerdersrechten verlenen aan een geregistreerde gebruiker. Waarde instellen: Nee, Ja

Aanmelden verboden/toegestaan voor elke modus

Geef op welke modi een geregistreerde gebruiker kan gebruiken.

Waarde instellen: Verboden, Toegestaan

 CSV-bestand lezen (alleen op de RISO Console)

Gebruik deze instelling om de gebruikerslijst van een computer te lezen op de vaste schrijf van het apparaat.

 Schrijf naar CSV-best. (alleen op de RISO Console)

Gebruik deze instelling om de gebruikerslijst van een computer te schrijven op de vaste schrijf van het apparaat.

#### Begrenzing

Geef de functiegrenzen voor de printmodus en kopieermodus op.

- Kleurenkopie

Geef op of geregistreerde gebruikers kleurenkopieën kunnen maken. Waarde instellen: Verboden, Toegestaan

 Aantal kleurenkopieën (alleen bij het gebruik van een IC-kaartlezer)

Geef het maximaal toegestane aantal kleurenkopieën op. Waarde instellen: Onbegrensd, Begrensd

(1-99999)

 Aantal zwart-witkopieën (alleen bij het gebruik van een IC-kaartlezer)

Geef het maximaal toegestane aantal zwart-witkopieën op.

Waarde instellen: Onbegrensd, Begrensd (1-99999)

### Instellen met het bedieningspaneel



Voor het configureren van de gebruikersinstelling, configureer [Groepsinstelling] en [Index-invoer]. (Zie p. 19 t/m p. 20)

## Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].

## Druk op [Toevoegen].

Gebruikersinstelling	Slu	iiten 🔤
Admin	👗 M. Lopez	
🛔 J. Smith		
🛔 C. Carry		01/01
👗 T. Yang		
🛔 K. Tada		
Alle 0-9 a-e f-j	k-o p-t u-z Verwijd.	art

## Voer de gebruikersnaam in en druk op [Verder].

Toevoegen (1)	Annuleren Verder >
Gebruikersnaam (max_10 tekens)	_
S. Lee	+ + Wissen
Klein.letter Hoofdletter	
1 2 3 4 5 6	7 8 9 0
q w e r t y	u i o p
a s d f g h	jkl
z x c v b	n m [ ]
	, . / \



## 4 Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op [Verder].

Toevoegen (2)	Annuleren Verder >
Tijdelijk wachtwoord (0 - 16 tekens)	
	Wissen
Klein.letter Hoofdletter	
1 2 3 4 5 6	7 8 9 0
q w e r t y	u i o p
a s d f g h	j k l
z x c v b	n m [ ]
	, . / \



Voer het tijdelijke wachtwoord opnieuw in en druk op [Verder].



## Configureer de instellingen.

Toevoegen (4)		Ann	uleren OK
Gebruikersnaam	PC-aanmeldings	naam (	Groep
👗 S. Lee	S. Lee		(Geen invr.)
Index	Beheerbevoeg	dheid	(Geen invr.)
p-t	Nee	Ja	(Geen invr.)
L. Printmodus	Verboden	Toegesta	an Begrenzing
Carter Kopieermodus	Verboden	Toegesta	an Begrenzing
∠ Scanmodus	Verboden	Toegesta	an



 Als de [PC-aanmeldingsnaam] onjuist is, kunnen er geen taken worden ontvangen van een computer. Voer de informatie in en controleer of deze juist is.

• [Index] dient te worden geconfigureerd.

## Druk op [OK].

Bij het gebruik van een scaneenheid, kunt u verdergaan met het configureren van e-mailadressen. Volg de berichten op het-scherm voor de configuratie.

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, wordt het volgende scherm weergegeven.

Bevestigen
Stel de verificatiekaart in.
Sluiten

Houd de IC-kaart boven de IC-kaartlezer.

 Om een gebruikersinstelling te wijzigen of verwijderen, voer de volgende bewerking uit.
 Een instelling verwijderen: Selecteer een gebruiker op het scherm [Gebruikersinstelling] en druk op [Verwijder].
 Een instelling wijzigen:

Selecteer een gebruiker op het scherm [Gebruikersinstelling] en druk op [Wijzigen].

 Wanneer de IC-kaartgegevens zijn geregistreerd, wordt het gebruikerspictogram
 links van de gebruikersnaam vervangen met kaartpictogram 2.

### ■ Instellen met de RISO Console

Voor het configureren van de gebruikersinstelling, configureer [Groepsinstelling] en [Index-invoer]. (Zie p. 19 t/m p. 20)



## Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerder].

	7	
1		

### Druk op [Gebruiker toevoegen].

RISO Console - Microsoft Internet Explorer	
Bestand Begerken Beeld Eavorieten Egitra Help	🕂 🖉 🖉
🔇 Vorige 🔹 🕑 - 💌 🖻 🐔 🔎 Zoeken 👷 Favorieten 🤣 🎯 - 🌺 🗔 🦓	
Agres http://172.16.58.96(	Sa naar Koppelingen 🍟
RISO Console 🖬 Atmosfee 🖬 J. Smith Editormood	uz
Gebrukersinstelling	<u></u>
Browsking	
IE Aantal weerg	
D Printer 0-9(a-e)[-](k-o(p-1)u-2)	
∠ Scanner	
Beheerder 0-9	
Admin	
a-e	
C. Carra	
<u>0.0017</u>	
f-j	
J. Smith	
<u>N-0</u>	
K. Tada	
M. Lopez	
p-t	
อ	Internet



### Configureer de instellingen.





Als de [PC-aanmeldingsnaam] onjuist is, kunnen er geen taken worden ontvangen van een computer. Voer de informatie in en controleer of deze juist is.

• [Index] dient te worden geconfigureerd.

## Klik op [OK].

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, dient u de IC-kaart op het apparaat te registreren. (Zie p. 25, stap 5 t/m 9).



Om een gebruikersinstelling te wijzigen of verwijder, selecteer een gebruiker op het scherm [Gebruikersinstelling] en voer de volgende bewerking uit.

De instelling verwijderen:

Druk op [Verwijder deze gebruiker].

Een instelling wijzigen:

Wijzig de instelling, en klik op [OK].

## Een groot aantal gebruikers toevoegen (Gebruikersinstelling)

U kunt de RISO Console gebruiken om een groot aantal gebruikers tegelijkertijd te configureren vanaf een computer.

Sla de indeling (CSV-bestand) op op de computer, voer de gebruikersgegevens in en lees het bestand opnieuw.

- Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerder].
  - Klik op [Schrijf naar CSV-best.] om het CSV-bestand op een computer op te slaan.

RISO Console - M	icrosoft Internet Explorer	
Bestand Beyerken	Beeld Eavorieten Egtra Help	AY
G Vorige - O	- 🖹 🗟 🐔 🔎 Zoelen 👷 Favoristen 🤣 🎰 😓 🦓	
Adres http://172.16	6.58.96/	🕑 🛃 Ga naar 🛛 Koppelingen 🍟
RISO	RISO Console 🔒 Attraktion 🖬 J. Smith Extractional	
	■Gebruikersinstelling	^
2 Berwaking	[Gebruiker toevoegen] [CSV-bestand l en][Schrijf naar CSV-best.]	
22] Aantal weerg.		
L) Printer	0-9la-elf-jlk-olp-tlu-z	
- Scanner		
Carloanda	0-7	
	Admin	
	a-e	
	C. Carry	
	<u></u>	
	[·]	
	J. Smith	
	k-o	
	K. Iada M. Lopez	
	n-t	
	к,	<u></u>

```
3 Open het geschreven
CSV-bestand en voer de
gebruikersinformatie in.
```

Voer de gebruikersinformatie in volgens de indeling en sla de informate daarna op. U kunt tot 300 gebruikers toevoegen. 4 Klik op [CSV-bestand lezen], en lees daarna het ingevoerde bestand.

RISO Console - Microsoft Internet Explorer
stand Begerken Beeld Eavorieten Egtra Hab
RISO Console of Attraktion W J. Smith Betweeningdus
Gebrukersinstelling
Bowsting
Aantal weerg
Printer 0-9(a+e)[5-][K-o(p-t)]u+2
Scanner
Betrierräter 0-9
Admin
a-e
C. Carry
5i
J. Smith
k-o
M. Lopez
p-i

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, dient u de IC-kaart op het apparaat te registreren. Onderstaand is de registratieprocedure voor de IC-kaart.

Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen] van het apparaat.

1		
	K O 1	
<b>1</b>	-	

#### Selecteer de gebruikersnaam.

Gebruikersinstelling	Slui	ten
Admin	🛔 M. Lopez	
J. Smith		
C. Carry		01/01
🛔 T. Yang		
👗 K. Tada		
Alle 0-9 a-e f-j Toevoegen Wijzigen	k-o p-t u-z Verwijd. IC-kaa	rt

7 Druk op [IC-kaart].

#### Gebruikersinstelling Sluiten 🛔 Admin 🛔 M. Lopez \* 🛔 J. Smith 👗 C. Carry 01/01 🛔 T. Yang W 👗 K. Tada Alle f-j 0-9 a-e k-o p-t u-z Toevoegen Wijzigen Verwijd. IC-kaart

Het bericht "Stel de verificatiekaart in" wordt weergegeven.

## 8 Houd de IC-kaart boven de IC-kaartlezer.

Het bericht "Gebruikersregistratie is voltooid" wordt weergegeven nadat de kaart is geregistreerd.

6		2
7	4	9
	-	

Het gebruikerspictogram links van de gebruikersnaam wordt vervangen door het kaartpictogram.

Gebruikersinstelling		Sluiten
Admin	🛔 M. Lopez	
Smith	🛔 S. Lee	
C. Carry	]	01/01
🛔 T. Yang	]	
👗 K. Tada		
Alle 0-9 a-e f-j	k-o p-t u-z	
Toevoegen Wijzigen	Verwijd.	-kaart

#### Druk op [Sluiten].

Herhaal stap 6 tot 8 voor alle gebruikers.

## Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel)

Bij het gebruik van niet-RISO inkt, dient deze instelling te worden geconfigureerd voor elke inktkleur.

#### <Omschrijving van instellingen>

Verboden, Toegestaan



• Bij het gebruik van niet-RISO inkt kunnen de volgende problemen ontstaan.

- Vage afdrukken en veranderingen van kleurtoon door verschillende inktprestaties.
- Vage afdrukken of schade aan de inktkop (waardoor deze dient te worden vervangen) door een chemische reactie tussen de inkt en de onderdelen die rechtstreeks in contact staan met de inkt (inktkop, inktpad, enz.)
- Inktlekkage (waardoor het inktpad dient te worden vervangen) omdat er lucht in het inktpad komt door een chemische reactie tussen de inkt en het inktpad (buizen, enz).
- Storingen of minder goede resultaten als gevolg van het gebruik van niet-RISO inkt worden niet gedekt door de productgarantie of het onderhoudscontract. Inktkoppen en inktpads zijn duur. Daarnaast duurt het lang om deze onderdelen te vervangen.
- Sommige inktpatronen zijn niet bruikbaar, zelfs wanneer de instelling is ingesteld op [Toeg].

U dient op de hoogte te zijn van de hierboven beschreven risico's voor het gebruik van niet-RISO inkt voordat u de volgende instellingen configureert.

Druk op [Niet-RISO inktinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].



Niet-RISO ink	tinstelling		Annuleren (	OK	
Klik Accepteren v	oor elke kleur van nie	t-Riso inkst	instelling.		
K (zwart)	Verb	Toeg			
C (cyaan)	Verb	Toeg			
M (magenta)	Verb	Toeg			
Y (geel)	Verb	Toeg			

## Bevestig de inhoud van het bevestigingsbericht, en druk op [Ja].

#### WAARSCHUWING

Niet-Riso inkt is niet door RISO getest en kan ernstige schade aan de printer tot gevolg hebben. Controleer, indien aanwezig, de garantie/serviceovereenkomst van uw leverancier, aangezien schade veroorzaakt door niet-Riso producten niet gedekt kan zijn. Wilt u niet-Riso inkt gebruiken?

Nee

Ja

D

## Netwerkinstellingen

Deze instellingen zijn vereist om het apparaat te verbinden met een netwerkomgeving.

#### <Omschrijving van instellingen>

Printernaam

Voer een printernaam in die wordt weergegeven in het netwerk. De naam mag maximaal 16 tekens lang zijn.

DHCP-server

Een DHCP-server wijst automatisch een IP-adres toe aan elke cliëntcomputer in het netwerk.

- IP-adres, Subnetmasker, Gateway-adres Als u de DHCP-server niet gebruikt, geeft u een IPadres, subnetmasker en gateway-adres op.
- Wijzigen

Configureer instellingen zoals DNS, proxyserver en RISO Console-verbinding.

### Netwerkdetails instellen met het bedieningspaneel

#### <Omschrijving van instellingen>

• DNS

Een domeinnaam wordt omgezet in een IP-adres.

• Proxyserver

Toegang van buitenaf wordt gecontroleerd om de beveiliging te verbeteren. Geef een adres en een poort op.

#### RISO Console-verbinding

Geef een protocol op om verbinding te maken met de RISO Console. https is een http waaraan een versleutelingfunctie is toegevoegd.

- Druk op [Netwerkinstelling] in het scherm [Beheerinstellingen].
- Configureer elke instelling voor een netwerk en druk op [Wijzigen].
- Configureer details voor het netwerk en druk op [OK].

Wijzigen	Annuleren OK		
DNS	192. 168. 1. 10		
Proxyserver Niet gebr.	Gebruiken		
Adres	<b>192</b> . <b>168</b> . <b>1</b> . <b>20</b>		
Poort	8080		
User name:	J.Smith		
Password:	****		
RISO Console-verbinding http https			



 Wanneer Proxyserver is ingesteld op [Gebruiken], geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op.

 Bij instelling met de RISO Console geeft u een netwerkoverdrachtsmodus op [Verb.snelh./ Dubbelz.].

## **Begrenzing van IP-adressen**

Geef computers op die toegang hebben tot het apparaat.

#### <Omschrijving van instellingen>

- IP-adres
- Subnetmasker
- Instellen met het bedieningspaneel
  - Druk op [Begrenzing IP-adres] in het scherm [Beheerinstellingen].
  - Selecteer [Begrensd] en voer een IP-adres en subnetmasker in voor de computer waaraan toegang wordt verleend.

Begrenzing IP-adres	Annuleren OK
Mogelijk om het gebruik van deze p het IP-adres en het subnetmasker.	rinter te begrenzen door
Onbegrensd Begrensd	
Toegestaan IP-adres	Subnetmasker
<b>192</b> . <b>168</b> . <b>1</b> . <b>101</b>	255.255.255
	255.255.255.255
	255.255.255.255
	255.255.255.

 Wanneer toegang wordt verleend aan een opgegeven computer
 Geef het subnetmasker 255.255.255.255 op

voor het IP-adres van de opgegeven computer.

 Wanneer toegang wordt verleend aan meerdere computers

Geef het subnetmasker 255.255.255.0 op voor het IP-adres van elke computer.

Voorbeeld: wanneer het IP-adres is ingesteld op "192.168.0.100", hebben computers met een IP-adres binnen het bereik van "192.168.0. 0" tot "192.168.0. 255" toegang tot het apparaat. Computers met andere adressen niet.



#### Map voor scangegevens

Registreer een computer in een netwerk als map voor het opslaan van scangegevens.

#### <Omschrijving van instellingen>

- Naam weergeven
   Voer een naam voor een opslagmap in. De naam mag maximaal 20 tekens lang zijn.
- Overdrachtsprotocol Geef [FTP], [SMB] of [SMB (UNC)] op.



De volgende instellingen zijn afhankelijk van het opgegeven protocol. Een invoer mag maximaal 256 tekens bevatten. Opslagserver IP-adres of URL, Opslagmap, Gedeelde naam map, Opslagmap, Aanmeldingsnaam map, Aanmeldingswachtw. map

- Instellen met het bedieningspaneel
- Druk op [Map scangegevens] in het scherm [Beheerinstellingen].
- 2 Druk op [Toevoegen] om een scherm weer te geven waarop u de opslagmap voor scangegevens kunt toevoegen.

#### Configureer de instellingen.

Wanneer u een FTP-server opgeeft als overdrachtsprotocol

Toevoegen	Annuleren OK
Naam weergeven	
PDF .	
Overdrachtsprotocol	
FTP SMB	SMB (UNC)
Opslagserver IP-adres of URL	
192.168.2.120	
Opslagmap	
data	
Aanmeldingsnaam map Aanmeldings	wachtw. map
J.Smith . ****	

Druk op [OK].

## Standaardinstelling in kopieer/ scanmodus wijzigen

Standaardinstelling wijzigen wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus. Wanneer aanmelden nodig is, kunnen gebruikers hun eigen standaardinstellingen instellen. De beheerder kan standaardinstellingen ingeven als gebruikers geen eigen standaardinstellingen hebben opgeslagen, of als ze op [Initialiseren] hebben gedrukt na het opslaan van hun eigen standaardinstellingen.

- Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.
- Druk op [Beheermodus].
- Druk op [Kopiëren] of [Scanner].
- 4 Configureer de kopieer- of scaninstellingen.
  - Druk op [Instelling control.] op het scherm [Functies] en controleer daarna de instellingen.

Afmelden	🞽 J. Smith		ညြ Niet-act.	) 🙋 к 🛛 с 🗌 м	Y
Gereed om te kopiëren Taaknaam:COPY-1				Kopieën	24
Basis	Selecties	Functies			· <b>-</b>
Instelling control.	Inst.opsl/ oproepen	Indeling selecteren	Kopiëren en pauze	Extra kopieën	
Opslaan in map	In archief opslaan	ADF scan en pauze	Scan- formaat	Versch. form.orig.	1/2
Wis boek- schaduw	Multi-up	Pag./datum afdr.	Beeld-	Gamma- regeling	
Beeld- aanpassing	Basiskleur niveau	Programma	Omslagblad toev.	Vergaren/ sch.pag.	▼



Inst	. controleren			[	Annuleren	OK	
01	Кор.	-	1				$\square$
02	Origineel	=	Lijn/foto				
03	Reproductieformaat	-	100% (1:1)				
04	Papierlade	=	Auto				
05	Kleurmodus	-	Auto				4 (7)
06	Scanniveau	=	3				1/3
07	Dubbelz./enkelz.	=	Enkelz> Enkelz.				
08	Kopiëren en pauze	=	UIT				$\square$
09	Opslaan in map	=	UIT				<sub>▼</sub>
10	In archief opslaan	=	UIT				$\Box$
Or	osl. als standrd.	In	itialiseren		Deze lijst afdrukk	en	



## Het printerstuurprogramma installeren en verwijderen

## Inhoud CD-ROM

De meegeleverde CD-ROM bevat een installatieprogramma en setup maker in elk van de mappen [Windows 32-bit] en [Windows 64-bit]. Selecteer de map waarvan het aantal bits overeenkomt met het aantal bits dat uw besturingssysteem gebruikt.

- **Standaard installatie studieprogramma** Dit is een standaard installatieprogramma.
- Setup Maker

Dit hulpprogramma wordt gebruikt om een snel installatieprogramma te maken. Gebruik dit hulpprogramma om een installatieprogramma met aangepaste instellingen te maken.

## Installatieprogramma's

Er zijn twee installatieprogramma's.

- Standaard installatieprogramma Dit is het installatieprogramma dat is opgeslagen op de CD-ROM. Bij het gebruik van dit installatieprogramma dient elke gebruiker de opties van het printerstuurprogramma te configureren.
- Snel installatieprogramma
   Dit installatieprogramma wordt gemaakt met de Setup Maker.

(Voor informatie over het maken van dit installatieprogramma, zie "Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken".) U kunt het snel installatieprogramma gebruiken om het printerstuurprogramma te installeren met aangepaste instellingen. Gebruikers kunnen het printerstuurprogramma direct gebruiken vanaf een computer zonder dat ze instellingen hoeven te configureren. Dit is handig wanneer het printerstuurprogramma door veel gebruikers dient te worden geïnstalleerd.

Dit kan tevens worden gebruikt om de printer te beheren en bedienen, zoals het terugzetten van de instellingen [Dubbelz. afdrukken] en [Zwart] naar de standaard of het maken van kleurenafdrukken te beperken.

De volgende instellingen kunnen worden aangepast.

- Beperkingen kleurmodus
- Standaard afdrukvoorkeuren
- Instellingen van het dialoogvenster [Eigenschappen] voor [Printers en faxen]

Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken

## Installeer het

printerstuurprogramma met het standaard installatieprogramma.



### Configureer de instellingen.

Configureer de standaardinstelling van de afdrukvoorkeur en de instellingen van het dialoogvenster [Eigenschappen] voor [Printers en faxen].

## Start Setup Maker.

Dubbelklik op [SetupMaker.exe]. Dit bestand bevindt zich in de map [SetupMaker] onder de map [Windows 64-bit] (of [Windows 32-bit]) op de CD-ROM.

Kies de map met het aantal bits dat uw besturingssysteem gebruikt. Anders zal setup maker niet starten

# Volg de weergegeven meldingen voor het configureren van de instelling.

Het snelle installatieprogramma is aangemaakt.

## Het printerstuurprogramma installeren

### Het printerstuurprogramma installeren met het standaard installatieprogramma.

Plaats de CD-ROM in de computer en start de installatiewizard.

Volg de weergegeven instructies voor de installatie. Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, start de pc opnieuw.

Voor meer informatie over deze installatiemethode, zie **"Het printerstuurprogramma installeren"** in de **"Basishandleiding".** 

## Het printerstuurprogramma installeren met het snel installatieprogramma.

Dubbelklik op het snel

installatieprogrammabestand [QuickSetup.exe], en volg de weergegeven instructies voor de installatie. Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, start de pc opnieuw.

Het printerstuurprogramma verwijderen

## Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Open het "Apps"-scherm en klik [Installatie ongedaan maken] in de "RISO ComColor"-groep. Volg de weergegeven instructies voor verwijdering. Nadat de printerdriver verwijderd is, herstart de computer.

#### Voor andere besturingssystemen

In de taakbalk, selecteer [Start]  $\rightarrow$  [Alle programma's] (of [Programma's])  $\rightarrow$  [RISO]  $\rightarrow$ [ComColor]  $\rightarrow$  [Installatie ongedaan maken]. Volg de weergegeven instructies om de installatie te verwijderen.

Nadat het printerstuurprogramma is verwijderd, start de pc opnieuw.





Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION