ComColor Series

Administrator-Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Anweisungen für Administratoren zur Konfiguration des ComColor.

Geeignete Drucker-Modelle

9050/9050R 7050/7050R/7010/7010R 3050/3050R/3010/3010R 1C+



Bewahren Sie das Handbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen greifbar auf.

Die "Sicherheitsvorkehrungen" werden in den zusätzlichen Sicherheitsinformationen behandelt. Lesen Sie diese vor dem Gebrauch unbedingt durch.

Über dieses Administratorhandbuch

Vorwort

Vielen Dank für Ihre Wahl eines ComColor-Serienprodukts.

Dieses Handbuch beschreibt die Administratoreinstellungen.

Folgende Einstellungen können konfiguriert werden: die Benutzer- und Adressbucheinträge, die Erlaubnis und Beschränkung von Funktionen, und die Gebrauchsumgebung entsprechend dem Gebrauchszweck und den Gebrauchsbedingungen.

Konfigurieren Sie eine bequem operable Umgebung zur einfachen Bedienung des Geräts.

 Manche Administratoreinstellungen können sich erheblich auf die Funktionen des Geräts auswirken. Legen Sie unbedingt einen exklusiven Administrator fest und lassen Sie diesen die Funktionen mit Administratorrechten verwalten und ausführen.

Verwalten Sie außerdem bitte die Administratorpasswörter sorgsam.

• Die einstellbaren Punkte sind je nach angeschlossenem Zubehör und Einstellung unterschiedlich.

Die folgenden vier Handbücher sind im Lieferumfang dieses Geräts enthalten:

• Allgemeines Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die grundlegenden Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen und wie Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch.

- Administrator-Handbuch (dieses Handbuch)
 Dieses Handbuch beschreibt die Geräteeinstellungen, die vom Administrator vorgenommen werden müssen.
- Handbuch zur Fehlerbehebung Dieses Handbuch beschreibt, wie man vorgehen muss, wenn ein Papierstau oder anderes Problem auftritt.
- Sicherheitsinformationen Dieses Handbuch beschreibt Sicherheitsvorkehrungen und Spezifikationen.

Über dieses Handbuch

- (1) Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne die Zustimmung der RISO KAGAKU CORPORATION reproduziert werden.
- (2) Der Inhalt dieses Handbuchs kann Änderungen ohne vorherige Ankündigung unterliegen, um Verbesserungen am Produkt aufzunehmen.
- (3) RISO übernimmt keine Haftung für Folgen aus der Benutzung dieses Handbuchs oder des Geräts.

Markenhinweise

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.

ColorSet ist eine Handelsmarke von Monotype Imaging Inc., sie ist im U.S.-Patent- und Markenamt eingetragen und kann auch in anderen Jurisdiktionen eingetragen sein.

Intel und Celeron sind Marken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation.

Mifare ist eine eingetragene Marke von Royal Philips Electronics.

ComColor und FORCEJET sind Marken der RISO KAGAKU CORPORATION.

RISO ist eine eingetragene Marke der RISO KAGAKU CORPORATION in Japan und anderen Ländern. Alle anderen Produktnamen oder Firmennamen, die in dieser Anleitung erscheinen, sind Marken oder eingetragene Marken Ihrer jeweiligen Firmen.

In diesem Handbuch verwendete Symbole, Bezeichnungen und Screenshots

In diesem Handbuch verwendete Symbole



Zeigt zum sicheren Betrieb des Geräts einzuhaltende Vorsichtsmaßnahmen an.



Zeigt wichtige einzuhaltende oder verbotene Punkte an.



Zeigt nützliche oder zusätzliche Hinweise an.

Benennung von Tasten und Knöpfen

Die Benennung der Tasten auf dem Bedienfeld und der Knöpfe auf dem Touchpanel-Bildschirm oder Computerfenster werden in eckigen Klammern [] angegeben.

Bedienfeld



Beispiel: Drücken Sie die [STOP]-Taste.





Beispiel: Drücken Sie auf [ADF scannen und Pause].

Computerfenster

Druckeinstellungen				?
Grund Layout Bild Fit	ishing Enveitent Inlos über			
*	Ferbinodusi	vollarbe	~	
	Duplex-Drude	AUS	~	
	E Originalgrößer	A4 210x297mm	~	
		Hochformat	Querformet	
_		Unt. Größe		
No as	Zoon:	100 9		
2	Papiergr.:	Wie Original		
Tell	Fach eing.:	li ko		
	Papiertyp:	Alle	~	
Einst. speich.jabr.	Ausgabe:	Drucken	🖌 Deta	ıls
	Zet			
EntragEntf.	1			
			Std wiederhei	steller
				bbrech

Beispiel: Wählen Sie das Kontrollkästchen [Unt. Größe] aus.

Benennungen von Zubehör

Folgende Benennungen für Zubehör werden in diesem Handbuch verwendet: Ein individueller Name wird für jedes Zubehörteil zur Beschreibung der besonderen Funktionen verwendet.

In diesem Handbuch verwendeter Name	Zubehörteil	
Stapelfach	Breites Stapelfach RISO Automatikstapelfach	

In diesem Handbuch verwendete Abbildungen

Die in diesem Handbuch enthaltenen Screenshots können von der tatsächlichen Anzeige abweichen, je nach Gebrauchsumgebung, einschließlich des angeschlossenen Zubehörs.

Da ComColor 1C+ schwarze Tinte und magentarote (rote) Tinte verwendet, können die folgenden Bildschirmanzeigen unterschiedlich sein.

- Farbmodi auf dem Druckertreiber- und dem Kopierermodus-Bildschirm
- Anzeigen für die verbleibende Tinte auf jedem Modus-Bildschirm
- Der allgemeine Bildschirm
- Der Anz.-Anzeigen-Bildschirm

Ebenso sieht der Bildschirm der RISO Console unterschiedlich aus.

Inhalt

Über	r dieses Administratorhandbuch	1
	In diesem Handbuch verwendete Symbole, Bezeichnungen und Screenshots	2
Adm	inistrator	5
	Vorgehensweise zur Konfigurierung eines Administrators	5
	Administratorrechte	5
	Administratoreinstellungen	5
	Dem Administrator vorbehaltene Funktionen	6
	Festlegung des Administratorpassworts	7
Konf	figurierung der Administratoreinstellungen	8
	Einstellung über das Bedienfeld	8
	Einstellung über die RISO Console	9
Adm	inistratoreinstellungen	10
	Liste der Administratoreinstellungen	10
	Benutzersteuerung	10
	System	12
	Drucker	14
	Scanner	15
	Benutzer registrieren	17
	Login Einstellung	18
	Einstellung über das Bedienfeld	18
	Einstellung über die RISO Console	18
	Gruppeneinstellung	19
	Einstellung mittels der Bedientafel	19
	Einstellung mittels der RISO Console	19
	Indexeintrag	20
	Einstellung mittels der Bedientafel	20
	Einstellung mittels der RISO Console	20
	Benutzereinstellung	20
	Einstellung über das Bedienfeld	21
	Einstellung über die RISO Console	
	Hinzufügen einer großen Anzahl Benutzer (Benutzereinstellung)	
	Nicht-RISO Tinteneinstellung (nur auf dem Bedienfeld)	
	Netzwerkeinstellungen	
	Einstellung von Netzwerkdetails mittels der Bedientafel	
	IP-Auressen Begrenzen	

Scanner-Datenverzeichnis	27
Einstellung mittels der Bedientafel	27
Änderung des Standards im Kopier-/Scanmodus	28
Installation und Deinstallation des Druckertreibers	30
Inhalt der CD-ROM	30
Installationsprogramme	30
Erstellung eines Schnell-Installationsprogramms mit dem Setup Maker	30
Installieren des Druckertreibers	31
Installation des Druckertreibers mit dem Standard-Installationsprogramm	31
Installation des Druckertreibers mit dem Schnell-Installationsprogramm	31
Deinstallation des Druckertreibers	31
Für Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2	31
Für andere Betriebssysteme	31

Administrator

Vorgehensweise zur Konfigurierung eines Administrators

Der Konfigurationsablauf ist wie folgt.

1	Legen Sie das Administratorpasswort fest.
	Melden Sie sich als
2	Benutzer mit
	Administratorrechten an.

3 Konfigurieren Sie die Administratoreinstellungen.

- Konfigurieren Sie zur Verwendung dieses Geräts als Netzwerkdrucker zunächst eine IP-Adresse unter "Netzwerkeinstellung".
- Melden Sie sich zur Konfigurierung des Standards im Kopier- oder Scanmodus als Benutzer mit Administratorrechten an und gehen Sie dann auf den Modus-Bildschirm. (Siehe S. 28)

Administratorrechte

Der Administrator hat die folgenden beiden Administratorrechte.

- · Änderung des Standards und Einstellung der Gebrauchsumgebung.
- Zugriff auf Funktionen, die beim Gebrauch dieses Geräts nur vom Administrator verwendet werden können.

Administratoreinstellungen

Der Administrator kann die in "Administratoreinstellungen" (siehe S. 10) beschriebenen Einstellungen konfigurieren.

Informationen zur Konfigurierung der Einstellungen siehe "Konfigurierung der Administratoreinstellungen" (S. 8).

Dem Administrator vorbehaltene Funktionen

Manche Funktionen können beim Gebrauch dieses Geräts nur vom Administrator verwendet werden. Diese Funktionen können bedient werden, indem man sich wie folgt als Administrator anmeldet.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Drücken Sie auf dem Modus-Bildschirm [Admin-Modus].

3 Drücken Sie einen Modus-Knopf.

2

Folgende Funktionen können in allen Modi nur vom Administrator verwendet werden.

Funktion	Nur vom Administrator ausführbarer Betrieb	
Modus-Bildschirm		
Status	[System]-Bildschirm Eintrag ins Feld [Kommentar]	
Druckmodus		
Auftragsliste	Aufträge auf den Bildschirmen [Aktiv], [Wartet] und [Erledigt] Bestätigen, Löschen und Drucken von Aufträgen für alle Benutzer	
	Aufträge auf dem [Ordner]-Bildschirm Bestätigen, Löschen und Drucken von persönlichen Kastenaufträgen für alle Benutzer	
	Aufträge mit einem PIN-Code Löschen von Aufträgen, ohne einen PIN-Code eingeben zu müssen	
Kopiermodus		
Direktzugriff Eintr.	Änderung des Eintrags, falls nicht für jeden Modus eine Anmeldung notwendig ist.	
Auswahl Eintrag		
Kopiermodus und Scanmodus		
Einst. überprüfen	Falls nicht für jeden Modus eine Anmeldung notwendig ist Änderung des Standards im Kopier- und Scanmodus (indem man [Als Std speichern] oder [Initialisieren] drückt).	
	Falls eine Anmeldung zum Zugriff auf jeden Modus notwendig ist Änderung des Standards im Kopier- und Scanmodus, falls die Benutzer ihren eigenen Standard nicht gespeichert haben oder falls sie ihren eigenen Standard gespeichert und dann [Initialisieren] gedrückt haben. Informationen zur Konfigurierung des Standards siehe "Änderung des Standards im Kopier-/Scanmodus" (S. 28).	
Einst./speich. abr.	Eintrag von Einstellungen, die allen Benutzern gemeinsam sind, falls nicht für jeden Modus eine Anmeldung notwendig ist.	
	Löschen und Umbenennen eines gemeinsamen Einstelleintrags (Share-Symbol auf dem Knopf)	

Festlegung des Administratorpassworts

Legen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts das Administratorpasswort fest. Legen Sie das Passwort folgendermaßen fest.

Drücken Sie auf dem Modus-Bildschirm [Login], um den [Login]-Bildschirm aufzurufen.



Drücken Sie [Admin].

Login Schli	eßen
Benutzername auswählen	
Admin	
🛔 J. Smith	
C. Carry	01/01
T. Yang	01/01
👗 K. Tada	
M. Lopez	
Alle 0-9 a-e f-j k-o p-t u-z	

Es erscheint der Bildschirm zur Eingabe des alten Passworts.

Drücken Sie [OK], ohne etwas einzugeben.



Es erscheint der Bildschirm zur Eingabe des neuen Passworts.



Geben Sie das neue Passwort ein.

Das Passwort muss zwischen 0 und 16 alphanumerische Zeichen aufweisen.

Drücken Sie [OK].

Zur Änderung des Benutzernamens siehe S. 20.

Konfigurierung der Administratoreinstellungen

Die Administratoreinstellungen können auf zwei Arten konfiguriert werden.

- Einstellung über das Bedienfeld des Geräts
- Einstellung über die RISO Console an Ihrem Computer

Zur Konfigurierung der Administratoreinstellungen muss sich ein Benutzer mit Administratorrechten anmelden.

Einstellung über das Bedienfeld

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Gehen Sie auf den Modus-Bildschirm.

2 Drücken Sie [Admin-Modus].



Auf der Statusleiste erscheint links vom Benutzernamen das Kronensymbol

Drücken Sie [Einstellungen].



Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Logout J. Smith	🕒 Inaktiv 💋 K 🔲 C 📘 M 🖉 Y
AdminEinstellungen	
🔁 MODUS drücken, um Bearb. zu beender	ı.
Login Einstellung	
Benutzereinstellung	
Ordnerfunktion EIN	1/6
Gem. Ordner Einst.	
Gruppeneinstellung	
Index Eintrag	
Alle BenStrg Syste	m Drucker Scanner



Drücken Sie nach der Konfigurierung der Einstellungen die MODUS-Taste, um die Administratoreinstellungen zu verlassen.

Durch Drücken eines Knopfs unten auf dem Bildschirm werden dessen Einstellungen angezeigt.

Die Tabellen auf S. 10 und diejenigen danach sind nach Knopfnamen sortiert.

Einstellung über die RISO Console

1

2

Starten Sie die RISO Console.

Starten Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adresszeile ein und drücken Sie die [Eingabe]-Taste.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Klicken Sie auf [Login] und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

Klicken Sie auf [Admin-Modus].



Klicken Sie auf [Admin].

A PEO Comerte o	Minnert	federated Fundament			
Datei Bearbeiten A	insichit Eavor	ten Egtras ?			
Garak · O	- 🔳 🝙	🏠 🔎 Suchen 🤺 F	avorten 👩 🍰 🍓 🖼 🎕		
Adresse 🔕 http://172.	16.13.221/				🖌 🏹 Wechseln zu 🛛 Links 🍟
RISO	RISO Console	Lozzet 🖬 J. Smith	A	imin-Modus	
	Algemein	System B	enutze Lizenz-Info		
🎬 Überwachen 🔸					
🔯 Anz -Anzeige	Tinte	Verbleibend	Druckfertig.		
Drucker	K (1000m	D	~		
6 Score	C (1000m	D Internet	N 19		
Admin	M (1000m	a) 1997 - 1997 - 1997			
	Y (1000m	ŋ 📃 🚬	Till		
		Papiergr.	Papiertyp	Zuführstrg	Fachauswahl
	=	A4 210x297mm	Normal	Standard	Manuell
	m 1	A40297x210mm	Normal	Standard	Manuell
	m 2	A3 297x420mm	Normal	Standard	Manuell
	m 3	B5 182x257mm	Normal	Standard	Manuell
😂 Fertig					Internet

5 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

yel i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	RISO Console -	Microsoft Internet Explorer		
Image: Service (Service (2atei Bearbeiten a	Ansicht Eavoriten Extras 2		
Barry B	G Zurück 🔹 🖸	🕐 📓 📓 🏠 🔎 Suchen 👷 Favo	rten 🥑 🍰 - 🌺 🚍 🦓	
Difference Bene. Strig Conversa Long Entribung Conversa Entriversame Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Entriversame Conversa Entriversame Conversa Entriversa System Entriversa Entriversa Anartiker marzeli System Entributer Entributer Entributer System Entributer Conversa Entributer Conversa Entributer System Entributer Conversa Entributer Conversa Entributer Conversa Entributer Conversa <th>dregse 🙋 http://172</th> <th>.16.13.221</th> <th></th> <th>💌 🔁 Wechseln zu 🛛 Lini</th>	dregse 🙋 http://172	.16.13.221		💌 🔁 Wechseln zu 🛛 Lini
Europe Ben-Strg Overwater Foods: Entrational Entrativersitational Question Endore Entrational Entrativersitational Questional Conformational Confor	OPIS	RISO Cossole 🔒 Lozzut 🕎 J. Smith	Admin-Modus	
Unreadment Alson Exercise (Ason Asserted Base Serget Score Series Serie				
Journal Loon Ensistenes Ensistenes Extrage Ensistences Control Ens		∎BenStrg		
Advance Benetizerinational Excertaintional Observer Consorting the set of the set	Uberwachen	Login Finstellung	Index Fintrag	
Outcome Description Description Scover Constrained later. Excelorate_later. Scover Constrained later. Excelorate_later. Admin Final Administration Excelorate_later. Admin Final Administration Excelorate_later. Image: Administration of the second		Benutzereinstellung	Kontosatz Finstellung	
Source Cana Orders East. Cana Orders East. Admin V Admin V Admin V Admin V Admin Admin East. Admin Eas	Drucker	Ordnerfunktion	Kontosatz-Liste	
Saver Grup enninitellug Admin		Gem. Ordner Einst.	A CHICOMA MORE	
Admin Admin	Scanner	Gruppeneinstellung		
Bystem Ern def. Faistryrose Reingvorg Einstellung Admin-Einst. deukken Eunschonnaste Einstellung Umreid/Damin Perston Umreid/Damin Perston Umreid/Damin Dinkohmenm/Zoll Auto-Reser Einstellung Start-Deukyr Dunkker Marter Kennenklung Longen Loh Einst. Dunkker Mitter Bereich Start-Deukyr Loh Einst. Dunkker Start-Deukyr	Admin. 🕨			
Ern def Papiergroze Enteilung Einstellung Advan-Einst deutkens Einsknotnatis Lättrag Dizzefällstam Parisolin Stromassenatultung Unschlatten nurZell Auto Reset Einstellung Start-Doubler Dizzeker Metroverkenstellung Auszahefuch # als Moch IP-Advance-Doubleng Auszahefuch # als Moch IP-Advance-Doubleng Auszahefuch # als Moch IP-Advance-Doubleng Zohnsted Einst. Yint Joh Einst. Yint Joh Einst.		∎System		
		Ren def Paniergrose	Reinigung Einstellung	ådmin-Finst drucken
Directio Channelling Evention Stremen seriestelling Unachdem mmZoll Auto Revet Emitteling Unachdem mmZoll Auto Revet Emitteling Ausside fach # Alle Mock Drucker Edwardschannelling Lobinson Hohmen Ausside Donano Ausside Unachdem Envision With Joh Enis, With Joh Enis, Produktern Bereich		Funktionstaste Fintrag	Angereigte Sprache	Total Lab. Grouter
Stromer artinetiling Unnehabren mm/Zoll Auto Revet Ennehburg Sher: Dankar Dracker Metzwerkennelling Auszaberich # ale Modi Pr-Advessen-Exprensing Lobenard Anzige Job reford Ennet Ward. Job Ennet Drackberer Bereich		Thrzeit/Datum	Pienston	
Autor. Revert Emittelbarg Start-Dividay Durkdorr Edwards. Revert Emittelbarg Aussabelfach # alle: Mock Edwards. Reversite Benetiste Urb refectate Emits Urb Enits, Durkdouere Reversite		Strommareinstellung	Umschalten mm/Zoll	
Dracker Manzerkenstellung Assesser Lobasser Assesse Lobasser		Auto Reset Einstellung	Start-Display	
Mensowicziantikag Ausgebrick # ale Mo-5 IP-Advision-Espannang Lobaster Ausgebrick Lob Infelsal Eant. Yart Lob Eant. Evaldober Bereich		Drucker		
IP-Adressen-Bagrennag Johnson Anarian Joh mloda Bant, Wien, Joh Bant, Druckbarer Bereich		Netzwerkeinstellung	Ausgabefach # alle Modi	
Job enfodul Enat. Wata Lob Enat. Drukdbarre Bereich		IP-Adressen-Begrenzung	Jobname Anzeige	
Wat Job East Drukkaer Berich		Job erledigt Einst.		
Druckbærr Bereich		Wart. Job Einst		
		Druckbarer Bereich		
		<		

Klicken Sie nach der Konfigurierung der Einstellungen [Logout] oder schließen Sie den Bildschirm, um die Administratoreinstellungen zu verlassen.

Administratoreinstellungen

Es gibt folgende Administratoreinstellungen.



Falls das für eine Einstellung notwendige Zubehör nicht angeschlossen ist, erscheint die Einstellung nicht.

Liste der Administratoreinstellungen

• Die werkseitigen Werte werden unterstrichen dargestellt.

• 🖾 kennzeichnet Einstellungen, die konfiguriert werden müssen, wenn ein IC-Kartenleser (optional) angeschlossen ist.

Benutzersteuerung

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details	
Login Einstellung 📂	Siehe S. 18	
Legen Sie fest, ob zum Zugriff auf einen Modus eine Anmeldung erforderlich ist. Stellen Sie dies ein, um die Benutzer zu beschränken, die dieses Gerät verwenden dürfen.		
Benutzereinstellung 📨	Siehe S. 20	
Registrieren Sie hier die Benutzer, die dieses Gerät verwenden dürfen. Mit dieser Einstellung können die verwendbaren Modi, der Farbmodus und die Anzahl an Kopien für jeden Benutzer beschränkt werden.		
Wenn [Login Einstellung] auf [N. oblig.] steht, müssen keine Benutzer registriert werden.		
Benutzer-Anz. entf. (bei Verwendung eines IC-Kartenlesers) 📂	Folgen Sie für die Bedienschritte den	
Löschen Sie hier die Gebrauchszählung für alle Benutzer, wenn die Kopier- und Druckzählung unter [Benutzereinstellung] beschränkt wurde.	angezeigten meidungen.	
Ordnerfunktion	AUS, <u>EIN</u>	
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Speichern von Aufträgen in einem Kasten. Steht diese auf [AUS], erscheint [In Ordner speichern] weder auf dem [Ordner]-Bildschirm im Druckmodus noch auf dem [Funktionen]-Bildschirm im Kopiermodus.		
Gem. Ordner Einst.	Ordnername Eür Ordner berechtigter Benutzer	
Legen Sie den gemeinsamen Kasten zum Speichern von Aufträgen fest. Sie können bis zu 30 Kästen konfigurieren. Falls [Login Einstellung] auf [Oblig.] steht, können Sie die Benutzer für jeden Kasten durch die Gruppe beschränken. Wählen Sie mit [Ausgew. Gruppe] bis zu drei Gruppen.	Alle Benutzer, Ausgew. Gruppe	
Falls [Ordnerfunktion] auf [AUS] steht, erscheint diese Funktion grau.		

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Gruppeneinstellung	Siehe S. 19
 Legen Sie die aufgrund der Benutzermerkmale zu verwendenden Gruppen fest. Sie können bis zu 60 Gruppen konfigurieren. Die hier festgelegten Gruppen werden mit den folgenden Einstellungen verwendet. Wahl einer [Gruppe] für [Benutzereinstellung] [Ausgew. Gruppe] für [Gem. Ordner Einst.] Kontosatz 	
notwendig.	
Index Eintrag	Siehe S. 20
Legen Sie den auf dem [Login]-Bildschirm unter [Benutzerliste] und [E-Mail-Empfänger] anzuzeigenden Indexknopfnamen fest. Sie können den gewünschten Text sechs Knöpfen zuweisen.	
Kontosatz Einstellung	• <u>Man. Löschen</u> , Auto Löschen
Legen Sie fest, ob Sie den Kontosatz nach einem festgelegten Zeitraum automatisch löschen möchten. Er wird nach einem festgelegten Speicherzeitraum automatisch gelöscht.	 Stunde, n. lag(en) (Wählen Sie eine Einstellung.) 1 - 99 (Werkseitige Einstellung: n. Tag(en) 7) In History-Datei speichern
Werden der Fortschrittstatus eines Druck-, Kopier- oder Scanauftrags, der Eigentümername, die Bearbeitungszeit, Seiten, Kopien und der Beginn des Auftrags (Datum und Uhrzeit) angezeigt.	AUS, Täglich, Monatlich • Erfassung von Kontosatz über FTP <u>Verboten</u> , Zulässig • FTP-Passwort
 In History-Datei speichern Speichert den Kontosatz nach einem festgelegten Zeitraum. Die History-Datei wird nach dem hier festgelegten Zeitraum im Gerät gespeichert. Die gespeicherte History- Datei kann mit [Kontosatz History] oder [Kontosatz-Liste] abgerufen werden. Erfassung von Kontosatz über FTP Stellen Sie dies ein, um den Kontosatz über FTP anzufordern. 	
Kontosatz History (nur auf dem Bedienfeld)	Löschen einer Datei:
Löschen Sie hiermit die Kontosatz History-Dateien oder speichern Sie die Dateien auf einem USB-Flash-Speicher. [In History-Datei speichern] muss zuvor unter [Kontosatz Einstellung] auf [Täglich] oder [Monatlich] eingestellt werden.	 Wählen Sie die aus der Liste zu löschende Datei und drücken Sie [Löschen]. Speichern einer Datei auf einem USB- Flash-Speicher: Schließen Sie den USB-Flash- Speicher am Gerät an, wählen Sie die zu speichernde Datei aus der Liste und drücken Sie [In USB F. D. speichern].
Kontosatz-Liste (nur auf der RISO Console)	 Löschen einer Datei: Wählen Sie die aus der Liste auf dem
Verwenden Sie dies zum Löschen oder Herunterladen der aktuellen Auftragsliste von der Kontosatz-Liste (vor dem Speicherzeitraum) oder History-Datei auf einen Computer. [In History-Datei speichern] muss zuvor unter [Kontosatz Einstellung] auf [Täglich] oder [Monatlich] eingestellt werden.	 [Aktuell]-Bildschirm zu löschende Datei und klicken Sie auf [Löschen]. Herunterladen von einem Computer: Wählen Sie die Datei aus der Liste auf dem [History]-Bildschirm und klicken Sie auf [Download].
Benutzer-Anz. Liste (bei Verwendung eines IC-Kartenlesers) 📨	Bei Verwendung des Bedienfelds: Drucken In USB E D speichern
Speichern oder drucken Sie hiermit die Kurzliste beschränkter Mengen und Zählungen für jeden Benutzer aus, wenn die Kopier- und Druckzählung unter [Benutzereinstellung] beschränkt wurde.	 Bei Verwendung der RISO Console: Drucken und in CSV-Datei schreiben (Speicherort festlegen)

System

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Ben.def. Papiergröße	• Papiergr.
Registrieren Sie hier bis zu fünf unregelmäßige Papiergrößen. Die registrierten Papiergrößen werden unter [Zufuhrfach] als Optionen angezeigt.	Papiername
Funktionstaste Eintrag	Login/Logout, Status, Druckmodus,
Weisen Sie hiermit den Funktionstasten auf dem Bedienfeld häufig verwendete Modi und Funktionen zu. Wählen Sie drei Funktionen aus der rechten Spalte und weisen Sie sie den Funktionstasten F1, F2 und F3 zu.	Kopiermodus, Scanmodus, Vordere Abdeckung lösen
Uhrzeit/Datum	Jahr/Monat/Tag Stunde : Min
Legen Sie Uhrzeit und Datum fest.	 Anzeigeart <u>yvyy/mm/dd</u>, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy
Stromspareinstellung	Hintergrund AUS AUS/EIN_Aktivierungszeit: 1 - 60 Min
 Schalten Sie das Gerät auf Stromsparmodus, falls es einen festgelegten Zeitraum lang nicht betrieben wird. Hintergrund AUS Der Status, wenn das Touchpanel ausgeschaltet ist und die [Wecken]-Taste aufleuchtet. Legen Sie eine Vorlage in den Scanner ein oder drücken Sie die [Wecken]-Taste zum Wiederhochfahren. Sleep Das Touchpanel wird ausgeschaltet und die [Wecken]-Taste leuchtet. Drücken Sie die [Wecken]-Taste zum Wiederhochfahren. 	 (Werkseitige Einstellung: 10 Min.) Sleep AUS/<u>EIN</u>, Aktivierungszeit: 1 - 60 Min. (Werkseitige Einstellung: 55 Min.)
Auto Reset Einstellung	AUS/ <u>EIN</u> Alduinementeriti 4 . CO Min
Setzt das Gerät automatisch auf den Standard zurück, falls es einen festgelegten Zeitraum lang nicht betrieben wird.	(Werkseitige Einstellung: 3 Min.)
Reinigung Einstellung	500 - 3000 Seiten
Reinigt den Tintenkopf nach dem Ausdrucken einer festgelegten Seitenzahl automatisch.	(vverkseitige Einstellung: 1000)
Angezeigte Sprache Legen Sie die auf dem Touchpanel anzuzeigende Sprache fest. Nachdem die Sprache festgelegt wurde, werden alle Anzeigen auf die gewählte Sprache umgestellt.	Zu den wählbaren Sprachen siehe das Bedienfeld des Geräts.
Piepston	AUS, Begrenzt, <u>EIN</u>
 Legen Sie fest, ob der Piepston bei Betätigung der Tasten und Knöpfe und bei Auftreten eines Fehlers zu hören sein soll. AUS Der Piepston ist ausgeschaltet. Begrenzt Nur der Fehlerton ist aktiv. EIN Sowohl der Bestätigungs- als auch der Fehlerton sind eingeschaltet. 	
Umschalten mm/Zoll	<u>mm</u> , inch
Legen Sie die auf dem Touchpanel für die Papierlänge und -größe anzuzeigende Maßeinheit fest.	
Start-Display	Modus-Bildschirm, Druckmodus, Kopiermodus, Scanmodus
Legen Sie den beim Einschalten oder Wiederhochfahren anzuzeigenden Bildschirm fest.	Diuckinouus, Nopiennouus, Scannouus
Wenn [Login Einstellung] zum Zugriff auf alle Modi auf [Oblig.] steht, ist das Start- Display auf den Modus-Bildschirm eingestellt.	

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Admin-Einst. drucken	Folgen Sie für die Bedienschritte den
Druckt eine Liste der als Administratoreinstellungen festgelegten Werte aus.	angezeigten Meldungen.
Legen Sie Papier der Größe A4 ins Standardfach ein.	
Initialisieren (nur auf dem Bedienfeld)	Alle Infos entf, Auf werks. Werte
 Löscht die Administratoreinstellungen und Benutzerdaten und setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Alle Benutzerinfos entf.: Löscht alle bei der Benutzereinstellung registrierten Benutzerdaten und alle persönlichen Ordner. AdminEinstellungen entf.: Setzt alle Administratoreinstellungen außer den Benutzerdaten auf die werkseitigen Einstellungen zurück. 	zurücksetzen
Nicht-RISO Tinteneinst. (nur auf dem Bedienfeld)	Siehe S. 25
Legen Sie bei der Verwendung von Nicht-RISO Tinte das Verbot oder die Erlaubnis jeder einzelnen Tintenfarbe fest.	
Bestandsverwaltung (nur auf dem Bedienfeld)	Bestellmenge
Geben Sie die Anzahl erworbener Tintenpatronen ein, um den aktuellen Tintenpatronenbestand einzusehen. Wenn der Bestand die unter [Grenze] eingegebene Anzahl Tintenpatronen erreicht, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Diese Funktion wird evtl. nicht angezeigt. Wenden Sie sich bezüglich dieser Funktion an Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater).	• Grenze 0-99

Drucker

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Netzwerkeinstellung Stellen Sie dies ein, um dieses Gerät mit Anschluss an ein Netzwerk zu betreiben.	 Druckername Domain-Name (nur auf der RISO Console) Kommentar (nur auf der RISO Console) DHCP-Server <u>N. verwenden</u>, Verwenden IP-Adresse Subnetz-Maske Gateway-Adresse DNS* Proxy-Server* <u>N. verwenden</u>, Verwenden Adresse* Anschluss* RISO Console Anschluss* Vb.geschw./Duplex-Modus (nur auf der RISO Console) * Konfigurieren Sie diese Einstellung auf dem Bedienfeld über [Ändern]. Siehe S. 26
IP-Adressen-Begrenzung	Siehe S. 27
Schränken Sie hiermit die Computer ein, die dieses Gerät verwenden dürfen. Geben Sie die IP-Adressen und Subnetz-Masken der Computer ein, die auf dieses Gerät zugreifen dürfen.	
Job erledigt Einst.	AUS, Speichern AUS, Speichern AUS, Speichern
Legen Sie fest, ob der beendete Auftrag im Druckmodus auf dem [Erledigt]-Bildschirm gespeichert werden soll. Falls Sie den beendeten Auftrag speichern, legen Sie den Speicherzeitraum fest und ob ein erneutes Drucken verboten oder gestattet sein soll. Falls das erneute Drucken auf [Verboten] steht, erscheint die Option [Drucken] nicht auf dem [Erledigt]-Bildschirm.	 Wählen Sie eine Einstellung.) 1 - 99 (Werkseitige Einstellung: n. Tag(en) 1) Erlaubnis Erneuter Druck <u>Verboten</u>, Zulässig
Wart. Job Einst.	<u>Man. Löschen</u> , Auto Löschen
Legen Sie fest, ob die wartenden Aufträge auf dem [Wartet]-Bildschirm im Druckmodus nach einem festgelegten Zeitraum automatisch gelöscht werden sollen. Löscht die Liste nach einem festgelegten Speicherzeitraum automatisch. Legt außerdem fest, ob alle Aufträge ausgeführt werden sollen, die auf Computern warten.	 M. Minute(n), Stunde, n. rag(en) (Wählen Sie eine Einstellung.) 1-99 (Werkseitige Einstellung: Stunde 1) Sollen alle von der Auftragswarteliste der Computer empfangenen Aufträge eingefügt werden? <u>Nein</u>, Ja
Druckbarer Bereich	<u>Standard</u> , Maximum
 Dieses Gerät kann unabhängig von der Vorlagengröße bestimmte Bereiche an den Papierkanten (Rändern) nicht ausdrucken. Stellen Sie hier die Größe der Ränder ein. Verwenden Sie gewöhnlich [Standard]. ComColor 9050/9050R/7050/7050R [Standard] Ränder von 3 mm oben, unten, links und rechts [Maximum] Ränder von 1 mm oben, unten, links und rechts ComColor 7010R/7010/3050R/3050/3010R/3010/1C+ [Standard] Ränder von 5 mm oben, unten, links und rechts [Maximum] Ränder von 3 mm oben, unten, links und rechts Steht dies auf [Maximum], so kann das Innere des Druckers (der Transportkanal) je nach Vorlage mit Tinte verschmutzt werden. Folglich können die Ränder oder Rückseite des Papiers verschmutzt werden. 	

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Ausgabefach – alle Modi (bei Verwendung des Multifunktionalen Finishers oder des Stapelfachs)	Bei Verwendung des Multifunktionalen Finishers: <u>Fach V.Seite unten</u> , Oberes Fach, Stapelfach
Legen Sie fest, welches Fach im jeweiligen Modus Priorität erhält, wenn [Ausgabefach] auf dem [Funktionen]-Bildschirm im Kopiermodus auf [Auto] steht oder wenn [Ausgabefach] (auf der Registerkarte [Finishing]) des Druckertreibers auf [Auto] steht. (Wenn die Funktion Heften, Lochen, Papierfalz oder eine sonstige Finishing-Funktion eingestellt ist, wird das Papier unabhängig von dieser Priorität ausgegeben.)	 Bei Verwendung des breiten Stapelfachs: <u>Fach V.Seite unten</u>, Wide Stacking Tray Bei Verwendung des RISO Automatikstapelfachs: <u>Fach V.Seite unten</u>, RISO Auto-Ctrl Stacking Tray
Stapelführungssteuerung (bei Verwendung des RISO Automatikstapelfachs)	Ende, <u>Seite</u> , Beide
Legen Sie fest, welche Papierführungen sich öffnen, wenn der Papierführungen öffnen- Knopf gedrückt wird und sich Papier im RISO Automatikstapelfach befindet.	
Jobname Anzeige	Geschlossen, <u>Offen</u>
Legen Sie fest, ob der auf der Auftragsliste im Druckmodus angezeigte Jobname gezeigt werden soll. Steht dies auf [Geschlossen] und eine Anmeldung ist notwendig, werden diese Aufträge außer für den angemeldeten Benutzer als [*****] angezeigt. Hat sich ein Benutzer mit Administratorrechten angemeldet, werden unabhängig von dieser Einstellung alle Jobnamen gezeigt.	

Scanner

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Farbe / S/W Slice Level	1, 2, <u>3</u> , 4, 5
Legen Sie die Stufe fest, ab der die Vorlage automatisch als Farbvorlage oder Schwarzweißvorlage betrachtet wird, wenn [Farbmodus] im Kopier- oder Scanmodus auf [Auto] steht. Je höher der Wert, desto schneller wird die Vorlage als Farbvorlage betrachtet.	
Zusätzliche Kopien	AUS, EIN
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion [Zusätzliche Kopien] auf dem [Funktionen]- Bildschirm im Kopiermodus.	
Erstellen Sie mit [Zusätzliche Kopien] zusätzliche Kopien des vorherigen Kopierauftrags.	
Scandaten speich. Einst.	• <u>Man. Löschen</u> , Auto Löschen
Legen Sie fest, ob die auf der Festplatte des Geräts im Scanmodus gespeicherten Daten nach einem festgelegten Zeitraum automatisch gelöscht werden sollen. Löscht die Liste nach einem festgelegten Speicherzeitraum automatisch.	(Wählen Sie eine Einstellung.) 1-99 (Werkseitige Einstellung: n. Tag(en) 1)
Scanformat Bestätigung	N. angezeigt, <u>Angezeigt</u>
Legen Sie fest, ob der Bestätigungsbildschirm für das Dateiformat angezeigt werden soll, wenn man vom Modus-Bildschirm aus in den Scanmodus geht. Informationen zum Bestätigungsbildschirm des Dateispeicherformats siehe " Scanmodus-Bildschirme " im " Grundhandbuch ".	

Einstellung/Beschreibung	Einstellwert/Details
Scanner-Daten Verz. Registrieren Sie hier bis zu 256 Speicherverzeichnisse für die gescannten Daten. Die hier registrierten Speicherverzeichnisse werden im Scanmodus auf dem [Verzeichnis]- Bildschirm angezeigt.	 Name anzeigen Übertragungsprotokoll FTP, SMB, SMB (UNC) Speicher-Server IP-Adresse oder URL Speicherverzeichnis Verzeichnis Gem. Name Speicherverzeichnis Verzeichnis Login-Name Verzeichnis Login-Passw. Siehe S. 27 Die Einstellungen können je nach Einstellung für das [Übertragungsprotokoll] unterschiedlich sein.
E-Mail-Empfänger Registrieren Sie hier bis zu 256 Empfänger, denen die gescannten Daten per E-Mail geschickt werden sollen. Die hier registrierten Empfänger werden im Scanmodus auf dem [Verzeichnis]-Bildschirm angezeigt.	 E-Mail-Adresse Name anzeigen Index CSV-Datei lesen* In CSV-Datei schreiben* * Das Lesen und Schreiben von E-Mail- Empfängerdateien kann nur mit der RISO Console ausgeführt werden.
E-Mail-Empf. Direkteing. Legen Sie fest, ob bei der Festlegung eines Verzeichnisses für die gescannten Daten die direkte Eingabe von E-Mail-Adressen gestattet sein soll. Steht dies auf [Zulässig], wird im Scanmodus auf dem [Verzeichnis]-Bildschirm der Direkteingabeknopf angezeigt. Steht dies auf [Verboten], können die Benutzer nur E-Mails an die registrierten Empfängeradressen schicken.	Verboten, <u>Zulässig</u>
E-Mail-Einstellung Legen Sie zum Senden von gescannten Daten die Einstellungen des E-Mail-Servers fest. Die E-Mail-Adresse des Absenders wird in der Sender-Spalte beim Empfang angezeigt.	 Send-Mail-Server (SMTP) Anschluss E-Mail-Adresse Absender SSL-Anschluss SMTP-Authentifizierung Konto Passwort E-Mail-Kapaz. : 1-500 MB (Werkseitige Einstellung: 5 MB) Zeitüberschr. : 30-300 SeK. (Werkseitige Einstellung: 60 Sek.) Die Einstellungen können je nach Einstellung für die [SMTP- Authentifizierung] unterschiedlich sein.

Benutzer registrieren

Um Benutzer registrieren zu können, muss der Administrator einige Einstellungen konfigurieren. Abhängig davon, wie das Gerät verwendet wird, sind einige der Einstellungen nicht notwendig.



Konfigurieren Sie sie in der richtigen Reihenfolge, wie unten gezeigt. Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird, müssen Sie mit der Konfiguration von vorn beginnen.

Reihenfolge	Administratoreinstellungen	Zweck	Beschreibung der Einstellungen	Hinweis	
	Login Einstellung	Konfigurieren Sie diese	Login erfordert	Die	
1		Einstellungen wenn Sie die Benutzer des Geräts einschränken wollen.		Benutzereinstellung ist erforderlich, falls einer der Modi auf [Oblig.] steht.	
2	Gruppeneinstellung	Konfigurieren Sie diese Einstellung, wenn Sie einen gemeinsam genutzten Ordner mit der Ordnerfunktion erstellen.	Legen Sie die Gruppen fest, die den gemeinsam genutzten Ordner verwenden können.	Die hier konfigurierten Gruppen werden auch für andere Einstellungen verwendet. (Siehe S. 19)	
3	Index Eintrag	Legen Sie den Index des Benutzers fest, so dass dieser beim Login über die Benutzerliste auf dem Touch- Panel-Bildschirm oder bei Nutzung von [E-Mail- Empfänger] leicht gefunden werden kann.	Sie können den gewünschten Text Sechs [Index]-Tasten zuweisen. Bis zu 3 alphanumerische Zeichen möglich.	Die Standardeinstellung ist die alphabetische Reihenfolge.	
4	Benutzereinstellung	Verwenden Sie diese, um die Benutzer zu registrieren, die sich einloggen können.	 Benutzername Provisorisches Passwort (0 - 16 Zeichen) PC Login-Name Gruppe (optional) Index (optional) AdminBerechtigung Login verboten/ gestattet für jeden einzelnen Modus (optional) 	Die Funktionen [CSV- Datei lesen] und [CSV- Datei schreiben] können unter [Benutzereinstellung] in Admin ausgewählt werden. Einstellungen auf der RISO Console. Diese sind nützlich, wenn eine große Zahl an Benutzern hinzugefügt wird.	



Die Einstellungen müssen in der oben beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

Login Einstellung

Legen Sie fest, ob zum Zugriff auf einen Modus eine Anmeldung erforderlich ist und geben Sie die Auto Abmeldezeit ein. Wählen Sie für jeden Modus [Oblig.], dessen Benutzer Sie für dieses Gerät einschränken möchten. Stellen Sie bei Wahl von [Oblig.] immer 2, 3 und 4 obiger Tabelle ein.

<Beschreibung der Einstellungen>

- Login Einstellung für jeden Modus
 Einstellwert: N. oblig., Oblig.
 (Werkseitige Einstellung: N. oblig.)
- Auto Abmeldezeit
 Legen Sie die Zeit für die automatische Abmeldung
 fest, falls das Gerät einen festgelegten Zeitraum
 lang nicht betrieben wird.
 Einstellwert: 1-60 Min.

(Werkseitige Einstellung: 5 Min.)

 Auto Drucken Job in Warteschlange (bei Verwendung eines IC-Kartenlesers) Legen Sie fest, ob automatisch mit dem Drucken der wartenden Aufträge begonnen werden soll, sobald der Druckmodus eingeschaltet wird. Einstellwert: Nein, Ja (Werkseitige Einstellung: Ja)

Einstellung über das Bedienfeld

Drücken Sie auf dem [Admin.-Einstellungen]-Bildschirm [Login Einstellung].



Konfigurieren Sie die Einstellungen.



Konfigurieren Sie bei Verwendung eines IC-Kartenlesers mit [Ändern] im Drucker-Modus [Auto Drucken Job in Warteschlange].

Login Einstellung		Abbrechen	ОК	
Für jeden Modus ist einstell	bar, ob die Anmeldung	g obligatorisch ist.		
Drucker-Modus	N. oblig.	Oblig.	Ändern	
Kopierer-Modus	N. oblig.	Oblig.		
∠ Scanner-Modus	N. oblig.	Oblig.		
Auto Abmeldezeit				

- 3 Drücken Sie [OK].
- Einstellung über die RISO Console
- Klicken Sie auf dem [Admin.]-Bildschirm auf [Login Einstellung].
 - Konfigurieren Sie die Einstellungen.

🗿 RISO Console -	Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Ar	sicht Eavanten Egtras ?	A
G Zurück 🕤 🕤	- 📓 🙆 🏠 🔎 Suchen 👷 Favoriten 🤣 🍙 - 🍓 🚍 🆓	
Adresse 🔕 http://172.1	6.13.221/	🖌 🎦 Wechseln zu 🛛 Links 🎽
RISO ·	dDO Coesole 🔒 Locat 🔟 J. Smith Admin-Modus	
	■Login Einstellung	
🗠 Überwachen		
122 Anz -Anzeige	Für jeden Modus ist einstellbar, ob die Anmeldung obligatorisch ist.	
Drucker	Drucker-Modus 💿 N. obig. 💿 Obig.	
G Scanner	Kopierer-Modus 💿 N. oblig. 💿 Oblig.	
Admin.	Scanner-Modus 💿 N. oblig. 🔘 Oblig.	
	Auto Abmeldezet 2012(1-60 Min.) OK Abbrechen	
😂 Fertig		Internet

Konfigurieren Sie [Auto Drucken Job in Warteschlange], falls ein IC-Kartenleser angeschlossen ist.

Klicken Sie auf [OK].

Gruppeneinstellung

Legen Sie fest, wie die Gruppen Benutzereigenschaften darstellen. Die hier eingestellten Gruppen werden mit [Gruppe] für [Benutzereinstellung] verwendet. Sie können bis zu 60 Gruppen konfigurieren.

Einstellung mittels der Bedientafel

Drücken Sie [Gruppeneinstellung] auf dem Bildschirm [Admin.-Einstellungen].



Drücken Sie [Hinzufügen].

Gruppeneinstellung	Schli	eßen
G_01	G_07	
G_02	G_08	
G_03	G_09	
G_04	G_10	01/01
G_05		
G_06		
Hinzufügen DÄndern	Löschen	

Geben Sie den Gruppennamen ein und drücken Sie [OK].

- Um eine Gruppeneinstellung zu ändern oder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.
 Um einen Gruppennamen zu ändern:
 Wählen Sie eine Gruppe auf dem Bildschirm [Gruppeneinstellung] aus, drücken Sie
 [Ändern] und benennen Sie die Gruppe um.
 Um eine Einstellung zu löschen:
 Wählen Sie eine Gruppe auf dem Bildschirm [Gruppeneinstellung] aus und drücken Sie
 [Löschen].
 - Die hier eingestellten Gruppen werden auch mit den folgenden Einstellungen verwendet.
 [Ausgew. Gruppe] in [Gem. Ordner Einst.],
 [Kontosatz-Liste] (nur auf der RISO Console) und [Gruppe] in [Benutzereinstellung]

- Einstellung mittels der RISO Console
 - Klicken Sie auf [Gruppeneinstellung] auf dem Bildschirm [Admin.].
- 2
- Klicken Sie auf [Gruppe hinzufügen].

🗿 RISO Console – Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Egbras 2	A
🕝 Zrösk - 🐑 - 🗷 🗟 🏠 🔎 Suchen 👷 Favoriten 🤣 🍙 - 💺 🖂 🦓	
Adresse 截 http://172.16.13.221/	🖌 🄁 Wechseln zu 🛛 Links 🎇
RISO console 🔒 Lozzat 🖬 Admin Admin-Modus	
Gruppeneinstellung	
Conne" fir Einstellung als Benutzerattribut binzifigen, ander oder löschen	
C Dructor [Gruppe hinzufugen]	
∠ Scanner	
Admin. G. 02	
G 03	
G 04	
<u>G 05</u>	
<u>G 06</u>	
<u>G 07</u>	
<u>G 08</u>	
<u>G 09</u>	
<u>G 10</u>	
Zurück zur Liste im Administrator-Modus	
8) Pertip	Internet

Geben Sie den Gruppennamen ein und drücken Sie [OK].

- Um eine Gruppeneinstellung zu ändern oder zu löschen, wählen Sie eine Gruppe auf dem Bildschirm [Gruppeneinstellung] aus und führen Sie folgendes durch. Um einen Gruppennamen zu ändern: Ändern Sie den Gruppennamen und drücken Sie [OK]. Um die Einstellung zu löschen: Klicken Sie auf [Diese Gruppe löschen].
- Die hier eingestellten Gruppen werden auch mit den folgenden Einstellungen verwendet.
 [Ausgew. Gruppe] in [Gem. Ordner Einst.],
 [Kontosatz-Liste] (nur auf der RISO Console),
 und [Gruppe] in [Benutzereinstellung]

Indexeintrag

Legen Sie den Namen der Index-Taste fest, der für [Benutzerliste] und [E-Mail-Empfänger] auf dem [Login]-Bildschirm dargestellt wird. Die hier eingestellten Index-Tasten werden mit [Index] in [Benutzereinstellung] verwendet.

Einstellung mittels der Bedientafel

- Drücken Sie [Index Eintrag] auf dem Bildschirm [Admin.-Einstellungen].
- Drücken Sie zum Ändern eine Index-Taste.

Index Eintrag	Schließen			
Den in der Login-Benutzerliste oder E-Mail-Empfängerliste anzuzeigenden Indexnamen einstellen				
0-9 a-e f-j k-o p-t	u-z			

Geben Sie den Indexnamen ein und drücken Sie [OK].

- Einstellung mittels der RISO Console
 - Klicken Sie auf [Index Eintrag] auf dem Bildschirm [Admin.].
 - 2 Klicken Sie zum Ändern auf eine Index-Taste.

🗿 RISO Console – Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Egitras 2	AT
🔇 Zuruk 🔹 🕑 🗧 📓 🕼 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 🍙 - 🌺 🚍 🦓	
Ackresse 💩 http://172.16.13.221/	💙 🄁 Wechseln zu 🛛 Links 🎽
RISO RISO Console 🔒 Logazzi 🖬 Admin Admin-Modus	
Index Eintrag	
22 (kerwachen Ei Arz-Arzege Den in der Login-Benutzerliste oder E-Mail-Empfangerliste anzuzeigenden Indemanen einstellen.	
Doctore Conclusion Aseen. Index 1 Index Index Index Index	
A Factor	a Internet

3 Geben Sie den Indexnamen ein und drücken Sie [OK].

Benutzereinstellung

Wenn [Login Einstellung] auf [Oblig.] steht, registrieren Sie die Benutzer, die dieses Gerät verwenden dürfen. Legen Sie die Benutzermerkmale und Gebrauchsbeschränkungen fest.

<Beschreibung der Einstellungen>

- Benutzername Geben Sie für die Anmeldung den Benutzernamen ein.
- Provisorisches Passwort Geben Sie das provisorische Passwort ein.
- PC Login-Name Geben Sie den PC Login-Namen ein, der verwendet wird, wenn ein registrierter Benutzer einen Druckauftrag ausführen lässt.
- Gruppe

Registrieren Sie hier Benutzer in bis zu drei Gruppen. Zuvor muss [Gruppeneinstellung] konfiguriert werden.

Index

Legen Sie den Index fest, zu dem ein registrierter Benutzer gehört. Der Name des Indexknopfs muss zuvor mit [Index Eintrag] konfiguriert werden.

Admin.-Berechtigung
 Legen Sie fest, ob einem registrierten Benutzer

Administratorrechte eingeräumt werden sollen. Einstellwert: Nein, Ja

 Login verboten/zulässig für jeden Modus Legen Sie die Modi fest, die ein registrierter Benutzer verwenden darf. Einstellwert: Verboten, Zulässig

• CSV-Datei lesen (nur auf der RISO Console) Lesen Sie hiermit die Benutzerlistendatei von einem Computer auf der Festplatte des Geräts ein.

 In CSV-Datei schreiben (nur auf der RISO Console)

Schreiben Sie hiermit die Benutzerlistendatei der Festplatte des Geräts auf einen Computer.

Begrenzung

Legen Sie die Funktionsbeschränkungen für den Druck- und Kopiermodus fest.

- Vollfarbe Kopien/Zweifarbig Kopie Legen Sie fest, ob registrierten Benutzern die Anfertigung von Farbkopien erlaubt werden soll. Einstellwert: Verboten, Zulässig
- Vollfarbe Anzahl Kopien/Zweifarbig Anzahl Kopien (nur bei Verwendung eines IC-Kartenlesers)

Legen Sie die zulässige Höchstzahl Farbkopien fest.

Einstellwert: Unbegrenzt, Begrenzt (1-99999)

 S/W Anzahl Kopien (nur bei Verwendung eines IC-Kartenlesers)
 Legen Sie die zulässige Höchstzahl Schwarzweißkopien fest.

Einstellwert: Unbegrenzt, Begrenzt (1-99999)

Einstellung über das Bedienfeld

Konfigurieren Sie zuerst [Gruppeneinstellung] und [Index Eintrag], bevor Sie die Benutzereinstellung konfigurieren. (Siehe S. 19 bis S. 20)

Drücken Sie auf dem [Admin.-Einstellungen]-Bildschirm [Benutzereinstellung].

2 Drücken Sie [Hinzufügen].

Benutzereinstellung Schl	ießen
Admin 🛔 M. Lopez	
J. Smith	
C. Carry	01/01
T. Yang	
K. Tada	
Alle 0-9 a-e f-j k-o p-t u-z	
Hinzufügen Ändern Löschen IC Kar	te

Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie [Weiter].



Legen Sie das provisorische Passwort fest und drücken Sie [Weiter].



Geben Sie das provisorische Passwort erneut ein und drücken Sie [Weiter].



Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Hinzu (4)		Abb	rechen) ок
Benutzername	PC Login-Name	(Gruppe	
🛔 S. Lee	S. Lee		(K. Eintr	ag)
Index	AdminBerechti	gung	(K. Eintr	ag)
p-t	Nein	Ja	(K. Eintr	ag)
Drucker-Modus	Verboten	Zulässig	,	Begrenzung
Copierer-Modus	Verboten	Zulässig		Begrenzung
ム Scanner-Modus	Verboten	Zulässig	,	

- Falls der [PC Login-Name] nicht korrekt ist, können keine Aufträge von einem Computer empfangen werden. Geben Sie die Daten ein und vergewissern Sie sich, dass sie korrekt sind.
 - Konfigurieren Sie unbedingt [Index].



Drücken Sie [OK].

Bei Verwendung eines Scanners können Sie nun die E-Mail-Adressen konfigurieren. Folgen Sie zur Konfigurierung den -Bildschirmanzeigen.

Bei Verwendung eines IC-Kartenlesers erscheint folgender Bildschirm.



Halten Sie die IC-Karte über den IC-Kartenleser.



 Ändern oder löschen Sie folgendermaßen eine Benutzereinstellung.

Löschen einer Einstellung: Wählen Sie auf dem [Benutzereinstellung]-Bildschirm einen Benutzer und drücken Sie [Löschen].

Änderung einer Einstellung: Wählen Sie auf dem [Benutzereinstellung]-Bildschirm einen Benutzer und drücken Sie [Ändern].

 Sobald die IC-Kartendaten registriert wurden, wird das Benutzersymbol
 inks vom Benutzernamen durch ein Kartensymbol registert.

Einstellung über die RISO Console



Konfigurieren Sie zuerst [Gruppeneinstellung] und [Index Eintrag], bevor Sie die Benutzereinstellung konfigurieren. (Siehe S. 19 bis S. 20)

Klicken Sie auf dem [Admin]-Bildschirm auf [Benutzereinstellung].

Klicken Sie auf [Benutzer hinzufügen].

RISO Console -	Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Av	psicht Eavoriten Egbras 2	
Gzunak + 🕤	- 🗷 🗟 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 🍙 - 🌺 🖂 🍇	
Adresse 🙋 http://172.	16.13.221/ 🕑 🛃 Weshaah	zu Links »
RISO :	RISO Coexole 🔒 Lossut 🖬 J. Smith Admin-Modus	
	Benutzereinstellung	^
🚰 Überwachen	Benutzer hinzufügen) [CSV-Datei lesen]] In CSV-Datei schreiben]	
[[2] Anz . Anzeige		
🖧 Drucker	<u>0-9 a-eff-ijk-o p-tju-z</u>	
🛆 Scanner		
Admin.	0-9	_
	Admin T. Cultur	
	J. Smith M. Loner	
	XX. 2000	
	a-e	- 1
	C. Carry	
	e :	
	1-]	- 1
	k-o	- 1
	<u>K. Tada</u>	
	P=1	
	T. Yang	
	u-z	
	Zurück zur Liste im Administrator-Modus	
🙆 Fertig	Internet	

Konfigurieren Sie die Einstellungen.

RISO Console	- Nicrosoft Internet Explorer				
Datei Bearbeiten	Qatei Bearbeiten Anscht Eavoriten Egtras 2				
G Zurück - O	🔇 Zurick - 🜔 - 📓 🖉 🏠 🔎 Suchen 👷 Favoriten 🤣 🍰 - 👹 📨 🦓				
Adresse 🗿 Nttp://17:	2.16.13.221/	Mechsein zu Links **			
RISO	RISO Cossole 🔒 Logout 🎬 J. Smith	Admin-Modus			
	Benutzereinstellung>Benutzer hinzufügen				
🎬 Überwachen					
III Anz -Anzeige	Benutzername (obl.)	J. Smith (Max. 10 Zeichen)			
Drucker	Provisorisches Passwort (obl.)	••••• ••••• (Max. 16 Zeichen)			
	Zur Bestätigung neu eing	eben.			
Admin.	Provisorisches Passwort (obl.)	••••			
	PC Login-Name				
	Admin -Berechtigung	⊙ Nen			
	Gruppe	(K. Eintrag) 💌 (K. Eintrag) 💌			
	Index	fij 💌			
	Drucker-Modus	© Verboten			
	Kopierer-Modus	PF Ferbeuke Ralaning Volfarbe Anz. Druckessemplare (000 g-1.99999) SWW Anz. Druckessemplare (1.99999) Verboen © Zubasing			
		E Farbkopie zulazing Vollarbe Anzahl Kopien SWJ Anzahl Kopien			
	Scanner-Modus	⊙ Verboten ⊗ Zularsig			
	OK Abbrechen				
	٢	8			
Fertig		Internet			



 Falls der [PC Login-Name] nicht korrekt ist, können keine Aufträge von einem Computer empfangen werden. Geben Sie die Daten ein und vergewissern Sie sich, dass sie korrekt sind.

• Konfigurieren Sie unbedingt [Index].

Klicken Sie auf [OK].

Bei Verwendung eines IC-Kartenlesers muss die IC-Karte im Gerät registriert werden. (Siehe S.24, Schritte 5 bis 9).



Wählen Sie zum Ändern oder Löschen einer Benutzereinstellung auf dem [Benutzereinstellung]-Bildschirm einen Benutzer und führen Sie Folgendes aus.

Löschen der Einstellung:

Klicken Sie auf [Diesen Benutzer löschen].

Änderung einer Einstellung:

Ändern Sie die Einstellung und klicken Sie auf [OK].

Hinzufügen einer großen Anzahl Benutzer (Benutzereinstellung)

Mit der RISO Console können Sie gleichzeitig eine große Anzahl Benutzer eines Computers konfigurieren.

Speichern Sie das Format (CSV-Datei) im Computer, geben Sie die Benutzerdaten ein und lesen Sie dann die Datei erneut ein.

- Klicken Sie auf dem [Admin]-Bildschirm auf [Benutzereinstellung].
- 2 Klicken Sie auf [In CSV-Datei schreiben] und speichern Sie die CSV-Datei auf einem Computer.

🗿 RISO Console -	Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten A	ysicht Eavoriton Egtras 2	
G zurück 🕤 🕤	- 🗷 🗟 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 🍙 - 🌺 🚍 🦓	
Adresse 🙋 http://172.	16.13.221/ 👻 🄁 Wechseln	zu Links »
RISO	RISO Cossole 🔒 Lonzut 🔛 J. Smith Admit-Modus	
	Benutzereinstellung	â
Uberwachen	[Benstzer hinzufügen] [CSV-Datei let (] In CSV-Datei ishreiben]	
♪ Drucker ∠ Scanner	<u>[0-9]a-e[f-i]c-o[o-t]u-2</u>	
Admin.	0.9	
	Admin J. Smith M. Lesses Re C. Cany Ej k-o K. Tada p-1 T. Yang w-2	-
	Zuruck zw. Liste zn Administrator-Modug	
街 Fertig	Internet	M

3

Öffnen Sie die gespeicherte CSV-Datei und geben Sie die Benutzerdaten ein.

Geben Sie die Benutzerdaten entsprechend dem Format ein und speichern Sie die Daten dann. Sie können bis zu 300 Benutzer hinzufügen. 4 Klicken Sie auf [CSV-Datei lesen] und lesen Sie dann die eingegebene Datei ein.

RISO Console - Microsoft Internet Explorer
tei Bearbeiten Ansicht Envorten Egtras 2
🕽 zrick 🔹 🕲 🖕 📓 🕼 🔎 Suchen 🤸 Favoriten 🙆 - 🌺 🚃 🦓
esse 🔊 http://172.16.13.221/ 🕑 Wechsein zu 🛛 Linis
RISO Cossole 🔒 Logzat 🛄 J. Smith Admini/Modus
Benutzereinstellung
Gberwachen [Benutzer hinzufügen] [CSV-Datei lesen]] CSV-Datei schreiben]
Anz-Anzeige
Drucker 0-5[a+e]f-[[k+o]p+1]u+2
Scanner
A dmin. 0-9
Admin
J. Smith
M Lopez
a-e
<u>C. Carry</u>
f.j
k-0
K. Tada
p-1
T. Yang
U-Z
Zurück zur Liste im Administrator-Modus
Fertig Sinternet

Bei Verwendung eines IC-Kartenlesers muss die IC-Karte im Gerät registriert werden. Die IC-Karte wird folgendermaßen registriert.

Drücken Sie auf dem [Admin.-Einstellungen]-Bildschirm [Benutzereinstellung].



Wählen Sie einen Benutzernamen.

Benutzereinstellung Schlie		
🛔 Admin	M. Lopez	
J. Smith		
C. Carry	01/0	
T. Yang		
👗 K. Tada		
Alle 0-9 a-e f-j Hinzufügen Ändern	K-o p-t U-z	



Benutzereinstellung		Schließen
Admin	M. Lopez	
🛔 J. Smith]	
🛔 C. Carry]	01/01
👗 T. Yang]	
👗 K. Tada]	
Alle 0-9 a-e f-j	k-o p-t u-z	
Hinzufügen _ Ändern _	Löschen	Karte

Es erscheint die Meldung "Authentifizierungskarte einstellen."

Halten Sie die IC-Karte über den IC-Kartenleser.

Nachdem die Karte registriert wurde, erscheint die Meldung "Benutzerregistrierung ist abgeschlossen."



Das Benutzersymbol links vom Benutzernamen wird dann durch ein Kartensymbol ersetzt.

Benutzereinstellung	Schließen
Admin	M. Lopez
Smith	
C. Carry	01/01
👗 T. Yang	
👗 K. Tada	
All 0-9 a-e f-j	k-o p-t u-z
Hinzufügen _ Ändern _	Löschen _ IC Karte



Drücken Sie [Schließen].

Wiederholen Sie Schritte 6 bis 8 für alle Benutzer.

Nicht-RISO Tinteneinstellung (nur auf dem Bedienfeld)

Konfigurieren Sie diese Einstellung bei der Verwendung von Nicht-RISO Tinte für jede der Tintenfarben.

<Beschreibung der Einstellungen>

Verboten, Zulässig



• Folgende Probleme können bei der Verwendung von Nicht-RISO Tinte auftreten.

- Verblassen der Ausdrucke und Veränderungen der Farbtöne aufgrund der unterschiedlichen Tintenleistung.
- Verblassen der Ausdrucke oder Beschädigung des Tintenstrahlkopfs (muss dann ausgetauscht werden) aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen der Tinte und den Teilen, die in direktem Kontakt zu der Tinte stehen (Tintenstrahlkopf, Tintenkanal, etc.)
- Auslaufen von Tinte (macht einen Austausch des Tintenkanals erforderlich), verursacht von Luft, die aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen der Tinte und dem Tintenkanal in den Tintenkanal gelangt (Rohre, etc.)
- Durch die Verwendung von Nicht-RISO Tinte verursachte Fehlfunktionen und Leistungsabfälle werden nicht von der Produktgarantie oder dem Servicevertrag abgedeckt. Der Tintenstrahlkopf und Tintenkanal sind teure Teile. Außerdem dauert der Austausch solcher Teile lange.
- Je nach Tintenpatrone können Sie die Tintenpatrone evtl. auch dann nicht verwenden, wenn [Zul.] eingestellt ist.

Seien Sie sich bitte der oben in Bezug auf die Verwendung von nicht von RISO hergestellter Tinte aufgeführten Risiken bewusst, bevor Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren.

```
Drücken Sie auf dem [Admin.-
Einstellungen]-Bildschirm [Nicht-
RISO Tinteneinst.].
```

)	Wählen Sie [Zul.] und drücken	Sie
	dann [OK].	



Lesen Sie die Bestätigungsmeldung durch und drücken Sie dann [Ja].

ACHTUNG
Nicht-Riso Tinte wurde nicht von RISO getestet
und kann den Drucker schwer beschädigen.
Prüfen Sie die eventuellen Garantie-/Servicebedinungen Ihres A
da Schäden durch Nicht-Riso
Produkte möglicherweise nicht unter die Garantie fallen.
Den Gebrauch von Nicht-Riso Tinte bestätigen?
Note Note N

Netzwerkeinstellungen

Diese Einstellungen werden benötigt, um das Gerät an eine Netzwerkumgebung anzuschließen.

<Beschreibung der Einstellungen>

Druckername

Geben Sie einen Druckernamen ein, der im Netzwerk angezeigt werden soll. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.

DHCP-Server

Ein DHCP-Server weist jedem Client-Computer im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu.

• IP-Adresse, Subnetz-Maske, Gateway-Adresse

Wenn kein DHCP-Server verwendet wird, legen Sie eine IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway-Adresse fest.

Ändern

Konfigurieren Sie Einstellungen wie DNS, Proxy-Server und RISO Console Anschluss.

Einstellung von Netzwerkdetails mittels der Bedientafel

<Beschreibung der Einstellungen>

• DNS

Ein Domainname wird in eine IP-Adresse umgewandelt.

• Proxy-Server

Zugang von außerhalb wird zur Verbesserung der Sicherheit kontrolliert. Legen Sie eine Adresse und einen Port fest.

RISO Console Anschluss

Legen Sie ein Protokoll fest, um eine Verbindung zur RISO Console herzustellen. https ist http, dem eine Verschlüsselungsfunktion hinzugefügt wurde. Drücken Sie [Netzwerkeinstellung] auf dem Bildschirm [Admin.-Einstellungen].

2 Konfigurieren Sie jede Einstellung für das Netzwerk und drücken Sie [Ändern].

Konfigurieren Sie die Details für das Netzwerk und drücken Sie [OK].

Ändern	Abbrechen OK	
DNS	192.168.1.10	
Proxy-Server		
N. verwenden	Verwenden	
Adresse		
Anschluss	8080	
User name:	J.Smith _	
Password:	****	
RISO Console Anschluss http https		

 Wenn ein Proxy-Server auf [Verwenden] gestellt ist, legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest.

 Wenn Einstellungen mit der RISO Console vorgenommen werden, legen Sie einen Netzwerk-Transfermodus [Vb.geschw./Duplex-Modus] fest.

IP-Adressen Begrenzen

Legen Sie die Computer fest, die Zugang zum Gerät haben.

<Beschreibung der Einstellungen>

- IP-Adresse
- Subnetz-Maske
- Einstellung mittels der Bedientafel
 - Drücken Sie [IP-Adressen-Begrenzung] auf dem Bildschirm [Admin.-Einstellungen].
 - 2 Wählen Sie [Begrenzt] und geben Sie die IP-Adresse und Subnetz-Maske des Computers an, dem der Zugang gewährt werden soll.

IP-Adressen-Begrenzung	Abbrechen OK		
Aktivieren, um die Nutzung dieses Druckers nach IP-Adresse und Subnetz-Maske zu begrenzen.			
Unbegrenzt Begrenzt			
Zulässige IP-Adr.	Subnetz-Maske		
192.168.1.101	255.255.255.255		
	255.255.255.255		
0.0.0.0	255.255.255.255		
0.0.0.0	255.255.255.255		



Einem spezifischen Computer Zugang gewähren

Legen Sie die Subnetz-Maske 255.255.255.255 für die IP-Adresse des entsprechenden Computers fest.

 Mehreren Computern Zugang gewähren Legen Sie die Subnetz-Maske 255.255.255.0 für die IP-Adresse jedes einzelnen Computers fest.

Beispiel: Wenn die IP-Adresse auf "192.168.0.100" festgelegt ist, wird ein Computer mit einer IP-Adresse innerhalb von "192.168.0. 0" bis "192.168.0. 255" auf das Gerät zugreifen können. Jene mit anderen Adressen nicht.



Drücken Sie [OK].

Scanner-Datenverzeichnis

Registrieren Sie einen Computer in einem Netzwerk als Speicherverzeichnis für Scannerdaten.

<Beschreibung der Einstellungen>

- Name anzeigen
 Geben Sie einen Namen für das
 Speicherverzeichnis ein. Der Name kann bis zu 20
 Zeichen lang sein.
- Übertragungsprotokoll Legen Sie [FTP], [SMB] oder [SMB (UNC)] fest.



Die folgenden Einstellungen variieren je nach festgelegtem Protokoll. Ein Eintrag kann bis zu 256 Zeichen lang sein.

Speicher-Server IP-Adresse oder URL, Speicherverzeichnis, Verzeichnis Gem. Name, Speicherverzeichnis, Verzeichnis Login-Name, Verzeichnis Login-Passw.

- Einstellung mittels der Bedientafel
 - Drücken Sie [Scanner-Daten Verz.] auf dem Bildschirm [Admin.-Einstellungen].
 - Drücken Sie [Hinzufügen] um einen Bildschirm aufzurufen, auf dem Sie ein Speicherverzeichnis für Scannerdaten hinzufügen können.

3 H

Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Beim Festlegen eines FTP-Servers für das Transferprotokoll.

Hinzufügen		Abbrechen	ок
Name anzeigen			
PDF			
Übertragungsprotokoll			
FTP	SMB	SMB (UNC)	
Speicher-Server IP-Adres	se oder URL		
192.168.2.120			
Speicherverzeichnis			
data			
Verzeichnis Login-Name	verzeichnis	Login-Passw.	
J.Smith	. ****		

Drücken Sie [OK].

Änderung des Standards im Kopier-/Scanmodus

Ändern Sie den Standard, falls nicht für jeden Modus eine Anmeldung notwendig ist. Falls eine Anmeldung notwendig ist, können die Benutzer ihren eigenen Standard einstellen. Der Administrator kann den Standard einstellen, falls die Benutzer ihren eigenen Standard nicht gespeichert haben oder falls sie ihren eigenen Standard gespeichert und dann [Initialisieren] gedrückt haben.

- Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
 - Drücken Sie [Admin-Modus].
- 3 Drücken Sie [Kopierer] oder [Scanner].
- 4 Konfigurieren Sie die Kopier- oder Scaneinstellungen.
- 5 Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Einst. überprüfen] und überprüfen Sie dann die Einstellungen.

Logout	J₩ J. Smith	1	🔓 Inaktiv	🚺 к 🛛 с 📘 м	Y
Kopierbe	ereit Y-1			Kopien	
Grund	Auswahl	Funktionen		123	4
Einst. überprüfen	Einst./speich. abr.	Layout auswähl	Kopieren und Pause	Zusätzliche Kopien	
In Ordner speichern	In Archiv speichern	ADF scan und Pause	Scan- größe	Original unt. Größe	
Schatten löschen	Multi-up	Seite/Datum drucken	Bild- qualität _	Gamma- Kontrolle	1/2
Bild- steuerung	Basisfarb-/nstuf	Programm	Deckblatt hinzu	Blatt sort./einsch.	▼

6 Drücken Sie [Als Std speichern].

E	in	st. überprüfen		[Abbrechen OK	:
Γ	01	Kp.	-	1234		
	02	Original	=	Zeile		
	03	Reproduktionsgröße	=	100% (1:1)		
	04	Zufuhrfach	=	Auto		
	05	Farbmodus	-	Auto		4 (7)
	06	Scan-Stufe	=	3		1/3
	07	Duplex/Simplex	=	Simplex -> Simplex		
	08	Kopieren und Pause	=	AUS		
	09	In Ordner speichern	=	AUS		II ▼ I
	10	In Archiv speichern	=	AUS		
<	A	Is Std speichern	In	itialisieren	Diese Liste drucken]



29

Installation und Deinstallation des Druckertreibers

Inhalt der CD-ROM

Auf der beigefügten CD-ROM befinden sich ein Installations- und ein Setupprogramm, jeweils zu finden in den [Windows 32-bit] und [Windows 64bit] -Ordnern. Wählen Sie den Ordner, dessen Bitzahl der Ihres Systems entspricht.

- Standard-Druckertreiber-Installationsprogramm Das Standard-Installationsprogramm.
- Setup Maker

Mit diesem Hilfsprogramm wird ein Schnell-Installationsprogramm erstellt. Erstellen Sie mit diesem Hilfsprogramm ein Installationsprogramm mit Ihren gerätespezifischen Einstellungen.

Installationsprogramme

Es gibt zwei Installationsprogramme.

- Standard-Installationsprogramm Das auf der CD-ROM aufgezeichnete Installationsprogramm. Bei diesem Installationsprogramm muss jeder Benutzer seine Druckertreiberoptionen konfigurieren.
- Schnell-Installationsprogramm
 Dieses Installationsprogramm wird mit dem
 Setup Maker erstellt.
 (Informationen dazu, wie dieses
 Installationsprogramm erstellt wird, siehe
 "Erstellung eines Schnell-Installationsprogramms
 mit dem Setup Maker".)

Das Schnell-Installationsprogramm kann zur Installation eines Druckertreibers mit Ihren gerätespezifischen Einstellungen verwendet werden. Die Benutzer können dann den Druckertreiber sofort zum Drucken von einem Computer verwenden, ohne die Einstellungen konfigurieren zu müssen. Dies ist dann besonders hilfreich, wenn der Druckertreiber von vielen Benutzern installiert werden muss.

Dies kann auch zur Verwaltung und Bedienung des Druckers verwendet werden, z. B. zum Rücksetzen von [Duplex-Druck] und [Schwarz] auf ihren Standard oder zur Beschränkung des Farbdrucks. Folgendes kann gerätespezifisch eingestellt werden.

- Farbmodus-Beschränkungen
- Standard der Druckvorlieben
- Einstellungen des [Eigenschaften]-Dialogfelds für [Drucker und Faxgeräte]

Erstellung eines Schnell-Installationsprogramms mit dem Setup Maker

)	Installieren Sie den Druckertreiber
	mit dem Standard-
	Installationsprogramm.



Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Konfigurieren Sie den Standard der Druckvorlieben und die Einstellungen des [Eigenschaften]-Dialogfelds für [Drucker und Faxgeräte].



Starten Sie den Setup Maker.

Doppelklicken Sie auf [SetupMaker.exe]. Diese Datei befindet sich im Ordner [SetupMaker] innerhalb des [Windows 64-bit] (oder [Windows 32-bit])-Ordners auf der CD-ROM.

F

Wählen Sie den Ordner, dessen Bitzahl der Ihres Systems entspricht. Anderenfalls startet das Setupprogramm nicht.

Folgen Sie bei der Konfigurierung der Einstellung den angezeigten Meldungen.

Das Schnell-Installationsprogramm wird erstellt.

Installieren des Druckertreibers

Installation des Druckertreibers mit dem Standard-Installationsprogramm

Legen Sie die CD-ROM in den Computer, um den Installationsassistenten zu starten. Folgen Sie bei der Installation den angezeigten Meldungen. Starten Sie den Computer neu, sobald der Druckertreiber installiert wurde. Weitere Informationen zu dieser Installationsmethode siehe **"Installation des**

Druckertreibers" im "Grundhandbuch".

Installation des Druckertreibers mit dem Schnell-Installationsprogramm

Doppelklicken Sie auf die Datei [QuickSetup.exe] des Schnell-Installationsprogramms und folgen Sie bei der Installation den angezeigten Meldungen. Starten Sie den Computer neu, sobald der Druckertreiber installiert wurde.

Deinstallation des Druckertreibers

Für Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Öffnen Sie den Bildschirm "Apps" und klicken Sie in der Gruppe "RISO ComColor" auf [Deinstallationsprogramm]. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen für die

Deinstallation. Starten Sie den Computer neu, nachdem der Druckertreiber deinstalliert wurde.

Für andere Betriebssysteme

Wählen Sie in der Menüleiste [Start] \rightarrow [All Programs] (oder [Programs]) \rightarrow [RISO] \rightarrow [ComColor] \rightarrow [Deinstallationsprogramm]. Folgen Sie bei der Deinstallation den angezeigten Meldungen.

Starten Sie den Computer neu, sobald der Druckertreiber deinstalliert wurde.





Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION