# **ComColor** Series





適用的印表機型號

9050/9050R 7050/7050R/7010/7010R 3050/3050R/3010/3010R



閱讀後,請將本指南放在手邊以便隨時參考。 "安全注意事項"在補充的"安全資訊"中提供。 使用之前,請務必仔細閱讀此注意事項。

## 關於本管理員指南

前言

感謝您使用 ComColor 系列產品。 本指南說明管理員設置。 根據用途與使用條件,您可以配置使用者與位址簿注冊設置、允許與限制操作設置、以及使用環境設置。 配置易於使用的環境,以便更方便地使用機器。

- 某些管理員設置可能會對機器操作產生較大的影響。請務必指定唯一的管理員,使其利用管理員權限進行單獨管 理和執行操作。 另外,請小心保管管理員密碼。
- 可設置的項目,因所連接的選購設備與設置而異。

本機附帶有下列四本指南。

- 基礎指南
   該指南說明印表機、複印與掃描儀的基本操作以及耗材更換方法。
   請首先閱讀該指南。
- ●管理員指南(本指南) 本指南說明通過管理員執行的機器設置。
- 故障排除指南 該指南說明出現卡紙或其他問題時應採取的措施。
- 安全資訊
   本指南說明安全注意事項與規格。

關於本指南

- (1) 未經理想科學工業株式會社許可,禁止複製本指南的部分或全部內容。
- (2)本指南的內容可能會因產品改進而隨時變更,恕不事先通知。
- (3) RISO 對使用本指南或機器產生的任何後果, 恕不承擔任何責任。

#### 商標信譽

Microsoft 與 Windows 是微軟公司在美國和 / 其他國家的注冊商標。 ColorSet 是 Monotype Imaging Inc. 已在美國專利與商標局註冊的注冊商標,可能也已在其他管轄區域註冊。 Intel 與 Celeron 是英特爾公司在美國與其他國家的注冊商標。 ComColor 與 FORCEJET 是理想科學工業株式會社的注冊商標。 QISO 是理想科學工業株式會社在日本與其他國家的注冊商標。 本指南中的所有其他產品名稱與公司名稱,均為各公司相應的商標或注冊商標。

## 本指南中使用的符號、標志與螢幕截圖

#### ■ 本指南中使用的符號



✓ 表示為了安全操作本機應注意的事項。



表示應注意或禁止的重要事項。



表示實用資訊或附加資訊。

#### ■ 按鍵與按鈕名稱

操作面板上的硬鍵名稱和觸摸面板屏或電腦窗口中的按鈕名稱,均用方括號[]標示。

#### 操作面板



示例:按下[STOP]鍵。

觸摸面板畫面					
国際	J. Smith		L. 空間	🚺 x 🚺 c 🚺 x	v 📃
■準備好複 <sup>任務名集: col</sup>	製 m-1			ଖ≋ 123	1
基本	「「「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」「」」」」	功能		120	<u> </u>
検査 設定	儲存/調用 設定	選擇衛局	複製並 暫停	額外份數。	
儲存到 檔果夾	儲存到 文積	自動導紙器握描 並暫停	<b>措描</b> 大小	混合大小 原始	/2
曹精除影消除	多頁組合	列印 頁碼/日期	圖像品質	如馬 控制	
圖像 控制	基色 水準	程式	添加封菌	校訂/ 清托板	•

示例:按下[自動進紙器掃描並暫停]。

電腦窗口

*	商局	2.6	整理	資最	RRIX:				
٠.				8°84	84 ·	<b>3</b> :6		~	
				雙面	Pijép :	80		~	
				<b>三</b> 厚款:	大小:	A4 23 0x 29 7mm		0	
Ŀ						<ul> <li>() 監内</li> </ul>	OWR		
		_	_			☑ 混合大小			
1	-	$\langle \langle \rangle$	Ŷ	-4	tht :	100	~		
2	σ.		þ	白紙瓶	大小:	與原件相同			
Ĩ	100		J	建新	11 ·	DB:			
				紙粥	第21:	任意		v	
儲存	间用胡	UE .		朝出		7980		- (	Praceire
				日標	(2)置:				
-	62	18/6						_	
_									传演領設値

示例:選擇[混合大小]複選框。

#### ■ 選購件設備的名稱

以下為本指南中使用的選購設備的名稱。描述設備的獨特性能時,各設備項目使用單獨的名稱。

本指南中使用的名稱	選購設備
堆疊紙盤	寬堆疊紙盤 RISO 自動控制堆疊紙盤

#### ■ 本指南中使用的插圖

本指南中包括的螢幕截圖,可能會因使用環境(包括連接的選購設備)而與實際螢幕顯示不同。

目錄

關於本	< <p>□&lt;</p>	1
	本指南中使用的符號、標志與螢幕截圖	. 2
閯於笞	理目	5
		5
	北直官     住員     少     録	. 0 5
	后坯具催败····································	. J 5
		. 5
		. 7
配置管	·····································	8
		۰ ۵
	利用 RISO Console 進行設置	, 0 9
		10
官埕貝		10
	管理員設置清單	10
	使用者管理	10
	糸統	12
	□衣機	14
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	10
	市/一山川 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	利田操作面板進行設置	17
	利用 RISO Console 進行設置	18
		18
	利用操作面板進行設定	18
	利用 RISO Console 進行設定	18
	索引輸入	19
	利用操作面板進行設定	19
	利用 RISO Console 進行設定	19
	使用者設置	19
	利用操作面板進行設置	20
	利用 RISO Console 進行設置	21
	添加大量使用者(使用者設置)	21
	非 RISO 墨水設定 ( 僅在操作面板上 )	23
		24
	利用採作山伮設定網路註細貨訊	24 25
	IF 位址限制	20 25
	™用孫旧叫似進刊起と	20
	┉┉┉具ᠬᢇ口ᢧᡘ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2J 25
	11/11]木作回识进行政定	25

在複印 / 掃描模式下變更默認設置	26
印表機驅動程式的安裝與卸載 2	27
CD-ROM 內容	27
安裝程式	27
利用 Setup Maker 創建快速安裝程式	27
安裝印表機驅動程式	28
利用標準安裝程式,安裝印表機驅動程式	28
利用快速安裝程式,安裝印表機驅動程式	28
卸載印表機驅動程式	28
適用於 Windos 8, Windos 8.1, Windows Server 2012 以及	
Windows Server 2012 R2	28
針對其他作業系統	28

## 關於管理員

## 配置管理員步驟

配置工作流程如下所示。





● 要將本機用作網絡印表機,請首先在"網路設定"中配置 IP 位址。

● 要在複印或掃描模式下配置默認設置,請登錄為具有管理員權限的使用者,然後進入模式畫面。 (請參閱第26頁)

## 管理員權限

管理員具有下述2種管理員權限。

- 變更默認設置和設置使用環境。
- 使用本機時,僅可由管理員使用的訪問功能。

#### ■ 管理員設置

管理員可配置"管理員設置"(請參閱10頁)中描述的設置。 有關設置的配置方法,請參閱 "配置管理員設置"(第8頁)。

#### ■ 僅管理員可用的功能

使用本機時,某些功能僅可由管理員使用。 這些功能可通過如下登錄為管理員的方式進行控制。

- 1 登錄為具有管理員權限的使用者。
- 2)按下模式螢幕中的[管理模式]。

3 按下模式按鈕。

#### 以下為各模式下僅可由管理員使用的功能。

功能	僅可由管理員執行的操作
模式螢幕	
狀態	[系統]螢幕 進入[備註]欄位
列印模式	
作業清單	[活動]畫面、[請稍候]畫面與[完成]畫面中的作業 所有使用者的確認、清除與列印作業
	[檔案夾]畫面中的作業 所有使用者的確認、清除與列印個人箱作業
	帶有 PIN 碼的作業 清除未輸入 PIN 碼的作業
複印模式	
直接訪問輸入	無需登錄訪問各種模式時,變更條目。
選擇輸入	
複印模式與掃描模式	
檢查設置	<ul> <li>無需登錄以訪問各種模式時 在複印與掃描模式下變更默認設置。</li> <li>(按下[儲存為預設值]或[初始化])</li> <li>需要登錄以訪問各種模式時 如果使用者沒有保存自己的默認設置,請在複印與掃描模式下變更默認設置;如果 已經保存自己的默認設置,請按下[初始化]。</li> <li>有關默認設置的設置方法,請參閱"在複印/掃描模式下變更默認設置"(第 26 百)</li> </ul>
	※/ 無需登錄訪問各種模式時,輸入所有使用者共用的設置。
	清除與重命名共用設置條目 (按鈕上的共用標記 🏜 )

密碼長度必須在0至16個字元(字母或數字)之

要變更使用者名,請參閱第19頁。

-

## 設置管理員密碼

初次使用機器時,請設置管理員密碼。按下述步驟設置密碼。

1 按下模式畫面中的[登入] <sup>,</sup> 顯示 [登入]畫面。	4	<b>輸入新密碼。</b> 密碼長度必須在 0 注 間。
2 按下 [Admin]。	5	按下[確定]。
登入 選擇用戶名。		<u> </u>
顯示輸入舊密碼的畫面。 <b>3 在不進行輸入的情況下,按下[確定]。</b>		
密碼輸入 取消 確定	1 1 1	
小寫     大寫       1     2     3     4     5     6     7     8     9     0       q     w     e     r     t     y     u     i     o     p       a     s     d     f     g     h     j     k     1       z     x     c     v     b     n     m     ]       -     ;     :     .     .     /     \		
顯示輸入新密碼畫面。	1 1 1	

配置管理員設置

管理員設置有2種配置方法。

- 利用機器的操作面板進行設置
- 利用 PC 上的 RISO Console 進行設置



要配置管理員設置,使用者必須以管理員權限進行登錄。



1/6

¥

掃描器



(1) 完成

4

## 單擊[管理員]。

B RISO Console - M	Alcrosoft Inte	ernet Explorer					
Gi-A · C	- 💌 🖪		的最爱 🧭 🎯 🏅	) 🛛 - 🗌	145		
朝世创 截 https://1	72.16.13.219/					🚽 🋃 왕至	道翁 39
RIGO	RISO Console	a 🕮 🚨 J. Sn	th	-	現標式		
			用户 許可辦證	:R			
2 監控	墨水	剩餘	列印就緒。				_
.D. 印赤桜	K (1000m	ŋ <b>1</b>					
∠ 投稿器	C (1000m	a 🚺		1 P			
BER	M (1000n	a) [	i <u>,</u> 2				
	Y (1000m	0 .		hand a			
			_				
		紙張大小		低張類型	進紙控制	紙盤選擇	
		A4 210x297mm		普通紙	標準	手動	_
	se 1	A4 0297x210mm		普通紙	標準	手動	
	<b>m</b> 2	A3 297x420mm		普通紙	標準	手動	
	<b>m</b> 3	B5 182x257mm		普通紙	標準	手動	
一定成						ACC 2010	

## 5 配置設置。

🛃 RISO Console -	Micropoft Internet Explorer			×
福業(1) 編輯(1) 初	R.积(Y) 我的极者(A) 工具(D) 武明(B)			l'
Ġ 1-7 · 🕤	- 🖹 🗟 🏠 🔎 1948 🤸 55	的教授 🚱 🍰 🗟 • 📒 🦓		
钢性① 🛃 http://1	72.16.13.210/		🕑 🛃 移至 🧯	39
RIGO	RISO Coneole 🔒 斑 🖬 J. Smit	h 管理模式		
~	■用戶控制			^
-2 552	普入設定	「空口」論入		
元件#2859年18 6511	用戶設定	帳戶記錄設定		
凸 印表领	檔案夹功能	帳户記録列表		
▲ 掃油器	<u>共用檔案灭證定</u> 詳細設定			
管理員・	<u>GIRESC/E</u>			
	■系統			
	·按"雪丁彩形2匹盖台 3.	清洁调神神空	因此口管理现定	1
	功能艇输入	顯示語言	2 PROPERTY AND	
	<u>8寺鐘/日期</u>	1990年1991年19月1日		
	省電設定	公制/英制切换		
	田動車風設た	<u>和关票/1948/15</u>		
	■印表機			
	網路設定	<u> 各模式下出紙盤</u>		
	IP 位址限制	任務名稱顯示		
	<u>完地住稿就定</u> 等待任我投定			
	可列印區域			
	■掃描器			~
創 完成			SECRET	

配置設置之後,單擊[登出]或關閉畫面,退出管 理員設置。



#### 以下所示為管理員設置。



如果設置所需的選購設備未連接,則不顯示該設置。

## 管理員設置清單



工廠設定值帶有下劃線。

## 使用者管理

設置 / 說明	設定值 / 細節
登入設定	請參閱第 17 頁
指定輸入模式時是否需要登錄。設置此項來限制可使用此機器的使用者。	
用戶設定	請參閱第 19 頁
使用該設置來限制可使用此機器的使用者。 該設置可限制各使用者的可用模式、彩色模式或副本數量。	
當[登入設定]已設為[不要求]時,使用者無需是注冊使用者。	
檔案夾功能	關, <u>開</u>
允許或禁止將作業保存到箱中的功能。當該設置設為 [ 關 ] 時,列印模式下的 [ 檔案夾 ] 畫 面以及複印模式下的 [ 功能 ] 畫面中 [ 儲存到檔案夾 ] 不顯示。	
共用檔案夾設定	<ul> <li>檔案夾名稱</li> <li></li></ul>
規定用於保存作業的共用箱。您最多可配置 30 個箱。當 [ 登入設定 ] 已設為 [ 要求 ] 時, 可按組限制每個箱的使用者。使用 [ 選定群組 ] 最多選擇 3 個組。	。可使用該員科交的使用者 <u>所有用戶</u> ,選定群組
當[檔案夾功能]已設為[關]時,該功能變灰。	

設置 / 說明	設定值 / 細節
群組設定	請參閱第 18 頁
規定要按使用者內容使用的組。您最多可配置 60 個組。此處設置的組與下述設置一起使 用。	
<ul> <li>· 選擇[用戶設定]的[群組]</li> <li>· [共用檔案夾設定]的[選定群組]</li> <li>· 賬戶記錄</li> </ul>	
當[登入設定]已設為[不要求]時,不需要組設置。	
索引輸入	請參閱第 19 頁
規定 [ 用戶列表 ] 與 [ 郵件收件人 ] 在 [ 登入 ] 畫面中顯示的索引按鈕名稱。您可將預期的 文本分配給 6 個按鈕。	
帳戶記錄設定	• <u>手動刪除</u> ,自動刪除
指定是否以固定周期自動清除賬戶記錄。以設置保存的周期自動清除。	(選擇一個。)
賬戶記錄是由本機執行的作業的歷史記錄。此記錄用於記錄列印、複印或掃描作 業、所有人姓名、處理時間、頁數、件數以及作業開始(日期與時間)的完成狀態。	1-99 (出廠設置:按7天) • 儲存到歷史檔案 <u>關</u> ,每日,每月
<ul> <li>儲存到歷史檔案</li> <li>以固定間隔保存賬戶記錄。歷史文件以此處設置的周期進行保存。已保存的歷史文件可利用[帳戶記錄歷史]或[帳戶記錄列表]再次調用。</li> <li>透過FTP 獲取帳戶記錄</li> </ul>	<ul> <li>透過 FTP 獲取帳戶記錄</li> <li>禁止,許可</li> <li>FTP 密碼</li> </ul>
設直該設直以便通過FP獲取賬戶記録。	• 要删除文件:
必須事先將[帳戶記錄設定]中的[儲存到歷史檔案]設為[每日]或[每月]。	[删除]。 • 要將文件保存到 USB 閃存驅動器中:將 USB 閃存驅動器連接到機器上,從清 單中選擇要保存的文件,然後按下[儲 存到 USB 快閃碟]。
帳戶記錄列表 (僅在 RISO Console 上)	• 要刪除文件: 從「日前〕書面的清單中選擇要刪除的
使用該設置來清除賬戶記錄清單 (保存周期之前的)中的當前作業清單或歷史文件,或者 將其下載到電腦中。 必須事先將 [ 帳戶記錄設定 ] 中的 [ 儲存到歷史檔案 ] 設為 [ 每日 ] 或 [ 每月 ]。	<ul> <li>文件,然後單擊[刪除]。</li> <li>要下載到電腦中: 從[歷史]畫面的清單中選擇文件,然後 單擊[下載]。</li> </ul>

系統

設置/說明	設定值 / 細節
客訂紙張輸入 使用該設置注冊最多5種不規則的紙張大小。已注冊的紙張大小在[進紙盤]中顯示為選項。	<ul> <li>紙張大小</li> <li>90 mm × 148 mm -</li> <li>340 mm × 550 mm</li> <li>紙張名稱</li> </ul>
<b>功能鍵輸入</b> 使用該設置將常用模式和功能分配給操作面板上的功能鍵。從右欄中選擇 3 個功能,並將 其分配給功能鍵 F1、F2 與 F3。	登錄 / 登出、狀態、列印模式、 複印模式、掃描模式、前門釋放
<b>時鐘/日期</b> 規定日期與時間。	<ul> <li>年/月/日</li> <li>小時:分鐘</li> <li>風格 <u>yyyy/mm/dd</u>,mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy</li> </ul>
<ul> <li>省電設定</li> <li>機器在固定期間內未進行操作時,切換為節電模式。</li> <li>背光燈關 觸摸面板處於關以及[喚醒]鍵點亮時的狀態。將原稿送入掃描儀,或按下操作面板上的[喚醒]鍵,將恢復正常狀態。</li> <li>休眠 觸摸面板處於關以及[喚醒]鍵點亮時的狀態。按下[喚醒]鍵恢復正常狀態。</li> </ul>	<ul> <li>背光燈關 關/<u>盟</u>,啟動時間:1-60分 (出廠設置:10分)</li> <li>休眠 關/<u>盟</u>,啟動時間:1-60分 (出廠設置:55分)</li> </ul>
自動重置設定 機器在固定期間內未進行操作時,自動將機器復位成默認設置。	• 關 / <u>-</u> 盟 • 啟動時間:1 - 60 分 (出廠設置:3 分)
<b>清潔週期設定</b> 設定的紙張數量列印之後,自動清潔列印頭。	500 - 3000 頁 (出廠設置:1000)
<b>顯示語言</b> 指定觸摸面板上顯示的語言。設置語言之後,所有顯示均切換為選擇的語言。	有關可選擇的語言,請參閱機器的操作 面板。
<ul> <li>蜂鳴聲</li> <li>指定在進行鍵與按鈕操作時以及發生錯誤時是否啟動蜂鳴音。</li> <li>關</li> <li>不發出蜂鳴音。</li> <li>有限</li> <li>僅發出錯誤音。</li> <li>開</li> <li>確認音與錯誤音都有效。</li> </ul>	關,有限, <u>開</u>
公制/英制切換 指定觸摸面板上顯示的長度與紙張大小的測量單位。	mm,inch
<b>啟動顯示</b> 指定電源打開時或自動復位啟動之後顯示的畫面。	模式畫面, 列印模式、複印模式、掃描模式

	設定值 / 細節
列印管理設定	按照顯示的資訊進行操作。
列印管理員設定的設定值清單。	
彩 A4 尺寸的紙張裝入到標準紙盤中。	
初始化(僅在操作面板上)	刪除所有資訊,恢復為出廠設置
<ul> <li>清除管理員設置並刪除使用者資訊,將所有設置恢復為其默認值。</li> <li>●刪除所有使用者資訊: <ul> <li>刪除所有利用使用者設置注冊的使用者資訊以及所有個人資料夾。</li> </ul> </li> <li>清除管理員設置: <ul> <li>將使用者資訊以外的所有管理員設置恢復為出廠設置。</li> </ul> </li> </ul>	
機器初始化之後,貢訊(國據)使个能恢復,請務必任進行初始化之前行縱唯認。	
非 RISO 墨水設定( 僅在操作面板上)	請參閱第 23 頁
使用非 RISO 墨水時,指定是否禁止或允許使用各種墨水顏色。	
存墨管理(僅在操作面板上)	• 購買數量 0 - 99
輸入購買的墨水匣數量,查看當前墨水匣庫存。庫存已達到[限制]中輸入的墨水匣數量 時,將會顯示確認資訊。	• ppcmi 0 - 99
該功能可能不顯示。要使用該功能,請聯繫您的經銷商(或授權的服務代表)。	

## 印表機

設置 / 說明	設定值 / 細節
網路設定 設置該設置以將本機連接到網絡上。           IP 位址限制	<ul> <li>印表機名稱</li> <li>功能變數名稱 (僅在 RISO Console 上)</li> <li>備註 (僅在 RISO Console 上)</li> <li>DHCP 伺服器         <ul> <li>走使用,使用</li> <li>P 位址</li> <li>子網路遮罩</li> <li>閘道位址</li> <li>DNS*</li> <li>代理伺服器*         <ul> <li>走使用,使用</li> <li>位址*</li> <li>埠*</li> <li>RISO Console 連接 *</li> <li>連接速度 / 雙工模式 (僅在 RISO Console 上)</li> </ul> </li> <li>* 要通過操作面板配置該設置,使用 [更改]。         <ul> <li>請參閱第 24 頁</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
使用該設置限制可使用本機的電腦。輸入允許訪問本機的電腦的 IP 地址與子網掩碼。	
完成任務設定 指定是否在列印模式下將已完成的作業保存到[完成]畫面中。保存已完成作業時,設置 保存周期及是否禁止或允許重新列印。 如果將重新列印設為[禁止],則在[完成]畫面中不顯示[列印]選項。	<ul> <li>・ 關,儲存</li> <li>按小時、按天,已儲存任務 (選擇一項。)</li> <li>1-99 (出廠設置:按1天)</li> <li>允許重新列印 禁止,許可</li> </ul>
等待任務設定 指定在列印模式下,是否以固定周期自動刪除[請稍候]畫面中的等待作業。以設置保存 周期自動清除清單。也用於設置是否從電腦等待作業中接收所有作業。	<ul> <li><u>手動刪除</u>,自動刪除</li> <li>按分鐘、按小時、按天(選擇一項。)</li> <li>1-99(出廠設置:按1小時)</li> <li>您是否將從 PC 接收的所有作業放入等 待作業清單中?</li> <li>五,是</li> </ul>

設置 / 說明	設定值 / 細節
可列印區域	標準,最大
本機不能列印在紙張邊緣 (頁邊空白)的某些區域,這與原稿尺寸無關。使用該設置來設 置頁邊空白的尺寸。通常使用[標準]。 ComColor 9050/9050R/7050/7050R • [標準] 上、下、左、右側的 3 mm 頁邊空白 • [最大] 上、下、左、右側的 1 mm 頁邊空白 ComColor 7010R/7010/3050R/3050/3010R/3010 • [標準] 上、下、左、右側的 5mm 頁邊空白 • [最大] 上、下、左、右側的 5mm 頁邊空白 • [最大] 上、下、左、右側的 3mm 頁邊空白 • [最大] 此、下、左、右側的 3mm 頁邊空白 • [最大] 金融已設為 [最大]時,根據原稿狀況,印表機內部 (傳輸通路)可能會被墨水弄 髒。 結果導致紙張邊緣或背面變髒。	
各模式下出紙盤 (當使用多功能整理器或堆疊紙盤時) 指定在複印模式下[功能]畫面中的[出紙盤]設為[自動]時,或印表機驅動程式的[出 紙盤](在[整理]標簽上)設為[自動]時,各模式下哪個紙盤優先。(當裝訂、打孔、 紙張折疊或其他整理功能已設置時,紙張輸出與優先級無關。)	<ul> <li>當使用多功能整理器時: 面朝下紙盤、上紙盤、堆疊紙盤</li> <li>當使用寬堆疊紙盤時: 面朝下紙盤、Wide Stacking Tray</li> <li>使用 RISO 自動控制堆疊紙盤時: 面朝下紙盤、 RISO Auto-Ctrl Stacking Tray</li> </ul>
疊紙引導控制( 當使用 RISO 自動控制堆疊紙盤時 )	末端、 <u>側面</u> 、兩者
指定在紙張裝入 RISO 自動控制堆疊紙盤內的情況下,按下紙張導板時,哪個紙張導板 打開。	
任務名稱顯示	關閉、披露
指定是否在列印模式下,公開顯示在作業清單中的作業名稱。當此設為[關閉]並需要登錄時,已登錄使用者以外的那些作業顯示為[*****]。當具有管理員權限的使用者登錄時, 不論本設置為何,所有的作業名稱都會公開。	

掃描儀

設置/説明	設定值 / 細節
彩色 / 黑色檢測水準	1, 2, <u>3</u> , 4, 5
指定在複印模式或掃描模式下 [ 彩色模式 ] 設為 [ 自動 ] 時,原稿被自動確定為彩色原稿或 黑白原稿時的電平。該值越大,就越容易將原稿確定為彩色原稿。	
額外份數	國,開
在複印模式下,允許或禁止[功能]畫面中的[額外份數]功能。	
使用[額外份數]追加複印以前複印的作業。	
掃描資料儲存設定	• <u>手動刪除</u> ,自動刪除
在掃描模式下,指定是否以固定周期自動刪除保存在機器硬碟中的數據。以設置保存周期 自動清除清單。	• 按小时,按大 (選擇一個。) 1 - 99 (出廠設置:按天1)
掃描格式確認	無顯示, <u>已顯示</u>
當在模式畫面中輸入掃描模式時,指定是否顯示文件格式確認畫面。有關文件保存格式確認畫面的資訊,請參閱 "基礎指南"中的 "掃描模式畫面"。	
掃描器資料目錄	• 顯示名稱 • 傳齡按議
使用該設置可最多注冊 256 個已掃描數據的存儲目錄。 在掃描模式下,此處注冊的存儲目錄顯示在[目錄]畫面中。	FTP,SMB,SMB(UNC) • 儲存伺服器 IP 位址或 URL • 儲存目錄
	<ul> <li>         ● 目錄共用名稱      </li> <li>         ● 儲存日錄     </li> </ul>
	• 目錄登入名稱 • 目錄登入密碼 請參閱第 25 頁
	該設置可能會因[傳輸協議]設置而異。
郵件收件人	• 郵件地址
使用該設置,最多可注冊 256 個電子郵件目標,向其發送已掃描的數據。在掃描模式下,	• 索引
此處注冊的目標顯示在 L 目録 J 畫面甲。 	<ul> <li>         ・</li></ul>
	* 只能利用 RISO Console 讀寫電子郵件 日標文件。
│ 郵件收件人直接輸入	禁止,許可
[許可]時,在掃描模式下,直接輸入按鈕顯示在[目錄]畫面中。當已設為[禁止]時, 使用者不能將電子郵件發送到注冊目標以外的目標地址。	
郵件設定	<ul> <li>郵件發送伺服器 (SMTP)</li> <li>追</li> </ul>
	• 發件人郵件位址 600 法按
規定郵件问服	● SSL 連接 ● SMTP 驗證
	● 帳戶 ● 密碼
	<ul> <li>郵件容量:1-500 MB (出廠設置:5 MB)</li> <li>超時:30-300 秒(出廠設置:60 秒)</li> </ul>
	該設置可能會因 [SMTP 驗證] 設     置而異。

## 用戶註冊

#### 要註冊用戶,管理員需要配置若干設定。 根據機器的使用情況,某些設定無需進行。



## 按下表所示正確的順序進行配置。

如果順序不正確,必須從頭重新進行配置。

順序	管理設定	目標	設置說明	注
1	登入設定	限制機器用戶時配置該設定。	■ 是否需要登入	如果任意模式設為[要求],
Ι			■ 自動登出時間	則需安使用石設直。
2	群組設定	創建具有檔案夾功能的共用檔案夾時 配置該設定。	指定可使用共用檔案夾的群組。	此處配置的群組會對其他設 定起作用。(參見第 18 頁)
3	索引輸入	設定用戶索引以便在通過觸摸面板畫 面上的用戶列表進行登入時或使用 [郵件收件人]時容易查找。	您可將預期的文本分配給6個[索引] 按鈕。 最多3個字元(字母或數字)	出廠設置為按字母順序排 列。
4	用戶設定	使用該設定註冊可登入的用戶。	<ul> <li>用戶名</li> <li>臨時密碼(0 - 16個字元)</li> <li>電腦登入名</li> <li>群組(可選)</li> <li>索引(可選)</li> <li>索引(可選)</li> <li>管理員許可權</li> <li>禁止/許可各模式的登入(可選)</li> </ul>	在 RISO Console 上管理設定 中的 [ 用戶設定 ] 下可選擇 [ 讀取 CSV 文件 ] 和 [ 寫入 到 CSV 文件 ] 功能。這在添 加大量用戶時很有用。



🚺 該設置必須按上述順序進行配置。

## 登錄設置

指定輸入模式及輸入自動登出時間時是否需要登錄。如果要限制可使用本機的使用者,為各模式選擇[要求]。當選擇了[要求]時,請始終在上表中設置2、3、4。

#### く設置說明>

- 各模式的登錄設置
   設定值:不要求,要求
   (出廠設置:不要求)
- 自動登出時間 指定當機器在一個固定周期內未進行操作時的自 動登出時間。
   設定值: 1-60分(出廠設置:5分)

- 利用操作面板進行設置
- 1 按[管理設定]畫面中的[登入設定]。



登入設定		取消	確定
各模式可設定是否要求登入。			
▶ 列印模式	不要求	要求	
□ 複印模式	不要求	要求	
▲ 掃描模式	不要求	要求	
自動登出時間 [5] ▲ ▼ (1-60 分)	]		
3 按下[確)	定]。		





## 索引輸入

指定[登入]畫面中[用戶列表]與[郵件收件人] 所顯示的索引按鈕名稱。此處設定的索引按鈕對 [用戶設定]的[索引]起作用。

## ■ 利用操作面板進行設定





按下索引按鈕進行更改。



3) 輸入索引名稱並按下[確定]。

### ■ 利用 RISO Console 進行設定

)點按[管理員]畫面中的[索引輸入]。

點按索引按鈕進行更改。



## 3 輸入索引名稱並按下[確定]。

## 使用者設置

[登入設定]設為[要求]後,注冊可使用本機的使 用者。設置使用者內容與使用限制。

#### <設置說明>

- 用戶名
   輸入用於登錄的使用者名。
- 臨時密碼 輸入臨時密碼。
- 電腦登入名

當已注冊使用者執行一個列印作業時,輸入使用的 PC 登錄名。

- 群組 使用該設置可在最多3個組中注冊使用者。但必須 事先配置[群組設定]。
- 索引 指定一個注冊使用者所屬的索引。必須事先利用
   [索引輸入]配置索引按鈕名稱。
- 管理員許可權 指定是否將管理員權限授予一個注冊使用者。 設定值:否,是
- 禁止/許可各模式的登錄 指定可用於注冊使用者的模式。
   設定值:禁止,許可
- 讀取 CSV 文件 (僅在 RISO Console 上) 使用該設置將使用者清單文件從電腦讀取到本機硬 碟中。
- 寫入到 CSV 文件 (僅在 RISO Console 上)
   使用該設置將使用者清單文件從本機硬碟寫到電腦中。
- 限制 指定列印模式與複印模式的功能限制。
  - 2彩複印 指定是否允許已注冊使用者進行彩色複印。
     設定值:禁止,許可

#### ■ 利用操作面板進行設置 配置使用者設置之前,配置[群組設定]和[索引 輸入]。(請參閱第18頁至第19頁) 按「管理設定〕畫面中的「用戶設定〕。 按下[添加]。 用戶設定 關閉 🛔 Admin 🛔 M. Lopez 🛔 J. Smith 01/01 🛔 C. Carry 🛔 T. Yang ▼ 🛔 K. Tada p-t 全部 0-9 а-е f-j k-o u-z 添加 J 更改 删除 IC 🕂 輸入使用者名並按下[下一步]。 3 下一步 > 添加 (1) 取消

	用戶名 (最多 10 個字	(元)		
0	S. Lee			<b>←   →</b> 清除
	小寫	大寫		
	1 2	3 4	5 6 7	8 9 0
	Q W	e r	t y u	i o p
	a s	d f	g h	j k 1
	z	х	v b n	
	^	; :	,	



添加 (2)			取消	下一步 >
臨時密碼 (0 - 16 個字子	-) (			
				清除
小寫	大寫			
1 2 3	4 5	6 7	, 8	9 0
q w e	r t	y u	ı i	o p
a s	d f	g h	j	k 1
Z X	c v	b r		
- , ;		,		





更改			取消	確定
用戶名	電腦登入名		群組	
🛔 S. Lee	S. Lee		(未輸入)	
索引	管理員許可權		(未輸入)	
k-o	否	是	(未輸入)	
▶ 列印模式	禁止	許可		限制
□ 複印模式	禁止	許可		限制
▲掃描模式	禁止	許可		



● 如果[電腦登入名]錯誤,則不能從電腦接收作 業。輸入資訊,確認其是否正確。

● 請務必配置[索引]。

## 按下「確定」。

使用掃描儀時,您可繼續配置電子郵件位址。按 照-畫面資訊進行配置。

**7**5/

要變更或刪除使用者設置,執行下述操作。 要刪除設置:

選擇[用戶設定]畫面中的一個使用者刪按下 [刪除]。

要變更設置:

選擇[用戶設定]畫面中的一個使用者刪按下 [更改]。

4



要變更或刪除使用者設置,在[用戶設定]畫面中 選擇一個使用者並執行下述操作。 要刪除設置:單擊[刪除此用戶]。 要變更設置:變更設置,然後單擊[確定]。 添加大量使用者(使用者設置)

您可使用 RISO Console,通過電腦同時配置大量使用者。

將格式( CSV 文件 )保存到電腦中,輸入使用者資 訊,然後再次讀出文件。

1 單擊[管理員]畫面中的[用戶設定]。

2 單擊 [寫入到 CSV 文件],將 CSV 文 件保存到電腦中。

🔄 RISO Console -	Microsoft Internet Explorer	
福莱伊 調報医 務	線(1) 我的极素(1) 工具(1) 説明(1)	<b>A</b> *
G 1-7 · 🕤	* 🖹 🖄 🌈 1998 🧙 5000 🖉 🔗 🍰 📓 * 🔜 🖓	
初世(1) 🕘 http://17	21613210/	👱 🛃 移至 ᠨ iǎá 🔌
RISO "	NSO Console 2 型出 山 J. Smith 管理規式	
	■用戶設定	^
2122 2512 1123 計数器執示	[添加用戶] [ 讀歌 CSV 文 (1 寫入到 CSV 文件)	
<ul> <li>① 印表稿     <li>二 接油器     </li> </li></ul>	10-91a-c1fc-ifc-31a-sta	
	0-9	
	Admin	
	a-c	
	C. Carry	
	6j	
	J_Smith	
	k-0	
	K. Tada	
	M. Lopez	
	p-t	~
@ 秃成		<b>895855</b>

3	打開寫入的 CSV 文件,並輸入使用者
-	資訊。

根據格式輸入使用者資訊,然後保存該資訊。您最 多可添加 300 個使用者。

4 單擊[讀取 CSV 文件],然後讀出輸 入的文件。

🖉 RISO Console - Microsoft Internet Explorer	
福莱伊 编辑图 張規則 故的殿堂山 工具田 説明団	<i>R</i> *
③⊥-π · ② · ≥ ☑  ∅ / № 10000 ★ 80000 € ∅ / № 20000 ★ 80000 € ∅ / № 20000 €	
新社① 🗿 http://1721613210/ 🕑 🔁	8至 <sup>連续 3</sup>
■用戶設定	^
2 112 [添加用戶] [ 添取 CSV 文件]] [入型 CSV 文件]	
▶ 68,88         [0-9]act[Gibcolp-theat]           ∠ frame         [0-9]act[Gibcolp-theat]	
管理員 0-9	
Admin	
a-c	
C. Certy	
5 S	
<u>J. Smith</u>	
k-0	- 1
K. Tada M. Loope	
p-5	~

## 非 RISO 墨水設定(僅在操作面板上)

當使用非 RISO 墨水時,針對每種墨水顏色配置該設置。

#### <設置說明>

禁止,許可

- 使用非 RISO 墨水時,可能會發生下述問題。
  - 列印褪色,或者色調改變,因墨水性能而異。
  - 由於墨水與直接接觸墨水的部件(噴墨列印頭、供墨通路等)間產生的化學反應,可能會導致列印褪色或噴 墨列印頭損壞(需要更換)。
  - 由於墨水與供墨通路(墨水管等)之間的化學反應,可能會導致空氣進入供墨通路,從而造成墨水泄漏(需 更換供墨通路)。
  - 因使用非 RISO 墨水而導致的故障和性能降低,不在產品保質或服務合約範圍之內。噴墨列印頭與供墨通路是昂 貴的零件。另外,更換這些零件也需要很長時間。
  - 根據墨水匣狀況,即使將該設置設為[許可],也可能無法使用墨水匣。

配置下述設置之前,請務必理解使用非 RISO 墨水可能帶來的上述風險。

按[管理設定]畫面中的[非 RISO 墨 水設定]。

```
2 選擇[許可]<sup>,</sup> 然後按下[確定]。
```

非 RISO	墨水設定				取消	確定	
點按接受非	⊧ Riso 墨水割	設定的各顏色					
					_		
K (黑色)		禁止		許可			
			_				
C (青色)		禁止		許可			
				***			
M (洋紅)		禁止		許可			
v (##.4.)		林山		** 1			
Y (寅巴)		祭止		計可			

3 對確認資訊的內容進行確認,然後按下[是]。

注意
非 Riso 墨水未經 RISO 檢測
並可能嚴重損壞印表機。
請查閱您的服務提供商的質保/維修
協議(如有),因為非 Riso
耗材可能不在擔保範圍內。
您仍要使用非 Riso 墨水嗎?
T E

## 網路設定

將機器連接至網路環境時需要進行這些設定。

#### <設置說明>

- 印表機名稱
   輸入網路上顯示的印表機名稱。該名稱不得超過16
   個字元。
- DHCP 伺服器 DHCP 伺服器自動將 IP 位址分配給網路上的各台用 戶端電腦。
- IP 位址、子網路遮罩、閘道位址 不使用 DHCP 伺服器時,請指定 IP 位址、子網路遮 罩和閘道位址。
- 更改
   配置 DNS、代理伺服器和 RISO Console 連接等設定。

#### ■ 利用操作面板設定網路詳細資訊

#### <設置說明>

- DNS
   將功能變數名稱轉換為 IP 位址。
- 代理伺服器
   控制外部訪問以增強安全性。請指定位址和埠。
- RISO Console 連接 指定 RISO Console 的連接協定。https 是已加密的 http。

- 1 按下[管理設定]畫面中的[網路設定]。
- 2 配置網路的各項設定並按下[更改]。
- 3 配置網路的詳細資訊並按下[確定]。

更改	取消 確定
DNS	192.168.1.10
代理伺服器 未使用	使用
位址	<u>192</u> . <u>168</u> . <u>1</u> . <u>20</u>
埠	8080
User name:	J.Smith
Password:	•••••
RISO Console 連接	http https



當代理伺服器設為[使用]時,請指定用戶名和密碼。

● 通過 RISO Console 進行設定時,請指定網路傳 輸模式 [連接速度 / 雙工模式]。

## IP 位址限制

指定可訪問機器的電腦。

- <設置說明>
- IP 位址
- 子網路遮罩
- 利用操作面板進行設定
  - 按下[管理設定]畫面中的[IP 位址限 制]。

2) 選擇[有限]並輸入將授予訪問許可 權的電腦的 IP 位址和子網路遮罩。

IP 位址限制	取消 確定
允許透過 IP 位址和子網路遮罩限制對此印	表機的使用。
無限有限	
可接受的 IP 位址	子網路遮罩
192.168.1.101	255.255.255
	255.255.255.255
	255.255.255.255
	255 . 255 . 255 . 255



● 授予指定的電腦訪問許可權時 指定所指定電腦的 IP 位址的子網路遮罩為 255.255.255.255 •

- 授予多台電腦訪問許可權時 指定各台電腦的 IP 位址的子網路遮罩為 255.255.255.0 • 示例:當IP 位址設為 "192.168.0.100" 時, 僅限 IP 位址位於 "192.168.0.0" 至 "192.168.0.255" 範圍內的電腦有權訪問機 器。其他位址的電腦將無權訪問。
- | 按下 [ 確定 ]。

## 掃描器資料目錄

將一台聯網電腦註冊為掃描資料儲存目錄。

- <設置說明>
- 顯示名稱 輸入儲存目錄的名稱。該名稱不得超過 20 個字元。
- 傳輸協議 指定 [FTP]、[SMB] 或 [SMB (UNC)]。
  - 以下設定會因所指定的協議而異。輸入項不得超過

256 個字元。 儲存伺服器 IP 位址或 URL、儲存目錄、目錄共用 名稱、儲存目錄、目錄登入名稱、目錄登入密碼

### ■ 利用操作面板進行設定

- 按下[管理設定]畫面中的[掃描器資 料目錄]。
- (2)按下[添加]顯示添加掃描器儲存目 錄的書面。
- 配置設定。

將 FTP 伺服器指定為傳輸協定時

添加	取消	確定
顯示名稱		
PDF .		
傳輸協議		
FTP SMB	SMB (UNC)	
儲存伺服器 IP 位址或 URL		
192.168.2.120		
儲存目錄		
data		
目錄登入名稱 目錄登入密碼		
J.Smith		



## 在複印 / 掃描模式下變更默認設置

無需登錄以訪問各種模式時,變更默認設置。 需要登錄時,使用者可設置自己的默認值。如果使 用者沒有保存自己的默認設置,或者在保存自己的 默認設置之後按下了[初始化],則管理員可以設置 默認設置。



- 4 配置複印或掃描設置。
- 5 按下[功能]畫面中的[檢查設定], 然後選中該設置。

(	登出	) 🗹 J. Smith		<b>上</b> 空閒	🚺 к 🚺 с 🚺 м	Y
	▶準備好複	製			份數	
	任務名稱:COP	Y-4			123	34
L	基本	選擇	功能			
	検査 設定	儲存/調用 設定	選擇佈局	複製並 暫停	額外 份數 。	
	儲存到 檔案夾	儲存到 文檔	自動進紙器掃描 並暫停	<b>掃描</b> 大小 <b>」</b>	混合大小 原始	
	書籍陰影 消除	多頁組合	列印 頁碼/日期	圖像品質	伽馬 控制 <b>_</b>	1/2
	圖像 控制	基色水準	程式	添加封面	校訂/ 滑托板 _	▼

6 按下[儲存為預設值]。

	檢查	設定	取消	確定			
	01	份數	=	1			
	02	原始	=	線條/照片			
	03	複製大小	=	100% (1:1)			
	04	進紙盤	=	自動			
	05	彩色模式	=	自動			1/0
	06	掃描水準	=	3			1/3
	07	雙面/單面	=	單面 -> 單面			
	08	複製並暫停	=	關			$\square$
	09	儲存到檔案夾	=	關			.
	10	儲存到文檔	=	關			
K		儲存為預設值		初始化	列印此	:列表	



## 印表機驅動程式的安裝與卸載

## CD-ROM 內容

附帶的 CD-ROM 包括安裝程式和安裝包製作工具, 均包含在 [Windows 32-bit] 和 [Windows 64-bit] 資 料夾中。選擇位數與您的作業系統相匹配的資料 夾。

- 標準印表機驅動器安裝程式 這是一個標準安裝程式。
- Setup Maker 該實用程式用於創建一個快速安裝程式。使用該實 用程式創建一個帶有定制設置的安裝程式。

### 安裝程式

有2個安裝程式。

- 標準安裝程式 這是刻錄在 CD-ROM 中的安裝程式。使用該安裝程 式時,每個使用者都必須配置印表機驅動程式選項。
- 快速安裝程式 該安裝程式利用 Setup Maker 創建。 (有關該安裝程式的創建方法,請參閱"利用 Setup Maker 創建快速安裝程式"。) 您可以利用快速安裝程式,安裝帶有定制設置的印表 機驅動程式。使用者無需配置設置,可以立即開始使 用印表機驅動程式通過電腦進行列印。在需要許多使 用者都要安裝印表機驅動程式時,這非常有用。 這也可以用於管理和操作印表機,比如將 [ 雙面列 印]與[黑色]設為其默認設置,或限制彩色列印的 使用。

下列設置可定制。

- 彩色模式限制
- 列印優先項默認設置
- [打印機和傳真]的[物產]對話框的設置

## 利用 Setup Maker 創建 快速安裝程式

- 利用標準安裝程式,安裝印表機驅動 程式。
- 2 配置設置。

配置列印優先項的默認設置,以及[打印機和傳真] 的[物產]對話框的設置。



### 起動 Setup Maker。

雙擊 [SetupMaker.exe]。該檔案位於 CD-ROM 上 [Windows 64-bit] (或[Windows 32-bit]) 資料夾 下的 [SetupMaker] 資料夾中。



選擇位數與您的作業系統匹配的資料夾。否則,將 無法啟動安裝包製作工具軟體。



#### 按照顯示的資訊,配置設置。

快速安裝程式創建完成。

## 安裝印表機驅動程式

#### ■利用標準安裝程式,安裝印表機驅動程式

將 CD-ROM 插入電腦,起動安裝嚮導。 按照顯示的說明,進行安裝。安裝印表機驅動程式 之後,重新起動電腦。 有關此安裝方法的更多資訊,請參閱 "基礎指南" 中的 "安裝印表機驅動程式"。

#### ■ 利用快速安裝程式,安裝印表機驅動程式

雙擊快速安裝程式 [QuickSetup.exe] 文件,按顯示的 資訊進行安裝。安裝印表機驅動程式之後,重新起動 電腦。

## 卸載印表機驅動程式

■ 適用於 Windos 8, Windos 8.1,

Windows Server 2012 以及 Windows Server 2012 R2

開啟"應用程式"螢幕,並在"RISO ComColor"群組 中按下[解除安裝程式]鍵。 按照顯示資訊進行解除安裝。請在印表機驅動程式 已解除安裝後,重新啟動電腦。

#### ■ 針對其他作業系統

從任務欄選擇[開始]→[全部程序](或[程序]) →[RISO]→[ComColor]→[解除安裝程式]. 按照顯示的說明,進行卸載。 卸載印表機驅動程式之後,重新起動電腦。





Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION