ComColor Series



请首先阅读该指南。 说明推荐应用和基础操作。



适用的打印机型号

9050/9050R 7050/7050R/7010/7010R 3050/3050R/3010/3010R 1C+

打印机

050-36029-SC5



本机附带有下列四本指南。

- 基本指南(本指南)
 该指南说明打印机、复印与扫描仪的基本操作以及耗材更换方法。
 请首先阅读该指南。
- 管理员指南

本指南说明通过管理员执行的机器设置。

● 故障排除指南

该指南说明出现卡纸或其他问题时应采取的措施。

● 安全信息

本指南说明安全注意事项与规格。

关于本指南

(1) 未经理想科学工业株式会社许可,禁止复制本指南的部分或全部内容。

(2)本指南的内容可能会因产品改进而随时变更,恕不事先通知。

(3) RISO对使用本指南或机器产生的任何后果, 恕不承担任何责任。

■按键与按钮名称

操作面板上的硬键名称和触摸面板屏或电脑窗口中的按钮名称,均用方括号[]标示。

操作面板

۲

п

R

触摸面板画面



电脑窗口

🕼 к 🛛 с 📕 н 📕 Ү

追加 复印

不同原稿

伽玛

分类/ 插页

A+ 1.0 ± N	202 #843 ×T			
*	颜色模式:	全色	~	
	双面打印:	×	~	
	■ 原始大小:	A4.210x297mm	~	
		◎ 称片 ((横杉	
		☑ 提会大小		
V-09	- 1887	100 -		
2 11	 点 46%大小: 	与原件相同		
Tell	进纸盒:	自动		
	纸张类型:	任意	~	
保存/调带设置	新出:	9T FD	¥ ¥	TIDN.Q
×	目标位置:			
输入消费性				

示例:按下[ADF扫描暂停]。

示例:选择[混合大小]复选框。

■选购件设备的名称

示例: 按下[STOP]键。

下面为本指南中使用的选购设备的名称。描述设备的独特性能时,各设备项目使用单独的名称。

本指南中使用的名称	选购设备
堆叠纸盘	宽堆叠纸盘 RISO自动控制堆叠纸盘

■本指南中使用的插图

本指南中包括的屏幕截图,可能会因使用环境(包括连接的选购设备)而与实际屏幕显示不同。

▶ 因为ComColor 1C+使用黑色墨水和品红色(红色)墨水,所以下列画面显示可能不同。

- ·打印机驱动程序画面和复印模式画面上的彩色模式
 - ·各模式画面上的余墨指示灯
 - ·一般画面
- ·计数器显示画面

同样,RISO控制台画面看上去也会不同。





1)



m

特征

本机是一台网络兼容型高速彩色喷墨打印机。 除了从电脑上打印,您还可以将本机捆绑上各种选 项,比如复印件和扫描仪功能。



我可以不让其它任何人看到此打印输 出!

密码(请参阅第32页、第66页、第74页) 您可以给作业设置一个密码后再执行打印,无此代码就会 被他人看到。当您输入密码到机器的触摸面板时,打印输 出启动。





我需要创建新产品的宣传手册,用于我 公司的品牌展示。

小册子拼版(请参阅第39页、第54页)

您可以执行自动页面拼版来打印小册子模式。如果您使用 了选购件的多功能整理器,您也可以使用一些实用功能比 如装订和打孔。



我想尝试双面打印和装订/打孔,但是 这些设置看起来很复杂……

选择版面(请参阅第46页)

输出显示作为触摸面板画面的插图,易于事先确认布局。 您可以从一系列不同的布局中选择您想要的那个。



广泛的实用功能

碎纸机已满!我们必须减少用纸量。

拼版、双面打印(请参阅第34页、52页、53页) 您可以在纸张的两面打印或在一张纸上打印多个页面。如 果您将双面打印与多页打印相结合,您就可以节省更多的 纸张。



我要每天使用同样的设置打印文档。但 是,每次执行同样的设置很麻烦······

保存设置/加载(请参阅第28页、第57页) 如果您在"保存设置/加载"中注册,您就可以调出设置 值。这带来了方便,因为它消除了设置操作的需要。



打印公司手册时,每个人可按照自己的 设置值执行。这看上去很浪费……

保存到文件夹(请参阅第35页、第46页、第74页) 通过在文件夹中保存作业,您可以保存其设置,然后在您 需要的时候用来打印。



我必须在一小时内为会议准备100个文 档!

分类/插页(请参阅第30页、第55页)

对大型会议文档或传单,您可以使用分类/插页功能来快速对 文档排序。如果您使用了选购件的多功能整理器或面朝下偏 移纸盘,您可以执行偏移输出以便更有效地打印。



打印大型作业时,我总是搞错,不得不 一次又一次地按下STOP键……!

打印井暂停、复制井暂停 (请参阅第33页、56页) 如果您使用打印并暂停或者复制并暂停,则只打印一份。 在继续打印剩余作业之前,您可以检查打印输出和设置。



我想在不同的地点确认机器的状态。

RISO Console(请参阅第78页) 您可以从电脑中确认机器的状态和设置,然后无需实际操 作机器而执行作业操作。



 \angle

选项和功能因模式而异。

	ComColor 9050/9050R	ComColor 7050/7050R	ComColor 7010/7010R	ComColor 3050/3050R	ComColor 3010/3010R	ComColor 1C+
最大打印区域	314 mm × 548 mm	314 mm × 548 mm	310 mm × 544 mm	210 mm \times 544 mm	210 mm \times 544 mm	310 mm × 544 mm
可打印区域 (页边空白)	标准: 3 mm 最大: 1 mm	标准: 3 mm 最大: 1 mm	标准: 5 mm 最大: 3 mm			
连接多功能整理器 (选购)(小册子、装 订/打孔、 折页功能等)	V	V	N/A	v*1	N/A	N/A
进纸盘 (不同原稿尺寸/ 插页/添加封面)	\checkmark	\checkmark	N/A*2	\checkmark	N/A*2	N/A*2
连接外部控制器 ComColorExpress IS900C(选购)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	N/A

√:有

N/A:无

*1 当连接了ComColor 3050/3050R时,装订、打孔和小册子功能将有所限制。

*2 可在扫描仪模式中使用[不同原稿尺寸]功能。

用于ComColor 3050/3050R/3010/3010R 宽度超过 216 mm 的常规尺寸纸张,不显示在打印机驱动程序画面和操作面板中。

对于ComColor 1C+打印机用户

ComColor 1C+使用黑色墨水和品红(红色)墨水。出于该原因,颜色(颜色转换机制)和打印的色彩会与全彩打印机有所不同。 该产品的指南也适用于全彩打印机。这些指南中的屏幕和插图以配备各选项的全彩色打印机为蓝本。注意,某些功能和屏幕显示 与全彩打印机有所不同。由于连接不同的整理器(选购)配件,某些功能将无法使用。 有关不同的选项,请参阅上表。

不可用的功能

ComColor 1C+不提供某些使用进纸盘、可选整理器、外部控制器的功能。 例如:不同原稿尺寸、进纸盒、插页、添加封面、小册子、打孔、装订、折页、保存到文档等。

屏幕显示

由于是双色打印,某些有关墨水、打印机驱动程序的显示和复制模式的彩色模式会不同。

●复印模式屏幕

墨水余量指示,彩色模式

● 颜色模式屏幕 双色,没有青色

● 电脑窗口 颜色模式







(ComColor 1C+的颜色配置文件)

因为将全彩原稿以两种颜色表现:黑色和品红色(红色),所以非红颜色被自动转换为黑色。下面为使用[双色]或 [自动]打印全彩原稿的结果。

用品红(红色)打印暖色,如红色、黄色等,而用黑色打印冷色,如蓝色、绿色等。







打印色彩



要使打印色彩与原稿一致,建议使用两种颜色制作原稿。

内容表

使用前的准备工作	
请先阅读此篇•••	

请先阅读此篇·	ł,	•	2	ł,	•	1	1	•	•	1	1	ł,	÷	•	ł,	10
触摸面板画面一	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	•	•	•	÷	÷	•	÷	16
来自电脑的操作	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	ł,	ł,	÷	ł,	÷	÷	÷	÷	18
纸张与原稿・・	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	19

打印

2

3

L

5

打印机驱动程序画面	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	28
打印操作・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	÷	•	•	•	÷	32
附加特征・・・・・	•	•	•			•	•	•	÷	÷	÷		÷	39

复印

复印模式屏幕·	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	42
复印操作・・・	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	52
附加特征・・・			÷	÷	÷	•	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	58

1111111

扫描																	
扫描模式屏幕	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	60
扫描操作・・	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	ł	64
附加特征・・	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	67

管理作业																	
打印模式屏幕	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	70
作业操作··	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	÷	÷	÷	•	÷	74

使用F	RISO Console															
R I SO	Console画面	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	78
RISO	Console操作	•	÷	÷	÷	÷	÷	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	82

维护

例行维护・・・・・	÷	÷	÷	•	•	÷	÷	÷	•	ł	•	•	•	86
安装打印机驱动程序·	•	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	88





在您使用实用功能之前,重要的是知道各种组件的名称和 功能。

本节说明这些组件的名称和 功能。请先阅读此篇



组件名称

● ComColor 9050表示在本插图中。



① 面朝下出纸盘

此处的打印输出是面朝下输出的。安装了面朝下出纸盘选 购件后,机器将各打印作业稍微错开堆叠。

② 操作面板

用于执行操作或设置。(参见第13页)

3 封面

卡纸时或更换墨盒时打开。



正常(无卡纸等问题)时,打不开。若想打开,请将[前 门解锁]转为开。详情请参阅"前门解锁"(第51页)。

④ 标准纸盘

此处装入特殊纸张(厚纸、信封等)。标准纸张也可装入标 准纸盘中。详情请参阅"纸张与原稿"(第19页)。 ⑤ 进纸压力调节杆 用于调节进纸压力,以适应标准纸盘中的纸张类型。

⑥ 进纸导向杆 用于滑动或固定标准纸盘纸张导板。杆位于标准纸盘纸张导板的 两边,在两个位置上。

⑦ **主电源开关** 用于将主电源置为开或关。通常主电源置为ON。

⑧ 电源插口 用于连接电源线。上面的插口是扫描仪的,下面插口是主机器的。

⑨标准纸盘下降按钮 用于更换或增加纸张时,将标准纸盘上下移动。

⑩ 标准纸盘纸张导板 用于防止标准纸盘中的纸张错位。

⑪ 进纸盘

设定此处打印要使用的纸张。不能设定厚纸等特殊纸张。 详情请参阅"纸张与原稿"(第19页)

12 扫描仪 III 用于复印或扫描从稿台玻璃或自动进稿器上读取的文档。 ③ 扫描仪灯(绿色/红色) 当扫描仪准备好时,亮灯。起动或读取时绿灯闪烁,发生错误时红灯闪烁。

⑭ 稿台玻璃 🖬 将原稿面朝下放置,与左上端箭头位置对齐。

15 **原稿盖板 🖾** 当原稿在稿台玻璃上读取时,向下拉盖住原稿。

16 自动进稿器(ADF) 🖾 最多可自动送入100份原稿。

⑦ ADF 原稿单元杆 当原稿卡纸时,向上拉此杆打开原稿单元盖板。

18 ADF原稿导板 🖾 滑动到与原稿宽度相符。

④ ADF原稿出纸盘选择
人自动进稿器(ADF)读入的文档输出到此。

20 扫描仪电源开关 用于将扫描仪电源置为开或关。通常主电源置为ON。

堆叠纸盘 🖃

RISO自动控制堆叠纸盘和宽堆叠纸盘,作为使用选购的堆叠纸盘提供。 打印输出方向是面朝上弹出的。

- ·利用RISO自动控制堆叠纸盘,纸张导板自动调整到与纸张大小相符。
- · 利用宽堆叠纸盘,移动纸张导板(滑到底)使之与打印纸张大小相符。
- RISO自动控制堆叠纸盘显示在此插图中。



① 纸张排列器

设置纸张质地使输出纸张整洁对齐。(参见第23页)

② 纸张导板打开按钮

用于打开纸张导板。操作因是否存在纸张而异。

- 当机器待机且堆叠纸盘中无纸张时,导板打开到装入位置。 当机器待机且堆叠纸盘中无纸张时,纸张导板分开,便于取出纸
- 当机器符机且堆叠纸盔中无纸张时,纸张导板分开,便于取出纸 张。根据管理员设置不同,当按下按钮时,纸张导板展开。

🖌 仅在自动控制堆叠纸盘中,此按钮可见。

③ 纸张导板(端部)

- ④ 纸张导板(侧边)
- 用于防止堆叠纸盘中的输出纸张错位。

整理器 🖬

如果您连接了选购的多功能整理器,您可以将打印的纸张装订或打孔,或者生产一个书籍。



① 顶部出纸盘

执行打孔时,打印在此输出。

2 堆叠纸盘

使用装订或偏移输出功能时,打印在此输出。

③ 弹出按钮

使用此按钮,将书籍纸盒中的打印输出移动到您可以方便 取到的位置。 ④ 书籍纸盒 书籍和2折打印在此输出。

5 右封面 如果卡纸,打开更换订书钉盒。

⑥ 左封面 打开后,在打印机与整理器之间的进纸通路上取出卡住的 纸张。

自己对大马尔毗尔心
在一定时间内无任何操作时,根据管理员配置的设置,机器自动进入节电模式。
● 背光灯关 触摸面板的处于关状态以及[唤醒]键点亮时。此情况下,原稿送入扫描仪后,或按下[唤醒]键后,机器立即 恢复到正常状态。
●休眠状态 触摸面板的处于关状态以及[唤醒]键点亮时。按下[唤醒]键恢复正常状态。与背光灯关相比,此时恢复需要 更长时间。

操作面板

使用操作面板,可以执行各种操作和设置。

您也可以从灯的颜色以及灯是亮起还是闪烁,来判断机器的状态或错误的发生(比如卡纸)。



① 唤醒键

当机器处于背光关以及睡眠状态时,亮起。按下使机器准 备运行。 作业完成后,手动按下进入省电模式。

主电源灯
 当主电源为 "开"时,亮灯。

③ 副电源键 用于将电源置为开或关。当电源为"开"时,亮灯。 切换至关,按下或保持。

④ **中断灯** 复印中断时,亮灯。

5 RESET键 按下,使设置返回默认值。

⑥ 中断键

按下,暂时停下进行中的复印作业,执行另外一个复印作 业。

⑦ STOP键 按下,停止进行中的作业。

8 START键 按下,开始操作。

9 起动灯 当START键准备好时,亮灯。 10 错误指示灯错误发生时,以红色闪烁。

① **清除键** 按下,清除输入的字母或数字。

2 数据接收灯接收数据时,以绿色闪烁

③ 数字键 按下,输入数字。

他摸面板用于执行操作或设置。此面板也显示错误消息或确认消息等信息。

(5) 计数键 按下,显示复印或打印的总页数。

16 功能键 用作移动到注册模式或功能的快捷键。它们都是在管理员 设置内注册。

17 MODE键 按下,切换到模式屏幕。

基础触摸面板信息

此节说明使用触摸面板时的基本信息。

选择按钮

如果"■"未显示,则按钮每按下一 次就激活或无效。激活的功能以橙色 显示。



当前情况下不可用的按钮会变灰。当要求的条件满足 时,您可以选择这些按钮。

Microsoft Word -	12345. doc	J. Smi
*****		C. Cai
■ 全选	★ 删除	

确认或取消设置

当设置画面中显示[确定]时,您必须按下[确定]来保存 设置信息。如果您不按[确定],设置信息可能会丢失。 要取消您完成的设置信息,按[取消]。



输入文本

当输入用户名和密码时,在文本输入画面上输入需要的信息。

1	按下您要输入的每个字符。	. /
1	移动光标,按下[✦Ⅰ]或[Ⅰ✦].要删除光标左边的 字符,按[清除]。	4
	用户名 取/// (4k 10 ^ m)C (3k 50 ^ m) (4k 50 ^ m) J. Smith (+) 1 2 3 4 5 6 7 5 9 0 0 r 1 2 3 4 5 6 7 5 9 0 0 r 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	
	任何输入限制都显示在文本输入区的上面。	•
	用户名	• • • •
	最多 10 个字符)	0 0 0
	J. Smith	•
		•



要取消您输入的信息,按[取消]。

登录

模式按钮左上角的锁定图标表示您必须登录才能访问这些模式。





同时使用硬键来设置功能或执行操作。 触摸面板用于用户友好的设置或操作。 简单触摸屏幕上的按钮。



显示的画面因所连接的选购件设备和设置细节而异。

模式屏幕



这是第一个显示的画面。从此画面中,您可以选择要对 机器配置和操作的每个模式。 按下操作面板上的MODE键来显示此画面。

① [登录]

按下此按钮登录。



退出 🔒 J. Smith

② 打印机状态按钮

此按钮表明机器的当前状态:待机、正在打印、出错、脱 机。 按下此按钮,切换到打印模式屏幕。

③ FORCEJET 链接图标

此图标表明打印所需的全部部件是否正常工作。如果没有 精确的颜色管理,此图标变灰。

④ 余墨指示灯

这些图标显示各种颜色墨水的余量。当余量少于10%时, 这些图标闪烁。请准备那种闪烁颜色的新墨盒。

⑤ 模式按钮

按下这些按钮来访问每个模式的画面。 按钮左上角的锁定图标表示您必须登录才能访问这些模 式。某些模式按钮不显示。



·除非扫描仪已连接。 ·当前用户无使用权限的模式按钮会变灰。

⑥ [状态]

按下此按钮确认一般、系统信息、用户信息、或版权信 息。

찬	态					关闭
Γ	一般		系统信息	用户信息	版权信息	
ĸ	(000m1)		_			
С	(000m1)					
М	(000m1)					
-Y	(00081)					
_	纸带	大小		纸张类型	进纸设定	纸盒选择
=	A4 3	210x297r	nm	普通纸	标准	手动
L	1 A4	297x2	10mm	普通纸	标准	自动
L	2 A3 2	297x420	m	普通纸	标准	自动
L	3 B5	182x257r	in	普通纸	标准	自动



用户登录后,才显示[用户信息]。

模式屏幕

按下模式屏幕中的一个模式按钮, 切换到此模式屏幕。

打印模式屏幕



复印模式屏幕 🗳

退出	J. Smith		▶ 待机	🚺 К 🛛 с 📕 н 📕 У
2 复制准备	·就绪		份数	
作业名称: CO	PY-1	Thek	٦	1234
颜色模式	缩放	切肥	进纸盘	
000 自动		100% (1:1)		自动
原稿()	扫描浓	£	双面/单面	
文字/照片	÷ .	▲ 3		→ □ ^{単面}
		复印并		
插页 •	选择版面	夏印开 暂停		▲更改登录

扫描模式屏幕 🗳

退出 🛔 J. :	Smith	▲ 待机	🚺 к 📕 с 📕 н 📕 у 📕
▲ 扫描准备就绪	(TIFF)		
保存目录	作	业名称	
■ 内置硬盘	_ s	SCAN-1	
	所	有者	
基本	b能 J	f. Smith	
文件格式	缩放	保存尺寸	
TIFF	100% (1:1)	A4 🔽 297x210mm	
颜色模式	扫描浓度	双面/单面	
自动	▲ 3		

管理或确认打印作业(保存在机器的共享或个人文件夹的作业,或来自电脑的作业)。(参见第70页)

在此画面中控制复印。(参见第42页)

在此画面中控制扫描。(参见第60页)

_____?



电脑一侧,除了简单地发送打印作业给机器外,还有数个 操作可行。即使从远程地点,您也可以使用 RISO Console应用(软 件)来确认 打印状态和消耗水平。



电脑控制的方法

机器可由电脑以如下两种方式进行控制。

使用打印机驱动程序



当打印文件以软件程序生成,在打印机驱动程序中完成设置, 然后将作业发送到机器。(参见第28页)

🕵 您要执行打印的所有电脑上,都必须安装打印机驱动程序。

使用RISO Console



使用RISO Console,可以使您确认和管理机器设置,并打印来自 电脑的作业。(参见第78页)

您如何处理原稿和纸张,将极大地影响复印和打印输出。 了解正确的处理方法和条件也非常重要,因为这将防止产 生卡纸等问题。

本节说明如何处理原稿和纸张。



纸张与原稿

可用纸张

如果您使用的纸张与本机不兼容,则可能会导致卡纸、脏污或故障等问题。

纸张基本规格

	进纸盘	标准纸盘
尺寸	182 mm $ imes$ 182 mm - 297 mm $ imes$ 420 mm	90 mm $ imes$ 148 mm - 340 mm $ imes$ 550 mm
重量	$52 \text{ g/m}^2 - 104 \text{ g/m}^2$	$46 \text{ g/m}^2 - 210 \text{ g/m}^2$
纸张类型	标准纸、再生纸	标准纸、再生纸、信封、明信片(普通纸)、明信 片(喷墨)
最大装纸量	每个纸盘 500 张* (或最高至 50 mm)	1000 张* (或最高至 110 mm)

* 重量为85 g/m²时

即使纸张在机器的"纸张尺寸"和"纸张重量"规格内,纸张也有可能无法通过机器,原因可能是纸张的质地,或者环境或存放条件。详情请联系您的经销商(或授权的服务代表)。

· 铜版纸等镀层纸

・ 涂过胶水的纸张・ 有孔的纸张

 ・
 合成纸(Yupo)

· 幻灯片(用于高射投影仪)

・ 卷边纸

请勿使用这些纸张类型

请勿使用下述纸张类型,否则可能会导致卡纸或故障等问题。

- · 不符合基本规格条件的纸张
- · 表面处理纸张,如热敏纸或复写纸
- ・ 卷曲的纸张(3 mm 或以上)
- · 有皱褶的纸张
- 弯曲的纸张
- · 破损的纸张

1 - B

• 带有皱纹的纸张

纸张存放与处理

- · 请始终使用从密封包装中取出的纸张。结束打印之后,请将标准纸盘中未用完的纸张放入包装中保存。如果将纸张留在 标准纸盘中,纸张可能会卷曲,从而导致卡纸。
- · 如果纸张边缘没有切齐或表面粗糙(比如绘图纸),请在使用之前将纸张展开为扇形。
- · 请在低湿度下将纸张以水平方向存放。

装入纸张

将纸张装入进纸盘和标准纸盘中。



我们推荐在进纸盘中装入您最常使用的纸张。 将下述类型的纸张装入标准纸盘中。

・厚纸和其它特殊纸
 ・单面已打印的纸张
 ・明信片
 ・信封

在进纸盘中





2 推锁定杆(后面)解锁导板。握住前把手,完全打开导板。







4 装入纸张。

当使用正面与背面不同特性的纸张时,将要打印的面面朝 下装入。请勿装入过多纸张。











确保向着纸张边缘对齐挡块。机器根据挡块位置决 定纸张尺寸。

7 将纸盘返回至原来位置。

有我重楚自王亦不臣重。

- 在操作面板上确认盘的设置。
- 当您变更到不同类型或尺寸的纸张时,请更新进纸盘设定 的设置。详情请参阅"进纸盘"(第43页)。



1 - B

 $\overset{\frown}{}$

×



ComColor 系列 基础指南 06

在标准纸盘中增加或切换纸张

当装入附加页或切换纸张时,按下标准纸盘下降按钮。注意当所 有纸张取出时,标准纸盘自动下降。







装入附加的纸张,或切换装入的纸张。



关闭标准纸盘



关于标准纸盘的进纸压力 -

可使用进纸压力调节杆调节进纸压力,使之适应装入的纸张。根据纸张 类型,可将调节杆扳到 "×(普通纸)" 或 "关(明信片)" 位置。

当您改变了进纸压力调节杆位置时,也改变了操作面板的[进纸盘]的[详 细设定]的[进纸设定]项。(参见第43页)



进纸压力调节杆与纸张

支持的纸张质地如下。

杆位置	纸张质地	支持的打印纸
★(普通纸)	标准或薄纸	 ・标准纸、再生纸 ・市售复印纸,或类似媒介 ・高质量纸张
关 (明信片)	厚纸或特殊纸	 ・ 描图纸 ・ 信封 ・ 明信片 如果机器的进纸不好,将杆位置设为[普通纸]。



也调整纸张排列器。

当使用宽堆叠纸盘时,手动调整纸张导板的(边和端部) 位置,使之与纸张大小相符。



打开堆叠纸盘,直到其停止。



2 抬升纸张导板(边)使之向上。



3 调整纸张排列器。

1 - W

 $\overset{\frown}{}$

×

通常,当打印在B4或更小的纸张上的进行时,纸张排列器 应展开。打印后的纸张如何堆叠,因韧性和其它因素而 异。按需要调整纸张排列器。







4 向内降低纸张导板(边),然后关闭堆叠纸盘。





可用原稿 🖬

当您连接了选购件的扫描仪,您可将原稿放在玻璃台上或要阅读的ADF中,进行复印或扫描。 如果使用的原稿与本机不兼容,则可能会导致卡纸、脏污或故障等问题。

原稿基本规格

	稿台玻璃	自动进稿器(ADF)
尺寸	最大 303 mm × 432 mm	100 mm \times 148 mm - 297 mm \times 432 mm
重量	- *1	52 g/m ² - 128 g/m ²
纸张类型	-	标准纸张
最大装纸量	-	100 张*2

*1 稿台玻璃承受力: 200 N (在A3尺寸区域上)

*2 当尺寸是 A4 且重量是 80 g/m² 或者少于 60 张 (80 g/m²) 超过 B4 尺寸的纸张。

有关原稿的注意事项

墨水书写或修正液涂改的原稿,必须待液体干后才可放置。

即使原稿处于机器的规格内,下列类型的原稿也不能用ADF读入。设置在稿台玻璃上。

- · 经过裁剪或粘帖的原稿
- · 严重褶皱或卷曲的原稿
- ・ 弯曲的纸张
- · 涂过胶水的纸张
- · 有孔的纸张
- 破损原稿或卷边的原稿
- · 高透明原稿如幻灯片和描图纸
- · 正面或反面有涂层的原稿,如铜版纸或涂布纸
- · 用于传真机或文字处理机的热敏纸
- 表面上有明显凸起的原稿

 要精确扫描 ・ 当扫描照片或印刷文档时,请确保原稿表面平整。 使用幻灯片时,请在幻灯片背面衬一张白纸,以保证原稿清晰读取。 如果原稿很薄,背面的图像可能也会显示出来。您可以在原稿背面衬一张黑纸来避免这个问题。 我们推荐原稿中字体大小最小为 5pt。 	

装入原稿 🖬

在稿台玻璃上。

打开原稿盖板后,将原稿一次放在稿台玻璃上。

打开原稿盖板。



2

将原稿面朝下放置。

将原稿放置在与稿台玻璃面的左上端箭头位置对齐,然后 合上原稿盖板。



在ADF中

ADF 可连续扫描原稿最多约100张 (80 g/m²)。

1	调整原稿导板使之与原稿宽度相符。













当通过电脑打印数据时,您可以利用打印机驱动程序执行 各种设置。 单击每个应用的打印对话框的[属性](或[首选项]), 来显示打印机驱动程序的设置画面。

·您要执行打印的所有电脑上,都必须安装打印机驱动程序。

·显示的画面,因使用的操作系统和应用程序、及所连接的选购设备而异。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

基础标签



在此标签上完成基本打印设置,比如颜色模式和使用的纸张。

[颜色模式]

选择彩色或单色打印。

[双面打印]

如果需要,指定双面打印。

[原始大小]

按源应用程序中的规定选择纸张尺寸,生成原稿。

[纵向], [横向] 选择原稿方向。

[混合大小]

如果原稿的全部页不是同样的尺寸,请选择此项。 [缩放]

如果需要,打印前指定原稿图像的放大或缩小。

[纸张大小] 选择要打印纸张的尺寸。

[进纸盒]

选择打印纸张装入的纸盘。

[纸张类型]

选择纸张类型。

[输出]

选择是打印作业还是将其保存在作业文件夹中。当保存在作业文 件夹中时,指定[详细信息]中的目录和其它条件。

[目标位置]

当您在「输出]中选择「打印并保存到文件夹]或「保存到文件 夹]时,此区域显示目录。

[保存/调用设置] 保存和调用常用的设置。

[输入/清除]

按照需要,保存或清除[保存/调用设置]中的设置信息。 最多可保存10个设置文件。

[恢复默认值] 使设置返回默认值。

纸张类型设置

除非机器中已加载了[纸张类型]中选择的纸张类型,否则打印无法进行。 当纸张类型和打印质量并不重要,您只是想简单打印时,在[纸张类型]中指定[任意]。 机器根据指定的纸张类型,调整色彩平衡和墨水使用量。 因此,选择[任意]时的打印质量,可能不如您已选择的装入纸张类型时的质量。

布局标签



在此标签上完成设置,以便在一张纸上打印多个页面,或打印旋转 的图像。

[拼版]

选择指定布局的类型,原稿如何打印布局。显示的选项因布局类 型而异。



·如果您选择[关],[页面/页]和[布局顺序]不显示。 ·如果您选择[多页组合(单张)],[布局顺序]不显示。 ·如果您选择[书籍], [页面/页]不显示。

[页面/页] 选择每张纸上打印的页数。

图像标签

[布局顺序]

指定在一张纸上排列页面的顺序。选项根据您在[页面/页]中选择 的页数而异。

[旋转]

选择图像旋转的角度。

[图像位置]

按需要调整图像的打印位置。选择此项将显示[详细信息]下的附 加选项,在此处您可以指定调整的方向和调整量等细节。

[保存/调用设置], [输入/清除], 和 [恢复默认值] 请参阅"基础标签"(第28页)。



在此标签上完成图像处理,比如图像质量和密度。

[原始图像]

选择是着重原稿照片的图像质量还是文本。



ComColor 1C+不提供[原稿图像]。

[行平滑] 使打印文本的外观光滑。



如果您选择[行平滑],打印速度降低。

[伽马控制]

按需要调整色彩的灰度值。选择此选项,将显示[详细信息]下的 附加选项。

[网格] 指定半色调处理的方法(参见第30页) [图像质量] 指定打印分辨率。



如果您选择[精细],打印速度将降低。

[打印密度] 指定打印密度。

[保存/调用设置], [输入/清除] 和 [恢复默认值] 请参阅"基础标签"(第28页)。



整理标签



[校订]

选择是按页打印原稿还是按份打印。

[滑托板]

指定是否在打印输出中插入活页。当您选择了[套间]或[任务 间],您可以在[详细信息]中指定这些纸张的源盘。选择[套间], 将按照[校订]中指定的单位,在每份之间插入活页。

[错位输出] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器或面朝下偏移纸盘时,您可以在 [套间]或[任务间]中选择是否偏移打印输出。

[添加封面]

指定是否添加封面。选择此选项将在[详细信息]下显示附加选项,而且可以指定装有前封面的纸盘。

[书籍装订] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器时,请指定是否制成书籍。选择 此选项,将显示[详细信息]下的附加选项。

在此标签上完成整理设置,比如分页和书籍。

[装订侧]

指定装订的位置。详细信息可以在[详细信息]中指定。

[装订] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器时,请指定是否将打印输出装 订。

[打孔] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器时,请指定是否在打印输出上打 孔。

[叠纸] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器时,请指定是否将打印输出折 叠。选择[关]外的选项,将显示[详细信息]下的附加选项。

[出纸盒] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器或堆叠纸盘时,请指定输出目标 位置。

[保存/调用设置], [输入/清除], 和 [恢复默认值] 请参阅"基础标签"(第28页)。

- 什么是网印?

● 模拟图像

网印是一种改变打印在纸上的墨滴的密度和尺寸的处理方式,以便在限制墨水数量时呈现连续的色彩渐变。有两 种方式可用。

误差扩散(默认设置)

通过点的密度呈现渐变。打印含有照片的彩色原稿时,推荐 使用此方式。



点值法

通过改变点的大小呈现渐变。在打印只有一种或几种颜色的 原稿时,推荐使用此方式。



高级标签



[份数]

指定要打印的份数。

[打印并暂停]

在恢复打印作业之前,打印预览页。

[程序]

指定60个组的复印数量和份数、校对、活页和其它选项。快速打 印您需要的复印数量和份数。本功能在将各种数量的复印件分发 到多个群体(例如商业部门或学校的班级)时很方便。

[略过空白页]

打印时跳过空白页面。

HP F3

 $\overset{\text{\tiny (2)}}{\longrightarrow}$

*

[连续输出] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器或RISO自动控制堆叠纸盘时,且 在[出纸盒]中选择了[自动]时,此选项会在纸盘装满时自动切换 纸盘。

在此标签上完成高级设置,例如PIN 码以及打印和暂停功能。

[水印]

指定是否添加水印。选择此选项,将显示[详细信息]下的附加选 项。

【打印页码/日期】

指定是否打印页数和日期。选择此选项显示[详细信息]下的附加 选项,您可以在这里指定打印详细信息。

[PIN 码]

添加PIN 码打印。PIN 码最多可以指定为一个八位数。

[隐藏任务名称]

指定PIN 码后,隐藏已打印作业的作业名称。

[保存/调用设置], [输入/清除], 和 [恢复默认值] 请参阅"基础标签"(第28页)。



2



□ 水印 □ 打印页码。

保存/導用设置 ※ 輸入/清除 (08位)

称,请选择[隐藏任务名称]。



5 在打印对话框中,单击[打印](或[确定])。	3 从[拼版]下拉菜单中选择[多页组合]
 ★ 打印 ★ 打印 ★ 探打印机 ● 法算打印机 ● 法 探打印机 ● 法 保護 (1) ● 法 保護 (1) ● 法 保護 (1) ● 法 (1)	
1982 戦後 2月後日	4 输入完毕后,单击[确定]。
6 检查作业的打印方式。要继续打印,请使用触摸面 板上的控制键。	A порада Риска Р A порада Rail
作业全体 COPY-I 打印和暂停已完成。 设置可按需更改。	
	127,486-52 12,486-52 12,486-5 10,5276-1,40 10,5276-1,5076-1,
在一张纸打印多个页面 您可以将多个页面打印在一张纸上。	5 在打印对话框中,单击[打印](或[?
1 在源应用程序的打印对话框中单击[首选项] (或[属性])。	
◆ 打印 定時打印机 一 注時打印机 正 一 こ で こ で で で で	
(丁面花暦 ● 全部 ① ● 全部 ① ● 金郡 ① ● 金郡 ① ● 金爾 ① ● 金爾 ① ● 金爾 ① ● 金爾 ② ● 金爾 ② ● 金爾 ② ● 金爾 ③ ● 金爾 ④ ● 金爾 ③ ● 金爾 ④ ● 金爾 ④	
2 ^{单击[布局]标签。}	

页组合(多张)]。 的设置。

(或[确定])。
将打印作业保存至作业文件夹

您可以将打印作业保存至本机上的作业文件夹内。以后可 以从操作面板访问作业文件夹中的作业,并可以按需要次 数打印。

在源应用程序的打印对话框中单击[首选项] (或[属性])。





在[输出]下拉菜单中,选择[打印并保存到文件 夹]或[保存到文件夹]。

矗 打印首选项		2
基本 相局 影响 整理	高级 关于	
*	颜色模式:	金色
	双面打印:	× 💌
	■ 原始大小:	A4 210x297mm
		 ● 銀向 ○ 欄向 □ 混会大小
N M	■ SB02 :	100 %
	□: 纸张大小:	与原件相同 🖌
Lind	进纸盒: 纸张做制,	80
保存/講用设置	繁世:	
▲	H for Calan	
		快速跳认值
		現定 取消

[打印并保存到文件夹] 打印作业并将打印作业保存到文件夹中。 [保存到文件夹] 将打印作业保存在文件夹内。

3 单击[详细信息]并从下拉菜单中选择目标。

[目标位置]表示由具有管理员权限的用户预先指定 的保存目的地。

🎍 打印首选项		28
茎丰 市局 影响 整测	1 1843 关于	
*	颜色模式:	28. V
	双面打印:	× 💌
	■ 原始大小:	A4 210x297mm
		③纵向 〇福向
		□濃含大小
19	- 編故:	100 💌 %
	5 纸张大小:	与原件相同 🔽
Tell	进纸盒:	自动
	紙张英型:	任意
保存/講用设置	第日:	THERE AND THE OF THE OF
	目标位置:	共享文件典1
输入/插程		快速的认知
		RE RA

您可以按需要在[任务备注]中输入有关作业的注释。

输出	? 🛛
目标位置:	共享文件夹1 🗸
任务备注:	
	确定 取消



输入完毕后,单击[确定]。 按需要完成其它设置。

*	颜色模式:	全色
	·波通时 ED:	× 💌
	■ 原始大小:	A4 210x297mm 👻
		④ 纵向
		□ 混合大小
1	- 編故:	100 %
	5 纸张大小:	与原件相同
4 Jul	进纸盒:	日初
	紙张英型:	任意 🗸
保存/谟用设置	第日:	打印并保存创立并实
	目标位置:	共享文件夹1
A6.1 (1995)		



在打印对话框中,单击[打印](或[确定])。

打印 常規	? 🛛
选择打印机 添加打印机 RISO ConCo	
状态: 准备就绪 位置: 备注:	首选项 (B) 查找打印机 (D) 打印到文件 (B)
 ○ (五市 Q) ○ 全部 Q) ○ 法定范围 Q ○ 当前页面 W ○ 页码 (G): 	分数 (2): 1 章 □ 目动分页 (2) 1 2 2 3 3
	打印企 取油 应用 (4)



·在打印模式中,可以从文件夹画面访问保存在作 业文件夹中的作业。(参见第72页) ·打印条件(打印机驱动程序设置)也被保存。

HP F3 <u>٢</u> ×

打印旋转的原稿

当打印信封或其它要改变原稿角度的情况下,[旋转]特征 将很方便。



2

请务必将信封装在标准纸盘内。详情请参阅"在标准纸盘 中"(第21页)。

在源应用程序的打印对话框中单击[首选项] (或[属性])。











输入完毕后,单击[确定]。 按需要完成其它设置。



5 在打印对话框中,单击[打印](或[确定])。



保存常用设置

您可以保存常用设置信息,并在以后需要的时候调用。这 样避免了每次进行设置的麻烦。



2 完成各标签上的打印设置。
3 单击[输入/清除]。

	200011140	×	~
	■ 原始大小:	A4 210x297mm	~
		○纵向 (被向
		□混合大小	
1000	■ #800 :	100 2	
2012	La 紙张大小:	与原件相同	~
Tell	进纸盒:	目动	~
-	紙张英型:	任意	~
保存/调用设置	輸出:	打印	¥約0 ¥約0
V	日标位置:		
输入储裕			an an an an

~







为页数和日期指定[标记位置],然后单击[确定]。

打印页码 打印日期	
O,	
	标记位置
▼透明度	左上 中上 右上
〇所有页面	10/24/2009
⊙ 权第一页	
打印日期	
○当天日期	1
 指定日期 10/24/2009 	
	<u> 左下</u> 中下 右下

7 在打印对话框中,单击[打印](或[确定])。

和別	
725年7月14月 添加打印机	
状态: 准备就绪 位置: 备社:	首选项 (L) 查找打印机 (L) [] 打印刻文件 (E)
 ○ (五部 位) ○ (金部 位) ○ (法定范围 ①) ○ (页码 ④): 	份数 (C): 1 ○ 日助分页 (D) 11 22 33

按需要完成其它设置。

打印对话框中的[校订]复选框 -

如果源应用程序的打印对话框中有[校订]复选框,请去掉复选框勾号。或者,指定[整理]标签上的[校订]中的[排 序]以便进行分页打印。

《规	
选择打印机	
添加打印机 RISO ConCo	
· 注本· 准备部结	業(参価(の)
位置:	
备注:	查找打印机(0)
	打印到文件 (E)
(東面范围) (2)	数min)· 2 🔺
○法定范围(1) ○当前页面(1)	
〇页码 @:	自动分页の、「」」」2 」3

你可以将本机的不同功能相结合,使其更加好用。组合下列清单中的不同功能相结合,使其更加好用。组合下列清单中的不同功能找到最适合您需要的方式。有关各功能的详情,请参见"打印机驱动程序画面"(第28页)。

工作流程

打印在纸张的两面 双面打印	
[基本] 标签 ▶ [双面打印]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
调整打印位置图像位置	
[布局]标签 ▶ [图像位置] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
调整打印密度 打印密度	
[图像] 标签 ▶ [打印密度]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
调整图像质量 图像质量	
[图像]标签 ▶ [图像质量]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
带水印打印 水印	
带水印打印 水印[高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
带水印打印 水印 [高级]标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定]	
带水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期	
 帯水印打印 水印 [高级]标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级]标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 	
 帯水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级] 标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 	
 帯水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级] 标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 制成书籍 书籍 	
 帯水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级] 标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 制成书籍 书籍 [整理] 标签 ▶ [书籍] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 	
 帯水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级] 标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 制成书籍 书籍 [整理] 标签 ▶ [书籍] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 	
 帯水印打印 水印 [高级] 标签 ▶ [水印] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 打印时添加页数和日期 打印页数/日期 [高级] 标签 ▶ [打印页码/日期] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 制成书籍 书籍 [整理] 标签 ▶ [书籍] ▶ [详细信息]:选择打印详细信息 ▶ [确定] 装订或打孔 装订/打孔 	





·显示的画面因所连接的选购件设备和您完成设置的方式而异。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

基础画面

	退出 J. Sr	mith	▲ 待机	🚺 🚺 с 📕 н 📕 у 📒	
	▶复制准备就绪				
	作业名称: COPY-1		2	1234	
	基本 选	择 场前	进纸舟		
1		100% (1:1)	A4	普通纸 (标准)	٢
	泉橋()	扫描浓度	双面/单面		1
4	文字/照片	3		▲ 単面	(
	选择版面	〔印并 哲停 5		●更改登录	C

当您选择了复印模式时,这是首先显示的画面。基本复印 功能可以在该画面上完成。

如果连接了选购件的扫描仪,您就可以使用复印功能。本

节说明触摸面板的复印模式屏幕。

① [颜色模式]

指定彩色或里色复印



[自动]

自动选择彩色或单色复印。

[全彩] 彩色复印。

[黑白] 黑白复印。

[**青色]** 单色复印,使用青色。

[品红] 单色复印,使用品红色。



ComColor 1C+不提供[青色]。

② [缩放]

指定复印放大或缩小尺寸。

缩放		取消 确定
自动	61% A3->B5	116% B4=>A3 B5=>A4
100% (1:1)	71% A3->A4 B4->B5	122% A4->B4 A5->B5
∧4 -> 明倍片	82% B4->A4 B5->A5	141% A4->A3 B5->B4
B5 -> 明信片	87% A3->B4 A4->B5	163% B5->A3
数字输入(可使用数字键盘)		

[自动]

在复印过程中自动缩放原稿。



当您选择了[自动]而且进纸盘被设置为[自动]时,原稿按 实际尺寸复印。

[100% (1:1)] 按原稿尺寸复印。

预设缩放比例 从预设缩放比例等级中选择。

【数字输入】 在50 - 200%范围内, 输入想要的缩放比例值。

③[进纸盘] 选择和指定用于复印的纸盘。

进纸	학 표		取	消 确定
	自动			
	纸张大小	纸张类型	进纸控制	纸盒选择
	A4 210x297mm	普通纸	标准	手动
1	A4 297x210mm	普通纸	标准	自动
2	A3 297x420nm	普通纸	标准	自动
3	B5 182x257mm	普通纸	标准	自动
	1 详细设定	选定纸盒的设置。	可更改。	

[自动]

在复印过程中自动选择进纸盘。通过[纸盒选择]中的[自动]表面 可用纸盘。

[纸盒选择]

选择了[自动]时,指定可用纸盘。

[详细设定]

指定每个纸盘的[纸张大小]和[纸张类型]设置。选择要配置的进 纸盘,然后按下[详细设定]。

● 纸张大小画面

指定纸张大小。

■进纸盘1		取消	備定
纸张大小 纸张类型			
A3W	W 316 x H 460 mm		
٨6	W 105 x H 148 mm		
Card	W 100 x H 148 mm		1/1
B6	W 128 x H 182 mm		
Вб 🔽	W 182 x H 128 mm		

[自动]

自动检测进纸盘中的纸张尺寸。只能检测标准尺寸。装入非标准 尺寸时,请使用位于[自动]下面的按钮选择尺寸。 选择纸张大小按钮 从预定义的纸张尺寸或由管理员注册的定制尺寸中选择。

●纸张类型画面

指定纸张类型。

■进纸盘1	取消 确定
纸张大小 纸张类型	
普通纸 喷墨纸 哑光概题	纸 优质纸
进纸设定	1/1
接進演	
双张进纸检查 OFF 开	

[进纸设定] 指定纸张的厚度。 [双张进纸检查] 指定检测意外多送张纸。



不能在信封上进行双面打印。无论装入何种类型的纸张, 当您在[进纸设定]中为标准纸盘指定了[信封]时就不能执 行双面打印。

④ [原稿]

指定原稿类型。

原稿		取消) 确定
送 文字/照片	信 文字	重 照片	〔 插图/铅笔
网点处理	70 lpi	100 1pi]

[文字/照片]

包含文本和照片或图形的原稿的最佳设置。

[文字]

只有文本的原稿的最佳设置。

[照片]

纯照片或图形原稿的最佳设置。

[插图/铅笔]

包含很淡文本或插图(例如,地图或铅笔素描)的原稿的最佳设 置。

● [网点处理]

可以指定对照片进行半色调处理。 [OFF] 复印时不进行半色调处理。 [70 lpi] 以70 lpi半色调复制照片。 [100 lpi] 以100 lpi半色调复制照片。



如果您选择了[文字],这些按钮都会变灰。

⑤ [扫描浓度]

指定已扫描图像的扫描密度。





6 [双面/单面] 指定双面和单面复印的设置。

双面/单面 C 取消



[原稿]

指定要扫描原稿的哪一面。

[输出]

指定复制双面还是单面复印件。

[翻页方向]

对于双面原稿或复印件,指定页面翻转方式。

[原稿放置方向]

指定原稿方向。



面朝上



面朝左

⑦ [更改登录]

.

.

最多可以注册四个最常用的功能。这些功能以按钮形式显 示在画面底部。

POP功能登录			关闭
可注册常用设置。			
选择版面	复印并	3 (主約入)	4 (主統入)
	E IT	 (水油/八)	 (/ </td

选择画面

退出	🛔 J. Smith		▶ 待机	К С Н
复制准备	就绪			份数
作业名称: COI	°Y−1		h	1234
	近伊	切肥		
保存到 文件夹	不同原稿 尺寸	书籍阴影 消除	编程印刷	
det vite title 300 July 100				
行环跳真征直				
	l	,		●更改登求

[更改登录]

最多注册16个最常用的功能,显示在一个简便画面上。

选择输入			关闭
常用设置登记			
保存到	不同原稿	书籍阴影	编程印刷
文件夹 。	尺寸 。	消除 。	
特殊跳翼位置	6	7	8
	(未输入) 。	(未输入)	(未输入) _
9	10	11	12
(未输入) 。	(未输入) 。	(未输入) 。	(未输入) 。
13	14	15	16
(未输入) ,	(未输入) 。	(未输入)	(未输入)

功能画面

退出	🛔 J. Smith		🔓 待机	🖸 к 📕 с 📕 н	Y
■复制准备	就绪			份数	
作业名称: COF	-Y=1 选择	功能		12	34
检查	保存设置		复印并	追加	
设置	/加载 _	选择放出	暂停	复印	
保存到 文件夹	保存到 文档 _	ADF扫描 暂停	原稿尺寸 指定 _	不同原稿 尺寸	1/2
书籍阴影 消除	拼版	印有页码/日期。	图像 质量	伽玛调整。	
图像设定	底色 消除	编程印刷	添加封面	分类/ 插页 _	▼

显示已注册的选择按钮。

显示复印模式中可用的所有功能按钮。 高级复印功能可以在该画面上完成。

[检查设置] 🗖 🖊

检查当前设置,恢复由管理员设定的默认设置。 也可以将当前设置注册为每个用户的默认设置。

检查	役置			取消		淀
01	份数	= 1234				
02	原始	= 线条/	照片			
03	复制大小	= 100% ((1:1)			
04	进纸盒	= 自动				
05	颜色模式	= 全色				
06	扫描水平	= 3				1/3
07	双面/单面	= 单面	-> 单面			
08	复制并暂停	= 关				
09	保存到文件夹	= 关				v
10	保存到文档	= 关				
	保存为默认值	初始相	Ł	打印	市此列表	

[保存为默认值]

将列出的信息注册为默认设置。



在无需登录访问的环境下,此按钮变灰。

[初始化]

清除列出的信息,并恢复到管理员最初设置的值。



在无需登录访问的环境下,此按钮变灰。

[打印此列表] 打印列出的设置信息。

[保存设置/加载] 🖪 🖊

保存和调用常用的设置信息。详情请见"保存常用设 置"(第57页)。

保存设置/加载			关闭
可注册常用设置 并可随后读取。			
1 1-1	6	М-6	
2 N-2	7	(未輸入)	
3 №-3	8	(未输入)	
4 N-4 .	9	(未输入)	
5 N-5	0	(未输入)	
♣♣ 标记的按钮只能由管理员调整。			

[选择版面] 🔳

从预设整理选项中选择版面。

选择版面		美团	
• 单面 表订1位置	↓ ↓ 単面 打 2 孔	単面 娄订+打孔	
で で で で で で で の 一 、 の 一 、 の 、 の 一 、 の 、 の の 、 の の の の の の の の の の の の の	双面 打 2 孔		1/2

[复制并暂停] 🔳

在大量复印之前, 仅打印一份复印件以确认整理和设置正确。

[追加复印] 🔳

打印前一个复印作业的另一份复印件。



在您执行自动复位或登出后,这些按钮都会变灰。

[保存到文件夹] 🔳

将已扫描的原稿作为数据,保存在本机的作业文件夹内。 因为设置也被保存,该功能在以后追加复印同一个复印作 业时很方便。

×	保存	保	存并打印
所有者	目录		
J. Smith	 个人文件夹 		
作业名称	share boxl		
COPY-1	share box2		
密码设置	share box3		

[关]

不保存复印作业。

[保存] 将复印作业保存在作业文件夹内。

[保存并打印] 将复印作业保存在作业文件夹内,然后打印。

[所有者] 指定要保存的作业的所有人。

[作业名称]

指定要保存的作业。

[密码] 指定是否为要保存的作业分配一个密码。

[目录]

指定存放复印作业的目标位置。

[保存到文档] 🔳

当连接了选购的外部控制器(ComColorExpress IS900C)时,将已扫描的原稿作为数据保存在控制器上。



[关]

不保存复印作业。

[保存]

将复印作业保存在控制器内。

[所有者]

指定要保存的作业的所有人。

[作业名称]

指定要保存的作业。

[ADF扫描暂停] 🔳

用于复印原稿的数量太大,无法一次性装入ADF的情况 下。第一组原稿扫描完毕后,显示一个有关追加扫描的确 认信息。(最多可以扫描1000页。)

[原稿尺寸指定] 🛛 🖊

指定原稿的扫描尺寸。

原稿尺寸指定		取消	确定
	数字输入(可使用数字 取 x (90-303mn) x (1	F键盘) H (48-432mm)	▲ ▼
A3	W 297 x H 420 mm		
λ4	W 210 x H 297 mm		
A4 🖞	W 297 x H 210 mm		1/4
AS	W 148 x H 210 mm		
AS 🖞	W 210 x H 148 mm		Ľ

[自动]

根据原稿尺寸和复制尺寸,自动计算和设置扫描尺寸。 [数字输入] 使用 [▲] 和 [▼] 或数字键,输入想要的值。 页面尺寸清单 从显示的清单中选择尺寸。

[不同原稿尺寸] 🖪 🖊

在扫描ADF中不同页面的尺寸不同的原稿时设置。

Q两面扫描长度相当的原稿可同时扫描。 示例: A4和A3纸、B5和B4纸



[书籍阴影消除] 🖪 🖊

扫描书本格式原稿时,删除中间阴影。



[拼版] 🖪

将多个原稿复印在一张纸上。



● [0FF], [多合一]和 [单张连写] 指定布局的类型,即原稿打印时的布局。

指定布局的类型,即原稿打印时的布局。 [OFF] 复印时不结合原稿,每张原稿一个页面。 [多合一] 将原稿的多个页面,按指定排列顺序复印在一张纸上。 [单张连写] 将同一个原稿的多个图像复印在一张纸上。

● [页面/页]

指定要复印在一张纸上的原稿数量。

● [拼版顺序]

选择了[拼版(多张)]时,指定原稿在一张纸上的排列顺 序。选项根据您在[页面/页]中选择的页数而异。

●[输出图像]

显示采用当前设置的图像的一个预览。

● [原稿放置方向]

指定原稿的装入方向。 [面朝上] 按可以正常阅读的方向装入原稿时,选择此项。 [面朝左] 按原稿图像顶部位于左侧方向装入原稿时,选择此项。

[印有页码/日期] 🖪 🖊

将页数和日期打印在指定位置。

印有页码/日期	取消 确定
町日期	
	标记位置
OFF H	左上 中上 右上
透明度	
ў	
起始编号 (1-9)	
打印起始页 (1-9)	
	左下 中下 右下

印有页码/日期	取消 确定
同日期	
OFF #	标记位置 左上 中上 右上
透明度 关 开	2009/5/1
已应用的页面 所有页面 首页 印有日期	
当天日期指定日期	左下 中下 右下

[OFF], [开]

要在复印件上添加页数和日期,请选择[开]。否则,请选择 [OFF]。

[透明度] 选择是否在复印件上打印的页数和日期后面,打印透明背景。 [起始编号] (仅限打印页数) 指定要作为页数打印的初始号码。使用 [▲] 和 [▼] 或数字 键,输入此号码。 [打印起始页] (仅限打印页数) 指定开始打印页数的第一页。使用 [▲] 和 [▼] 或数字键,输 入此号码。

「私」(1919年)。 [标记位置] 指定在页面上打印页数和日期的位置。

页数和日期无法打印在同一个位置。

[已应用的页面] (仅限打印日期) 选择是将日期打印在所有页面上,还是只打印在第一页上。 [印有日期] (仅限打印日期) 指定要打印的日期。

[图像质量] 🔳

指定复印原稿时的扫描分辨率。



[伽玛调整] 🗖 🖊

按需要调整色彩的灰度值。

伽玛调整		取消	确定
原稿图像	с		R
	1 2 3	4 5	6 7
	м		G
	1 2 3	4 5	6 7
+			B
输出图像	1 2 3	4 5	6 7
	κ		
		4 5	6 7

[图像设定] 🛛 🖊

指定已扫描原稿的高级图像处理设置。



[自动]

自动执行图像处理。

[照片/文字默认值] 指定获得清晰的文本外观或复制照片的最佳图像处理。

[强调轮廓] 着重识别为文本部分的边缘。

[波云消除] 减少识别为照片部分的波纹干扰。

[底色消除] 🗖 🖊

复印有彩色背景的原稿时,指定复印件中背景的淡化程 度。



[编程印刷] 🖪

指定60个组的复印数量和份数、校对、活页和其它选项。 快速打印您需要的复印数量和份数。本功能在将各种数量 的复印件分发到多个不同群体(例如公司部门或班级)时 很方便。

编程印刷(1)		取消 下一步 >
(未输入)	合计: 0	
份数 套	份数 套	份数 套
	026 0 X 1	
046 O X 1	05G 0 X 1	
076 O X 1	086 0 X 1	
10G O X 1		126 O X I
保存/调用	覆盖	

[添加封面] 🗖

插入已装入纸盘中作为封面的预打印纸或彩色纸。



[装订侧]

指定装订位置。

[封面]

指定前封面设置。

要添加一个前封面,请选择[是]并指定装有封面纸的纸盘。

[封底]

指定后封面设置。

要添加后封面,请选择[是]并指定装有封面纸的纸盘。

[分类/插页] 🔳

对于多页原稿的多份复印件,指定是否按份将复印件分页。此外,指定是否在两份复印件之间插入一个活页。当 您连接了选购的多功能整理器或面朝下偏移纸盘时,您也 可以选择是否偏移复印件。

分类/插页		取消	确定
分类			
自动	山山 分组	正 逐份	
插页			
OFF	每套间	毎	自业间
选择纸盘:	A4 210x297mm	普通纸	标准
交错出纸			
OFF	每套间	毎(印业间

•[分类]

指定分页方式。 [自动] [用ADF扫描原稿时,自动指定[逐份]。在稿台上扫描原稿时,指 定[分组]。 [分组] 按指定数量复印原稿中的一页,然后再复印下一页。 [逐份] 复印完整的一组原稿,页面按顺序排列。.

● [插页]

指定是否在两份复印件之间插入一个活页。 [OFF] 不插入活页。 [每套间]* 按照[分类]中指定的单位,在每两组之间插入活页。 [每作业间]* 在复印作业之间插入活页。 * 当您选择了[每套间]或[每作业间]时,请指定活页的进纸盘。

• [交错出纸] 🗳

当您连接了选购的多功能整理器或面朝下偏移纸盘时,指 定在打印出每组复印件后是否移动输出位置。

[自动旋转]

如果装入的原稿尺寸与纸盘中的纸张尺寸相匹配但方向不匹配,此选项自动将原稿图像旋转90°。通常,将此设置指定为[开]。

[装订/打孔] 🖪 🖬

当您连接了选购的多功能整理器时,将复印件装订或打 孔。



[折页] 🖪 🖬

当您连接了选购的多功能整理器时,将复印件对折。



[小册子] 🔳

自动排列复印件页码,制成小册子。当您连接了选购的多 功能整理器时,也可以指定装订和对折。



[拼版]

按小册子的布局排列原稿页面。

[折页]

生成对折的复印件。

[折页 + 装订] 生成对折并装订的复印件。



[拼版]可以与[折页]或[折页 + 装订]组合。

● [分册处理]

当您选择了[折页]和[折页 + 装订]时,一次对折的页数 有限制。 [折页]复印5页后对折(对于20页的原稿), [折页] 复印5页后对折(对于60页的原稿)。 如果需要复印更多的页,一旦到达上述页数即对折一次, 单独制成书的一部分后弹出。 这种情况下,由于拼版顺序根据是此部分通过中间还是侧 面装订而异,请选择[OFF]或[开]。 [OFF] 布局为:装订书本时,书本的各部分位于另一部分之中 (中间装订)。当您选择OFF时书本不装订,即使您也选择了 [折页 + 装订]。 [开] 布局为:装订书本时,书本的各部分位于下一部分的上面(侧面 装订)。 示例: 60页原稿、[折页]和[分册处理] 关



示例: 60页原稿、[折页]和[分册处理] 开



● [内边距]

当您选择了[拼版]时,请将中间空白宽度指定在0 - 50 mm 范围内。使用 [▲] 和 [▼] 或数字键,输入此号 码。

[自动缩减]

若您指定的中间空白导致打印图像无法放在一张纸上时,图像被 自动缩小。

[出纸盘选择] 🖪 🖬

当您连接了选购的多功能整理器或堆叠纸盘时,请指定复 印目标位置。



[出纸导板调整] 🖪 🖪 🖃

当您连接了选购的RISO自动控制堆叠纸盘时,请调整纸盘 上的纸张导板位置。



[特殊跳翼位置] 🕒 🖬 🖬

当连接了选购件堆叠纸盘,使用了在正常设置下无法整洁地弹出的纸张时,指定此项。

每按一次此按钮,在[开]和[关]之间切换。



[特殊跳翼位置]只有在进行了预先注册时才显示。 要进行注册或修改设置,请联系您的经销商 (或授权的服务代表)。

[打印头清洁] 🕒 🖸

清洁打印头。



[标准清洗]

清洗打印头对防止堵塞非常有用。

[深度清洗]

无法清晰地打印时,与常规清洁相比,此选项可进行更彻底的 清洁。

[前门解锁]

本机的前门通常是锁着的,除非发生了机械问题。要打开前门,请按下此按钮选择[开]。





•确保本机处于复印模式。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

双面复印

可以用单面原稿制作双面复印件,反之亦然。您可以通过 将双面复印与在一张纸上布置多个原稿(拼版 (多合一)),来节约更多的纸张。

1 装入原稿。

2

在玻璃台上或ADF中装入原稿。



在[基本]画面上,按下[双面/单面]。 ______



3 完成[原稿]和[翻页方向]设置。 _{指定原稿格式。}





完成[输出]和[翻页方向]设置。 指定已完成的复印件的格式。



5 完成[原稿放置方向]设置。





在一张纸上复印多个页面

可以将多页原稿或同一原稿上的多个图像复印在一张纸 上。您可以通过将此功能与其它功能(比如双面复印)相 组合,来节约更多的纸张。



在玻璃台上或ADF中装入原稿。



在[功能]画面上,	按下[拼版]。
退出 🛔 J. Smith	🚨 待机 🚺 🖉 🚛 🕯
• 复制准备就绪	份數

作业名称: COF 基本	Y−1 选择	功能		12	34
检查设置	保存设置 /加载	选择版面	复印并 暫停	追加 复印	
保存到 文件夹	保存到 文档	ADF扫描 暂停	原稿尺寸 指定	不同原稿 尺寸	
书籍阴影 消除	拼版	印有 页码/日期 。	图像质量	御马调整。	1/2
图像设定。	底色 消除	编程印刷	添加封面	分类/ 插页 。	·

I 1



出国	l像 1	2	OFF 多合 单张速写
	3	4	2 4 指版顺序
RRG (C	2015日	ij	左上到右 右上到左
+A	面朝	Ŀ	左上到下 右上到下
+₹	面朝	左	
_			



完成[拼版顺序]设置。



当您在步骤3中选择了[单张连写]时,这些按钮不 显示。



³





当您使用稿台玻璃时,可能会显示有关扫描下一文本原稿 的确认消息。



装入下一原稿并按下[扫描]。所有原稿都扫描完毕后, 按下[打印]。

分页可以快速将复印件按份分开。您也可以在复印件之间



在[功能]画面上,按下[分类/插页]。

退出	🛔 J. Smith		▶ 待机	🛛 🖉 K 📕 C 📕 H 📕 1
复制准备 作业名称: cor	就绪 77-1			衍散
基本	选择	功能		1234
检查设置。	保存设置 /加載	选择版面	复印并 哲停	道加 复印
保存到 文件夹	保存到 文档	ADF扫描 暂停	原稿尺寸 指定 。	不同原稿 尺寸
书籍钥匙 消除	拼版	印有 页码/日期 。	图像质量	加玛 1,
图像设定。	底色 消除	编程印刷	添加封面	分类/ 插页

完成[分类]设置。

分类/插页		取消 确定	
自动]]]]] 分组	—] []] 逐份	>
OFF	每赛间	每作业间	
选择纸盘:	A4 210x297mm	普通纸 标准	
交错出纸			_
OFF	每套问	每作业间	

当您指定了[自动]时, [逐份]在使用自动进稿器时 自动设置,且在使用稿台玻璃时设置[分组]。

分支/植页 取消 載定 分声 1.2 9/11 2.20 前月 1.2 9/11 2.20 「「」」 9/11 1.20 2/10 「「」」 9/11 1.20 2/10 「「」」 9/11 1.20 1.20 「「」」 9/11 1.20 1.20 「「」」 9/12 1.20 1.20 「「」」 9/2 1.20 1.20 「」」 9/2 1.20 1.20 「」」 9/2 1.20 1.20	123 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
要插入活页,请预先将要用作活页的纸张,装入在 [进纸盘]中选择的纸盘内。	当您使用稿台玻璃时,可能会显示有关扫描下一文本店 的确认消息。
按需要完成[交错出纸]设置。 ⑦朱/艏页 取用 ●2 ⑦朱/艏页 取用 ●2 ⑦朱/艏页 取用 ●2 ⑦米 ●20 ⑦	 确认 如果有额外原件, 则设置后按"扫描"。 如果没有额外原件, 则按"打印"。
 这些按钮不显示,除非您连接了选购的多功能整理 器或面朝下偏移纸盘。 按下[确定]。 	表入下 ^{一原桶并按下[扫描]。} 所有原桶和扫描元华石, 下[打印]。 以复制并暂停复印 在大量打印之前,您可以仅打印一份作业以确认整理利 置均正确。
分类/插页 取消 取消 分类 自动 1 分類 自动 1 1 2 前方 1 1 2 前方 1 1 2 送得紙盒 1 4.1 200-207 eec 音道紙 文階出版 019 6 6	1 装入原稿。 在玻璃台上或ADF中装入原稿。
 按需要完成其它复印设置。 物入复印数量。 使用数字键输入。 	R
123 ∅ ∅ 4.56 = ∞ 7.89 =	2 ^{完成复印设置。} 3 ^{在[功能]画面上,按下[复制并暂停]。}
	祖田 ▲ 2. series ▲ 中田 ● 中田 ● 中田 ● 1 ● 日田 ● 1 ● 1 1 1 1



2 在[功能]画面上,按下[保存设置/加载]。

退出	🛔 J. Smith		▲ 待机	🕼 к 📕 с 📕 н 📕 ч
复制准备 ^{作业名称: COF}	就绪 Υ=1			份数
基本	选择	功能		1234
检查议置	保存设置 /加载	选择版面	复印并 暫停	追加 复印 。
保存到 文件夹 .	保存到 文档	ADF扫描 暫停	原稿尺寸 指定	不同原稿 尺寸
书籍钥影 消除 .	拼版	印有 页码/日期 。	图像质量	個玛 调整 .
图像设定。	底色消除	编程印刷	添加封面	分类/ 插页 ■

57



您可以将本机的不同功能相结合,使其更加好用。组合下 列清单中的不同功能找到最适合您需要的方式。有关各功 能的详情,请参见"复印模式 屏幕"(第42页)。



工作流程

将已扫描的原稿作为数据,保存在本机内。 保存到文件夹
[功能] 画面 ▶ [保存到文件夹]:选择复印详细信息 ▶ [确定] ▶ [START] 键
打印前一个复印作业的另一份复印件。 追加复印
[功能] 画面 ▶ [追加复印] ▶ 输入复印数量 ▶ [确定]
添加复印件的封面 添加封面
装入封面纸 ▶ [功能] 画面 ▶ [添加封面]:选择复印设置 ▶ [确定] ▶ 输入复印数量 ▶ [START] 键
调整图像质量 图像质量
[功能] 画面 ▶ [图像质量]: 选择复印详细信息 ▶ [确定] ▶ 输入复印数量 ▶ [START] 键
从预设整理选项中选择 选择版面
[功能] 画面 ▶ [选择版面]: 选择复印详细信息 ▶ [确定] ▶ 输入复印数量 ▶ [START] 键
对折复制 折页 🔤
[功能] 画面 ▶ [折页]:选择复印详细信息 ▶ [确定] ▶ 输入复印数量 ▶ [START] 键
装订或打孔 装订/打孔
[功能] 画面 ▶ [装订/打孔]: 选择复印详细信息 ▶ [确定] ▶ 输入复印数量 ▶ [START] 键





如果连接了选购件的扫描仪,您就可以使用扫描仪功能。

本节说明触摸面板的扫描模式屏幕。

·显示的画面因所连接的选购件设备和您完成设置的方式而异。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

确认画面



选择扫描模式,将显示一个用于指定扫描格式的确认画 面。

选择格式后,按下[确定]进入下一个画面。



·管理员设置允许您无需显示该画面而访问扫描模式。 ·有关文件格式信息,请参阅"文件格式"(第63页)。

① [PC 格式]

在将扫描图像输入到电脑,以便将它们附加至电子邮件信 息或用作其它用途时,选择此项。

② [PDF], [TIFF], 或 [JPEG] 指定[PC 格式]后,选择扫描图像的格式。

③ [此设备内可打印 (保存到文件夹)] 将扫描图像保存在此机器的作业文件夹中以便打印时,选 择此项。 选择此项,将在复印模式中显示[保存到文件夹]画面。 详情请参阅"保存到文件夹"(第46页)。 ④ [此设备内可打印 (保存到外部 CI)] 仅在连接了选购的外部控制器 (ComColorExpress IS900C)时显示。选择此项,将在复印模式中显示[保存 到文档]画面。 详情请参阅"保存至档案文件"(第46页)。

基础画面



① [保存目录]

指定扫描图像的目的地,以及电子邮件接收者。

● 保存目录画面

指定用于保存扫描图像的位置。



[内置硬盘]

请将已扫描的图像保存在本机硬盘上。



扫描的图像"(第82页)。

[已联网计算机]

按照在管理员设置内注册的方式,将扫描的图像保存在网络电脑 上。

您可以从RISO Console下载扫描作业。详情请参阅"下载

• 邮寄到画面

为已扫描图像指定接收者的电子邮件地址。

目录	取消	确定
目录		
直接输入:		
jsmith jsmith@riso.co.jp		
C.carry c.carry@riso.co.jp		
➡ t.yang t.yang@riso.co.jp		
k.tada k.tada@riso.co.jp		
		•
全部 0-9 a-e f-j k-o p-t	U-Z	

[直接输入]

直接输入电子邮件地址。按下[直接输入],将显示文本输入画 面。



因管理员设置而异, [直接输入]可能不显示。

在您选择了扫描模式时,首先显示的画面。在此画面上完 成基本扫描功能。

发送邮件清单

此画面上显示一个电子邮件接收者(已在管理员设置内注册)的 清单。使用[▲]和[▼]在名字上滚动,或按下屏幕下方的索引按 钮显示相应的名字。

2 [作业名称]

表示扫描图像的作业名称。默认设置中,该名称表示为 SCAN-n(这里n是1-99范围内的系列号)。 按下此按钮将显示文本输入画面,允许您键入或编辑作业 名称。

③ [所有者]

识别已扫描图像的所有人姓名。按下此按钮,将显示文本 输入画面,允许您键入或编辑所有人姓名。

④ [文件格式]

指定扫描图像的格式、压缩率和分辨率。



⑤[缩放] 指定按放大或缩小尺寸扫描。

缩放		取消	确定
自动	61% A3->B5	116%	B4->A3 B5->A4
100% (1:1)	71% A3->A4 B4->B5	122%	A4->B4 A5->B5
∧4 → 明信片	82% B4->A4 B5->A5	141%	A4->A3 B5->B4
B5 -> 明信片	87% A3->B4 A4->B5	163%	B5->A3
数字输入(可使用数字键盘)			



只有当您将[文件格式]分辨率指定为[200dpi]或 [300dpi]时,[缩放]可用。

[自动]

在扫描过程中自动缩放原稿。

[100% (1:1)] 按原稿尺寸扫描。

预设缩放比例

从预设缩放比例等级中选择。

[数字输入] 在50-200%范围内, 输入想要的缩放比例值。

6 [保存尺寸]

指定要保存的扫描图像的尺寸。

保存尺寸	取消 确定
	数字输入(可使用数字键盘) 第 第 (90-303nn) (148-432nn)
A3	W 297 x H 420 mm
λ4	W 210 x H 297 mm
A4 🖞	W 297 x H 210 mm
A5	W 148 x H 210 mm
A5 🖞	W 210 x H 148 mm

[自动]

根据原稿尺寸和复制尺寸,自动计算和设置扫描尺寸。

[数字输入]

使用[▲]和[▼]或数字键, 输入想要的值。

图像尺寸清单

从显示的清单中选择尺寸。

⑦ [颜色模式]

指定彩色或单色扫描。



[自动]

自动选择彩色或单色扫描。

[全彩] 彩色扫描。

[灰度] 灰度扫描。

[黑白] 黑白扫描(两级)。

⑧ [扫描浓度] 指定已扫描图像的扫描密度。



9 [双面/单面]

扫描双面原稿时,请指定原稿的类型。



功能画面

退出 🛔 J. S	Smith	Ъ,	待机	🚺 к 📕 с	н 📕 У 📒
▲ 扫描准备就绪	(TIFF)				
保存目录		作业名称			
■ 内置硬盘		SCAN-1			
		所有者			
基本 以	b能	J. Smith			
检查 保存 设置 人	字设置 加载	稿	书籍阴影 消除	原稿尺寸 指定]
不同原稿 尺寸	加玛 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	像 定 _	底色 消除 _	密码设置]
前门解锁					

[原稿]

指定与原稿相匹配的设置。



[文字/照片]

包含文本和照片或图形的原稿的最佳设置。

[文字] 只有文本的原稿的最佳设置。

[照片]

纯照片或图形原稿的最佳设置。

显示用户可调整的设置。在此画面上,完成高级扫描功 能。

除扫描模式外,其它模式中也可使用下列功能。在第 3章"复印"中的"功能画面"(第45页)中进行说明。

·检查设置	
・保存设置/加载	
•书籍阴影消除	
·原稿尺寸指定	
·不同原稿尺寸	

・底色消除 ・前门解锁

・伽玛调整 ・图像设定

[密码设置]

指定扫描作业的密码。 详情请参阅"将密码指定至扫描作业"(第66页)。



文件格式 -在扫描模式中的确认画面上,您可以选择[PC 格式]或[此设备内可打印]。 根据需要选择合适的格式。 PC格式 ● 此设备内可打印 这是一种用于在本机中打印的原稿RISO格式。 电脑上可以使用如下三种文件格式。 • PDF 这些文件可以保存在本机的文件夹或外部控制器 内。 推荐使用该格式在电脑上浏览。 因为文件尺寸小,常用于书籍和手册等分发材 料。 TIFF 用扫描仪导入图像时,及编辑或处理图像时,该 格式适用。也常用于在多个应用程序之间交换数 据。 JPEG 用扫描仪导入的经压缩保存的图像,以及从录像 机导入的图像, 该格式适用。

* Ha The #





·显示的画面因所连接的选购件设备和您完成设置的方式而异。

·确保本机处于扫描模式。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

将扫描作业保存至电脑

将来自扫描原稿的数据,保存至与本机连接的网络电脑 上。

小窍门:

将扫描数据保存至打印机的内部硬盘。在步骤4中选择保 存扫描数据的位置。

装入原稿。

在玻璃台上或ADF中装入原稿。



在确认画面上,选择[PC 格式]并按下[确定]。 同时,选择[PDF]、[TIFF]或[JPFG]格式

3	角认
j	选择文件格式。
	PC 格式 PDF TIFF JPEG 1
(此设备内可打印 (保存到文件夹)
	此设备内可打印(保存到外部 CI)
	取消 确定



因管理员设置而异,此画面可能不显示。



退出	🛔 J. Smith	上待机	🕼 K 🛛 C 📕 H 📕	Y 📃
▲ 扫描准备	就绪(TIFF)			
保卫		作业名称		
(● 内置硬盘		SCAN-1		
		所有者		
基本	功能	J. Smith		
文件格式	缩放	保存尺寸		_
TIFF	100% (1:1)	A4 🔽 297x210mn		
颜色模式	扫描浓度	双面/单面		
自动	3			





将密码指定至扫描作业

将扫描作业保存在本机硬盘时,您可以指定密码。将密码 指定至扫描作业可以确保作业的隐私,因为必须输入密码 才能访问该作业。



在[保存目录]中指定本机内部硬盘时,此功能可用。

装入原稿。



2 在确认画面上,选择[PC 格式]并按下[确定]。 同时,选择[PDF]、[TIFF]或[JPEG]格式。





因管理员设置而异,此画面可能不显示。

指定扫描设置。



在[功能]画面上,按下[密码设置]。

退出	🛔 J. Smith		▲ 待机	🕼 К 🚺 С	H 📕 Y 📕
▲ 扫描准备	就绪(TIFF)			
保存目录		作业名利	8		
■内置硬盘		SCAN-1			
		別旧石 J. Smit	h		
基本	功能				_
检查 设置	保存设置 /加载	原稿	书籍钥匙 消除	原稿尺寸	
不同原稿 尺寸	伽玛 调整 。	图像设定。	底色 消除	密码设置	\mathbb{D}
前门解锁					

5 在[密码]画面上输入密码,并按下[确定]。 密码最多可以指定为一个八位数。









您可以将本机的不同功能相结合,使其更加好用。组合下 列清单中的不同功能找到最适合您需要的方式。有关各功 能的详情,请参阅"扫描模式屏 幕"(第60页)和"复印模式屏 幕"(第42页)。

工作流程

指定扫描图像的格式、压缩率和分辨率。 文件格式
[基本] 画面 ▶ [文件格式]:选择扫描详细信息 ▶ [确定] ▶ [START] 键
同时扫描各种尺寸的原稿 不同原稿尺寸
将原稿装入ADF中 ▶ [功能] 画面 ▶ [不同原稿尺寸] ▶ [START] 键
在扫描过程中,淡化原稿的彩色背景 底色消除
[功能] 画面 ▶ [底色消除]: 选择扫描详细信息 ▶ [确定] ▶ [START] 键
放大或缩小扫描图像 缩放
[基本] 画面 ▶ [缩放]: 选择扫描详细信息 ▶ [确定] ▶ [START] 键
编辑扫描作业的作业名称或所有人姓名 作业名称/所有者
[基本] 画面 ▶ [作业名称] / [所有者] ▶ 输入或编辑作业名称或所有人姓名 ▶ [确定] ▶ [START] 键
扫描双面原稿 双面/单面
[基本] 画面 ▶ [双面/单面]·洗择扫描详细信息 ▶ [确定] ▶ [START] 键









您可以在打印模式屏幕上,打印作业、检查作业设置及执 行其它操作。作业按照状态分组,并排列在[正在处理]、

·显示的画面因所连接的选购件设备和您完成设置的方式而异。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

激活的画面



列出激活和待机作业。

① 作业清单

检查作业名称、状态、所有人姓名和其它细节。当前正在 处理的作业排列在最前面。此处显示的作业,将按照它们 排列的顺序进行处理。

② 作业图标

表示作业类型。位于作业名称的左边。



密码作业

③ 硬盘使用率

表示硬盘的已使用量。

④ [全选] 按下选择所有列出的作业。

5 [删除] 删除选择的作业。

6 [详细信息]

检查或修改已选择作业的设置。

- 基本画面

按需要检查纸张或打印设置。

	待机					关闭
٢	按 "STOP" 键i 基本	取消此任务。 设置			份数	1234
-	作业名称: 所有者: 接收时间:	Microsoft Word - section02 2009/05/01 07:48	.jobl.doc	页: 纸张:	2 A4 🖞	普通纸
	图像位置调 前 同 后	 82 ⇒ 0.0 mm Φ ⇒ 0.0 mm ⇔ 	0.0 nn 0.0 nn	进纸盘	自动	•
	打印浓度 -2 -	1	+2			

🗕 设置画面

按需要检查当前设置。

	基本 设置	٦		DIRE	120
01	纸张美型	=	普通纸		
02	打印并暂停	=	关		
03	双面/单面	=	双面		
04	混合大小原始	-	关		
05	打印页码/日期	-	页:关,日期:关		ſ
06	校订/滑托板	-	校订: 排序 , 滑托板: 关		
07	装订/打孔		装订:关,打孔:关		

[打印此列表] 打印列出的设置信息。
请稍候画面



① [全选], [删除], 和 [详细信息] 请参阅"激活的画面"(第70页)。 列出等待用户进一步操作的作业。

出现在本清单中的作业、处于下列情况。

它们有一个密码

· 管理员已将这些作业分配到此清单中

选择一个作业,并按下[START]键,将作业移动到[正在处 理]画面的清单上,随后打印该作业。

2 [打印]

打印已选择的作业。按下[打印]显示[正在处理]画面,随 后就会打印该作业。

💉 对于密码作业,显示确认画面。

完成画面



- ① [全选], [删除]
- 请参阅"激活的画面"(第70页)。
- 2 [详细信息]

基本画面

按需要检查或修改纸张或打印设置。







某些作业可能不显示或打印,这取决于管理员如何配置这些 设置。详情请询问您的管理员。

[图像位置调整] 调整图像的打印位置。

[进纸盘] 指定要使用的纸盘。

[打印浓度] 指定打印浓度。

● 设置画面 请参阅"激活的画面"(第70页)中的[详细信息]。

③[打印]请参阅"请稍候画面"(第71页)。



复印作业无法再次打印。



文件夹画面



① 选择文件夹按钮

表示当前选择的作业文件夹。 按下该按钮将显示[选择文件夹]画面,使您可以选择文 件夹。

选择文件夹	取消	确定
share boxl		
share box2		
share box4	1/1	
Share box5	 .	
share box4		

2 [复制到]

将选择的作业复制到另一个文件夹。

复制到	取消 确定
🗖 alama hard	
snare box2	 ^
share box3	
share box4	1/1
share box5	
D share box6	

③ [正在排序]

根据您指定的条件,分类排列作业。 取消 正在排序 确定 文件夹中储存任务的顺序可更改。 作业名称 所有者 已保存 ▲升序 ▲升序 ▲升序 ▲升序 ▼降序 ▼降序 ▼降序 ▼降序

列出保存在作业文件夹中的作业。 选择一个作业,并按下[START]键,将作业显示在[正在处 理]画面上,随后打印该作业。

④ 作业清单

在此画面中,检查作业名称、所有人姓名、保存日期和其 它细节。该清单显示当前选择文件夹中的作业。

⑤ [全选], [删除]请参阅"激活的画面"(第70页)。

6 [详细信息]

● 基本画面 请参阅"完成画面"(第71页)中的「详细信息」。

● **设置画面** 请参阅"激活的画面"(第70页)中的[详细信息]。

🗕 预览画面

显示在文件夹中选择的作业的预览。



⑦ [打印] 请参阅"请稍候画面"(第71页)。

功能画面



[联机]

按需要将机器连线或离线。

每按一次此按钮,在打开和关闭之间切换。当本机离线时 (设置为关),即使是待机作业也不打印作业。不接收从 电脑发送的任何作业。

[进纸盘设定]

检查或修改进纸盘设置。

1	纸张大小	纸张类型	进纸控制	纸盒选择
3	A4 210x297mm	普通纸	标准	手动
1	A4 297x210nn	普通纸	标准	自动
2	A3 297x420mm	普通纸	标准	自动
3	B5 182x257mm	普通纸	标准	自动

在[进纸盘设定]画面上,按下各纸盘按钮,完成详细的 纸张设置。

L	■进纸盘1			取消	确定	Ĕ
٢	纸张大小 纸纸	《类型				
	自动	¥ Ен-				
	A3W	u u	316 х Н 460 пп			
	A6	u.	105 x H 148 mm			
	Card	w (100 x H 148 mm			1/1
	B6	u	128 x H 182 mm			
	в6 🗗	π	182 x H 128 mm			

显示用户可调整的设置。



除打印模式外,其它模式中也可使用下列功能。在第 3章"复印"中的"功能画面"(第45页)中进行说明。

·打印头清洁 ·出纸导板调整 ·特殊跳翼位置 ·前门解锁







规	定纸张设置		
如下所	f示,更改进纸盘的i	设置。	
1	在[功能]画面上,按	安下[进纸盘设定]。	
	退出 J. Smith	🖉 K 📕 🐂 🖌	
	山 打印机	硬盘使用率	
	正在处理 请稍候 完成	<u>文件夹</u> 功能	
	联机 进纸盘设定 打印头 清洁	出纸导板调整 特殊跳翼位置	
1	按下纸盘的按钮. 进	井行设 置调整。	
2			
	进纸盘设定	关闭	

纸张大小	纸张类型	进纸控制	纸盒选择
A4 210-002-	-10-130.502	ki∂/∰	. 自动
1 A4 297x210mm	普通纸	标准	自动
2 A3 297x420mm	普通戰	标准	自动
3 B5 182x257mm	普通纸	标准	. 自动

3 按需要更改[纸张大小]和[纸张类型]中的设置, 然 后按下[确定]。 ^{详情请参阅"进纸盘"}(第43页)。

	进纸盘	(第43	页)。	>
■进纸盘1		取消		确定
纸张大小 纸张3	2型			
普通纸	噴墨紙	E光涂层	高质量	
进纸设定				1/1
标准	蒂			
双张进纸检查				
OFF	π			



	纸张大小	纸张类型	进纸控制	纸盒选择
	A4 210x297mm	普通纸	标准	自动
1	A4 297x210mm	普通纸	标准	自动
2	A3 297x420mm	普通纸	标准	自动
3	B5 182x257mm	普通纸	标准	自动



如果您将本机连接到网络上,则可使用网页浏览器检查其 状态和设置。 本节说明RISO Console画面。





·显示的画面,因使用的操作系统及所连接的选购件设备而异。

- ·确认机器已连接到网络上。
- ·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。
- ·支持的浏览器
- -Microsoft® Internet Explorer Ver.6.0 (SP1或更高版本)
- $-Windows^{\ensuremath{ ext{@}}}$ Internet Explorer Ver.7.0
- $-Windows^{\ensuremath{\circledast}}$ Internet Explorer Ver.8.0
- $-{\tt Windows^{\circledast}}$ Internet Explorer Ver. 10.0
- -Windows® Internet Explorer Ver.11.0

用户登录



当您试图访问需要登录的画面时,显示登录画面。 输入用户名与密码,然后单击[确定]。

监控

表示机器设置和状态。





• [用户] 表示经常登录的用户的信息。 也允许您更改密码。

用户登录后,才显示此画面。

950 County - Microsoft Internet Conferen	CER
1940 BEED 2860 SEC 180 BED	*
3 nt - () - N () () () 2 m + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
Li (2) (a) Hasse (177) M. 13.27W	- C RR 112 *
2130 Hot carees 🔒 💯 🛓 1 See	
-10 Att RP (#10202	
1100) 11988日1101 用户名: J. South 组:	
- (2000) 	
14802	
216	Caternal





计量显示

表示机器打印输出的数量。

● [详细信息]

表示根据纸张尺寸或颜色分类的打印输出数量。 如果需要,可以用CSV格式打印或下载此信息。

	And the set of the set				
12/11	811: 12345678	2011年11日			
1	職大小	周色	単色	<u>\$</u> 2	
	3	10000	10000	10000	
A 10	A	2345	2345	2345	
2	4	12345	12345	12345	
2	5	2345	2345	2345	
	用信片	10000	10000	10000	
2	「税则尺寸大	2345	2345	2345	
	- 规则尺寸小	10000	10000	10000	

• [限制]

表示指定的复印或打印的最大数量、当前数量和余量。



F/

[限制] 仅当管理员对复印或打印数量进行了限制时显示。

● [报告]

该画面可能会因机器的型号而异。



打印机

激活和等待作业以及功能的列表。

● [活动]

表示激活和待机作业。



[删除]

删除已选择的作业。

[详细信息] 表示已选择作业的详细信息。



● [请稍候]

表示等待用户进一步操作的作业。



无法使用RISO控制台打印等待作业。请用机器上的触摸面 板管理这些文件。



[删除]、[详细信息] 请参见[活动]。

● [完成]

....

表示已处理完毕的作业。



[删除]、[详细信息] 请参见[活动]。

● [文件夹]

表示保存在作业文件夹中的作业。 要选择保存使用作业的文件夹,请单击画面左上角的下拉 菜单。

RISO	RSO Console 🔒 👯 🛔 J. Smith			
2 (212 3 (1010) (21)	活动 満和岐 完成 share best ★ ★最終 為打印 ■ 注意法意	文件 美 初載 動業制計	~	編号1-10(合计10) ^{平++;}
a name	□□ 任务名称	所有者	T	已保存▼
1188	T Heresettiked Scheble dop	T.Yang	10	13/08/2009 1308
	T Microsoffiked- Catalogue doc	J.Smith	5	12/08/2009 1307
	T Microsoffiked-Mostblywport.doc	H. Tada	3	13/00/2009 1302
	T [2] Microsoffiberd-Perms dod	J Smith	1	12/08/2009 1990
	Microsoffiked-Memo20090731.doc	J Smith	2	11/08/2009 1300
	1 D 00PY-1	C.Carry	15	13/08/2009 0928
	F Hisrosoffiked-Addeenbook.dog	K. Tada	3	12/08/2009 0927
	Microsoffikierd-Replit doc	C.Carry	4	12/08/2009 09/00
	T @ 00PY-2	K. Tada	2	15/08/2009 0827
	☐ Microsoffiked-Signature.doc	J.Smith	5	12/08/2009 09:90
	品示率位: ⊗ 50任务数 ○ 100任务数			编号1-10(合计10) ^{平++} :

[打印]

打印已选择的作业。

[复制到]

要将已选择的作业复制到另一个文件夹,请在下拉菜单中选择目 标位置。

[删除]、[详细信息] 请参见[活动]。

• [功能]

列出机器功能。



扫描仪

00	RSD Canada 🔒 🛤 🛔 J. Sindh			
		ER		编号1-13(合计13) ^{平++} 主
	□ 任务名称	所有者	T	已保存文
	C Report20090812	E Tada	10	12/08/2009 13:08
	C Colore	C Carry	7	12/06/2029 12/07
10	Mess2000011	E. Tada	5	11/00/2009 1340
15.	F Fem	C.Carry		11/08/2009 13:00
	Report2000011	J.Smith	2	13/08/2009 1340
	/ Maral	J.Smith		15/08/2009 09/28
	C 0462000010	T.Yeng	7	13/08/2009 09/27
	□ Sealeaces	C.Carry	5	15/08/2909 09:00
	Meas:23030003	K.Tada	6	05/08/2909 08:27
	I [™] Fren2	J.Smith	2	05/08/2009 08:00
	Measi2009000	T Yang	2	08/08/2309 12:00
	Γ Catalogue	C.Carry	10	08/08/2909 09:00
	F Faport20090807	K.Tada	4	07.08/2909 19:00
	星示单位: ◎ 50任务数 ○ 100任务数	1		欄⊕1-13(8件13)∓++∓

[下载]

将选择的作业下载到电脑。

[删除]、[详细信息]

请参见"打印机(第80页)"中的[活动]。

允许您下载扫描作业并保存在机器的硬盘中。

•••••••••••

81



如果您通过RISO Console访问,则可以从电脑中确认机器 的状态和设置,无需实际操作机器而执行作业操作。



基本工作流程

启动网页浏览器

输入本机的IP地址。

检查、设置和管理作业



·显示的画面因所连接的选购件设备和您完成设置的方式而异。 ·确认机器已连接到网络上。

·某些项目可能不显示,这取决于管理员如何配置这些设置。详情请询问您的管理员。

启动RISO Console



启动网页浏览器

输入IP地址。

2 在地址栏中输入本机的IP地址,然后按下[Enter]键。

RISO Console启动,显示监控画面。



如果需要,请向管理员询问IP地址。

下载扫描的图像

如下所示,将保存在机器硬盘中的扫描作业下载到电脑 中。





21+ 3	1 #XHJIFTT0	

	□ 任务名称	所有者	頁	已保存▼
	[" Report20090812	K Tada	10	12/08/2009 13:08
	□ Ceskge	C.Carry	2	12/06/2009 1247
1115.0	F Meso2009081	II. Teda	5	11/00/0009 1342
- Her		C.Carry	3	11/08/3009 13:00
	2000011	J. Smith	2	13/08/2909 13:00
		J.Smith	8	13/08/2909 09/28
	1 Ower20090810	T. Yang	2	13/08/2909 09/27
	I" Sealeacea	C. Carry	5	13/08/2909 09:00
	Mene29090009	K.Tada	6	03/08/2909 08:27
	I [™] Fren2	J. Smith	2	03/08/2009 08:00
	Meass2009000	T.Yang	2	08/98/2309 12:00
	/" Oakigu	C.Carry	10	08/08/2909 09:00
	F Report20090007	K. Tada	4	07./08/2909 19:00
	显示单位: @ 50任务数 ○100任务)			備号1-13(合計13) ^字 *



如下所示,打印保存在作业文件夹中的作业。



2	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
71 PP 201	
2 (1000ml) (mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	
C (1000wl)	
M(1000ed)	
Y (1000m)	
低张大小 妖弦笑梨 进低注制	纸盒选择
A4 210x297mm 普通紙 标准	手助
■1 A4 ^Q 297x210mm 普通低 标准	手助
	手助
m2 A3 297z420mm 普通纸 标准	
■2 A3 297b420mm 普通紙 标准	

<u>لا المجراني المحرم المحرم</u>

		使用RISO(Console >>
2	单击[文件夹]。		
	Construction of the section of	Image: Control of the second	
3	选择要打印的作	≣ <u>₩</u> 。	Enterest
	A men and any	Core 1	■ ■
4		No. No. No. 2588 258 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 26 2788 27 2788 27 2788 27	Control Control





为了在使用本机时获得尽可能好的结果,例行维护非常重 要。进行日常维护,避免由于突然没有墨水或纸张而不得 不仓促地重新安排,以 获得最佳打印质量。



更换墨盒

当墨水用尽时,显示墨盒更换信息,打印停止。请更换显 示的那种颜色的墨盒。



墨盒更换信息显示之前,请勿拆下墨盒。

当墨水量较低时,触摸面板画面中的余墨指示灯会闪烁。 请准备更换那种闪烁颜色的墨盒。



打开前盖板。





2 取出已识别为空的墨盒。 确认墨盒的颜色。



取下新墨盒的盖子。 3













处理墨盒 -

处理墨盒时请注意下列事项

- · 请勿使墨水接触您的皮肤或眼睛。
- · 打印期间,请确保通风顺畅。
- · 如果您在使用本机时感觉不舒服,请立即去看医生。
- · 建议您使用正版的RISO墨水。
- ・ 使用除RISO墨水以外的其它墨水,可能无法获得最佳打印机性能。因使用非RISO墨水而导致的故障 和性能降低,不在产品保质或服务合约范围之内。
- · 墨盒更换信息显示之前,请勿拆下墨盒。
- · 请勿摇晃墨盒。摇晃会产生气泡,可能会使得墨水无法正确流出,并导致打印变模糊。
- · 墨盒由纸和塑料制成。请勿使其跌落或损坏。
- · 从塑料袋中取出墨盒后, 立即将其安装到机器上。
- ・拆下墨盒盖后,请立即使用墨盒。
- · 拆下墨盒盖后,请将墨水出口朝上。如果出口朝下,墨水可能会泄漏。
- · 您拆下保护盖的地方可能会有墨水。请勿触摸。墨水接触到衣服,将导致永久性污迹。
- · 请勿尝试给墨盒重新加墨水。
- · 为保持良好的打印质量,请检查生产日期,并在购买之后尽快使用。

存放墨盒

本机使用的墨盒是纸制的。因此,如果存放方法不对或存放环境不适合,墨盒会产生变形从而无法使用。 请按照下列指示,正确存放墨盒。

- 将墨盒存放在原包装中。
- · 将墨盒存放在包装中时,请使墨盒保持水平并遵循"此面朝上"方向。
- ・ 避免冷冻或置于阳光直射的位置上。请存放在5℃ 35℃的温度范围的环境中。请勿存放在温度剧烈变化的位置上。
- · 存放从塑料袋中取出的墨盒时,请按照盒子上指示的方向存放,并正确地装到机器中。

扫描仪维护 🖃

如果有异物(例如灰尘、污垢、墨水或修正液)附着在 稿台玻璃或ADF的白色滚筒上,就可能无法精确地打印或 扫描。请定期清洁这些部位,以保持良好的打印和扫描 质量。



请勿执行本指南中未说明的操作。要调整或维修此机器, 请务必与您的经销商(或或授权的服务代表)联系。 **1** 擦拭稿台玻璃、原稿垫和白色滚筒。 _{用清洁剂轻轻擦拭数次。}





如果您要从电脑发送数据到本机进行打印,必须先在电脑 中安装打印机驱动程序。请按照下列步骤进行安装。

安装打印机驱动程序





・登录为具有管理员权限的用户。
・关闭所有激活的应用程序。

·有关卸载、使用安装包制作工具和快速安装程序的说明,请询问您的管理员。

将附带的CD-ROM装入电脑的CD-ROM驱动器中。 安装向导自动启动。如果安装向导未启动,请双击CD-ROM中的"Install.exe" 文件。

2 从下拉菜单中选择[中文(简体字)],并单击 [OK]。

👸 RISO Printer	Driver SETUP	X
Select your langu	Jage.	
中文(简体字)	(Simplified Chinese)	•
	OK Cancel	







在[搜索结果列表]中,选择有关本机的打印机信 息,然后单击[下一步]。











现在开始安装。



完成



12³从电脑中取出CD-ROM。 _{弹出后,将CD-ROM放在安全位置。}



作为ENERGY STAR[®](能源之星)的合作伙伴, RISO KAGAKU CORP.确定本产品符合ENERGY STAR[®] 有关能源效率的准则。

商标信誉

Microsoft与Windows是微软公司在美国和/其他国家的注册商标。 ColorSet是Monotype Imaging Inc.已在美国专利与商标局注册的注册商标,可能也已在其他管辖区域注册。 Intel与Celeron是英特尔公司在美国与其他国家的注册商标。 ComColor与FORCEJET是理想科学工业株式会社的注册商标。 QUSO RISO是理想科学工业株式会社在日本与其他国家的注册商标。 本指南中的所有其他产品名称与公司名称,均为各公司相应的商标或注册商标。





完成日期:2014.1 Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION