



เกี่ยวกับคู่มือนี้

คำนำ

"Perfect Binding Software" เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบจำเพาะสำหรับการใช้งาน Perfect Binder ที่เชื่อมต่อกับ RISO printer ท่านจะสามารถ สร้างข้อมูลดันฉบับสำหรับการเข้าเล่มเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนเริ่มใช้งาน หรือเมื่อมีข้อสงสัยระหว่างการใช้งาน และช่วยให้การใช้งานผลิตภัณฑ์และคู่มือฉบับนี้ยาวนานยิ่งขึ้น

Perfect Binder นี้มาพร้อมกับคู่มือดังต่อไปนี้

คู่มีอผู้ใช้
 คู่มีอผู้ใช้จะอธิบายถึงข้อมูลจำเพาะ การทำงาน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของแต่ละฟังก์ชั่น
 โปรดอ่านคู่มือฉบับผู้ใช้เมื่อท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Perfect Binder

คู่มือแอปพลิเคชัน (คู่มือฉบับนี้)

คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับของหน้าปกและหน้าเนื้อหา และการสร้างการเข้าเล่มเอกสาร

เกี่ยวกับคู่มือนี้

(1) ห้ามตีพิมพ์คู่มือนี้ทั้งเล่มหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RISO KAGAKU CORPORATION

(2) เนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

(3) RISO KAGAKU CORPORATION จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้คู่มือหรื่อผลิตภัณฑ์นี้

เครื่องหมายการค้า

Microsoft, Windows, Microsoft Excel, Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือ

ใดรเวอร์ Antenna House PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Antenna House Inc.

ชื่อบริษัทอื่นๆ และ/หรือเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของแต่ละบริษัท ตามลำดับ

สัญลักษณ์, เครื่องหมาย และรูปประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้



หมายถึง รายการสำคัญที่ควรสังเกตหรือข้อห้าม



หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลเพิ่มเติม

🔳 ชื่อปุ่มต่าง ๆ

ชื่อของรายการต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม []:

- ปุ่มบนแผงควบคุม
- ปุ่มและรายการที่แสดงบนหน้าจอแผงสัมผัส
- ปุ่มและรายการที่แสดงบนหน้าต่างคอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง: กดปุ่ม [หยุด]

ภาพตัวอย่างที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

รูปประกอบและภาพประกอบในคู่มือนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์และสภาวะการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือ	งนี้	1
-	สัญลักษณ์. เครื่องหมาย และรปประกอบที่ใช้ในค่มือนี้	
เกี่ยวกับ "Pe	erfect Binding Software"	4
	ความพิเศษของ "Perfect Binding Software"	
	คำศัพท์	
การติดตั้งแล	าะการถอนการติดตั้ง	6
	สภาพแวดล้อมในการใช้งาน	6
	การติดตั้ง	6
	การถอนการติดตั้ง	7
การทำงานพื่	ในฐาน	8
	การเริ่มและหยุดใช้งานซอฟต์แวร์	8
	หน้าต่างหลัก	8
ขั้นตอนการ	ทำงานจนกระทั่งเข้าเล่มเสร็จสมบูรณ์	12
การสร้างเอก	าสารเข้าเล่ม	13
	การเตรียมเอกสารต้นฉบับ	
	การสร้างเอกสารเข้าเล่ม	14
	การโหลดเอกสารหน้าปกลงในแอปพลิเคชัน	
	การโหลดเอกสารหน้าเนื้อหาลงในแอปพลิเคชัน	
	การเลือกดำแหน่งการพิมพ์ของหน้าเนื้อหา	19
การพิมพ์ (กา	ารเข้าเล่ม)	21
	การยืนยันภาพการจัดชุดในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์	21
	ยืนยันสถานะของเครื่องพิมพ์และ Perfect Binder	21
	การพิมพ์ (การเข้าเล่ม)	22
การแก้ไขเอ	กสารเข้าเล่ม	24
	การแก้ไขหน้าเอกสารในหน้าต่างนำทาง	24
	การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ	25
	การประทับหมายเลขประจำเครื่องลงบนหน้าปก (หน้าปก 1)	26
	การเพิ่มตัวอักษรบนสันหนังสือ	27
	การประทับหมายเลขหน้าลงบนหน้าเนื้อหา	27
	แทรกใบแทรก	28
	การประทับลายน้ำ	29
	การประทับวันที่	30
	การเปลี่ยนแผ่นงานพิมพ์ตามหน้าเอกสาร	30
การแก้ไขปัญ	บูหา	31
	เอกสารดันฉบับ (การเข้าเล่ม)	

เกี่ยวกับ "Perfect Binding Software"

ความพิเศษของ "Perfect Binding Software"

"Perfect Binding Software" จะแปลงและแก้ไขเอกสารที่สร้างขึ้นใน PC เป็นเอกสารเข้าเล่มสำหรับ Perfect Binder ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะ ที่ใช้งานได้สะดวกดังต่อไปนี้

การแปลงเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารเข้าเล่ม

โหลดข้อมูลที่ทำขึ้นใน Microsoft Word, Excel, PowerPoint หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ในรูปแบบ PDF ตามต้นฉบับ แล้วแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสาร เข้าเล่ม



การแก้ไขเอกสารเข้าเล่มด้วยวิธีง่าย ๆ

สามารถให้ภาพการเข้าเล่มแสดงขึ้นเพื่อแก้ไขเอกสารเข้าเล่มได้

- ย้าย/ลบหน้า
- ประทับหมายเลขประจำเครื่องลงบนหน้าปก
- เพิ่มตัวอักษรลงบนสันหนังสือ
- ประทับเลขหน้า
- แทรกใบแทรก
- เปลี่ยนหน้ากระดาษ
- ประทับลายน้ำ
- ประทับวันที่

การพิมพ์เอกสารเข้าเล่ม (การเข้าเล่ม)

พิมพ์เอกสารเข้าเล่มที่แก้ไขแล้ว





คู่มือแอปพลิเคชัน Perfect Binder

คำศัพท์

คำศัพท์เกี่ยวกับการเข้าเล่มอย่างสมบูรณ์





พน้าปก 1
 พน้าปก 2
 พน้าปก 3
 พน้าปก 4
 สันหนังสือ
 พน้าเนื้อหา

คำศัพท์	คำอธิบาย
หน้าปก 1	ด้านหน้าของปกหน้า (ด้านนอก)
หน้าปก 2	ด้านหลังของปกหน้า (ด้านใน)
หน้าปก 3	ด้านหลังของปกหลัง (ด้านใน)
หน้าปก 4	ด้านหน้าของปกหลัง (ด้านนอก)
สันหนังสือ	ส่วนที่รวมหน้าเอกสารทั้งหมดไว้ด้วยกัน
ความกว้างของเอกสาร	ความหนาของเนื้อหาหลัก (ไม่รวมความหนาของหน้าปก)
ใบแทรก	แผ่นว่างเปล่าทั้งสองหน้า

คำศัพท์เกี่ยวกับเอกสาร

คู่มือฉบับนี้จะอธิบายประเภทเอกสารที่ดำเนินการโดย "Perfect Binding Software" ดังนี้

เอกสารเข้าเล่ม	โหลดเฉพาะเอกสารที่ถูกแก้ไขลงใน "Perfect Binding Software" (รูปแบบ .blt)
เอกสารตันฉบับ	รูปแบบไฟล์ของเอกสารที่สามารถโหลดลงใน "Perfect Binding Software" (รูปแบบ .doc, .pdf, ฯลฯ)

การติดตั้งและการถอนการติดตั้ง

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

🔳 คอมพิวเตอร์

หน่วยความจำ	สำหรับ OS 32-บิต: 2 GB ขึ้นไป สำหรับ OS 64-บิต: 3 GB ขึ้นไป
ซีพียู	Intel [®] หรือที่สามารถใช้งานได้
นาฬิกา	2.0 GHz ขึ้นไป
ฮาร์ดดิสก์	สำหรับ OS 32-บิต: มีพื้นที่ว่าง 1 GB ขึ้นไป สำหรับ OS 64-บิต: มีพื้นที่ว่าง 2 GB ขึ้นไป
จอแสดงผล	1,024 × 768 พิกเซลขึ้นไป, High Color หรือที่มีความละเอียดสูงกว่า

* ใช้งานกับซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น

การติดตั้ง

ติดตั้ง "Perfect Binding Software" บนคอมพิวเตอร์หากส่งเอกสาร เข้าเล่มด้วยซอฟต์แวร์



- ทำการล็อกอินในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
- ปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด

1 ใส่แผ่นซีดีรอม "Perfect Binding Software" ที่มาให้ลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

โปรแกรมติดตั้งปรากฏขึ้นมา



 หากโปรแกรมติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นมา ให้เปิดโฟลเดอร์
 [Perfect Binding Software] ในชีดีรอม แล้วดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ "Perfect Binding Software Setup (.exe)"

2 เลือก [ภาษาไทย] ในเมนูแบบดึงลงและคลิก [OK]

- หากหน้าจอตั้งค่า "Microsoft .NET Framework" ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำ การติดตั้ง*
- หากหน้าจอตั้งค่า "Microsoft Visual C++" ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง*
- "ไดรเวอร์ Antenna House PDF" จะได้รับการติดตั้งเป็น ใดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ห้ามเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์
- "ไดรเวอร์ Antenna House PDF" เป็นไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ซึ่งจะแปลงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สามารถ โหลดใน "Perfect Binding Software" ให้เป็นรูปแบบ PDF (หน้า 8)
- * จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3 ป้อน SERIAL No. ของ Perfect Binder และคลิก [ตกลง]

สามารถดู SERIAL No. ได้จากแผ่นป้ายแสดงข้อมูลที่อยู่ด้านบน สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง



4 คลิก [ถัดไป] บนหน้าจอช่วยเหลือการตั้งค่า

5 เลือก [ฉันยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์ การใช้งาน] แล้วคลิก [ถัดไป]

6 ตรวจสอบปลายทางการติดตั้งและคลิก [ถัดไป]

 หากต้องการเปลี่ยนปลายทางการติดตั้ง ให้คลิกที่
 [เปลี่ยน] และเลือกปลายทางในหน้าจอ [เปลี่ยนโฟลเดอร์ ปลายทาง]

7 คลิก [ติดตั้ง]

- 8 คลิก [เสร็จสิ้น]
- **9** คลิก [ใช่] ที่หน้าต่างยืนยันการรีบูต

10นำแผ่นซีดีรอมออกจากคอมพิวเตอร์

โปรดเก็บรักษาแผ่นซีดีรอมให้ปลอดภัย

การถอนการติดตั้ง

ใส่แผ่นซีดีรอม "Perfect Binding Software" ที่มาให้ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

โปรแกรมติดตั้งปรากฏขึ้นมา



 หากโปรแกรมติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นมา ให้เปิดโฟลเดอร์
 [Perfect Binding Software] ในซีดีรอม แล้วดับเบิลคลิก ที่ไฟล์ "Perfect Binding Software Setup (.exe)"

2 คลิก [ถัดไป]

3 คลิก [เอาออก]

4 คลิก [เอาออก] เริ่มต้นถอนการติดตั้ง

5 คลิก [เสร็จสิ้น]

6 นำแผ่นซีดีรอมออกจากคอมพิวเตอร์

โปรดเก็บรักษาแผ่นซีดีรอมให้ปลอดภัย

การทำงานพื้นฐาน

การเริ่มและหยุดใช้งานซอฟต์แวร์

การเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์

คลิก [เริ่ม] - ([ทุกแอป] -) [RISO] - [Perfect Binding Software]

สำหรับ Windows 8.1 ให้เปิดหน้าจอ "โปรแกรมประยุกต์" แล้วเลือก [Perfect Binding Software] ในกลุ่มของ "RISO"

ซอฟต์แวร์จะเริ่มทำงาน และหน้าต่างหลักจะปรากฏขึ้น

การยุติการใช้งานซอฟต์แวร์

คลิกปุ่ม 🔀 (ปิด) ในหน้าต่างหลัก

- นอกจากนี้ ยังสามารถปิดซอฟต์แวร์โดยการคลิก [ออก]
 ในเมนูแอป
 - หากยังไม่ได้บันทึกเอกสารเข้าเล่มที่กำลังจัดทำหรือแก้ไข จะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาและถามว่าจะบันทึกข้อมูล หรือไม่ บันทึกไฟล์เอกสารเข้าเล่มตามความจำเป็น สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ โปรดดูที่ "รายการ "เมนูริบบอน"" (หน้า 9)

หน้าต่างหลัก

หัวข้อนี้จะอธิบายเมนูและฟังก์ชั่นที่แสดงอยู่ในหน้าต่างหลักของ "Perfect Binding Software"



- เมนูริบบอน แสดงหมวดหมู่ฟังก์ชั่นสำหรับแก้ไขเอกสารเข้าเล่ม
- (2) แถบเครื่องมือด่วน ปรากฏอยู่เหนือหรือใต้เมนูริบบอน และสามารถใช้ในการบันทึก คำสั่งที่ใช้บ่อย
- (3) หน้าต่างนำทาง

แสดงภาพเอกสารเข้าเล่มแบบย่อส่วน

- (4) พื้นที่แก้ไข แสดงเอกสารเข้าเล่ม
- (5) แถบสถานะ

บ่งบอกข้อมูล เช่น ตำแหน่งการเข้าเล่ม ย่อขยาย และหมายเลขหน้า

รายการ "เมนูริบบอน"

แท็บ 📴 (เมนูแอป) และ [หน้าแรก], [แก้ไขหน้าปก], [แก้ไขเนื้อหา], [มุมมอง] และ [รูปแบบ] ที่ผ่านการกำหนดค่า การคลิกในแต่ละแท็บจะเป็นการสลับหน้าจอไปยังเมนูของฟังก์ชั่น ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ "เมนูริบบอน"

เมนูริบบอน	ฟังก์ชั้น
ê •	
属 บันทึกเป็น	เปลี่ยนชื่อไฟล์ปัจจุบันและบันทึกไฟล์
🗸 คุณสมบัติ	ปรับตั้งระยะเวลาของเครื่อง กระดาษ ในเครื่องพิมพ์และประเภทกระดาษ ในถาดป้อน
🕕 เวอร์ชัน	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชัน
ออก	ยุติการใช้งานซอฟต์แวร์
หน้าแรก	
าน (ใหม่)	สร้างเอกสารเข้าเล่มใหม่
โ (เปิด)	เปิดเอกสารเข้าเล่มที่เลือกไว้
(บันทึก)	บันทึกทับเอกสารเข้าเล่มที่มีอยู่
🚇 (พิมพ์)	พิมพ์ (เข้าเล่ม) เอกสารเข้าเล่มปัจจุบัน
_{ตัวอย่างก่อนพิมพ์} (ตัวอย่างก่อนพิมพ์)	ดูภาพการเข้าเล่มเพื่อยืนยันการดั้งค่า
(หน้าปก)	โหลดเอกสารต้นฉบับของหน้าปก ที่เลือกไว้
(หน้าเนื้อหา)	โหลดเอกสารดันฉบับของหน้าเนื้อหา ที่เลือกไว้
แก้ไขหน้าปก	
(หน้าปก)	โหลดเอกสารต้นฉบับของหน้าปก ที่เลือกไว้
คมพีขอความขนสมหนังสือเท่านั้น (พิมพ์ข้อความขน สันหนังสือเท่านั้น)	เพิ่มข้อความลงบนสันหนังสือ
(ลายน้ำ)	เพิ่มลายน้ำบนหน้าปก
(ประทับวัน) ประทับวัน)	เพิ่มวันที่ลงบนหน้าปก
🔊 หมายเลขประจำเครื่อง (หมายเลขประจำเครื่อง)	พิมพ์หมายเลขประจำเครื่องลงบน หน้าปก

ì

เมนูริบบอน	ฟังก์ชั่น	
หมายเลขเริ่มต้น 1 😴 (หมายเลขเริ่มต้น)	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นที่จะพิมพ์สำหรับ หมายเลขประจำเครื่อง	
ความกว้างของสันหนังสอ 10.0mm 😴 (ความกว้างของ สันหนังสือ)	ตั้งค่าความหนา:	ของสันหนังสือ
ความขาวแผ่นหน้าปก 430.0 mm 😴 (ความยาวแผ่นหน้าปก)	ตั้งค่าความยาวแ	ผ่นหน้าปก
ราย (ถาดมาตรฐาน*, ถาดป้อน 1-3, เครื่องแทรกแผ่นปก)	กำหนดถาดป้อน * เมื่อตัวป้อนคว เครื่องพิมพ์ "H จะถูกระบุเอาไ	ของแผ่นปก ามจุมากเชื่อมต่ออยู่กับ igh capacity feeder" วัแล้ว
แก้ไขเนื้อหา		
(หน้าเนื้อหา)	โหลดเอกสารตัน ที่เลือกไว้	ฉบับของหน้าเนื้อหา
แทรกใบแทรก)	แทรกใบแทรกห	นึ่งแผ่น
(ลายน้ำ)	เพิ่มลายน้ำบนห	น้าเนื้อหา
(ประทับวัน) ประทับวัน)	เพิ่มวันที่บนหน้า	แนื้อหา
P ประทับตราหน้าที่: •	ใส่เลขหน้า	
(ประทับตราหน้าที่)	หมายเลข เริ่มต้น	ตั้งค่าหมายเลข เริ่มต้นเพื่อพิมพ์ ลงบนหน้านั้นๆ
	หน้าเริ่มต้น	ตั้งค่าหน้าแรก ที่ต้องการพิมพ์
≡ ศาแหน่งของเนื้อหา) (ดำแหน่งของเนื้อหา)	ตั้งค่าตำแหน่งขย พิมพ์	องเนื้อหาที่ต้องการ
มาย (อัตโนมัติ, ถาดมาตรฐาน*, ถาดป้อน 1-3, ถาดเสริม)	กำหนดถาดป้อนของหน้าเนื้อหา * เมื่อตัวป้อนความจุมากเชื่อมต่ออยู่กับ เครื่องพิมพ์ "High capacity feeder" จะถูกระบุเอาไว้แล้ว	

เมนูริบบอน	ฟังก์ชั่น	
มุมมอง		
่⊠ท⊔้าต่างนำทาง (หน้าต่างนำทาง)	สลับเปลี่ยนระหว่ หน้าต่างนำทาง	่างแสดงหรือซ่อน
<mark>⊠ แถบสถานะ</mark> (แถบสถานะ)	สลับเปลี่ยนระหว่ แถบสถานะ	ว่างแสดงหรือซ่อน
<mark>่⊘ี่ คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF</mark> (คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF)	สลับเปลี่ยนระหว่างแสดงหรือช่อน คำอริบายประกอบไฟล์ PDF ในหน้าจอ แก้ไขและหน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์	
(ย่อขยาย)	แสดงเมนูย่อยที่เกี่ยวกับการย่อขยาย ในพื้นที่แก้ไข	
	100%	แสดงพื้นที่แก้ไข ในขนาดเต็ม
	ย่อ/ขยาย ให้ตรงกับ ความกว้างของ หน้า	ปรับย่อ/ขยายพื้นที่ แก้ไขให้พอดีกับ ความกว้างของ กระดาษ
	เต็มหน้า	แสดงพื้นที่แก้ไข เต็มหน้า
รูปแบบ*		
Arial ✓ (แบบอักษร)	กำหนดแบบอักษ	łs
⁶⁴ (ขนาดแบบอักษร)	กำหนดขนาดแบ	บอักษร
🔳 (ตัวหนา)	ทำให้ตัวอักษรหเ	นาขึ้น
🚺 (ตัวเอียง)	ทำให้ตัวอักษรเอี	ยง
😐 (ขีดเส้นใต้)	ขีดเส้นใต้ตัวอักษ	វរ
A (สีแบบอักษร)	กำหนดสีของแบ	บอักษร
(สีพื้น)	เติมสีที่กำหนดให้	เ้กับพื้นที่ที่แรเงา
≜⊒ีทิศทางของข้อความ ▼ (ทิศทางของข้อความ)	กำหนดทิศทางข	องข้อความ
i ศารจัดแนวข้อความ ▼ (การจัดแนวข้อความ)	กำหนดตำแหน่ง [.] ข้อความ	ข้อความในกล่อง
🗹 ขอบรูปภาพ 🔹 (ขอบรูปภาพ)	กำหนดสีของขอร	บเฟรมภาพ
่	กำหนดประเภทร	ของขอบเฟรมภาพ
่≡ี ความกว้างของขอบ ∙ (ความกว้างของขอบ)	กำหนดความกวั	างของขอบเฟรมภาพ

เมนูริบบอน	ฟังก์ชั่น
ອວາມກວ້າง: 140.0 mm 📚	ตั้งค่าความกว้างของเฟรมภาพ
(41119111110)	¥
ความสูง: 30.0 mm 📚	ดังค่าความสูงของเฟรมภาพ
(ความสูง)	
X: XXX mm	แสดงตำแหน่งเฟรมภาพในมุมมอง
V. VVV mm	ที่สอดคล้องกัน
T: AAA 000	ไม่สามารถป้อนค่าดังกล่าวได้
เปร่งเส ▾ (โปร่งใส)	กำหนดความโปร่งใสของลายน้ำ
มม: 0 ° 😴 (มุม)	กำหนดมุมของลายน้ำ

.....

* แสดงเฉพาะเมื่อมีการเลือกข้อความหรือกล่องข้อความ เช่น หมายเลข ประจำเครื่องหรือหมายเลขหน้า ฯลฯ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปด้วย "Perfect Binding Software"

แถบเครื่องมือด่วน

เมื่อคลิก ╤ บนแถบเครื่องมือด่วน เมนู [Customize Quick Access Toolbar] จะแสดงขึ้น



🔳 คำสั่งเพิ่มเติม

ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นหรือรายการที่ใช้บ่อยลงในแถบเครื่องมือด่วน

- 1) คลิก [More Commands...]
- (2) เพิ่มหรือลบฟังก์ชั่นโดยใช้กล่องข้อความ [Customize]
- (3) เมื่อคลิก [ตกลง] ฟงัก์ชั่นที่เพิ่มเข้าไปจะแสดงขึ้น

🔳 แสดงไว้ใต้ริบบอน/แสดงไว้เหนือริบบอน

"แถบเครื่องมือด่วน" จะแสดงไว้ใต้/เหนือริบบอน

🔳 ย่อริบบอน

ย่อการแสดงริบบอนให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยฟงัก์ชั่นและรายการสำหรับ การแก้ไขข้อความจะแสดงขึ้นที่นี่

11

ขั้นตอนการทำงานจนกระทั่งเข้าเล่มเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการเข้าเล่มโดยใช้ "Perfect Binding Software" จะมีดังนี้

การสร้างเอกสารเข้าเล่ม หน้า 13
 การเตรียมเอกสารต้นฉบับ
 สร้างเอกสารเข้าเล่ม
 การโหลดเอกสารหน้าปกลงในแอปพลิเคชัน
 การโหลดเอกสารหน้าเนื้อหา ๋ลงในแอปพลิเคชัน
* ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการพิมพ์หน้าเนื้อหาได้ตามความจำเป็น
การแก้ไขเอกสารเข้าเล่มตามความจำเป็นหน้า 24
การแก้ไขเอกสารสามารถทำได้ในลักษณะต่อไปนี้
 การแก้ไขหน้าเอกสารในหน้าต่างนำทาง
 การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ
 ประทับหมายเลขประจำเครื่องลงบนหน้าปก (หน้าปก 1)
 เพิ่มตัวอักษรถงบนสันหนังสือ
 ประทับหมายเลขหน้าลงบนหน้าเนื้อหา
• แทรกใบแทรก
• ประทับลายน้ำ
 ประทับวันที่ เส่ ะ
• เบลยนหนากระดาษ
การพมพ (การเขาเลม)หนา 21
 การยืนยันภาพการจัดชุดในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

- ยืนยันสถานะเครื่องพิมพ์และ Perfect Binder
- การพิมพ์ (การเข้าเล่ม)

การสร้างเอกสารเข้าเล่ม

โหลดเอกสารต้นฉบับลงใน "Perfect Binding Software" แล้วสร้าง เอกสารเข้าเล่ม

การเตรียมเอกสารต้นฉบับ

เตรียมหน้าปกและหน้าเนื้อหาของต้นฉบับ "Perfect Binding Software" รองรับรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้ได้ ท่านสามารถพิมพ์หน้าปก บนแผ่นที่พิมพ์ได้

รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานได้

รูปแบบไฟล์	แอปพลิเคชัน (32-บิต/64-บิต)*
doc, docx	Microsoft [®] Word 2013, 2016, 2019
xls, xlsx	Microsoft [®] Excel 2013, 2016, 2019
ppt, pptx	Microsoft [®] PowerPoint 2013, 2016, 2019

* ทั้งนี้ กำหนดให้ต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับเอกสารตันฉบับ ที่กำลังโหลด

รูปแบบไฟล์	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการสร้างไฟล์ pdf
pdf	ใดรเวอร์ Antenna House PDF เวอร์ชัน 7.5*

* ดิดตั้งให้โดยอัดโนมัติเมื่อทำการติดตั้ง "Perfect Binding Software" สามารถใช้ไดรเวอร์ Antenna House PDF กับชอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่น การพิมพ์ได้ **9**.,

 ห้ามตั้งรหัสผ่านกับเอกสารตันฉบับ หรือตั้งค่าที่ไม่อนุญาตให้มี การพิมพ์ เอกสารตันฉบับที่ตั้งค่าดังกล่าวไว้จะไม่สามารถโหลด ลงใน "Perfect Binding Software" ได้

 ไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นจะไม่สามารถโหลดลงใน "Perfect Binding Software" ได้ ให้แปลงไฟล์ดังกล่าวเป็นรูปแบบ PDF ด้วย "ไดรเวอร์ Antenna House PDF" ก่อนนำไปใช้งาน
 <การสร้างไฟล์ PDF>

- เลือก [แฟ้ม] [พิมพ์] ในเมนูหลักของแอปพลิเคชัน ที่กำลังใช้งาน
- 2. เลือก [Antenna House PDF Driver *.*] จากเครื่องพิมพ์
- 3. คลิก [พิมพ์]
- เมื่อกล่องข้อความ [บันทึกเป็น] ปรากฏขึ้น ให้ยืนยัน ปลายทางและชื่อของไฟล์ แล้วคลิก [บันทึก] จากนั้นไม่นาน ไฟล์ PDF จะถูกสร้างขึ้นในปลายทาง ที่เลือกไว้

 แม้ว่าจะไม่ได้แยกข้อมูลของหน้าปกและข้อมูลของหน้าเนื้อหา แต่ก็ยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการกำหนดหน้าปกหลังจากโ หลดข้อมูลแล้วได้

- เตรียมข้อมูลหน้าปกโดยแยกหน้าปกไว้เป็นหน้าเดียวหรือให้ หน้าแรกเป็นหน้าปก 1, หน้าปก 4 และสันหนังสือ แล้วรวม หน้าปก 2 และหน้าปก 3 ไว้อีกหนึ่งหน้า
- สำหรับขั้นตอนการเข้าเล่มสมุดโดยการพิมพ์หน้าปกและ
 หน้าเนื้อหา ให้ดูที่ "คู่มือผู้ใช้" ของ Perfect Binder

การสร้างเอกสารเข้าเล่ม

สร้างเอกสารเข้าเล่มใหม่ และกำหนดข้อมูลการเข้าเล่มพื้นฐาน เช่น ดำแหน่งปิดและกระดาษที่ใช้

คลิก [ใหม่] บน [หน้าแรก] ในเมนูริบบอน



2 ป้อนข้อมูลพื้นฐานของเอกสารเข้าเล่มและคลิก [ตกลง]

[ตำแหน่งการเข้าเล่ม] เลือกด้านสำหรับเข้าเล่มเอกสาร

[การตั้งค่าสองหน้า] ปรับตั้งการพิมพ์สองหน้า

[ขนาดของหน้าเนื้อหา] เลือกขนาดของหน้าเนื้อหาของเอกสาร

[ถาดใส่แผ่นเนื้อหา] เลือกถาดป้อนสำหรับแผ่นหน้าเนื้อหา

[ความกว้างของสันหนังสือ]

ตั้งค่าความกว้างของสันหนังสือ ตั้งค่าความกว้างตามความหนา ของเนื้อหา

[ความยาวแผ่นหน้าปก] ตั้งค่าความยาว (ด้านยาว) ของการตั้งค่าแผ่นหน้าปก

[ถาดใส่แผ่นหน้าปก] เลือกถาดป้อนสำหรับแผ่นหน้าปก

หน้าต่างหลักที่มีข้อมูลพื้นฐานจะปรากฏขึ้นมา



 ไม่สามารถตั้งค่าถาดป้อนของ [ถาดใส่แผ่นเนื้อหา] และ
 [ถาดใส่แผ่นหน้าปก] เป็นถาดเดียวกันได้ ให้เลือกถาดป้อน ด่างกันตามประเภทและขนาดของกระดาษ

- ใน [ความยาวแผ่นหน้าปก] ให้ตั้งค่าด้านยาวของแผ่นหน้าปก ในถาดดังกล่าว ไม่สามารถตั้งค่าความยาวหน้าปกให้สั้นกว่า ความยาวรวมระหว่างด้านสั้นของหน้าเนื้อหาสองหน้าและ ความหนาของสันหนังสือได้
- เมื่อตั้งค่า [A5] เป็น (ขนาดของหน้าเนื้อหา) จะไม่สามารถตั้งค่า [ถาดเสริม] เป็น [ถาดใส่แผ่นเนื้อหา] ได้



 หากต้องการตั้งค่า [ความกว้างของสันหนังสือ] ให้ทำ สมุดด้วอย่างที่มีกระดาษและจำนวนหน้าเหมือนกันเพื่อวัด ความหนาไว้ล่วงหน้า

- [ความกว้างของสันหนังสือ] มีให้เลือกตั้งแต่ 1.5 มม. 30.0 มม.
- สำหรับความหนาของหน้าเนื้อหาที่ Perfect Binder จะสามารถ เข้าเล่มได้ ให้ดูที่ "กระดาษที่ใช้ได้" ใน "คู่มือผู้ใช้"

ขนาดแผ่นหน้าปกที่ใช้ได้

แผ่นหน้าปก (เมื่อตัดส่วนที่เกินออก):

สำหรับ A5:	210 มม. × 307 มม 342 มม.
สำหรับ B5:	257 มม. × 374 มม 409 มม.
สำหรับ A4:	297 มม. × 430 มม 465 มม.
สำหรับ Letter:	279.4 มม. × 441.8 มม 476.8 มม.

แผ่นหน้าปก (เมื่อนำส่วนที่เกินออก):

สำหรับ A5:	210 มม. × 298.5 มม 398 มม.
สำหรับ B5:	257 มม. × 365.5 มม 432 มม.
สำหรับ A4:	297 มม. × 421.5 มม 460 มม.
สำหรับ Letter:	279.4 มม. × 433.3 มม 466 มม



- เนื้อกระดาษ -

กระดาษมีอยู่สองประเภท คือ: กระดาษแบบตามเกรน และกระดาษแบบขวางเกรน เนื้อกระดาษเป็นไฟเบอร์ที่รวมกันในกระบวนการขึ้นรูปกระดาษ ซึ่งมีผลต่อการจัดชุดของการเข้าเล่มสันกาว



การโหลดเอกสารหน้าปกลงใน แอปพลิเคชัน

โหลดหน้าปกของเอกสารต้นฉบับ



เมื่อตั้งค่า [เลือกถาดหน้าปก] ใน [แก้ไขหน้าปก] เป็น
 [เครื่องแทรกแผ่นปก] หน้าปกที่สร้างขึ้นจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา

 ขนาดของหน้าปกที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับถาดป้อน สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ "กระดาษที่ใช้ได้" ใน "ถู่มือผู้ใช้"

คลิก [หน้าปก] บน [หน้าแรก] หรือ [แก้ไขหน้าปก] ในเมนูริบบอน



2 ระบุเอกสารต้นฉบับของหน้าปกที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วคลิก [เปิด]

3 ตั้งค่าหน้าเอกสารเพื่อใส่หน้าปกจากเอกสาร ต้นฉบับ

แทรกหน้าปก			
	ระบูพื้นที่ทำการแทรก	หน่าที่แทรก	สำนวนหน้า
พร่าปก 3 พร่าปก 2	🗷 แทรกลงในหน่าปก 1:	1	/ 34
. \ 2.	🕅 แหรกลงในหน้าปก 2:	1	/ 34
	🕅 แทรกลงในหน้าปก 3:	1	/ 34
3	🗹 แทรกลงในหน้าปก 4:	8	/ 34
winule 4 H, winule 1	🗌 แทรกลงในหน้าปก 1, สันหนังสือ และหน้าปก 4:	1	/ 34
	เนื้อหน้าที่มารถแล้กกว่าสังที่การมารถ 6 อัยไขยายภูมิไฟลอลี พายใบได้อื่อหวั่ หน้านอุดมารถโอบไม้การปรับขวาล (สำรุปสาหใหญ่เกินกว่าจะหรกได้ จะมีการปรับออรบาลองโ	ดขอ้ตโนปดี)	anaz oruân

ป้อนหน้าเอกสารดังกล่าวในเอกสารต้นฉบับโดยการเลือกที่กล่องเลือก ของหน้าปกเพื่อแทรกใน [ระบุพื้นที่ทำการแทรก] หากเอกสารต้นฉบับ ของหน้าปกแยกเป็นไฟล์ย่อยๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อโหลด ไฟล์ทั้งหมด แล้วจึงระบุหน้าปก

การแทรกเอกสารตันฉบับที่เป็นหน้าปก 1, สันหนังสือ และหน้าปก 4 ลงในเอกสารหนึ่งหน้า ให้เลือกที่กล่องเลือกของ [แทรกลงในหน้าปก 1, สันหนังสือ และหน้าปก 4] เพื่อใส่หน้าดังกล่าวลงในเอกสารตันฉบับ

4 คลิก (ตกลง]

เริ่มต้นการโหลดเอกสารหน้าปก



นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโหลดเอกสารหน้าปกโดยการลาก ไฟล์ดั้นฉบับของหน้าปกลงในหน้าต่างนำทาง ในกรณีนี้ ให้ทำ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

- เมื่อขนาดของตันฉบับเล็กกว่าขนาดของหน้าปก ให้เลือกที่ กล่องเลือกของ [ย่อ/ขยายรูปให้พอดี] ใน [เมื่อหน้าที่แทรก เล็กกว่าพื้นที่การแทรก] เพื่อขยายขนาดของตันฉบับตามขนาด ของหน้าปกนั้นๆ เอกสารตันฉบับทั้งหมดจะถูกขยายให้มีขนาด เท่ากับขนาดของหน้าปกโดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม
- หากต้องการลบเอกสารต้นฉบับที่โหลดมา ให้เลือกหน้าปก ที่จะลบ แล้วคลิก [รีเซ็ดให้เป็นกระดาษเปล่า] ในพื้นที่แก้ไข

การโหลดเอกสารหน้าเนื้อหาลงใน แอปพลิเคชัน

โหลดเอกสารต้นฉบับเพื่อนำไปใช้เป็นเนื้อหา



1 คลิก [หน้าเนื้อหา] บน [หน้าแรก] หรือ [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน



2 ระบุเอกสารต้นฉบับของหน้าเนื้อหาที่ได้จัดเตรียม ไว้ แล้วคลิก [เปิด] 3 กำหนดหน้าที่จะแทรกลงในเนื้อหา

แทรกหน้าต่างๆ	
หน้า:	
ตำแหน่ง:	ด ก่อน
	🗇 หลังจาก
เค้าโครง	
รวมหน้า	
(
OFF	•
	ลิกกว่าพื้นที่การแทรก
เมือหน้าที่แทรกเ	
 เมือหน้าที่แทรกเ ย่อ/ขยายรูป' 	ให้พอดี
 เมือหน่าที่แทรกเ ย่อ/ขยายรูป' หากไม่ได้เลือกไ ปรับลดขนาดลง' 	ไท้หอดี วัหน้าจะถูกแทรกโดยไม่มีการปรับขนาด (ถ้ารูปภาพใหญ่เกินกว่าจะแทรกได้ จะมีการ โดยอัดโนมีดิ)

ตั้งค่าปลายทางที่ต้องการแทรกใน [แทรกหน้าต่างๆ]

หากต้องการรวมเอกสารต้นฉบับหลายแผ่นเป็นสมุดเอกสาร ให้ตั้งค่า ที่แทรกหน้าเอกสาร

4 ตั้งค่าการจัดวางหน้า

แทรกเนื้อหา	×
แทรกหน้าต่างๆ	
หน้า:	
ตำแหน่ง:	ด ก่อน
	🔘 หลังจาก
 เค้าโครง 	
รวมหน้า	
OFF	•
_ เมื่อหน้าพื้นทรอเ	ล็กกว่าพึ่งเชื่อวรแหรด
	ให้หอดี
หากไม่ได้เลือก' ปรับลดขนาดลง	งกันสะ ไว้ หน้าจะถูกแทรกโดยไม่มีการปรับขนาด (ถ้ารูปภาพใหญ่เกินกว่าจะแทรกได้ จะมีการ โดยอัตโนมิติ)
	ดกลง ยกเล็ก

ใน [รวมหน้า] ให้เลือกจำนวนด้านและลำดับการจัดวางหน้า หากต้องการยกเลิกการจัดวางหน้า ให้เลือก [OFF]

5 คลิก (ตกลง)

เริ่มต้นการโหลดเอกสารหน้าเนื้อหา

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโหลดเอกสารเนื้อหาโดยการลาก ไฟล์ต้นฉบับของเนื้อหาลงในหน้าต่างนำทาง ในกรณีนี้ ให้ทำ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
 - หากขนาดของต้นฉบับมีขนาดเล็ก ให้เลือกที่กล่องเลือกของ
 [ย่อ/ขยายรูปให้พอดี] ใน [เมื่อหน้าที่แทรกเล็กกว่าพื้นที่ การแทรก] เพื่อขยายขนาดของดันฉบับตามขนาดของหน้า
 เนื้อหานั้น ๆ

เอกสารต้นฉบับทั้งหมดจะถูกปรับให้ขยายเพื่อให้พอดีกับขนาด ของหน้าเนื้อหาโดยคงสัดส่วนเดิมไว้

 แม้ว่าเอกสารหน้าเนื้อหาจะมีขนาดต่างกันหลายขนาด ขนาดทั้งหมดจะถูกปรับเพื่อให้สามารถเข้าเล่มได้ หน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าเนื้อหาจะถูกปรับลดขนาดให้เท่ากับ หน้าเนื้อหา

หน้าที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกขยายให้มีขนาดเท่ากับขนาดของ หน้าเนื้อหาเมื่อเลือกที่กล่องเลือกของ [ย่อ/ขยายรูปให้พอดี] ใน [เมื่อหน้าที่แทรกเล็กกว่าพื้นที่การแทรก] หากไม่ได้เลือก รายการนี้ หน้าที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกแทรกลงไปตามขนาดจริง

- หากเอกสารตันฉบับของหน้าเนื้อหามีหน้าที่เป็นแนวนอน หน้าดังกล่าวจะถูกปรับหมุนโดยอัดโนมัติขณะเข้าเล่ม
- เมื่อท่านต้องการโหลดเอกสารดันฉบับหลายเอกสาร ท่านสามารถโหลดไฟล์ได้หลายรูปแบบในการโหลดครั้งเดียว เช่น ไฟล์ Microsoft Word และ Excel

การเลือกตำแหน่งการพิมพ์ของ หน้าเนื้อหา

เครื่องจะเว้นระยะขอบ 5 มม. ที่ด้านในทางสันปก ให้เลือกตำแหน่ง ของหน้าเนื้อหา หน้าปก 2 และหน้าปก 3 เพื่อให้เอกสารต้นฉบับ ไม่เข้ามาอยู่ในระยะขอบนี้

1 เลือก [ตำแหน่งของเนื้อหา] บน [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน แล้วเลือกตำแหน่งเนื้อหา



พื้นที่ด้านใน 5 มม. ของเอกสารต้นฉบับจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา

 รู ให้วางเอกสารต้นฉบับออกมาด้านนอก 5 มม. เพื่อให้พื้นที่
 5 มม. ด้านในเป็นระยะขอบ เอกสารต้นฉบับที่ไม่ได้อยู่ใน พื้นที่การพิมพ์จะไม่ถูกพิมพ์ออกมา



การพิมพ์ (การเข้าเล่ม)

การยืนยันภาพการจัดชุดในหน้าต่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

้ก่อนที่ท่านจะส่งงานเข้าเล่ม ให้ตรวจยืนยันการจัดชุดบนเครื่อง PC ของท่านก่อน ท่านสามารถยืนยันการจัดวางหน้าและตำแหน่ง ของหน้าได้โดยไม่ต้องทำการพิมพ์จริง (เข้าเล่ม)

คลิก (ตัวอย่างก่อนพิมพ์) บน (หน้าแรก) ในเมนู 1 ริบบอน



2 ยืนยันภาพการจัดชุดในหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์





การทำงานบนหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์

การทำงานต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้บนหน้าต่างตัวอย่าง ก่อนพิมพ์



หน้าปก 4 : แสดงหน้าปก 4

]: แสดงหน้าที่ใส่เข้าไป

ท่านสามารถกลับไปหน้าก่อนหน้านี้หรือไปหน้าถัดไปได้โดยการคลิกที่ หน้าที่กำลังแสดงอยู่ หรือลากที่ขอบของหน้า

ยืนยันสถานะของเครื่องพิมพ์และ **Perfect Binder**

ในการพิมพ์ (เข้าเล่ม) Perfect Binder ต้องอยู่ในสภาวะต่อไปนี้

- Perfect Binder ต้องมีสถานะเพาเวอร์เป็น เปิด
- กาวมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันสถานะของ Perfect Binder โปรดดู "สถานะของเครื่อง" ใน "คู่มือผู้ใช้"

การพิมพ์ (การเข้าเล่ม)

พิมพ์ (เข้าเล่ม) ตามข้อมูลการเข้าเล่มที่ได้สร้างไว้

- 🕇 คลิก [คุณสมบัติ] ในเมนูแอปพลิเคชัน
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ (เข้าเล่ม) ใน [ระบุเครื่องพิมพ์เพื่อขอรับข้อมูล]

ณสมบัติ		>
หน่วยแสดง	• mm	inch
ระบุเครื่องพิมพ์เพื่อขอร้	າົນນ້ອມູລ:	
RISO		~
	ขอข้อมูลเครื่องพิ	มพ์
ถาดมาตรฐาน:	ทั้งหมด	~
ถาดป้อน1:	ทั้งหมด	~
ถาดป้อน2:	ทั้งหมด	~
ถาดป้อน3:	ทั้งหมด	~
ถาดเสริม:	ทั้งหมด	~

3 คลิก (พิมพ์) บน (หน้าแรก) ในเมนูริบบอน



👍 ป้อนจำนวนชุดสำเนาลงใน [ชุดสำเนา]

พิมพ์	×
เครื่องพิมพ์	
ชื่อเครื่องพิมพ์:	RISO
สถานะ:	พร้อม
ดำแหน่ง:	LPT1:
ชุดสำเนา:	1 • (1 - 9999)] พิมพ์และหยุดพัก
	🗌 พิมพ์ค่าอธิบายประกอบไฟล์ PDF
โหมดสี:	อัดโบมัติ 🗸
ปกสมุดขนาดเล็ก:	ปิด
รูปภาพ	พิมพ์ ปิด

เมื่อเลือกที่กล่องเลือกของ [พิมพ์และหยุดพัก] ไว้ สำเนาหนึ่งชุด จะถูกพิมพ์ออกมา (แบบเข้าเล่ม) แล้วอุปกรณ์จะหยุดทำงาน ท่านสามารถพิมพ์ (เข้าเล่ม) จำนวนชุดที่เหลือหลังจากยืนยันสถานะ การเข้าเล่มแล้ว

เมื่อเลือกที่กล่องเลือกของ (พิมพ์คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF) ไว้ จะสามารถพิมพ์คำอธิบายประกอบของเอกสารต้นฉบับไฟล์ PDF ได้

5 เลือกโหมดสีใน [โหมดสี]

6 เลือกขั้นตอนการพิมพ์ (การเข้าเล่ม) หน้าปก ใน [ปกสมุดขนาดเล็ก]

[ปิด]: พิมพ์และเข้าเล่มหน้าปกและหน้าเนื้อหา

[พิมพ์ยกเว้นหน้าปก]้:

พิมพ์และเข้าเล่มทุกหน้า ยกเว้นหน้าปก หน้าปกจะถูกพิมพ์ออกมาจากถาดป้อนที่เลือกไว้ ก่อนหน้าใน [แก้ไขหน้าปก] และทำการเข้าเล่ม หน้าปกของเอกสารเข้าเล่มจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา

[ใช้ เครื่องแทรกแผ่นปก]:

พิมพ์และเข้าเล่มทุกหน้า ยกเว้นหน้าปก หน้าปกจะถูกป้อนจากเครื่องแทรกแผ่นปก และทำ การเข้าเล่ม หน้าปกของเอกสารเข้าเล่มจะไม่ถูกพิมพ์ ออกมา

[พิมพ์เฉพาะปก]:

พิมพ์เฉพาะหน้าปกออกมาเท่านั้น หน้าปกจะถูกพิมพ์ ออกมาทางถาดกระดาษแบบคว่ำหรือชุดเย็บลวดเหลื่อม ระหว่างชุดงานที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

* ใช้ไม่ได้กับรุ่นที่ไม่มีถาดป้อน (ComColor GD9631)

7 คลิก [รูปภาพ]

8 เลือกว่าจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดใน [ภาพต้นฉบับ]

สำหรับ ComColor GL series:

กาพดันฉบับ:	🖲 ข้อ	ความ/ภาพประกอบ	⊖ ข้อความ/ภา	พถ่าย 🔾 ข้อ	ความดัวอักษรบาง/บรรทัด
การปรับเส้นเรียบเนียน:	() ปีด		() ต่ำ	() สูง	
การสร้างเม็ดสกรีน:	การกร	ะรายความผิดพลาด	~		
		lpi lpi			
คุณภาพของภาพ:	มาตรร	าน	~		
		600x600 dpi 300x300 dpi			
ดวามเข้มของงานพิมพ์:	±0 (ม	าดรฐาน)	~		

สำหรับ ComColor GD series:

าาพต้นฉบับ:	🔍 ແນນ	ภาพถ่าย	© แบบ	ลายเส้น	
การปรับเส้นเรียบเนียน:	🔍 ปิด		🔘 <mark>ต่</mark> า	🔘 র্বুও	
การสร้างเม็ดสกรีน:	การกระ	จายความผื	ดพลาด	•	
		lpi lpi			
คุณภาพของภาพ:	มาตรฐา	u (300x3	00 dpi)	•	
		600x60 300x30	0 dpi 0 dpi		
ความเข้มของงานพิมพ์:	±0 (มา	ตรฐาน)		•	

เลือกการจัดการโครงร่างใน [การปรับเส้น เรียบเนียน]

ช่วยให้ลักษณะของโครงร่างเรียบเนียนยิ่งขึ้น ท่านสามารถเลือก ระดับความเรียบเนียนได้สองระดับโดยขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ในการจัดการรูปภาพ

 เมื่อท่านตั้งค่า [การปรับเส้นเรียบเนียน] ความเร็ว ในการพิมพ์ (การเข้าเล่ม) จะลดลง

10เลือกการจัดการแบบใช้สองสีใน [การสร้าง เม็ดสกรีน]

11 เลือกคุณภาพของรูปภาพใน [คุณภาพของภาพ]

ตั้งค่าความละเอียดการพิมพ์

หากท่านต้องการให้ความเร็วการพิมพ์สำคัญที่สุด ให้เลือก [การบีบอัดข้อมูล] หากท่านบันทึกปริมาณของหมึกพิมพ์ ให้เลือก [ร่าง] หากท่านให้ความสำคัญกับสีที่พิมพ์ออกมา ให้เลือก [เต็มสี]



 เนื่องจากการตั้งค่า [เต็มสี] จะใช้หมึกพิมพ์เพิ่มขึ้น ทำให้ อาจมีเส้นตัดเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของภาพ ที่จะพิมพ์ ไม่ควรระบุ [เต็มสี] สำหรับการพิมพ์สองด้าน หรือการพิมพ์ที่มีภาพสีทึบหลายๆ ภาพ



- เมื่อตั้งค่า [ละเอียด] ความเร็วในการพิมพ์จะลดลง

- เมื่อตั้งค่า (ลำดับความเร็วในการประมวลผล) ¹ เอาไว้ เครื่องจะพิมพ์ที่ความละเอียด 300 x 300 dpi ตัวเลือกนี้จะลดโหลดในการประมวลผลรูปภาพ
- เมื่อตั้งค่า [การบีบอัดข้อมูล] ² หรือ [ร่าง] เอาไว้ สีระดับกลางอาจดูไม่เรียบเนียน
 - รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ ComColor GL series เท่านั้น
 - รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ ComColor GD series เท่านั้น

12เลือกความเข้มในการพิมพ์ใน [ความเข้มของ งานพิมพ์] และคลิก [ตกลง]



การตั้งค่าข้อความของ [โหมดสี] และ [รูปภาพ] เป็น การตั้งค่าสำหรับทั้งเนื้อหาและหน้าปก ไม่สามารถตั้งค่า แยกกันได้

13คลิก [พิมพ์]

เริ่มต้นพิมพ์ (เข้าเล่ม) เอกสาร

การแก้ไขเอกสารเข้าเล่ม

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกสำหรับการแก้ไข เอกสารเข้าเล่ม ใช้งานฟังก์ชั่นการแก้ไขนี้ตามที่ต้องการ ฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกสำหรับการแก้ไขมีดังนี้:

- การย้ายหรือการลบหน้าเอกสารในหน้าต่างนำทาง
- ประทับหมายเลขประจำเครื่องลงบนหน้าปก (หน้าปก 1)
- เพิ่มตัวอักษรลงบนสันหนังสือ
- ประทับหมายเลขหน้าลงบนหน้าเนื้อหา
- แทรกใบแทรก
- ประทับลายน้ำ
- ประทับวันที่

การแก้ไขหน้าเอกสารในหน้าต่าง นำทาง

ในหน้าต่างนำทาง ท่านสามารถแก้ไขหน้าเอกสารได้โดยตรงจาก การใช้งานภาพย่อส่วนเพื่อย้ายหรือลบหน้าเอกสาร

ย้ายหน้า

ให้ลากหน้าเนื้อหาในหน้าต่างนำทางเพื่อเปลี่ยนลำดับของเอกสาร ในการดำเนินการดังกล่าว ท่านสามารถเลือกได้ทีละหลายหน้า โดยการกดปุ่ม "Ctrl" ค้างไว้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเอกสาร แบบเป็นชุดได้โดยการกดปุ่ม "Shift" ค้างไว้



การลบหน้าเอกสาร

ท่านสามารถลบหน้าเอกสารที่ต้องการได้โดยการเลือกหน้าเอกสาร ในหน้าต่างนำทาง และกดปุ่ม "Delete"

เมนูคลิกขวา

ในหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหน้าเอกสารแล้วคลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และดำเนินการต่อดังนี้

เมนู		ฟังก์ชั่น
ย้ายหน้า		ป้อนปลายทางที่ ด้องการย้ายหน้า เอกสารที่เลือกไว้
ลบหน้า		ลบหน้าเอกสารที่ เลือกไว้
แทรกไบแทรก (หน้า 28)	ก่อน หลังจาก	แทรกใบแทรก หนึ่งใบไว้ด้านหน้า หรือหลังของหน้าที่ เลือกไว้
เลือกถาด (หน้า 30)	อัตโนมัติ ¹ ถาดมาตรฐาน ถาดป้อน 1-3 ถาดเสริม ² เครื่องแทรกแผ่นปก ³	เลือกถาดป้อน สำหรับหน้าที่เลือกไว้

- สามารถกำหนดค่ารายการนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกหน้าเนื้อหาหรือ ใบแทรกไว้
- รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ ComColor GL series เท่านั้น (อุปกรณ์เสริม)
- 3 สามารถกำหนดค่ารายการนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกหน้าปกไว้



 เมื่อตั้งค่าการพิมพ์สองหน้าเอาไว้ ด้านหน้าและด้านหลังของ ภาพย่อส่วนจะปรากฏขึ้นเป็นสองแถวบนหน้าต่างนำทาง

การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ

ท่านสามารถเพิ่มหมายเลขประจำเครื่องและข้อความที่สันหนังสือ ลงบนเอกสารต้นฉบับได้ โดยการวางกล่องข้อความลงในพื้นที่แก้ไข และพิมพ์ข้อความลงไป ท่านสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและขอบของ กล่องข้อความหรือข้อความที่เพิ่มเข้ามา



ชนิดกล่องข้อความที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามหน้าเอกสาร

เครื่องมือ	หน้าที่ใช้งานได้	ดูที่:
หมายเลขประจำเครื่อง	หน้าปก 1	หน้า 26
สันหนังสือ	สันหนังสือ	หน้า 27
หน้าที่	หน้าเนื้อหา	หน้า 27
ลายน้ำ	หน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าเนื้อหา	หน้า 29
ประทับวันที่	หน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าเนื้อหา	หน้า 30

🕇 เลือกเครื่องมือเพื่อเพิ่มลงในเมนูริบบอน

2 แทรกกล่องข้อความ



ในพื้นที่แก้ไข ให้ย้ายตัวชี้ (+) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการเพิ่ม กล่องข้อความ แล้วคลิก ลากเคอร์เซอร์เพื่อเพิ่มขนาดกล่องข้อความ 3 ปรับขนาดของกล่องข้อความ



ให้ลากส่วนที่สามารถลากได้ (■) ของกล่องข้อความเพื่อปรับ ขนาดกล่อง

4 เปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความ



เลือกกล่องข้อความและลากเคอร์เซอร์ (🛟) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ของกล่อง

5 ดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความและพิมพ์ข้อความ

6 ตั้งค่า [รูปแบบ] เมนูริบบอน



ตั้งค่าแบบอักษร เส้นขอบ ขนาด ความโปร่งใส และมุม รายการตั้งค่า อาจแตกต่างไปกันตามเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับ [รูปแบบ] โปรดดู [รูปแบบ] ใน "รายการ "เมนูริบบอน"" (หน้า 9)

การประทับหมายเลขประจำเครื่อง ลงบนหน้าปก (หน้าปก 1)

ท่านสามารถประทับหมายเลขประจำเครื่องที่ใดก็ได้บนหน้าปก (หน้าปก 1) สามารถใส่ตัวเลขลำดับต่อมาได้ทีละตัว

คลิก [หน้าปก 1]



2 คลิก [หมายเลขประจำเครื่อง] บน [แก้ไขหน้าปก] ในเมนูริบบอน

3 แทรกกล่องข้อความและเพิ่มข้อความต่าง ๆ

ตามค่าตั้งตันแล้ว "หมายเลขประจำเครื่อง #" จะปรากฏขึ้นอยู่ใน กล่องข้อความ ให้พิมพ์ข้อความลงในพื้นที่ของ "หมายเลขประจำ เครื่อง" ในส่วนของ "#" หมายเลขประจำเครื่องจะพิมพ์จาก "1" ตามสมุด



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขกล่องข้อความ โปรดดู "การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ" (หน้า 25)

การเพิ่มตัวอักษรบนสันหนังสือ

ท่านสามารถเพิ่มตัวอักษรใดก็ได้ลงบนสันหนังสือ เช่น ชื่อสมุด ขนาดเล็ก

เลือก (สันหนังสือ)



2 คลิก [พิมพ์ข้อความบนสันหนังสือเท่านั้น] บน [แก้ไขหน้าปก] ในเมนูริบบอน และเลือกทิศทาง ของข้อความ

3 แทรกกล่องข้อความและเพิ่มชื่อสมุดขนาดเล็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขกล่องข้อความ โปรดดู
 "การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ" (หน้า 25)

การประทับหมายเลขหน้าลงบน หน้าเนื้อหา

ท่านสามารถใส่หมายเลขหน้าได้ถ้าหากเอกสารต้นฉบับไม่มีหมายเลข หน้าในหน้าเนื้อหา



เลือกหน้าเนื้อหา



2 คลิกที่ [ประทับตราหน้าที่] บน [แก้ไขเนื้อหา] ในริบบอนเมนู และเลือกตำแหน่งที่ต้องการ ใส่เลขหน้า



กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นตรงตำแหน่งที่เลือก

ตามค่าตั้งต้นแล้ว "#p / #P" จะปรากฏขึ้นในกล่องข้อความ "#p" คือ หมายเลขหน้า และ "#P" คือ จำนวนหน้าทั้งหมด ท่านสามารถเพิ่ม ข้อความได้ตามต้องการ



 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขกล่องข้อความ โปรดดู "การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ" (หน้า 25)

- ดำแหน่งใส่หมายเลขหน้าอาจแตกต่างกันไปตามดำแหน่งของ การเข้าเล่ม
- ท่านยังสามารถตั้งค่า [หมายเลขเริ่มตัน] และ [หน้าเริ่มตัน] ของหมายเลขหน้าได้เช่นกัน บน [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน
- ใน [หมายเลขเริ่มตัน] ให้ใส่หมายเลขแรกของหน้าเอกสาร (1 - 9999) ใน [หน้าเริ่มต้น] ให้ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ ใส่หมายเลขเป็นหน้าแรก

ตัวอย่าง: เมื่อมีหน้าปก 1 และหน้าปก 2 ในหมายเลขหน้า และพิมพ์หมายเลข "3" ลงบนหน้าแรกของหน้าเนื้อหา [หมายเลขเริ่มต้น]: 3

[หน้าเริ่มต้น]: 1

แทรกใบแทรก

ท่านสามารถเพิ่มหน้าว่างเช่นเดียวกับ "ใบแทรก" ที่มีขนาดเท่ากับ หน้าเนื้อหาได้ในบางส่วนของเนื้อหา



• ใบแทรกจะนับเป็นแผ่น แต่จะไม่มีการพิมพ์หมายเลขหน้า

- ท่านสามารถกำหนดถาดป้อนเอกสารเพื่อแทรกเอกสาร (ใบแทรก) รวมถึงหน้าเนื้อหาได้
- การแทรกใบแทรกในเอกสารเข้าเล่มที่ตั้งค่าไว้เป็นการพิมพ์ สองหน้า จะเป็นการเพิ่มทั้งด้านหน้าและหลัง ดังนั้นใบแทรก หนึ่งแผ่นจะแทรกอยู่ระหว่างเอกสารสองแผ่น
- การเพิ่มใบแทรกในเอกสารเข้าเล่มที่มีหน้าเนื้อหาเป็นจำนวนดี่ จะทำการเพิ่มหน้าว่างโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับ หมายเลขหน้า

เลือกหน้าเนื้อหา



เลือกด้านหน้าหรือหลังเอกสารเพื่อแทรกใบแทรก

2 คลิก [แทรกใบแทรก] บน [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน และเลือก [ก่อน] หรือ [หลังจาก]

เพิ่มใบแทรก



การประทับลายน้ำ

ประทับลายน้ำ (เช่น "Confidential") บน หน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าปก 2, หน้าปก 3 และ/หรือ หน้าเนื้อหา (ทั้งหมด)

1 เลือกหน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าปก 2, หน้าปก 3 หรือหน้าเนื้อหา



2 คลิก [ลายน้ำ] บน [แก้ไขหน้าปก] หรือ [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน

3 แทรกกล่องข้อความและเพิ่มข้อความต่าง ๆ

ตามค่าตั้งตันแล้ว "Confidential" จะปรากฏขึ้นในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความใดๆ เพื่อทำการเปลี่ยน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขกล่องข้อความ โปรดดู
 "การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ" (หน้า 25)

- ท่านสามารถตั้งค่าลายน้ำแต่ละหน้าของหน้าปกและหน้าเนื้อหา ให้แตกต่างกันได้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อตั้งค่าลายน้ำ ตามที่ต้องการ
- ไม่สามารถตั้งค่าลายน้ำกับใบแทรกได้

การประทับวันที่

ท่านสามารถประทับวันที่ลงบนหน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าปก 2, หน้าปก 3 และหน้าเนื้อหา (ทั้งหมด)

1 เลือกหน้าปก 1, หน้าปก 4, หน้าปก 2, หน้าปก 3 หรือหน้าเนื้อหา



2 คลิก [ประทับวัน] บน [แก้ไขหน้าปก] หรือ [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน

3 แทรกกล่องข้อความและเพิ่มข้อความต่าง ๆ

ในกล่องข้อความ วันที่ปัจจุบันจะเรียงตามรูปแบบ YYYY/MM/DD ท่านสามารถเปลี่ยนได้โดยการพิมพ์วันที่ใด ๆ ลงไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขกล่องข้อความ โปรดดู
 "การแก้ไขโดยการเพิ่มกล่องข้อความ" (หน้า 25)

การเปลี่ยนแผ่นงานพิมพ์ตามหน้า เอกสาร

ท่านสามารถเลือกถาดป้อนได้ตามหน้าเอกสาร



- ท่านสามารถกำหนดถาดป้อนสำหรับใบแทรกได้ตามหน้าเอกสาร รวมถึงหน้าเนื้อหาเช่นกัน
- อาจไม่สามารถเลือกถาดป้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องพิมพ์กับ Perfect Binder นอกจากนี้ กระดาษที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตาม ถาดป้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "คู่มือผู้ใช้"

เลือกหน้าปกหรือหน้าเนื้อหา

Issi - Perfect Binding Software		
	E State process for state states	
ארמרגערארר 🛛		4
	ก่าน่า	
nine 4 virten	warwayah kuri kulan ku kuri ku	
	(characteristica) En a statuture instructure fan ter	
vilano min mela		
	the former of the second secon	
	The second secon	

เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนถาดป้อน

2 เลือกถาดป้อนบน [แก้ไขหน้าปก] หรือ [แก้ไขเนื้อหา] ในเมนูริบบอน

สัญลักษณ์ถาดป้อนจะปรากฏขึ้นบนภาพย่อส่วน

การแก้ไขปัญหา

หัวข้อนี้จะอริบายสาเหตุและการแก้ไขเมื่อมีข้อความแสดงข้อบกพร่องปรากฏขึ้นในขณะที่กำลังสร้างเอกสารเข้าเล่ม หรือทำการเข้าเล่ม ปฏิบัติตาม ข้อความที่แสดงขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ข้อกวาม	การแก้ไข
จำนวนแผ่นเนื้อหาที่พิมพ์ได้มีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ การพิมพ์อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าเล่ม คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะดำเนินการพิมพ์ต่อ	ปรากฏขึ้นเมื่อหน้าเนื้อหามี 14 แผ่น หรือน้อยกว่า ให้สร้างเอกสารด้นฉบับ ที่มีหน้าเนื้อหา 15 แผ่นขึ้นไป คลิก [ตกลง] เพื่อส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ สำหรับความหนาของหน้าเนื้อหาที่ Perfect Binder จะสามารถเข้าเล่มได้ ให้ดูที่ "กระดาษที่ใช้ได้" ใน "ถู่มือผู้ใช้"
จำนวนแผ่นเนื้อหาที่พิมพ์ได้นั้นเกินจำนวนสูงสุด เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน	ปรากฏขึ้นเมื่อหน้าเนื้อหามี 501 แผ่นขึ้นไป ให้สร้างเอกสารดันฉบับที่มี หน้าเนื้อหา 500 แผ่น หรือน้อยกว่า สำหรับความหนาของหน้าเนื้อหาที่ Perfect Binder จะสามารถเข้าเล่มได้ ให้ดูที่ "กระดาษที่ใช้ได้" ใน "คู่มือผู้ใช้"
ไม่สามารถเลือกถาดเดียวกันสำหรับหน้าปกและเนื้อหา	ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าถาดป้อนสำหรับหน้าปกและหน้าเนื้อหาซ้ำกัน ให้เลือก ถาดป้อนสำหรับหน้าปกและหน้าเนื้อหาต่างกัน

เอกสารต้นฉบับ (การเข้าเล่ม)

ดวามยาวของกระดาษหน้าปกสั้นกว่ากระดาษเนื้อในและไม่สามารถยึดกระดาษเนื้อในด้วยกระดาษหน้าปกได้

 ความยาวของกระดาษหน้าปกอาจสั้นเกินกว่าที่จะยึดกระดาษเนื้อในได้เนื่องจากกระดาษเนื้อในหนาขึ้นเพราะกาวที่ใช้ โปรดทำเอกสารตันฉบับ (เอกสาร) ใหม่โดยเพิ่มความยาวเท่าที่จำเป็น (ความยาวที่ยังขาดอยู่) ลงใน [ความกว้างของสันหนังสือ] เพื่อให้สามารถเข้าเล่มได้



