# **ComColor** Series

# Allgemeines Handbuch

Lesen Sie bitte zu Beginn dieses Handbuch. Es beschreibt vorgeschlagene Anwendungen und grundlegende Funktionen.



052-36060-DE5

# 

Bewahren Sie das Handbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen greifbar auf.

Die "Sicherheitsvorkehrungen" werden in den zusätzlichen Sicherheitsinformationen behandelt. Lesen Sie diese vor dem Gebrauch unbedingt durch.

#### Die folgenden vier Handbücher sind im Lieferumfang dieses Geräts enthalten:

#### Allgemeines Handbuch (dieses Handbuch)

Dieses Handbuch beschreibt die grundlegenden Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen und wie Verbrauchsmaterialien ersetzt werden.

Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch.

#### Administrator-Handbuch

In dieser Anleitung werden die Einstellungen und Optionen für das Gerät beschrieben (IC-Kartenleser, Scanner usw.) die vom Administrator vorzunehmen sind.

#### Handbuch zur Fehlerbehebung

Dieses Handbuch beschreibt, wie man vorgehen muss, wenn ein Papierstau oder anderes Problem auftritt.

#### Sicherheitsinformationen

Dieses Handbuch beschreibt Sicherheitsvorkehrungen und Spezifikationen.

#### Über dieses Handbuch

- (1) Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne die Zustimmung der RISO KAGAKU CORPORATION reproduziert werden.
- (2) Der Inhalt dieses Handbuchs kann Änderungen ohne vorherige Ankündigung unterliegen, um Verbesserungen am Produkt aufzunehmen.
- (3) RISO übernimmt keine Haftung für Folgen aus der Benutzung dieses Handbuchs oder des Geräts.

#### Benennung von Tasten und Knöpfen

Die Benennung der Tasten auf dem Bedienfeld und der Knöpfe auf dem Touchpanel-Bildschirm oder Computerfenster werden in eckigen Klammern [] angegeben.

#### Bedienfeld



Beispiel: Drücken Sie die [STOP]-Taste.

#### Touchpanel-Bildschirm



Beispiel: Drücken Sie auf [ADF scan und Pause].

#### Computerfenster

👆 Druckeinstellungen für RIS	O ComColor 9150			2 🛛
Grund Layout Bild Finishing	Enveitent Infoxüber			
	Farbroodus:	Auto		
	Originalgröße:	A4 210x297mm	C Quefernat	
		🖓 (Jint. Große)		otals
200	E 2000	100		
2	A Papiergr.:	We Original	~	
Tel	Pach eing.:	Auto	<u>×</u>	
	Papertyp:	Ale	-	
Einst. speich Jabr.	Ausgabe:	Drucken	×	otals
	Zieli			
EntragiEntf.			Std wieder	herstellen
		OK	Abbrechen	Openshmen

Beispiel: Wählen Sie das Kontrollkästchen [Unt. Größe] aus.

#### Benennungen von Zubehör

Folgende Benennungen für Zubehör werden in diesem Handbuch verwendet: Ein individueller Name wird für jedes Zubehörteil zur Beschreibung der besonderen Funktionen verwendet.

In diesem Handbuch verwendeter Name	Zubehörteil
Standardfach	Zufuhr mit hoher Kapazität
Stapelfach *	Breites Stapelfach Automatikstapelfach Ablage mit hoher Kapazität

\* Optionales Ablagefach rechts am Gerät angeschlossen

#### In diesem Handbuch verwendete Abbildungen

Die in diesem Handbuch enthaltenen Screenshots können von der tatsächlichen Anzeige abweichen, je nach Gebrauchsumgebung, einschließlich des angeschlossenen Zubehörs.



F



L L L

LLL

# Bitte vor dem ersten Gebrauch oder bei Unklarheiten in der Bedienung lesen.

### **Funktionen**

 $\mathcal{A}$ 

Dieses Gerät ist ein Tintenstrahldrucker, der Netzwerkkompatibel ist und extrem schnelle Farbdrucke liefert. Außer dem Drucken vom Computer aus kann dieses Gerät mit verschiedenen Optionen kombiniert werden, um die Kopier- oder Scanfunktionen zu verwenden. Die umweltfreundliche Stromsparfunktion und die optionale Zufuhr mit hoher Kapazität und die Ablage mit hoher Kapazität für große Druckaufträge können Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Produktivität helfen.







### Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist zum Lesen vor dem ersten Gebrauch oder bei Unklarheiten in der Bedienung gedacht. Es ist zum schnellen Nachschlagen und gut verständlich geschrieben. Grundlegende Funktionen und Arbeitsschritte für vorgeschlagene Anwendungen beim Betrieb des Geräts werden anhand des Bedienfeldes und der Computerbildschirme beschrieben. Bewahren Sie dieses Handbuch so auf, dass Sie leicht darin nachschlagen können, z.B. neben dem Gerät. Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch.

# **Diese Symbole werden Ihnen helfen!**

Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole zeigen folgende Funktionen und zusätzliche Informationen an:



-1-11. 11.

Kopierfunktion



Bedienung vom Computer

Funktion erfordert Zusatzgerät(e)





Sicherheitsvorkehrung

# Eine große Palette an nützlichen Funktionen

Neben der Druckfunktion können Sie Zubehör wie Kopierer und Scanner hinzufügen, um das Gerät für viele verschiedene Anwendungen zu benutzen. Dieser Abschnitt beschreibt einige Funktionen, die Sie mit diesem Gerät ausführen können.

# Der Schredder ist voll! Wir müssen für unsere Dokumente weniger Papier verwenden.

**Duplex-Druck, Multi-up, Duplexkopieren (Siehe S. 42, S. 68, S. 85.)** Sie können beide Seiten des Papiers bedrucken oder mehrere Seiten auf ein einziges Blatt drucken. Wenn Sie Duplex-Druck und die Multi-up-Funktion kombinieren, können Sie noch mehr Papier sparen.





#### Papiertyp (Siehe S. 42, S. 49.)

Das Gerät wählt das Farbprofil aus, das am besten zu Ihrem Papiertyp passt. Wenn das Druckergebnis nicht Ihrer Erwartung entspricht, ändern Sie den Papiertyp.



## Ich muss Broschüren unserer neuen Produkte für den Messebesuch meiner Firma erstellen.

#### Booklet Ausschießen (Siehe S. 87.)

Sie können automatisch Seiten ausschießen, um ein Booklet-Muster zu drucken. Wenn Sie den optionalen Multifunktionalen Finisher benutzen, können Sie auch nützliche Funktionen wie Heften und Lochen verwenden.



# Ich muss 100 Dokumente für ein Treffen in einer Stunde vorbereiten!

#### Blatt sort./einsch. (Siehe S. 45, S. 88.)

Bei großen Dokumenten oder Handouts können Sie die Blatt sort./einsch. Funktion verwenden, um die Dokumente schnell zu sortieren. Der optionale Multifunktions-Finisher, der Versatz-Hefter sowie die Ablage mit hoher Kapazität ermöglichen es Ihnen, Ausdrucke effektiver zu sortieren.



# Ich drucke jeden Tag Dokumente mit denselben Einstellungen aus. Es ist mühevoll, jedes Mal dieselben Einstellungen einzugeben...

Einst./speich. abr. (Siehe S. 52, S. 64.)

Wenn Sie die Angaben bei [Einst./speich. abr.] einspeichern, können Sie die Einstellungen wieder abrufen. Dies ist praktisch, weil keine erneuten Einstellungen nötig sind.



ComColor Serie Allgemeines Handbuch 06

# Ich mache bei großen Druckaufträgen immer Fehler und muss immer wieder die STOP-Taste drücken...!

## Drucken und Pause, Kopieren und Pause (Siehe S. 69, S. 89)

Wenn Sie Drucken und Pause oder Kopieren und Pause verwenden, wird nur eine Kopie gedruckt. Sie können die Ausgabe und die Einstellungen prüfen, bevor Sie mit den übrigen Ausdrucken fortfahren.



# Ich möchte Umschläge deutlich ausdrucken!

#### Umschlagbildverbesserung (Siehe S. 44.)

Die Umschlagbildverbesserung ermöglicht es Ihnen, Umschläge in verschiedenen Stärken mit weniger Unschärfe oder Flecken zu bedrucken.



# Meine Hauptpriorität ist die Druckgeschwindigkeit. Ich möchte so schnell wie möglich drucken!

Datenkomprimierung (Siehe S. 44.) Sie können beim Drucken die Größe Ihrer Druckdatei verringern und der Netzwerk-Verbindungsgeschwindigkeit gegenüber der Bildqualität Priorität einräumen.



# Wenn das Firmenhandbuch gedruckt wird, verwendet jeder andere Einstellungen. Das scheint verschwenderisch...

#### In Ordner speichern (Siehe S. 71, S. 82.)

Indem Sie einen Auftrag im Ordner speichern, können Sie Einstellungen speichern und sie jederzeit zum Drucken verwenden.



# Ich möchte Bögen in ungewöhnlichen Formaten bedrucken, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen!

**Bögen in ungewöhnlichen Formaten (S. 49.)** Sie können Bögen in ungewöhnlichen Formaten auf dieselbe Weise bedrucken wie Bögen in Normalformaten, ohne die [Ben. def. Papiergröße] einstellen zu müssen.



### **Diesen Ausdruck darf niemand sehen!**

**PIN-Code, PDF-Datenverschlüsselung (Siehe S. 70, S. 82, S. 92.)** Sie können einen PIN-Code für eine Arbeit eingeben, damit der Druck ohne Einsicht anderer Leute ausgeführt wird. Der Druck wird gestartet, sobald Sie den PIN-Code am Touchpanel des Geräts eingeben. Sie können ein eingescanntes Dokument mit einem Passwort schützen. Sie können festlegen, wer auf das Dokument zugreifen darf und so von erhöhter Sicherheit profitieren, indem Sie verhindern, dass es von den falschen Leuten ausgedruckt oder bearbeitet und missbraucht werden kann.



# Ich brauche weitere Kopien aus einem abgeschlossenen Kopierauftrag!

**Zusätzliche Kopien (Siehe S. 52.)** Wenn Sie weitere Kopien des vorigen Kopierauftrags brauchen, können Sie sie machen. Sie können auch die Einstellungen von Bildposition, Zufuhrfach und Druckdichte ändern.



# Ich möchte den Gerätestatus von einem anderen Platz aus prüfen.

RISO Console (Siehe S. 94.)

Sie können den Gerätestatus und die Einstellungen von Ihrem Computer aus überprüfen und Aufträge ausführen, ohne tatsächlich zum Gerät gehen zu müssen.



# Ich möchte verschiedene Originalgrößen in einem Auftrag kopieren!

#### Original unt. Größe (Siehe S. 53.)

Der ADF kann Vorlagen in verschiedenen Größen lesen (z. B. A4/ Letter und A3/Ledger), wenn sie an einer Seite die gleiche Länge haben.



# Ich möchte im Standby Strom sparen!

#### Stromspareinstellung (Siehe S. 18.)

Das Gerät kann Strom sparen, indem es im Standby weniger Strom verbraucht. Sie können die Dauer von Stromspar-Status, Ruhestatus, Hintergrund AUS, sowie den Stromverbrauch während des Schlaf-Status konfigurieren.



#### Optionen und Funktionen variieren je nach Modell.

	ComColor 9150	ComColor 9110	ComColor 7150	ComColor 7110	ComColor 3150	ComColor 3110
Maximaler Druckbereich	314 mm × 548 mm	210 mm × 544 mm	210 mm × 544 mm			
Druckbarer Bereich (Seitenrand)	Standard: 3 mm Maximum: 1 mm	Standard: 3 mm Maximum: 1 mm	Standard: 3 mm Maximum: 1 mm	Standard: 3 mm Maximum: 1 mm	Standard: 5 mm Maximum: 3 mm	Standard: 5 mm Maximum: 3 mm
Anschlussmöglichkeit eines Multifunktions- Finishers (optional) (Die Booklet-, Heften-/ Lochen-, Papierfalz- Funktionen usw.)	√	V	✓	✓	√*1	√*1
Zufuhrfach (Original unt. Größe/ Blatteinschub/ Deckblatt hinzufügen)	~	N/V*2	~	N/V*2	~	N/V*2

√: verfügbar

N/V: nicht verfügbar

\*1 Wenn der ComColor 3150/3110 angeschlossen ist, unterliegen die Heften-, Lochen- und Booklet-Funktionen einigen Einschränkungen. \*2 Die Funktion [Original unt. Größe] im Scannermodus steht nur zum Lesen zur Verfügung.

Für ComColor 3150/3110

Papier in Normalgröße, dessen Breite 216 mm überschreitet, wird auf dem Druckertreiber-Bildschirm und im Bedienfeld nicht angezeigt.

# Inhaltsverzeichnis



Zuerst lesen •••••• 1	0
Touchpanel-Bildschirme 2	20
Einloggen 2	22
Installieren des Druckertreibers 2	24
Bedienung vom Computer aus 2	26
Papier und Vorlagen 2	27

### Normalgebrauch

Drucken
Druckertreiber-Bildschirme42
Druckbetrieb 47
Kopieren
Kopiermodus-Bildschirme 48
Kopierbetrieb 59
Scannen
Scanmodus-Bildschirme 61
Scanbetrieb65

# Verwendung nützlicher Funktionen

Bedienung der Druckfunktionen 68
Funktionen in den Druckerbildschirmen
(Druckmodus-Bildschirme)78
Auftragsverwaltung82
Bedienung der Kopierfunktionen 85
Bedienung der Scanfunktionen91
Funktionen auf den Bildschirmen der RISO Console
(RISO Console-Bildschirme) 94
RISO Consolebetrieb 98
Zusatzfunktionen 100



Verwendung der Software für die Definition des	
Barcodebereichs	
Über die Barcodeanwendung ••••••	104

# Wartung

Regelmäßige Pflege	11	4
5 5 5		

# Vorbereitungen für den Gebrauch

ComColor Serie Allgemeines Handbuch 06

Bevor Sie die nützlichen Funktionen verwenden, ist es wichtig, die Bezeichnungen und Funktionen der

verschiedenen Komponenten zu kennen.

Dieser Abschnitt beschreibt die Namen und Funktionen dieser Komponenten.



#### Komponentennamen

**Zuerst lesen** 



#### 1 Fach V.Seite unten

Die Ausdrucke werden hier mit der Vorderseite nach unten ausgegeben.

#### **2** Bedienfeld

Wird verwendet, um Funktionen auszuführen oder Einstellungen vorzunehmen. (Siehe S. 17.)

#### **③** Vordere Abdeckung

Bei Papierstau oder zum Austauschen von Tintenpatronen öffnen.



Kann normalerweise (wenn keine Probleme wie Papierstau auftreten) nicht geöffnet werden. Wenn Sie sie öffnen wollen, stellen Sie [Vord. Abd. lösen] auf EIN. Für Details siehe "Vord. Abd. lösen" (S. 57).

#### **4** Standardfach

Legen Sie spezielles Papier (dickes Papier, Briefumschläge, etc.) hier ein. Glattes Papier kann ebenfalls in das Standardfach eingelegt werden. Für Details siehe "Papier und Vorlagen" (S. 27).

#### (5) Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck

Stellen Sie damit den Papiereinzugsdruck passend zur Papierart im Standardfach ein.

#### (6) Papierführung für das Standardfach

Verhindert das Verrutschen des Papiers im Standardfach.

#### (7) Papierführungshebel

Zum Verschieben oder Fixieren der Papierführung für das Standardfach. Hebel sind auf beiden Seiten der Standardfachpapierführung in zwei Positionen angebracht.

#### (8) Hauptschalter

Schalten Sie damit den Strom EIN und AUS. Normalerweise bleibt der Strom auf EIN geschaltet.



Wenn die Zufuhr mit hoher Kapazität angeschlossen ist, verwenden Sie den Hauptschalter. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Zufuhr mit hoher Kapazität" (S. 13).

#### (9) Scannerbuchse

Zum Anschluss des Scanner-Netzkabels.

#### (10) Gerätebuchse

Zum Anschluss des Geräte-Netzkabels.

#### (1) Absenkknopf für das Standardfach

Verwenden Sie diesen Knopf, um das Standardfach nach oben oder unten zu bewegen, wenn das Papier ausgetauscht oder nachgefüllt werden soll.

#### 12 Zufuhrfach

Setzen Sie hier das zum Druck verwendete Papier ein. Spezielles Papier, z.B. dickes Papier, kann nicht eingesetzt werden. Für Details siehe "Papier und Vorlagen" (S. 27).

#### 13 USB-Anschluss

Verwenden Sie einen USB flash drive, um die Scannerdaten zu speichern. oder zur Ausgabe von Druckaufträgen auf dem USB flash drive.



Verwenden Sie einen USB flash drive, der mit den Spezifikationen der Massenspeicherklasse und USB 1.1 oder 2.0 kompatibel ist.

#### 14 Scanner 🗳

Zum Kopieren oder Scannen von Dokumenten, die auf dem Glasträger oder dem ADF eingelesen werden.

#### 1 Scannerlampe (grün/rot) 🗳

Leuchtet auf, wenn der Scanner betriebsbereit ist. Blinkt beim Einschalten und Lesen grün und blinkt rot, wenn ein Fehler autritt.

#### 16 Glasträger 🗳

Setzen Sie die Vorlage mit der Vorderseite nach unten und am Pfeil oben links ausgerichtet ein.

#### 17 Vorlagenabdeckung 🖼

Ziehen Sie die Abdeckung auf die Vorlage herunter, wenn es auf dem Glasträger eingelesen wird.

#### 🔞 Automatische Dokumentenzufuhr (ADF) 🖼

Bis zu 100 Vorlagen können automatisch eingezogen werden.

#### ⑲ Hebel für die ADF-Vorlageneinheit 🗳

Ziehen Sie diesen Hebel, um die Abdeckung der Vorlageneinheit zu öffnen, wenn Vorlagen klemmen.

(20) ADF-Vorlagenführung Verschieben zur Anpassung auf die Breite der Vorlage.

#### 🛿 ADF-Vorlagenausgabefach 🗳

Dokumente, die vom ADF eingelesen werden, werden hier ausgegeben.

#### 2 Netzschalter des Scanners 🗳

Schalten Sie damit den Strom am Scanner EIN und AUS. Normalerweise bleibt der Strom auf EIN geschaltet.

×

#### Versatz-Hefter 🖬

Wenn der optionale Versatz-Hefter mit der Schriftseite nach unten angeschlossen ist, können Sie ausgedruckte Bögen heften oder die versetzte Ausgabe von der Druckeinheit durchführen lassen.



#### **1** Stapelfach

Ausdrucke werden mit der Schriftseite nach unten ausgegeben.



Das Ausgabefach gleitet. Richten Sie für eine normale Ausgabe ▶ und ◀ aneinander aus, wie in ② gezeigt, um das Fach zu verwenden.

Facheinstellposition	Papiertyp und Ausgabebedingungen
► Richten Sie ► und ◄ aneinander aus.	Normal (anders als die folgenden)
Verschieben Sie das Fach und setzen Sie ◀ auf ②.	Für dünnes Papier kleiner als B5 ohne Heften

#### **③** Papierstau-Klappe

Wenn ein Papierstau beim Papiertransport vom Drucker zum Versatz-Hefter mit der Schriftseite nach unten auftritt, öffnen Sie diese Klappe und entfernen Sie den eingeklemmten Bogen.

#### **4** Hefterkassette

Ziehen Sie die Hefterkassette heraus, um eine Heftklammer auszutauschen oder wenn eine Klammer verklemmt ist.

#### **5** Hefterabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn eine Heftklammer verklemmt ist, oder um die Hefterkassette auszutauschen.

# 6 Buchse des Versatz-Hefters mit der

### Schriftseite nach unten

Schließen Sie das Netzkabel für den Versatz-Hefter mit der Schriftseite nach unten an.

#### Zufuhr mit hoher Kapazität 🖃

Wenn die optionale Zufuhr mit hoher Kapazität angeschlossen ist, können Sie etwa 4.000 Bögen einlegen (Glattes Papier, Recycle-Papier).



#### 1) Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck

Zur Einstellung des Papiereinzugsdrucks entweder auf "Standard" oder "Postkarte", je nach dem Papiertyp in der Zufuhr mit hoher Kapazität.

#### (2) Absenkknopf für das Standardfach

Zum Anheben oder Absenken der Zufuhr mit hoher Kapazität beim Ein- oder Nachlegen von Papier.

#### **3** Papierführungshebel

Zum Verschieben oder Feststellen der Papierführung für das Standardfach. Die Hebel befinden sich in zwei Positionen auf beiden Seiten der Papierführung für das Standardfach.

#### (4) Vordere Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie den Hauptschalter EIN/AUS-schalten oder wenn ein Papierstau auftritt.

#### (5) Hauptschalter

Zum EIN- und AUS-schalten der Stromversorgung, wenn die Zufuhr mit hoher Kapazität angeschlossen ist. Normalerweise bleibt die Stromversorgung EIN-geschaltet.

#### (6) Papierführung für das Standardfach

Zur Verhinderung von Papierverschiebungen in der Zufuhr mit hoher Kapazität.

#### **7** Umschlagführung

Zum Druck von Umschlägen. Stellen Sie den Neigungswinkel je nach verwendetem Umschlagtyp ein.

X

### (8) Winkeleinstellhebel der Umschlagführung

Zur Einstellung des Neigungswinkels der Umschlagführung. Stellen Sie den Winkel der Umschlagführung auf eine der vier Stufen ein.

# (9) Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck der Umschlagführung

Zum Einstellen des Einzugsdrucks je nach Qualität des verwendeten Umschlags.

#### 10 Füllungsabdeckung für das Standardfach

Entfernen Sie die Abdeckung, wenn Sie Blätter einlegen, die kleiner als A4 oder größer als A3 sind, bzw. bei C5/DL-R-Umschlägen.

#### (1) Buchse für die Zufuhr mit hoher Kapazität

Zum Anschluss des Netzkabels für die Zufuhr mit hoher Kapazität. Die Buchse befindet sich rechts an der Rückseite des Standardfachs.



Wenn die Zufuhr mit hoher Kapazität angeschlossen ist, können Sie das Standardfach nicht verwenden.

#### 12 Gerätebuchse

Zum Anschluss des Geräte-Netzkabels.

#### **13** Papiertransferabdeckung

Wenn es zu einem Papierstau kommt, öffnen Sie diese Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier.

#### Stapelfächer 📴

Das Automatikstapelfach und das breite Stapelfach sind als optionale Stapelfächer verfügbar.

- Mit dem Automatikstapelfach können die Papierführungen automatisch auf die Papiergröße angepasst werden.
- Beim breiten Stapelfach verstellen Sie die Papierführungen (Seiten und Enden) so, dass Sie zur Größe des zum Druck verwendeten Papiers passen.

• Das Automatikstapelfach ist in diesem Bild dargestellt.



#### **1** Papierarrangierung

Einstellen zur Anpassung auf die Papierstruktur, damit das ausgeworfene Papier gleich ausgerichtet ist. (Siehe S. 34.)

#### 2 Papierführungen öffnen-Knopf

Zum Auseinanderspreizen der Papierführungen. Die Bedienung unterscheidet sich, je nachdem, ob Papier vorhanden ist oder nicht. • Wenn das Gerät inaktiv ist und sich kein Papier im Stapelfach befindet,

- öffnen sich die Führungen und bewegen sich in die Beladeposition.
  Wenn das Gerät inaktiv ist und sich Papier im Stapelfach befindet,
- spreizen sich die Papierführungen auseinander, damit man das Papier entfernen kann.

Die Papierführungen, die sich auseinanderspreizen, wenn der Knopf gedrückt wird, unterscheiden sich je nach "Admin.-Einstellungen".



Dieser Knopf ist nur beim Automatikstapelfach vorhanden.

- ③ Papierführung (Ende)
- **4** Papierführung (Seite)

Verhindert, dass das ausgeworfene Papier im Stapelfach verrutscht.

#### Ablage mit hoher Kapazität 🛛 🖃

Wenn die optionale Ablage mit hoher Kapazität angeschlossen ist, können Sie etwa 4.000 Bögen stapeln (Glattes Papier, Recycle-Papier).

Sie können die ausgegebenen Ausdrucke mit dem Schlitten entnehmen.



#### **1** Absenkknopf für das Stapelfach

Zum Entnehmen von Ausdrucken aus dem Stapelfach drücken. Wenn Sie auf die Absenktaste für das Ablagefach drücken, fährt das nach unten (Position des Schlittens). Das Stapelfach hält an, wenn Sie die Absenktaste für das Stapelfach während des Absenkens drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, fährt das Stapelfach weiter herunter. Das Stapelfach kann während des Drucks nicht bedient werden, auch wenn Sie die Absenktatste für das Stapelfach drücken. Die rechte und die linke Abdeckung müssen geschlossen sein, wenn diese Taste gedrückt wird.

#### **2** Rechte Abdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um Ausdrucke zu entnehmen, einen Schlitten einzustellen, oder um gestautes Papier zu entfernen.

#### **3** Papierführung

Zur Verhinderung von Verschiebungen der Ausdrucke.

#### (4) Wellpappenanlage

Zum reibungslosen Papiereinzug und zur ordentlichen Ausrichtung der Ausdrucke je nach Papiertyp einstellen.

×

#### **5** Schlitten

In der Ablage mit hoher Kapazität einstellen. Verbinden Sie das Stapelfach mit dem Schlitten, um große Ausdrucke zu transportieren.

#### 6 Stapelfach

Ausdrucke werden hier ausgegeben.

#### (7) Linke Abdeckung

Wenn während des Papiertransports ein Papierstau auftritt, öffnen Sie diese Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier.

#### (8) Buchse für die Ablage mit hoher Kapazität

Zum Anschluss des Netzkabels für die Ablage mit hoher Kapazität. Die Buchse befindet sich unten an der Rückseite der linken Abdeckung.



 Öffnen Sie die Abdeckung nicht während des Druckvorgangs. Sie können bei geöffneter Abdeckung nicht drucken.

• Als Schlittentyp können Sie den Originalschlitten für die Ablage mit hoher Kapazität verwenden.

#### Multifunktions-Finisher 🔄

Wenn Sie den optionalen Multifunktionalen Finisher anschließen, können Sie das bedruckte Papier heften oder lochen oder ein Booklet erstellen.



#### **1** Oberes Fach

Die Ausdrucke werden hier ausgegeben, wenn eine Lochung erfolgt.

#### <sup>2</sup> Stapelfach

Die Ausdrucke werden hier ausgegeben, wenn die Stapeloder versetzte Ausgabe-Funktion verwendet wird.

#### **3** Auswurfknopf

Verwenden Sie diesen Knopf, um die Ausdrucke im Bookletfach an eine Stelle zu schieben, an der Sie leichter auf sie zugreifen können.

#### **4** Bookletfach

Booklets und 2-Br.Falz-Ausdrucke werden hier ausgegeben.

#### **5** Rechte Abdeckung

Zum Austauschen von Tintenpatronen oder bei Papierstau öffnen.

#### 6 Linke Abdeckung

Zum Entfernen des eingeklemmten Papiers aus dem Papiereinzugsweg zwischen Drucker und Finisher.

#### **7** Buchse für den Multifunktions-Finisher

Zum Anschluss des Netzkabels für den Multifunktions-Finisher. Die Buchse befindet sich an der Rückseite des Finishers.

#### **Bedienfeld**

Mit dem Bedienfeld können viele Funktionen ausgeführt und Einstellungen vorgenommen werden. Sie können auch den Gerätestatus oder Fehler wie Papierstaus anhand der Lampenfarbe erkennen und daran, ob die Lampe aufleuchtet oder blinkt.



#### **1** Leuchte für den Energiezeitplan

Leuchtet auf, wenn Sie den "Energiezeitplan" einrichten.

#### (2) Hauptschalterlampe

Leuchtet auf, wenn der Netzschalter auf "EIN" geschaltet ist.

#### (3) Wecktaste

Leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Hintergrundl AUS- oder im Sleep befindet. Drücken, um das Gerät betriebsbereit zu machen.

Drücken, um nach Beendigung eines Auftrags manuell auf den Stormsparmodus zu schalten.

#### (4) Unterschaltertaste

Schaltet den Strom EIN und AUS. Leuchtet auf, wenn der Strom auf EIN geschaltet ist. Drücken und halten, um auf AUS zu schalten.

#### (5) Unterbrechungslampe

Leuchtet bei einer Kopierunterbrechung auf.

#### 6 **RESET-Taste**

Zum Zurückstellen der Einstellungen auf ihre Standardwerte drücken.

#### **7** Unterbrechungstaste

Drücken, um einen laufenden Kopiervorgang kurzzeitig zu unterbrechen und einen anderen Kopierauftrag auszuführen.

#### (8) STOP-Taste

Zum Stoppen des laufenden Auftrags drücken.

#### (9) START-Taste

Zum Starten einer Funktion drücken.

#### 10 Startlampe

Leuchtet auf, wenn die START-Taste betriebsbereit ist.

×

#### (1) Fehlerlampe

Blinkt rot, wenn ein Fehler auftritt.

#### 12 Entfernen-Taste

Zum Entfernen von eingegebenen Buchstaben oder Zahlen drücken.

#### **13** Datenempfangslampe

Blinkt grün, wenn Daten empfangen werden.

#### 14 Zifferntasten

Zur Eingabe von Zahlen drücken. Wenn Sie die Taste \* drücken, erscheint der Registrierungsbildschirm für die Kopier-/ Scanmoduseinstellung.

#### **15** Touchpanel

Wird verwendet, um Funktionen auszuführen oder Einstellungen vorzunehmen. Dieses Feld zeigt auch Informationen wie Fehlermeldungen oder Bestätigungsmeldungen an.

#### 16 Zählertaste

Zum Umschalten auf den Anz.-Anzeigebildschirm drücken. Die Blatt-Höchstwerte für Drucken und Kopieren sowie die Anzahl benutzter und verbleibender Blätter werden angezeigt. Sie können die angezeigten Informationen ausdrucken und sie auf einem USB flash drive. Einzelheiten über den Anz.-Anzeige-Bildschrim finden Sie unter "Anz.-Anzeige" (S. 95) in,,Verwendung nützlicher Funktionen".

#### (17) Funktionstasten

Zur Verwendung als Shortcut-Tasten für die Moduswahl, indem Sie Modi oder Funktionen einspeichern. Sie werden in den "Admin.-Einstellungen" eingespeichert.

#### 18 MODUS-Taste

Zum Umschalten auf den Modusbildschirm drücken.

#### Stromspareinstellung

Sie können Strom sparen, indem Sie den Stromverbrauch im Standby steuern.

Der Stromsparmodus schaltet sich automatisch ein, wenn Sie einige Zeit keine Eingaben am Gerät vornehmen. Wenn der Stromsparmodus sich aktiviert, wird das Touchpanel ausgeschaltet und die Taste [Wecken] wird aktiviert. Wenn Sie auf die Taste [Wecken] drücken, wird der Stromsparmodus aufgehoben und das Gerät wird wieder aktiviert.

Der Energiespar-Modus bietet die Optionen Hintergrund AUS und Schlaf. Sie können für den Schlaf-Zustand zwei verschiedene Stromverbrauchswerte auswählen, [Niedrig/Standard]. Stellen Sie in den "Admin.- Einstellungen" die Zeit ein, nach der das Gerät in den jeweiligen Status wechselt, sowie den Stromverbrauchswert. Im Schlaf-Status wird weniger Strom verbraucht als im Status Hintergrund Aus. Das Gerät wird aus dem Status Hintergrund Aus schneller wieder aktiviert.

- Vorsichtsmaßnahmen bei der Einstellung von [Stromverbrauch (während Sleep)] auf [Niedrig]: • Die RISO Console wird im Schlaf-Zustand nicht angezeigt.
- Wenn Sie in einem Netzwerk drucken, in dem das Wake On LAN nicht funktioniert, wird der Drucker nicht automatisch aufgeweckt. Geben Sie auf der Registerkarte [Umgebung] des Druckertreibers die "MAC-Adresse" ein. Einzelheiten finden Sie unter "Configuring the MAC Address" in der "User's Guide" (nur auf Englisch).

#### **Reduzierung des Stromverbrauchs**

Mit den Funktionen [Hintergrund AUS] und [Aut. Sleep] in der [Stromspareinstellung] können Sie steuern, wie das Gerät in Richtung geringerer Stromverbrauch fortschreitet.

Je nach Einstellung der Übergangszeit können Sie den Stromverbrauch reduzieren, indem Sie das Gerät aus dem Bereitschaftsstatus direkt in den Schlaf-Status versetzen und den Status Hintergrund AUS überspringen. Sie können das Gerät nicht vom Sleep-Status in den Status Hintergrund AUS versetzen.



Druckerstatus	Menüpunkt/Wert einstellen	Stromverbrauch
Bereitschaftszustand	-	150 W oder weniger
Hintergrund AUS	Autom. Hintergrund AUS	147 W oder weniger
Schlaf [Standard]	Stromverbrauch (während Sleep) [Standard]	65 W oder weniger
Schlaf [Niedrig]	Stromverbrauch (während Sleep) [Niedrig]	5 W oder weniger
Standby	-	0,5 W oder weniger

 $\mathbf{O}$ 

Sie können den Teilbetrieb mit "Energiezeitplan" und "Einst. aut. Abschalt." auch automatisch EIN- oder AUS-schalten. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.

# Touchpanel-Grundinformationen

Dieser Abschnitt beschreibt grundlegende Informationen, die man zur Bedienung des Touchpanel kennen sollte.

#### Auswahl der Knöpfe

Um einen Knopf auf dem Touchpanel auszuwählen, berühren Sie den Knopf mit dem Finger.

"■" in der linken unteren Ecken eines Knopfs zeigt an, dass durch Drücken dieses Knopfes ein weiterer Bildschirm zur Eingabe von Einstellungen geöffnet wird.



Wenn "■" nicht angezeigt wird, aktiviert oder deaktiviert der Knopf die Funktion bei jedem Drücken. Aktive Funktionen werden orange dargestellt.



Knöpfe, die bei den aktuellen Einstellungen nicht verfügbar sind, erscheinen grau. Sie können diese Knöpfe auswählen, wenn die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden.



#### Einstellungen bestätigen oder abbrechen

Wenn [OK] in einem Einstellungsbildschirm angezeigt wird, müssen Sie [OK] drücken, um die Einstellungsinformationen zu speichern. Wenn Sie nicht

[OK] drücken, werden die Einstellungsinformationen verworfen.

Um eingegebene Einstellungsinformationen zu löschen, drücken Sie [Abbrechen].



### **Text eingeben**

Zur Eingabe von Namen oder Passwörtern geben Sie die geforderten Informationen im Texteingabefeld ein.

Drücken Sie jedes Zeichen, das Sie eingeben wollen.

Um den Cursor zu bewegen, drücken Sie [←I] oder [I→]. Um das Zeichen links vom Cursor zu löschen, drücken Sie [Entf.].

Benutzername	Abbrechen	ок
(Max. 10 Zeichen)	_	
J. Smith	+	I→ Entf.
Kleinbuchst. Großbuchst.	_	
1 2 3 4 5 6	7 8	9 0
q w e r t y	u i	0 p
asd fgh	j k	-
z x c v b	n m	
	, .	



Eingabeeinschränkungen werden über dem Texteingabefeld angezeigt.

Benutzername (Max. 10 Zeichen) J. Smith



Drücken Sie [OK], wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben.

Um eingegebene Informationen zu löschen, drücken Sie [Abbrechen].

# **Touchpanel-Bildschirme**

Werden zusammen mit den Tasten zur Einstellung von Funktionen und Ausführung von Arbeiten verwendet.

Das Touchpanel wurde zur benutzerfreundlichen Einstellung oder Bedienung entwickelt. Berühren Sie einfach die Knöpfe auf dem Bildschirm.



Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich je nach angeschlossenem optionalem Zubehör und den Einstellungsdetails.

#### **Modus-Bildschirm**



### 1 [Login]

Drücken Sie diesen Knopf, um sich einzuloggen.

Solange Sie eingeloggt sind, steht auf diesem Knopf [Logout] und der Name des aktuellen Benutzers wird daneben angezeigt.

Logout 👗 J. Smith

#### (2) Druckerstatusknopf

Dieser Knopf zeigt den aktuellen Gerätezustand an: Inaktiv, Drucken, Fehler oder Offline.

Drücken dieses Knopfs wechselt zum Druckmodus-Bildschirm.

#### **③** FORCEJET<sup>™</sup> Link-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, ob alle zum Druck erforderlichen Teile richtig funktionieren. Das Symbol erscheint grau, wenn eine genaue Farbverwaltung nicht möglich ist.

#### (4) Tintenstandanzeige

Diese Symbole zeigen an, wie viel Tinte der jeweiligen Farbe noch übrig ist. Die Symbole blinken, wenn weniger als 10% der Füllmenge verbleiben. Bereiten Sie eine neue Tintenpatrone für die blinkende Farbe vor.

Dieser Bildschirm wird zuerst angezeigt. Von diesem Bildschirm aus können Sie jeden Modus auswählen, um das Gerät zu konfigurieren und zu bedienen. Drücken Sie die MODUS-Taste auf dem Bedienfeld, um diesen Bildschirm anzuzeigen.

#### (5) Modus-Knöpfe

Drücken Sie diese Knöpfe, um den Bildschirm für jeden Modus aufzurufen.

Schloss-Symbole in der oberen linken Ecke eines Knopfes zeigen an, dass Sie sich einloggen müssen, um auf diesen Modus zugreifen zu können.



• Einige Modus-Knöpfe werden nicht angezeigt, solange kein Scanner angeschlossen ist. Knöpfe für Modi, die der aktuelle Benutzer nicht benutzen darf, erscheinen grau.

#### (6) [Status]

Drücken Sie diesen Knopf, um Allgemeine, System- (MAC-Adresse und IP-Adresse), Benutzer- oder Lizenz-Info zu überprüfen.

Status			Schließen
Allgemein System	Benutzer	Lizenz-Info	
K (1000ml)			
C (1000mi)			
M (1000ml)			
Y (1000ml)			
Papiergr.	Papiertyp	Zufuhrstrg	Fachauswahl
A4 210x297mm	Normal	Standard	Auto
🔳 1 A4 🖓 297x210mm	Normal	Standard	Auto
■ 2 A3 297x420mm	Normal	Standard	Auto
I 3 B5 182x257mm	Normal	Standard	Auto



[Benutzer] wird nur angezeigt, wenn ein Benutzer eingeloggt ist.

#### (7) [Vord. Abd. lösen]

Die vordere Abdeckung des Geräts ist normalerweise verriegelt (außer wenn ein Problem aufgetreten ist). Drücken Sie auf diese Taste, um die vordere Abdeckung zu öffnen.

#### **Modus-Bildschirme**

Drücken eines Modus-Knopfs auf dem Modus-Bildschirm wechselt zum entsprechenden Modus-Bildschirm.

#### Druckmodus-Bildschirm



Verwalten oder prüfen Sie Druckaufträge (Aufträge in persönlichen Ordnern auf dem Gerät, Aufträge, die von einem Computer gesendet wurden oder Aufträge auf dem USB flash drive). (Siehe S. 78.)

Kopiermodus-Bildschirm 🖃

Logout	🛔 J. Smith		L Inaktiv	💋 к 📕 с 📕 м 📕 У 📒
Kopierbereit Jobname:COPY-1			Kopien	
Grund	Auswahl	Funktionen	)	1254
Farbmodus	Repro	duktionsgröße	Zufuhrfach	
Auto	1	00% (1:1)	A	uto
Original(— )	Scan-S	tufe	Duplex/Simplex	
Zeile/Fo	to	3	Simplex →	Simplex
Blatt sort./einsch.	Layout auswählen	Kopieren und Pause		

#### Scanmodus-Bildschirm 🔄



Mit diesem Bildschirm steuern Sie das Kopieren. (Siehe S. 48.)

Mit diesem Bildschirm steuern Sie das Scannen. (Siehe S. 62.)

T 2

Einloggen



<mark>+</mark> Login	🕒 Inaktiv 💽 📲 📲 📲 📲	
Drucker		Schloss- Symbol

Schloss-Symbole in der oberen rechten Ecke der Modus-Knöpfe zeigen an, dass Sie sich einloggen müssen, um auf diese Modi zuzugreifen.

Sie können für jeden Benutzer ein Passwort einrichten, um

den Gebrauch des Geräts einzuschränken. Wenn ein Login erforderlich ist, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um sich

#### Wie man sich einloggt

#### Wenn ein optionaler IC-Kartenleser verwendet wird, können Sie sich einloggen, indem Sie die IC-Karte an den Kartenleser halten.

Drücken Sie [Login].



Wählen Sie Ihren Namen im [Login]-Bildschirm.

Um Ihren Namen zu finden, drücken Sie rechts [▲] oder [▼], um durch die Namen zu scrollen oder drücken Sie die Indexknöpfe unten im Bildschirm, um die entsprechenden Namen anzuzeigen.



Nachdem Sie Ihren Namen ausgewählt haben, erscheint der [Passworteingabe]-Bildschirm. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie [OK].

Passworteingabe	Abbreche OK	2
****	Entf.	
Kleinbuchst. Groubuchst.		
1 2 3 4 5 6	7 8 9 0	
q w e r t y	u i o p	
a s d f g h	j k l	
Z X C V b	n m [ ]	
	, . / N	



Wenn Sie mit den Arbeiten fertig sind, drücken Sie unbedingt [Logout].



 Bei der Verwendung der Verknüpfung ext. System müssen Sie das Abrechnungskonto auswählen, wenn Sie sich in den Kopiermodus einloggen. Geben Sie den Kontonamen in dem Bildschirm [Abrechnungskonto] ein.

 Wenn Sie mehrere externe Server (LDAP-Server) verwenden, um die Authentifizierung durchzuführen, können Sie die Login-Domain einstellen.

Fragen Sie Ihren Administrator zum Festlegen der Domain beim Einloggen.

#### Änderung von Login-Passwörtern

Login-Passwörter können geändert werden.



Logout	🛔 J. Smith	L.	naktiv 🚺 💋 🤊	( N N N
	Betriel	osmodus aus	wählen	
	Drucker	Kopierer	Scanner	]
1 📱 Status	Vord. Al	od. lösen		



Auf dem [Benutzer]-Bildschirm drücken Sie [Passwort ändern].

tatus			Schließen
Allgemein System	Benutzer	Lizenz-Info	
enutzername: J. Smith		Passwort ändern	
iruppe:			

**3** Geben Sie das neue Passwort ein und drücken Sie [Weiter].

Passwort ändern			Abbreche	Weiter >
Neuer	eichen)			Entf.
Kleinbuchase     1   2     3	4 5	6 7	8	9 0
;		][_,		



Im [Passwort ändern (Wiederholung)]-Bildschirm geben Sie das neue Passwort noch einmal ein und drücken [OK].

Passwort andern (Wiederholung)	Abbrechen ( OK I
Neuer (Neueingabe zur Bestätigung)	
	Entf
Kleinbuchs	
1 2 3 4 5 6	7 8 9 0
q w e r t y	u i o p
a s d f g h	j k l
z x c v b	n m [ ]
· • ; :	, / \

#### // Über den Benutzer-Bildschirm



Drücken Sie auf dem Modus-Bildschirm auf [Status], sobald Sie angemeldet sind, und der Bildschirm [Benutzer] erscheint.

Prüfen Sie den Namen des angemeldeten Benutzers und die Gruppe auf dem Bildschirm [Benutzer] [Benutzer] erscheint nicht, wenn Sie nicht angemeldet sind.

Wenn Sie Daten von einem Computer an dieses Gerät zum Drucken schicken wollen, müssen Sie zuerst den Druckertreiber auf dem Computer installieren. Installieren Sie ihn folgendermaßen.

# Installieren des Druckertreibers

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

<ul> <li>Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.</li> <li>Für Anweisungen zur Deinstallation sowie zur Benutzung de Administrator.</li> </ul>	es Setupprogramms und des Installationsprogramms fragen Sie Ihre	n
Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM- Laufwerk des Computers ein.	5 Wählen Sie den Druckernamen für das Gerät und klicken Sie auf [Weiter].	
Der Installation Wizard öffnet sich automatisch. Wenn der Installation Wizard sich nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf die Datei "Install.exe" auf der CD-ROM.	Answeld die Direcketreihers      Within the on Industration entrymetre direct Ducker aus der      Ausseld die direct Ducker aus der      Ausseld direct Ducker      Ausseld direct Ducker aus der      Ausseld direct Ducker a	
Wählen Sie [Deutsch] im Pulldown-Menü und klicken Sie [OK].	File Smoother 190 HES Canader 130	
Image: The second se	Laud Weis Streton	
Deutsch (German)	Wenn der gewählte Treiber bereits installiert ist, wird de [Installationsschritte]-Bildschirm angezeigt. Klicken Sie diesem Fall auf [Weiter].	r in
Klicken Sie auf [Weiter].	6 Klicken Sie auf [Weiter].	
Yor der Institution     Extiligen lie die folgenden Punitie oor der (Instaltion.     Uren undere Schweisenwendungen ausgeführt werden, fahren lie sie     Bestütigen lie, das lie uber Administrationschie verfugen.	Concernment Elating Cathon Seden Duckersmann ein (ms. 31 Schleren). Duckersmann: 180 Conrocker 9150	
	<ul> <li>Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.</li> <li>Für Anweisungen zur Deinstallation sowie zur Benutzung d Administrator.</li> <li>Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM- Laufwerk des Computers ein.</li> <li>Der Installation Wizard öffnet sich automatisch. Wenn der Installation Wizard sich nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf die Datei "Install.exe" auf der CD-ROM.</li> <li>Wählen Sie [Deutsch] im Pulldown-Menü und klicken Sie [OK].</li> <li>Iso Printer Driver SETUP Select your language: Deutsch (German) Concel</li> <li>Klicken Sie auf [Weiter].</li> </ul>	<ul> <li>Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.</li> <li>Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.</li> <li>Schließen Sie alle aktiven Anwendungen zur Deinstallation sowie zur Benutzung des Setupprogramms und des Installationsprogramms fragen Sie Ihre Administrator.</li> <li>Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.</li> <li>Der Installation Wizard öffnet sich automatisch. Wenn der Installation Wizard öffnet sich automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf die Datei "Install.exe" auf der CD-ROM.</li> <li>Wählen Sie [Deutsch] im Pulldown-Menü und klicken Sie [OK].</li> <li>Kilsch Sie auf [Weiter].</li> <li>Klicken Sie auf [Weiter].</li> <li>K</li></ul>



Wählen Sie in der [Liste der Suchergebnisse] die Druckerinformationen zu diesem Gerät, dann klicken Sie auf [Weiter].

Weiter

Anteige der erfesten Drucker in Brein Netzwerk. Wählen Sie den zu installerenden Drucker. Liste der Suchergebnisse:Suchen				
In Contract In Contract				
2.168.222.94 00:30:13:E3:A RISO PRINTER				
IP-Adresse: 192.168.222.94				
B.def. Installation				
Detailierte Einstellungen der Druckeranschlüsse				
Zuruck Weter Abbrechen				



Druckersuche ist nur in IPv4 möglich. Wenn Sie IPv6 verwenden, geben Sie die IP-Adresse ein.







#### Klicken Sie auf [Weiter].





🔋 Installationsbereit		×
	Bereit für die Installa	tion des Druckertreibers.
	Druckername:	RISO ComColor 9150
	Anschluss:	RISO_192.168.222.94
	Model:	RISO ComColor 9150
	Klicken Sie auf [Insta	ilieren], um fortzufähren.
		Zurück Installeren Abbrechen

Die Installation beginnt nun.

8 Wenn die Nachricht zum Drucken einer Testseite angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

RISO Pri	nter Di	river Ei	nst.	
2	Möchte	n Sie die	Testseite	drucken?
	<u>]</u> a		<u>N</u> ein	



Vergewissern Sie sich, dass die Seite richtig gedruckt wurde und drücken Sie [OK].

RISO Printer Driver Einst.				
2	Si die Audruck der Tactolite abgeschlassen werden? Wenn der tractors ents Long lang hat auch, bestätzen sich ein der Schlassen angeschlassen sich einer Schlassen sich einer Schlassen sich einer Artenderung einer Artenderung einer Schlassen sich einer Artenderung einer Schlassen sich ein der Schlassen Sc			



**1** Klicken Sie auf [Beenden].

### **12** Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Computer. Bewahren Sie die CD-ROM nach dem Auswerfen an einem

 Bewahren Sie die CD-ROM nach dem Auswerfen an einem sicheren Ort auf.



Gebrauch des Geräts. Lesen Sie unbedingt diese Informationen.

Die Instalation des RISO Printer Dimer ist abgeschlossen. Starten Sie Ihren PC vor der Inbetriebnahme neu.
Lacen Sie den "Reachte" Text, bevor Sie den RISO Printer Driver verwenden. Er enthält wichtige Informationen über die Verwendung des Treibers.
🖓 Starten Sie den PC jetzt neu.
Beenden

 $\overset{\frown}{}$ 

×

1 - 12



Von Computern sind außer dem einfachen Senden der Druckaufträge ans Gerät zusätzliche Arbeiten möglich. Sie können die RISO Console-

Anwendung (Software) sogar von entfernten Stellen verwenden, um den Druckerstatus und die Stände der Verbrauchsmaterialien zu prüfen.



#### Methoden der Computersteuerung

Das Gerät kann von Computern auf zwei Arten folgendermaßen gesteuert werden:

#### 🜲 Druckeinstellungen für RISO ComColor 9150 Layout Bild Finishing Erweitert Infos über Volfarbe -Farbmodus Duplex-Druck AUS • A4 210x297mr • Hochformat Querformat 🗌 Unt. Größe - -Wie Original • 占 Papiergr. Fach eing.: Auto • Alle -Papiertyp Drucken -Ausgabe Details Ziel Eintrag/Entf Std wiederherstellen OK Abbrechen Ubernehmen

Verwendung des Druckertreibers

Wenn Sie Dateien drucken, die Sie mit Softwareprogrammen erstellt haben, nehmen Sie die Einstellungen im Druckertreiber vor und senden die Aufträge an das Gerät. (Siehe S. 42.)

Der Druckertreiber muss auf allen Computern, von denen Sie drucken, installiert sein.

### Verwendung der RISO Console



Die Verwendung der RISO Console ermöglicht es Ihnen, die Geräteeinstellungen von jedem Computer aus zu überprüfen und zu verwalten. (Siehe S. 94.)

Wie Sie mit den Vorlagen und dem Papier umgehen, wirkt sich erheblich auf die Kopie und den Ausdruck aus. Es ist

auch wichtig, die richtigen Handhabungsmethoden und -bedingungen zu kennen, weil man dadurch Probleme wie Papierstau vermeiden kann. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man mit Vorlagen und Papier umgeht.



#### **Verwendbares Papier**

Wenn Sie Papier verwenden, das nicht mit diesem Gerät kompatibel ist, kann dies zu Problemen wie Papierstau, Verunreinigung und Fehlfunktionen führen.

#### Grundlegende Papierspezifikationen

**Papier und Vorlagen** 

# Welchen Papiertyp Sie verwenden können, hängt davon ab, in welches Gerät Sie das Papier einlegen.

	Zufuhrfach	Standardfach/Zufuhr mit hoher Kapazität
Größe	182 mm × 182 mm – 297 mm × 420 mm	Standardfach: 90 mm × 148 mm – 340 mm × 550 mm Zufuhr mit hoher Kapazität : 90 mm × 148 mm – 340 mm × 460 mm
Gewicht	52 g/m <sup>2</sup> – 104 g/m <sup>2</sup>	46 g/m <sup>2</sup> – 210 g/m <sup>2</sup>
Papierart	Glattes Papier, Recyclingpapier	Glattes Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Postkarten, Postkarten (Tinte)
Maximale Befüllung	Höhe bis 50 mm in jedem Fach	Standardfach: Höhe bis zu 110mm Zufuhr mit hoher Kapazität: Höhe bis zu 440 mm



Auch wenn das Papier innerhalb der "Papiergröße" und "Papiergewicht"-Spezifikationen liegt, kann es sein, dass das Papier aufgrund der Papierstruktur oder Bedingungen wie Umwelt- und Lagerbedingungen nicht durch das Gerät laufen kann. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater).

#### Verwenden Sie nicht diese Papierarten

Verwenden Sie nicht folgende Papierarten, das sie zu Papierstau oder Fehlfunktionen führen.

- Papier, das nicht die Bedingungen der grundlegenden
- Spezifikationen erfüllt
- Papier mit behandelter Oberfläche, wie Thermopapier oder Kohlepapier
- Gerolltes Papier (3 mm oder mehr)
- Papier mit Knittern
- Gebogenes Papier
- Zerrissenes Papier

- Papier mit Wellung
- Beschichtetes Papier, wie Kunstdruckpapier
- Papier mit gezackten Kanten
- Geklebtes Papier
- Papier mit Löchern
- Hochglanzpapier für Fotografien
- Folien (Für Overheadprojektoren)
- Synthetisches Papier (Yupo)

#### Lagerund und Handhabung des Papiers

- Verwenden Sie nur Papier aus einer versiegelten Packung. Nachdem Sie den Druck beendet haben, legen Sie das nicht verwendete Papier aus dem Standardfach in die Packung zurück und bewahren sie auf. Wenn Sie das Papier im Standardfach lassen, kann es sich aufrollen und zu Papierstau führen.
- Wenn das Papier nicht richtig geschnitten ist oder eine strukturierte Oberfläche hat (wie Zeichenpapier), fächern Sie das Papier vor dem Gebrauch.
- Lagern Sie das Papier waagerecht an einem Platz mit geringer Feuchtigkeit.

#### **Papier einlegen**

Legen Sie Papier in die Zufuhrfächer und das Standardfach ein.



Wir empfehlen, in die Zufuhrfächer Papierarten einzulegen, die Sie am häufigsten verwenden. Verwenden Sie das Standardfach für folgende Papierarten:

- Dickes Papier und anderes Spezialpapier
- Papier mit einer bereits bedruckten Seite
- Postkarten
- Briefumschläge

#### In den Zufuhrfächern.

Ziehen Sie ein Fach in Richtung Vorderseite heraus.



2 Drücken Sie den Feststellhebel (nach hinten), um die Führungen zu lösen. Halten Sie die vordere Klappe fest und spreizen die Führungen ganz auseinander.





Verstellen Sie den Stopper, um Platz zu schaffen. Halten Sie den Stopper von beiden Seiten fest und schieben





#### Legen Sie das Papier ein.

Wenn Sie Papier mit verschiedenen Eigenschaften auf Vorder- und Rückseite verwenden, legen Sie es mit der Druckseite nach unten ein. Legen Sie nicht zu viele Blätter ein.



 Drücken Sie die Führungen an die Kanten des Papiers und drücken Sie den Hebel in Feststellposition.





Drücken Sie den Stopper an die Kante des Papiers.





Vergewissern Sie sich, dass der Stopper an der Kante des Papiers ausgerichtet ist. Das Gerät bestimmt die Papiergröße anhand der Stopperposition. Wenn Sie A3-Papier und B4-Papier einstellen möchten, stellen Sie die A3/B4-Papierführung für den jeweiligen Typ richtig ein. Wenn Sie auf beide Seiten der A3/B4-Papierführung drücken, können Sie sie herausschieben und sie in die Öffnung für die jeweilige Papiergröße einsetzen.



7

#### Schieben Sie das Fach zurück ins Gerät.

Prüfen Sie auf dem Bedienfeld die Facheinstellungen.

Wenn Sie eine andere Papierart oder -größe eingelegt haben, aktualisieren Sie die Zufuhrfacheinstellungen. Für Details siehe "Zufuhrfach" (S. 49).

#### Im Standardfach

Öffnen Sie das Standardfach, bis es stoppt.





E

 $\overset{\frown}{}$ 

×

#### Spreizen Sie die Führungen.

Verstellen Sie die Hebel (an zwei Stellen auf jeder Seite) für die Papiereinzugsführungen, um die Führungen zu lösen und verschieben Sie die Führungen.



3 Legen Sie das Papier ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.





 Beim Bedrucken von Umschlägen wird empfohlen, ein optionales Ablagefach zu installieren.

 Achten Sie beim Einlegen von Umschlägen darauf, dass die Klappe offen bleibt und legen Sie sie so ein, dass sie von unten eingeführt werden.





Die [Drehen]-Funktion ist praktisch, wenn Umschläge von einem Computer aus bedruckt werden sollen.

Drücken Sie die Führungen an die Kanten des Papiers und drücken Sie den Hebel in Feststellposition.



Das Gerät erkennt die Papiergröße an der Stellung der Führungen. Schieben Sie die Führungen an die Papierränder und drücken Sie zum Verriegeln den Hebel.

#### Justieren Sie den Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck.

Belassen Sie diesen Hebel normalerweise in der  $\bigstar$  (Standard) Stellung, außer wenn Sie ihn für Umschläge und ähnliches Papier auf 关 (Postkarte) stellen.





#### Prüfen Sie auf dem Bedienfeld die Facheinstellungen.

Wenn Sie eine andere Papierart oder -größe eingelegt haben, aktualisieren Sie die Zufuhrfacheinstellungen. Für Details siehe "Zufuhrfach" (S. 49).

#### Über den Papiereinzugsdruck für das Standardfach (Zufuhr mit hoher Kapazität)

Sie können den Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck verwenden, um den Papiereinzugsdruck an das eingelegte Papier anzupassen. Der Hebel kann auf "★ (Standard)" oder "关 (Postkarte)" gestellt werden, je nach Papierstruktur.



Wenn Sie die Position des Einstellhebels für den Papiereinzugsdruck verändern, ändern Sie auch [Zufuhrstrg] in [Details] in [Zufuhrfach] am Bedienfeld. (Siehe S. 49.)



#### Das Zufuhrfach

#### Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck und Papier

Die unterstützten Papierstrukturen sind wie folgt.

Hebelposition	Papierstruktur	Unterstütztes Druckpapier	
★ (Standard)	Standard oder dünnes Papier	<ul> <li>Glattes Papier, Recyclingpapier</li> <li>Qualitätspapier</li> </ul>	<ul> <li>Handelsübliches Kopierpapier und ähnliche Medien</li> </ul>
₩ (Postkarte)	Dickes Papier und Spezialpapier	Zeichenpapier     Postkarten Wenn der Papiereinzug des Geräts schl	Briefumschläge echt funktioniert, stellen Sie die
		Hebelposition auf [NORMAL].	



Drücken Sie den Standardfachabsenkknopf, wenn Sie zusätzliche Blätter einlegen wollen oder das Papier tauschen wollen. Beachten Sie, dass das Standardfach automatisch abgesenkt wird, wenn das ganze Papier entnommen wurde.



Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Fach die gewünschte Position erreicht hat.





Legen Sie zusätzliches Papier ein oder tauschen Sie das eingelegte Papier.



#### Schließen des Standardfachs



Entfernen Sie das eingelegte Papier.





Fiz

 $\overset{\frown}{}$ 

×

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Schließen Sie das Standardfach.





Vergewissern Sie sich, dass das Standardfach ganz abgesenkt ist, bevor Sie es schließen.

#### In der Zufuhr mit hoher Kapazität

- Schieben Sie die Führungen auseinander.
- Stellen Sie die Papiereinzugsführungshebel (in zwei Stellungen auf beiden Seiten) so ein, dass sie entriegelt werden, und verschieben Sie die Führungen.





Die Papierführung kann nicht gleiten, wenn die Füllungsabdeckung für das Standardfach angebracht ist, entfernen Sie daher in jedem der folgenden Fälle die Abdeckung.

- Papiergröße: Kleiner als A4/Größer als A3
- Umschlaggröße: C5/DL-R





#### Legen Sie das Papier ein.

Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.





Wenn Sie viele Bögen gleichzeitig einlegen können Sie die Papierführungen nicht einstellen. (Die Bögen sind nicht ordentlich ausgerichtet, weil sie geknickt oder wellig sind.) Teilen Sie die Bögen in mehrere Ladungen auf. Wenn Sie viele Bögen gleichzeitig einlegen, sehen Sie unter "Wenn Sie viele Bögen gleichzeitig einlegen" nach.

• Beim Einlegen von Umschlägen lassen Sie die Klappen offen und legen sie so ein, dass sie von unten eingeführt werden. Stellen Sie den Neigungswinkel der Umschlagführung mit dem Umschlagsführungswinkeleinstellhebel ein. Stellen Sie den Einzugsdruck je nach der Qualität der verwendeten Umschläge ein. Nehmen Sie die Einstellung mit dem

Umschlagsführungseinzugsdruckeinstellhebel vor. Heben Sie den Hebel an und verstellen Sie ihn. Beachten Sie die Dichtungen in der Nähe des Hebels und nehmen Sie eine Einstellung vor, die zu Ihren Umschlägen passt.



#### Stellen Sie die Papierführungen passend zur Papiergröße ein.

Schieben Sie die Führungen an die Papierkanten heran und verriegeln Sie den Papierführungshebel, um die Führungen zu fixieren.





#### Stellen Sie den Einstellhebel für den Papiereinzugsdruck ein.

Stellen Sie ihn für den Normalgebrauch auf "Standard" und für dickes Papier, Spezialpapier usw. auf "Postkarte".





#### Wenn Sie viele Bögen gleichzeitig einlegen

Schieben Sie die Führungen auseinander und legen Sie etwa 500 Bögen in das Standardfach.

Stellen Sie die Papierführungen passend zur Papiergröße ein.

Schieben Sie die Führungen an die Papierkanten heran und verriegeln Sie den Papierführungshebel, um die Führungen zu fixieren.

#### Legen Sie die restlichen Bögen ein.

Nehmen Sie nach dem Einlegen aller Bögen die normale Einstellung vor. Befolgen Schritte 4 und 5 unter "In der Zufuhr mit hoher Kapazität".

# Papier in die Zufuhr mit hoher Kapazität nachlegen

Verwenden Sie den Absenkknopf für das Standardfach, um Papier nachzulegen. Die untere Halteposition des Standardfachs hängt davon ab, wie der Absenkknopf für das Standardfach gedrückt wird. Das Fach fährt automatisch herunter, wenn Sie alles Papier aus dem Standardfach herausnehmen.

Drücken Sie den Absenkknopf für das Standardfach, um das Standardfach abzusenken.

# Halten Sie den Absenkknopf für das Standardfach gedrückt.

Solange Sie den Knopf gedrückt halten, fährt das Standardfach herunter. Drücken Sie den Knopf so lange, bis das Fach auf die Position abgesenkt wird, auf die sie es absenken möchten.

#### Drücken Sie den Absenkknopf für das Standardfach, aber halten Sie ihn nicht gedrückt.

Das Standardfach wird bis zu einer bestimmten Position abgesenkt.





- Die Position, bis zu der das Standardfach abgesenkt wird, wenn das Papier zu Ende geht oder wenn Sie auf den Absenkknopf für das Standardfach drücken, hängt von den "Admin.-Einstellungen" festlegen. Einzelheiten finden Sie unter "Einst. Zuf. mit h. Kap." im "Administrator-Handbuch".
- Wenn das Standardfach ganz abgesenkt ist, können Sie viele Bögen auf einmal einlegen, aber dazu müssen Sie sich bücken. Wenn Sie das Papier im Stehen einlegen möchten, oder wenn Sie nur selten viele Bögen auf einmal einlegen, senken Sie das Standardfach nicht vollständig ab.
- Es wird empfohlen, die untere Position des Standardfachs gemäß Ihren Bedürfnissen einzustellen. Wenn Sie die untere Position des Stapelfachs verändern möchten, wenden Sie sich an den Administrator.

Papier nachlegen.



#### Wenn Sie viele Bögen nachlegen

Halten Sie den Absenkknopf für das Standardfach gedrückt, um das Standardfach ganz abzusenken, damit Sie viele Bögen einlegen können.



Die Position, bis zu der das Standardfach abgesenkt wird, wenn das Papier zu Ende geht oder wenn Sie auf den Absenkknopf für das Standardfach drücken und nicht festhalten, hängt von den "Admin.-Einstellungen" festlegen. Wenn Sie die untere Position des Standardfachs verändern möchten, wenden Sie sich an den Administrator.

### Vorbereiten des Stapelfachs 星

Montieren Sie das Stapelfach wie folgt. Je nach Größe oder Art des zu bedruckenden Papiers justieren Sie dabei auch die Papierarrangierung.

• Das Automatikstapelfach ist in diesem Bild dargestellt.



Wenn Sie das breite Stapelfach verwenden, passen Sie manuell die Positionen der Papierführung (Seite und Ende) an die Papiergröße an.



Öffnen Sie das Stapelfach bis zum Anschlag.



Heben Sie die Papierführungen (Seite) an, bis sie senkrecht stehen.





#### Justieren Sie die Papierarrangierung.

Normalerweise sollte die Papierarrangierung ausgezogen sein, wenn auf B4-Papier oder kleiner gedruckt wird. Wie das Papier nach dem Druck gestapelt wird, hängt von der Festigkeit und anderen Faktoren ab. Justieren Sie die Arrangierung wie erforderlich.



Heben Sie die Papierführung (Ende) an, bis sie senkrecht steht.





Falten Sie alle Papierführungen, wenn Sie auf Papier größer als 320  $\times$  432 mm drucken.

#### Schließen des Stapelfachs

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass sich keine Ausdrucke mehr im Stapelfach befinden, drücken Sie den Papierführungen öffnen-Knopf.

Die Papierführungen (Seite und Ende) bewegen sich jetzt in die Ablageposition.





Drücken Sie die Papierführung (Ende) zum Stapelfach hin nach unten, um sie hochzuklappen.





Klappen Sie die Papierarrangierung hoch.


Drücken Sie die Papierführungen (Seite) einwärts nach unten, dann schließen Sie das Stapelfach.



# Einstellung der Wellpappenanlage an der Ablage mit hoher Kapazität

Die Zufuhr und Papierausrichtung hängen von der Größe und dem Typ des verwendeten Papiers ab; stellen Sie daher die Wellpappenanlage so ein, dass die Ausdrucke richtig ausgerichtet werden.



 Normalerweise müssen Sie die Wellpappenanlage beim Drucken nicht einstellen. Stellen Sie die Wellpappenanlage ein, um eine bessere Zuführung und Ausrichtung der Ausdrucke zu erreichen.

• Die Papierausrichtung wird je nach Papiergröße, Papiertyp, Umgebung und Stapelplatz möglicherweise nicht besser. Näheres erfahren Sie von Ihrem Händler (oder autorisierten Kundenberater).

# Verwendung von A3/B4/B5-LEF-Papier oder von dünnem Papier

Drücken Sie die vordere Wellpappenanlage nach unten und gegen das Gerät (nach links).



2 Drücken Sie die hintere Wellpappenanlage nach unten und gegen das Gerät (nach links).

×

# Beim normalen Drucken (mit aufrechter Wellpappenanlage)

Drücken Sie die vordere Wellpappenanlage nach unten und gegen das Gerät (nach links).





Drücken Sie die vordere Wellpappenanlage nach unten und gegen das Gerät (nach links).

# Entnehmen von Ausdrucken aus der Ablage mit hoher Kapazität

Entnehmen Sie die Ausdrucke aus der Ablage mit hoher Kapazität.

Es gibt zwei Arten, die Ausdrucke zu entnehmen.



Sie können Ausdrucke entnehmen, wenn das Stapelfach angehalten hat. Es erscheint eine Meldung, die den Status des Stapelfachs anzeigt. Befolgen Sie die Anweisung.

Wenn Sie Ausdrucke zusammen mit dem Schlitten
 entnehmen

Entnehmen Sie die Ausdrucke mit dem Schlitten für die Ablage mit hoher Kapazität.

• Wenn Sie nur Ausdrucke entnehmen

Sie können Ausdrucke entnehmen, ohne den Schlitten

herauszuziehen. Sie können Ausdrucke entnehmen, ohne darauf zu warten, dass das Standardfach vollständig abgesenkt wird.

# Wenn Sie Ausdrucke zusammen mit dem Schlitten entnehmen

1

Drücken Sie den Absenkknopf für das Stapelfach.

Wenn Sie etwa 3.200 bis 4.000 (volle) Bögen ausgeben, fährt das Stapelfach automatisch ganz herunter.





• Wenn Sie den Absenkknopf für das Stapelfach drucken, achten Sie darauf, dass die rechte und die linke Abdeckung der Ablage mit hoher Kapazität geschlossen sind. Die Taste hat keine Funktion, wenn die Abdeckungen offen sind.

- Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, fährt das Stapelfach automatisch bis zu der Position herunter, die Sie unter [Einst. Ab. mit h. Kap.] in den "Admin.- Einstellungen" festlegen. Wenden Sie sich zur Veränderung der unteren Position des Stapelfachs an den Administrator.
- Wenn Sie den Absenkknopf für das Stapelfach während des Druckens versehentlich drücken, entnehmen Sie die Ausdrucke. Wenn die Ausdrucke übereinandergestapelt sind, können Sie das Stapelfach nicht anheben.

# **2** Öffnen Sie die rechte Abdeckung der Ablage mit hoher Kapazität.





Ziehen Sie den Schlitten zusammen mit dem Stapelfach darauf heraus.







Entnehmen Sie die Ausdrucke aus dem Schlitten.

Schieben Sie den Schlitten wieder in die Ablage mit hoher Kapazität hinein.



Achten Sie zuvor darauf, dass das Stapelfach am Schlitten befestigt ist.





Öffnen Sie die rechte Abdeckung der Ablage mit hoher Kapazität.



# Wenn Sie nur Ausdrucke entnehmen

Öffnen Sie die rechte Abdeckung der Ablage mit hoher Kapazität.





 Sie können die untere Position des Stapelfachs unter [Einst. Ab. mit h. Kap.] in den "Admin.-Einstellungen" festlegen. Wenden Sie sich an den Administrator, um die untere Position zu ändern.

 Bei einigen der unteren Positionen des Stapelfachs, die unter [Einst. Ab. mit h. Kap.] in den "Admin.- Einstellungen" eingestellt werden, kann die Entnahme schwierig sein, weil die Ausdrucke die Papierführungen berühren. Schließen Sie in diesem Fall die rechte Abdeckung, drücken Sie den Absenkknopf für das Stapelfach, um das Stapelfach herunterzufahren, und entnehmen Sie die Ausdrucke.

# Entnehmen Sie die Ausdrucke.



Bei einigen Größen von ausgegebenen Bögen kann die Entnahme schwierig sein, weil die Ausdrucke den Handgriff des Schlittens berühren. Schließen Sie in diesem Fall die rechte Abdeckung und drücken Sie den Absenkknopf für das Stapelfach, um das Stapelfach zum Schlitten herunterzufahren. Nun können Sie den Schlitten herausziehen und die Bögen entnehmen.

Öffnen Sie die rechte Abdeckung der Ablage mit hoher Kapazität.



Wenn Sie in Schritt 2 den Schlitten herausgezogen haben, setzen Sie den Schlitten auf die Ablage mit hoher Kapazität und schließen Sie dann die rechte Abdeckung.

Wenn Sie in den [Einst. Ab. mit h. Kap.] [Stapelfach nicht absenken.] angeben, und wenn sich Papier auf dem Stapelfach befindet, können sich die Papierführungen nicht bewegen. Daher können sich die Papierführungen nicht an die Papiergröße des nächsten Auftrags anpassen. Wenn Sie Aufträge mit verschiedenen Größen, Einstellrichtungen und Zufuhroptionen ausdrucken, entnehmen Sie das Papier aus dem Stapelfach und fahren Sie mit dem nächsten Druckauftrag fort.

# Einsetzen des Stapelfachs in den Schlitten

Sie können das Stapelfach aus dem Schlitten herausnehmen. Um die Ausdrucke zusammen mit dem Stapelfach zu entnehmen, setzen Sie das Fach in den Schlitten ein und führen Sie das Fach zusammen mit dem Schlitten zurück zur Ablage mit hoher Kapazität.

Richten Sie die (beiden) Schrauben an der Griffwurzel des Schlittens am Ende des Stapelfachs aus.



Führen Sie die Löcher des Stapelfachs über die Knöpfe am Schlitten.





ComColor Serie Allgemeines Handbuch 06

# Verwendbare Vorlagen 🖻

Wenn Sie den optionalen Scanner anschließen, können Sie eine Vorlage kopieren oder scannen, wenn Sie sie auf den Glasträger oder den ADF zum Einlesen legen.

Wenn Sie eine Vorlage verwenden, die nicht mit diesem Gerät kompatibel ist, kann dies zu Problemen wie Papierstau, Verunreinigung oder Fehlfunktionen führen.

### Grundlegende Vorlagespezifikationen

	Glasträger	Automatische Dokumentenzufuhr (ADF)
Größe	Maximal 303 mm × 432 mm	100 mm × 148 mm – 297 mm × 432 mm
Gewicht	_ *1	52 g/m <sup>2</sup> – 128 g/m <sup>2</sup>
Papierart	-	Glattes Papier
Maximale Befüllung	-	100 Blatt <sup>*2</sup>

\*1 Glasträgerbeständigkeit: 200 N (auf einer Fläche von A3)

\*2 Wenn die Größe A4 und das Gewicht 80 g/m<sup>2</sup> oder weniger ist 60 Blätter (80 g/m<sup>2</sup>) oder weniger bei einer Papiergröße größer als B4

### Vorsichtsmaßnahmen für Vorlagen

Wenn Sie Tinte oder Korrekturflüssigkeit auf der Vorlage verwendet haben, vergewissern Sie sich, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie einlegen.

Auch wenn die Vorlagen innerhalb der Gerätespezifikationen liegen, können folgende Vorlagearten nicht mit dem ADF verwendet werden. Legen Sie sie auf den Glasträger.

- Vorlagen, die ausgeschnitten und aufgeklebt wurden
- Vorlagen mit erheblichen Knittern oder Kräuseln
- Gebogene Vorlagen
- Geklebte Vorlagen
- Vorlagen mit Löchern
- Zerrissene Vorlagen oder Vorlagen mit gezackten Kanten
- Vorlagen mit hoher Lichtdurchlässigkeit, wie Folien und Transparentpapier
- Vorlagen mit Beschichtung auf Vorder- oder Rückseite, wie Kunstdruckpapier oder beschichtetes Papier
- Thermopapier wie für Faxgeräte oder Textverarbeitungssysteme
- Vorlagen mit erheblichen Unebenheiten auf der Oberfläche

### **Richtiges Scannen**

- Wenn Fotos oder gedruckte Dokumente gescannt werden, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche der Vorlage eben ist.
- Wenn Sie Folien verwenden, legen Sie weißes Papier dahinter, damit die Vorlage klar eingelesen werden kann.
- Wenn die Vorlage extrem dünn ist, kann auch ein Bild der Rückseite miterscheinen. Dies können Sie verhindern, indem Sie schwarzes Papier hinter die Vorlage legen.
- Wir empfehlen, dass Sie Vorlagen mit mindestens 5pt Zeichengröße verwenden.

# Einlegen von Vorlagen 🖪

## Auf den Glasträger

Legen Sie eine Vorlage nach der anderen auf den Glasträger, nachdem Sie die Vorlagenabdeckung geöffnet haben.

# Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.





Richten Sie die Vorlage anhand des Pfeils in der oberen rechten Ecke auf der Glasoberfläche aus und schließen Sie die Abdeckung.



### In den ADF

Der ADF ermöglicht kontinuierliches Scannen von bis zu etwa 100 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) an Vorlagen.

Passen Sie die Vorlagenführungen an die Breite der Vorlagen an.



2 Legen Sie die Vorlagen mit der Vorderseite noch oben ein.



### Vorlagen, die nicht kopiert werden dürfen

×

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf irgendeine Weise, die ein Gesetz bricht oder das Urheberrecht verletzt, auch nicht für Kopien zum privaten Gebrauch. Bittere wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater). Gehen Sie allgemein mit Diskretion und gesundem Menschenverstand vor.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um folgendes zu kopieren:
- Kopien von Geschäftsdokumenten, wie öffentlich ausgegebene Aktienzertifikate, Zahlungsanweisungen und Schecks, außer Kopien für geschäftliche Zwecke
- Kopien von von der Regierung ausgestellten Pässen; Führerscheine, Ausweise und persönliche Identifikationsdokumente, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen ausgegeben werden; Passierscheine, Essensmarken und andere Tickets
- Kopien von urheberrechtlich geschützten Dokumenten, wie Publikationen, Musik, Kunstwerke, Drucke, Zeichnungen und Fotografien, außer für den Hausgebrauch und den persönlichen Gebrauch.



## Einlegerichtung von Vorlagen und Papier





# Drucken Druckertreiber-Bildschirme

Wenn Sie Daten von einem Computer drucken, können Sie verschiedene Einstellungen für den Druckertreiber vornehmen.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckerdialogfeld

jeder Anwendung, um den Einstellungen-Bildschirm für den Druckertreiber anzuzeigen.



- Der Druckertreiber muss auf allen Computern, von denen Sie drucken, installiert sein. Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich je nach Betriebssystem, verwendeten Anwendungen und angeschlossenem
  - optionalem Zubehör.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

# **Registerkarte Grund**



Nehmen Sie grundlegende Druckeinstellungen vor, z.B. für den Farbmodus und das verwendete Papier.

#### [Farbmodus]

Wählen Sie Farb- oder S/W-Druck.

#### [Duplex-Druck]

Legen Sie falls gewünscht den Duplex-Druck fest.

#### [Originalgröße]

Wählen Sie die Papiergröße, wie in der Quellanwendung festgelegt, mit der die Vorlage erstellt wurde.

#### [Hochformat], [Querformat]

Wählen Sie die Ausrichtung der Vorlage.

#### [Unt. Größe]

Wählen Sie diese Option, wenn nicht alle Seiten der Vorlage dieselbe Größe haben.

Wenn Sie mit dieser Funktion den Duplexdruck anwenden, können Sie die Bundstegposition für jede Papiergröße angeben.

#### [Zoom]

Legen Sie bei Bedarf die Vergrößerung oder Verkleinerung der Vorlage vor dem Druck fest.

#### [Papiergr.]

Wählen Sie die Papiergröße zum Drucken.

#### [Fach eing.]

Wählen Sie das Fach, in das Papier zum Drucken eingelegt ist.

### [Papiertyp]

Wählen Sie den Papiertyp.

#### [Ausgabe]

Wählen Sie, ob die Druckaufträge ausgedruckt oder im Druckerordner gespeichert werden sollen. Sie können sie auf einem USB flash drive als PRN-Datei speichern und auch PRN-Dateien für die Anwendung zur Software für die Definition des Barcodebereichs erstellen. Zum Speichern im Ordner können Sie einen Speicherort in [Details] angeben. Wenn Sie die Datei in einem Ordner auf dem USB-Speicher speichern wollen, wählen Sie [In USB F. D. speichern] aus.

#### [Ziel]

Wenn Sie [Drucken u. In Ordner sp.] oder [In Ordner speichern] bei [Ausgabe] gewählt haben, zeigt dieses Feld das Verzeichnis an.

[Einst./speich.abr.]

Speichern und Abrufen von häufig verwendeten Einstellungen.

# [Eintrag/Entf.]

Speichern oder entfernen Sie bei Bedarf Informationen in [Einst./ speich. abr.].

Bis zu zehn Einstellungsprofile können gespeichert werden.

#### [Std wiederherstellen]

Setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

### **Registerkarte Layout**



#### [Ausschießen]

Wählen Sie den Layout-Typ - besonders, wie Vorlagen zum Druck arrangiert werden. Die angezeigten Optionen unterscheiden sich je nach Layout-Typ.

- [Seiten/Blatt] und [Layout] werden nicht angzeigt, wenn Sie [AUS] wählen.
  - [Layout] wird nicht angezeigt, wenn Sie [Multi-up (Einzel.)] wählen.
  - [Seiten/Blatt] wird nicht angezeigt, wenn Sie [Booklet] wählen.

#### [Seiten/Blatt]

Wählen Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt.

Nehmen Sie auf dieser Registerkarte Einstellungen vor, um mehrere Seiten pro Blatt oder Bilder gedreht zu drucken.

#### [Layout]

Bestimmen Sie die Reihenfolge, in der Vorlagen auf einem einzelnen Blatt arrangiert werden. Die Optionen unterscheiden sich, je nach ausgewählter Seitenzahl in [Seiten/Blatt].

# [Drehen]

Bestimmen Sie den Rotationswinkel für Bilder.

#### [Bildposition]

Legen Sie die Druckposition für Bilder wie gewünscht fest. Wenn Sie diese Option wählen, werden bei [Details] weitere Optionen angezeigt, wo Sie Details wie die Richtung und Größe der Einstellung bestimmen können.

#### [Einst./speich. abr.], [Eintrag/Entf.], und [Std wiederherstellen] Siehe "Registerkarte Grund" (S. 42).

#### **Papierart-Einstellung**

Das Drucken ist nicht möglich, solange die in [Papiertyp] festgelegte Papierart nicht in das Gerät eingelegt ist. Wenn die Papierart und die Druckqualität nicht wichtig sind und Sie einfach drucken wollen, wählen Sie [Alle] in [Papiertyp]. Dieses Gerät passt die Farbbalance und die verwendete Tintenmenge auf die festgelegte Papierart an. Daher kann die Druckqualität bei der Einstellung [Alle] schlechter sein, als wenn Sie das eingelegte Papier genau bestimmen.

HP F3  $\overset{\text{con}}{\longrightarrow}$ ×

# **Registerkarte Bild**



#### [Originalbild]

Wählen Sie, ob die Bildqualität von Fotos oder der Text der Vorlage betont werden soll.

#### [Linienglättung]

Glätten Sie die Kontur des gedruckten Textes. Wählen Sie einen von zwei Schritten nach dem Bildprozess aus.



Die Druckgeschwindigkeit verringert sich, wenn Sie [Linienglättung] wählen.

#### [Umschlagbildverb.]

Verhindert unscharfe Bilder und Flecken beim Drucken von Umschlägen.

#### [Gamma-Kontrolle]

Legen Sie die Gamma-Werte von Farben wie gewünscht fest. Wenn Sie diese Option wählen, werden weitere Optionen bei [Details] angezeigt.

Nehmen Sie auf dieser Registerkarte Bildverarbeitungseinstellungen vor, z.B. zur Bildqualität und -dichte.

# [Rasterung]

Bestimmen Sie die Methode zur Rasterverarbeitung. (Siehe S. 44.)

#### [Bildqualität]

Bestimmen Sie die Druckauflösung. Wenn Sie [Standard] auswählen, erscheint [Details] und Sie können die Datengröße unter [Datenkomprimierung], sowie die Tintenmenge unter [Entwurf] einstellen.



• Die Druckgeschwindigkeit verringert sich, wenn Sie [Hoch] wählen.

 Wenn Sie [Datenkomprimierung] oder [Entwurf] einstellen, werden die neutralen Farben unregelmäßig.

# [Druckdichte]

Bestimmen Sie die Druckdichte.

### [Barcode-Bereichsdefinition]

Stellen Sie die Druckdichte des Bereichs um einen Barcode ein, damit ein gedruckter Barcode gelesen werden kann.

#### [Barcode-Bereich prüfen]

Überprüfen Sie den Bereich, den Sie in [Barcode-Bereichsdefinition] eingestellt haben.

Der angegebene Teil kann mit dem Schattenprozess ausgedruckt werden. Einzelheiten finden Sie unter "Verwendung der Software für die Definition des Barcodebereichs" (S. 103).

[Einst./speich. abr.], [Eintrag/Entf.], und [Std wiederherstellen] Siehe "Registerkarte Grund" (S. 42).

### Was ist Rasterung?

Rasterung ist eine Verarbeitungsmethode, die die Dichte und Größe der Tintenpunkte auf dem Papier variiert, damit der Eindruck einer kontinuierlichen Farbabstufung entsteht, wenn nur eine begrenzte Zahl an Tinten verwendet wird. Zwei Methoden stehen zur Verfügung.

#### Fehlerdiffusion (Standardeinstellung)

Drückt die Abstufung durch die Dichte der Punkte aus. Wir empfehlen, diese Methode zum Drucken von der Vorlagen zu verwenden, die Fotos enthalten.



#### Simuliertes Bild

**Punkt-Methode** 

Drückt die Abstufung durch Änderung der Punktgröße aus. Wir empfehlen, diese Methode zu verwenden, wenn Sie nur mit einer Farbe oder ein geringen Anzahl an Farben drucken.



# **Registerkarte Finishing**



#### [Sortieren]

Bestimmen Sie, ob Sie Vorlagen Seite für Seite oder in Sätzen drucken wollen.

#### [Blatteinschub]

Bestimmen Sie, ob ein Blatt zwischen Ausdrucke eingeschoben werden soll. Wenn Sie [Zw. Sätzen] oder [Zw. Jobs] gewählt haben, können Sie das Quellfach für diese Blätter in [Details] festlegen. Wenn Sie [Zw. Sätzen] wählen, wird ein Blatt zwischen Sätze eingeschoben, deren Einheit Sie in [Sortieren] festgelegt haben.

# [Versetzte Ausgabe] 🗳

Geben Sie an, ob die Ausdrucke [Zw. Sätzen] oder [Zw. Jobs] ausgeglichen werden sollen, wenn der optionale Multifunktions-Finisher, der Versatz-Hefter mit der Druckseite nach unten oder die Ablage mit hoher Kapazität angeschlossen ist.

#### [Deckblatt hinzufügen]

Bestimmen Sie, ob ein Deckblatt hinzugefügt werden soll. Wenn Sie diese Option wählen, werden weitere Optionen bei [Details] angezeigt und Sie können das Fach bestimmen, aus dem das Deckblatt eingezogen wird.

#### [Booklet-Bindung] 🗳

HP F3

 $\bigcirc$ 

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben, legen Sie fest, ob Booklets erstellt werden sollen. Wenn Sie diese Option wählen, werden weitere Optionen bei [Details] angezeigt.

Nehmen Sie Finishing-Einstellungen auf dieser Registerkarte vor, z.B. für Sortierung und Booklets.

#### [Bindeseite]

Bestimmen Sie die Position für das Binden. Details können in [Details] festgelegt werden.

# [Priorität Stapelgeschwindigkeit] 星

Wenn Sie einen optionalen Multifunktions-Finisher angeschlossen haben, geben Sie an, dass die Druckaufträge beschleunigt werden sollen. Da die ausgegebenen Ausdrucke mit der Druckseite nach oben gestapelt werden, kommen beide Seiten der Heftklammern aus der Vorderseite. Geben Sie an, ob die

Verarbeitungsgeschwindigkeit Priorität über das Finish erhält.

# [Heften] 星

Wenn Sie einen optionalen Multifunktions-Finisher oder den Versatz-Hefter mit der Druckseite nach unten angeschlossen haben, bestimmen Sie, ob Drucke geheftet werden sollen.

[Lochen] 🗳

Wenn Sie einen optionalen Mulitfunktionalen Finisher angeschlossen haben, bestimmen Sie, ob Drucke gelocht werden sollen.

## [Falzen] 🗳

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben, bestimmen Sie, ob Drucke gefalzt werden sollen. Wenn Sie eine Option außer [AUS] wählen, werden bei [Details] weitere Optionen angezeigt.

#### [Ausgabefach] 🗳

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher oder ein Stapelfach angeschlossen haben, bestimmen Sie das Ausgabeziel.

#### [Einst./speich.abr.], [Eintrag/Entf.], und [Std wiederherstellen]

Siehe "Registerkarte Grund" (S. 42).

## **Registerkarte Erweitert**



[Kopien]

Legen Sie die Anzahl an Kopien zum Druck fest.

#### [Drucken und Pause]

Drucken Sie eine Vorschauseite, bevor Sie mit dem Druckauftrag fortfahren.

#### [Programm]

Legen Sie Einstellungen für die Anzahl der Kopien und Sätze, die Sortierung, den Blatteinschub und andere Optionen für 60 Gruppen fest. Sie können schnell genau die Kopienanzahl der Anzahl an Sätzen drucken, die Sie benötigen. Diese Funktion ist praktisch, wenn Kopien in verschiedenen Mengen zur Verteilung an mehrere Gruppen, z.B. Geschäftsabteilungen oder Klassen, gedruckt werden sollen.

#### [Nicht leere Seiten]

Lassen Sie weiße Seiten beim Druck aus.

### [Endlosdruck]

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher oder ein RISO Automatikstapelfach angeschlossen haben und wenn [Auto] in [Ausgabefach] gewählt wurde, wechselt diese Option automatisch das Ausgabefach, wenn das Fach voll ist.

Nehmen Sie auf dieser Registerkarte erweiterte Einstellungen vor, z.B. für PIN-Codes und die Drucken und Pause-Funktion.

#### [Wasserzeichen]

Bestimmen Sie, ob ein Wasserzeichen eingefügt werden soll. Wenn Sie diese Option wählen, werden weitere Optionen bei [Details] angezeigt.

#### [Seite/Datum drucken]

Bestimmen Sie, ob die Seitenzahl und das Datum mitgedruckt werden sollen. Wenn Sie diese Option wählen, werden weitere Optionen bei [Details] angezeigt, wo Sie die Druckdetails festlegen können.

#### [Jobname]

Geben Sie an, ob ein bestimmter Auftragsname festgelegt werden soll. Markieren Sie das Feld und geben Sie einen Jobnamen mit 1 bis 255 Buchstaben an.

#### [PIN-Code]

Drucken mit einem PIN-Code. Als PIN-Codes können Zahlen mit bis zu acht Stellen eingegeben werden.

#### [Jobnamen ausblenden]

Blenden Sie den Jobnamen von Aufträgen aus, nachdem Sie einen PIN-Code eingegeben haben.

[Einst./speich. abr.], [Eintrag/Entf.], und [Std wiederherstellen] Siehe "Registerkarte Grund" (S. 42).

Registerkarte Infos über



[**Version**] Plugin-Version. [**Farbprofil**]

Version des Farbprofils.

Zeigt Druckertreiberinformationen an.

[**Modell]** Modellname.

Das Gerät druckt schneller als gewöhnliche Tintenstrahldrucker. In diesem Abschnitt werden die Grundfunktionen des Druckers beschrieben. Drucken **Druckbetrieb** Grundlegender Arbeitsablauf Öffnen Sie das Nehmen Sie die Wählen Sie dieses **Drucken Sie den** Druckdialogfenster Druckeinstellungen Gerät als Drucker Auftrag der Quellanwendung vor

• Um das Gerät als Drucker nutzen zu können, müssen Sie den Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren. (Siehe S. 24.)

- Die Anzeige hängt vom Betriebssystem, der Anwendung oder optionalen Geräten ab, die Sie angeschlossen haben.
- Entfernen Sie die Markierung von [Sortieren], wenn ein Markierungsfeld auf dem Druckbildschirm der Anwendung angezeigt wird. (Siehe S. 77.)
- Einige einzustellende Punkte erscheinen aufgrund der "Admin.- Einstellungen" nicht. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.

# **Öffnen Sie den Druckbildschirm der Anwendung.** Z. B. Drucken, wählen Sie [Drucken] aus dem Menü [Datei].

Wählen Sie einen Drucker aus.

Wählen Sie das Gerät in der Druckeinstellung aus.

Drucken	2 🔀
-D	
Name: @RISO ComColor 9150	- inschaften
Skol. Typ: RISO ComColor 9150 Ort: RISO_192.168.222.94 Kommentar:	Drugker suchen
Setenbereich C gles C Adguele Sete C Markserung C geten: Einzelseiten müssen durch Semikola und Setenbereiche durch Brindestriche getrennt werden, wie 2.8: 113; 5=12	Exemplare Argah: 1 2
Drucken: Dokument   Druckauswahi: Alle Seiten im Bereich	Zoom Sehen pro Blott: 1 Seite 💌 Pepierformat skaleren: Keine Skalerung 💌
Ogtionen	OK Abbrechen



### Nehmen Sie die Druckereinstellungen vor.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Einzelheiten finden Sie unter "Bedienung der Druckfunktionen" (S. 68).

omcolor 9150			L 🔼
weitert Infos über			
Farbrodus:	Vollfarbe		
Duplex-Druck:	AUS	-	
Originalgröße:	A4 210x297mm	•	
	Hochformat	C Querformat	
	🔲 Unt. Größe		Details
C Zoom:	100 -		
Papiergr.:	We Original		
Fach eing.:	Auto	-	
Papiertyp:	Alle		
Ausgabei	Drucken		Details
Zieł:			
		303 We	ademenscellen
	ОК	ibbrechen	Upenehmen
	Initial of y 30 Initial filter of the second secon	Annabul Y 19 Jo Annabul Y 19 Jo Februada: Vallette Dagles drudt: Aus Cogradgelde: An 220-201m F Indofrand F Indofran	And Kall 20140 And Kall 20140 Februdat: Vale Crud: Add Oogdagdde: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000: 2000:

×

# Drucken

Klicken Sie auf dem Druckbildschirm auf [OK] (oder [Drucken]).

Drucken			?
Drucker Name:	differiso Concolor 9150	•	Finenschaften
Status: Typ: Ort: Kommentar:	im Leerlauf RISO ComColor 9150 RISO_192.168.222.94	_	Drugker suchen
Seitenbereich	ete C Markierung	Exemplare Argahi:	1
Einzelseiten n Seitenbereich werden, wie	vüssen durch Semikola und e durch Bindestriche getrennt z.B.: 1;3; 5–12		
Drucken:	Dokument	Zoom	
Dguckauswahl:	Alle Seiten im Bereich 📃	Papierformat skalieren: Ke	ine Skalierung 👱
Ogtionen		CK CK	Abbrechen

Informationen über den Abbruch von Druckaufträgen finden Sie unter "Aufträge löschen" (S. 83).



Bei der Verwendung der Verknüpfung ext. System werden alle von den Computern eingehenden Aufträge in [Externer System-Job] auf der Registerkarte [Ordner] im Druckermodus angezeigt. Aufträge können ausgedruckt oder von der Registerkarte [Ordner] gelöscht werden (S. 81).

47

Sie können die Kopierfunktion verwenden, wenn Sie einen optionalen Scanner anschließen. Dieser Abschnitt beschreibt den Kopiermodus-Bildschirme auf dem Touchpanel.

# Kopieren Kopiermodus-Bildschirme



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

# Grundbildschirm



Dieser Bildschirm wird zuerst angezeigt, wenn Sie den Kopiermodus gewählt haben. Grundlegende Kopierfunktionen können auf diesem Bildschirm ausgeführt werden.

### 1 [Farbmodus]

Legen Sie Farb- oder S/W-Kopieren fest.



#### [Auto]

Farb- oder S/W-Kopieren wird automatisch ausgewählt.

#### [Vollfarbe]

Kopieren in Farbe.

### [Schwarz]

Kopieren in Schwarz und Weiß.

#### [Zyan]

Einfarbiges Kopieren in Zyan.

#### [Magenta]

Einfarbiges Kopieren in Magenta.

### ② [Reproduktionsgröße]

Legen Sie das Kopieren mit Vergrößerung oder Verkleinerung fest.

Reproduktionsgröß	Abbrechen OK				
Auto	61% A3->B5	116% 84->A3 85->A4			
100% (1:1)	71% A3->A4 B4->B5	122% A4->B4 A5->B5			
A4 -> Postkarte	82% 84->A4 85->A5	141% A4->A3 B5->B4			
B5 -> Postkarte	87% A3->B4 A4->B5	163% B5->A3			
Nummerneingabe (num. Tasten verfügbar)					

#### [Auto]

Vorlagen werden automatisch beim Druck angepasst.





Vorlagen werden in der aktuellen Größe kopiert, wenn Sie [Auto] gewählt haben und das Zufuhrfach auf [Auto]



[100% (1:1)]

Kopieren in Originalgröße.

#### Voreingestellte Skalierung

Wählen Sie aus voreingestellten Skalierstufen aus.

#### [Nummerneingabe]

Wählen Sie einen gewünschten Skalierungswert, von 50-200%.

# 3 [Zufuhrfach]

Bestimmen Sie das Fach, das zum Kopieren verwendet wird.

Zufuhrfach		Abbrech	ien OK
Auto			
Papiergr.	Papiertyp	Zufuhrstrg	Fachauswahl
A4 210x297mm	Normal	Standard	Manuell
1 A4 297x210mm	Normal	Standard	Auto
2 A3 297x420mm	Normal	Standard	Auto
4 3 B5 182x257mm	Normal	Standard	Auto
1 Details	Einst. ausgewäl	hltes Fach ist editie	rbar.

#### [Auto]

Das Zufuhrfach wird beim Kopieren automatisch gewählt. Verfügbare Fächer werden mit [Auto] in [Fachauswahl] angezeigt.

#### [Fachauswahl]

Legen Sie Fächer fest, die verfügbar sein sollen, wenn [Auto] gewählt wird.

#### [Details]

Legen Sie für jedes Fach [Papiergr.] und [Papiertyp]-Einstellungen fest.

Wählen Sie ein Zufuhrfach zur Konfigurierung aus und drücken Sie [Details].

## Papiergröße-Bildschirm

Bestimmen Sie die Papiergröße.

鳥 Standardfach	Abbrechen	ОК
Papiergr. Papiertyp		
Auto		
Sondergröße	]	
A3W	W 316 x H 460 mm	
A5	W 148 x H 210 mm	1/2
A6	W 105 x H 148 mm	
B6	W 128 x H 182 mm	
P		

#### [Auto]

Die Papiergröße im Zufuhrfach wird automatisch bestimmt. Nur Standardgrößen können automatisch bestimmt werden. Wenn Sie Nicht-Standard-Größen einlegen, wählen Sie die Größe anhand der Knöpfe, die Sie unter [Auto] vorfinden.

#### [Sondergröße]

Geben Sie an, ob Bögen in nicht registrierten unregelmäßigen Größen ausgedruckt werden sollen. Als Seitenbreite wird die Breite der einzelnen Bogenfachführungen festgelegt. Als Länge wird der Höchstwert der einzelnen Fächer festgelegt.

#### Taste Papiergröße

HP F3

Wählen Sie aus vordefinierten Papiergrößen oder individuell vom Administrator festgelegten Größen aus.

×



Bögen in nicht registrierten unregelmäßigen Größen können nicht an die Ablage mit hoher Kapazität ausgegeben werden. Wenn Sie Bögen in unregelmäßigen Größen ausdrucken wollen, geben Sie [Ben. def. Papiergröße] in den "Admin.- Einstellungen" an.

#### Papiertyp-Bildschirm

Legen Sie die Papierart fest.

E Standardfach	1	Abi	brechen	ок
Papiergr. Pi	apiertyp			
Normal	IJ-Papier	Matt gestr.	Hochwerti	3
IJ-Karte				
Zufuhrstrg				1/1
Standard	Dünn	Dick	Umschlag	
Postkarte				▼
Doppelbogenkontrolle				
AUS	EIN			

#### [Zufuhrstrg]

Legen Sie die Papierdicke fest.

[Doppelbogenkontrolle]

Legen Sie dies fest, um den versehentlichen Einzug von mehreren Blättern festzustellen.



Duplex-Druck wird für Briefumschläge nicht unterstützt. Unabhängig vom tatsächlich eingelegten Papier ist der Duplex-Druck nicht verfügbar, wenn Sie [Umschlag] in [Zufuhrstrg] für das Standardfach festgelegt haben.

# ④ [Original]

Legen Sie die Vorlagenarten fest.



### [Zeile/Foto]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen mit Text und Fotos oder Grafiken.

#### **[Zeile]** Optimierte Einstellungen für Vorlagen nur mit Text.

[Foto]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen nur mit Fotos oder Grafiken.

### [Mappe/St.]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen mit undeutlichem Text oder Abbildungen, wie Karten oder Bleistiftzeichnungen.

#### • [P.Meth.]

Die Rasterverabeitung für Fotos kann festgelegt werden.



Wenn Sie [Zeile] gewählt haben, erscheinen diese Knöpfe grau.

### [AUS]

Kopieren ohne Rasterverarbeitung. [70 lpi]

Reproduziert Fotos mit einer Rasterung von 70 lpi.

#### [100 lpi]

Reproduziert Fotos mit einer Rasterung von 100 lpi.



2

# ⑤ [Scan-Stufe]

Legen Sie die Scandichte für eingescannte Bilder fest.



# 6 [Duplex/Simplex]

Legen Sie Einstellungen für Duplex- oder Simplex-Kopieren fest.



### [Original]

Legen Sie die Seiten der Vorlage fest, die gescannt wird.

#### [Ausgabe]

Legen Sie fest, ob Sie Duplex- oder Simplex-Kopien erstellen wollen.

### [Seitenrichtung]

Legen Sie für Duplex-Vorlagen oder Kopien fest, wie die Seiten umgeblättert werden sollen.

### [Original-Ausrichtung]

Legen Sie die Ausrichtung der Vorlage fest.





Oberseite oben

Oberseite links

# ⑦ [Eintrag]

Bis zu vier häufig verwendete Funktionen können eingespeichert werden. Diese Funktionen werden als Knöpfe unten im Bildschirm angezeigt.

Direktzugriff Eintr.	Schließen
Oft verwendete Funktionen können registriert wer	den.
Layout auswähl Kopieren und Pause (K. Eintrag)	4 (K. Eintrag)

# **Auswahl-Bildschirm**



Zeigt die eingespeicherten Auswahl-Knöpfe.

## [Eintrag]

Bis zu 16 häufig verwendete Funktionen können zur Anzeige auf einem praktischen Bildschirm eingespeichert werden.

Auswahl Eint	Schließen		
Oft verwendete	Funktionen könne	n registriert wer	den.
In Ordner	Original	Schatten	Programm
speichern	unt. Größe	löschen	
Seitl. Fach	6	(K. Eintrag)	8
Strg.	(K. Eintrag) 🛓		(K. Eintrag) 🔒
9	10	11	12
(K. Eintrag)	(K. Eintrag)	(K. Eintrag)	(K. Eintrag)
13	14	15	16
(K. Eintrag)	(K. Eintrag)	(K. Eintrag)	(K. Eintrag)

# **Funktionen-Bildschirm**

🗕 Login	)		ည် Inaktiv	🚺 к 🛛 с 🗖 м	Y
Jobname:CC	ereit <sup>DPY-2</sup>			Kopien	1
Grund	Auswahl	Funktionen			
Als Std speichern	Einst. überprüfen	Einst./speich. abr.	Layout auswählen	Kopieren und Pause	
Zusätzliche Kopien	In Ordner speichern	In Archiv speichern	ADF scan und Pause	Scan- größe	1/2
Original unt. Größe	Schatten löschen	Multi-up	Seite/Datum drucken	Bild- qualität _	
Gamma- Kontrolle	Bild- steuerung	Basisfarb- stufe	Druck dichte	Programm	┥

[Als Std speichern]

Aktuelle Einstellung auf die Standardwerte zurücksetzen.

Wenn ein Login nicht nötig ist, kann nur der Administrator die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Zeigt alle Funktionsknöpfe, die im Kopiermodus verfügbar sind.

Erweiterte Kopierfunktionen können in diesem Bildschirm eingestellt werden.

51

2

# [Einst. überprüfen]

Prüfen Sie aktuelle Einstellungen, stellen Sie die vom Administrator festgelegten Standardeinstellungen wieder her. Aktuelle Einstellungen können auch als

Standardeinstellungen für jeden Benutzer eingespeichert werden.

Ein	st. überprüfen	Abbrechen OK	
01	Kp.	= 1234	$\square$
02	Original	= Zeile	
03	Reproduktionsgröße	= 100% (1:1)	$\Box$
04	Zufuhrfach	= Auto	
05	Farbmodus	= Vollfarbe	
06	Scan-Stufe	= 3	1/3
07	Duplex/Simplex	= Simplex -> Simplex	
08	Kopieren und Pause	= AUS	
09	In Ordner speichern	= AUS	<del>-</del>
10	In Archiv speichern	= AUS	
	Als Std speichern	Initialisieren Diese Liste drucken	_

#### [Als Std speichern]

Speichern Sie die aufgelisteten Informationen als Standard.



Dieser Knopf erscheint grau in Umgebungen, in denen kein Login nötig ist.

### [Initialisieren]

Entfernen Sie die aufgelisteten Informationen und stellen Sie die ursprünglichen, vom Administrator festgelegten Einstellungen wieder her.



Dieser Knopf erscheint grau in Umgebungen, in denen kein Login nötig ist.

### [Diese Liste drucken]

Drucken Sie die aufgelisteten Einstellungsinformationen.

# [Einst./speich. abr.]

Speichern und Abrufen von häufig verwendeten Einstellungsinformationen.

Für Details siehe "Speichern von häufig verwendeten Einstellungen" (S. 90).

Einst./speich. abr. Schließen				
Oft verwendete Einstellungen können registriert und später abgerufen werden.				
1	M-1	6	M-6	
2	M-2	7	(K. Eintrag)	
3	M-3	8	(K. Eintrag)	
4	M-4	9	(K. Eintrag)	
5	M-5	0	(K. Eintrag)	
Die gekennzeichneten Tasten können nur vom Administrator eingestellt werden.				

# [Layout auswählen]

Wählen Sie ein Layout aus voreingestellten Finishing-Optionen aus.

Layout auswählen Schließer					
Simplex	Simplex	Simplex			
Heften 1 Pos.	Lochen 2 Löcher	Heften+Lochen			
Duplex	Duplex	Duplex			
Heften 1 Pos.	Lochen 2 Löcher	Heften+Lochen			

# [Kopieren und Pause]

Drucken Sie nur eine Kopie des Auftrags, bevor Sie eine große Anzahl drucken, um sicherzustellen, dass das Finish und die Einstellungen passen.

# [Zusätzliche Kopien]

Drucken Sie eine weitere Kopie des vorherigen Kopierauftrags. Sie können auch die Einstellungen von Bildposition, Bogenfach und Druckdichte angeben.



• Diese Knöpfe erscheinen grau, wenn Sie Auto-Reset durchgeführt oder sich ausgeloggt haben.

· Aufgrund der "Admin.- Einstellungen" erscheint [Zusätzliche Kopien] möglicherweise nicht.

# [In Ordner speichern] 🗖

Speichern Sie eingescannte Vorlagen als Daten in einen Ordner auf dem Gerät.

Da auch die Einstellungen mitgespeichert werden, ist diese Funktion praktisch, wenn weitere Kopien desselben Auftrags zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen.

In Ordner speichern	Abbrechen OK	
AUS	Speichern W Kopiere	'n
Eigentümer	Verzeichnis	
Owner-1	Persönlicher Ordner	
Jobname	Share box1	
COPY-1	share box2	1/.
PIN-Code	share box3	Γ
N. verw. Verwend	en 🚺 share box4	ľ

#### [AUS]

Speichert keine Kopieraufträge.

#### [Speichern]

Speichert einen Kopierauftrag in einem Ordner.

#### [Speichern u Kopieren]

Speichert Kopieraufträge in einem Ordner und druckt sie anschließend.

#### [Eigentümer]

Identifizieren Sie den Eigentümer der zu speichernden Aufträge.

#### [Jobname]

Identifizieren Sie zu speichernde Aufträge.

#### [PIN-Code]

Legen Sie fest, ob einem zu speichernden Auftrag ein PIN-Code zugewiesen werden soll.

#### [Verzeichnis]

Legen Sie den Speicherort für Kopieraufträge fest.

# [In Archiv speichern] 🗳

Wenn ein optionaler externer Controller (ComColorExpress IS1000C oder IS950C) angeschlossen wurde, speichern Sie eingescannte Vorlagen als Daten auf dem Controller.

ichern	Abbrechen	ок
ern		
J. Smith		
COPY-1		
	J. Smith COPY-1	J. Smith

### [AUS]

Speichert den Kopierauftrag nicht.

# [Speichern]

Speichert den Kopierauftrag auf dem Controller.

#### [Eigentümer]

Identifizieren Sie den Eigentümer der zu speichernden Aufträge.

#### [Jobname]

Identifizieren Sie zu speichernde Aufträge.

# [ADF scan und Pause]

Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie eine Anzahl an Vorlagen kopieren, die nicht auf einmal in den ADF eingelegt werden kann. Nachdem der erste Satz an Vorlagen eingescannt wurde, wird eine Bestätigungsnachricht für weiteres Scannen angezeigt. (Bis zu 1.000 Blatt können eingescannt werden.)

# [Scangröße] 🗖 🖊

Legen Sie die Scangröße für Vorlagen fest.

Scangröße	Abbrechen OK	
Auto	Nummerneingabe (num. Tasten verfügbar) W X H A (90-303mm) (148-432mm)	•
A3	W 297 x H 420 mm	
A4	W 210 x H 297 mm	
A4 🖞	W 297 x H 210 mm	1/4
A5	W 148 x H 210 mm	
A5 (1	W 210 x H 148 mm	

#### [Auto]

Die Scangröße wird automatisch berechnet und eingestellt, basierend auf der Größe der Vorlage und der Reproduktion.

### [Nummerneingabe]

Verwenden Sie [▲] und [▼] oder die Zifferntasten, um den gewünschten Wert einzugeben.

#### Seitengrößenliste

Wählen Sie Größen aus der angezeigten Liste aus.

# [Original unt. Größe] 🗖 🖊

Legen Sie dies fest, wenn Sie Vorlagen mit verschiedenen Größen im ADF scannen.



Nur Vorlagen mit einer Seite mit entsprechender Länge können zusammen eingescannt werden. Beispiel: A4- und A3-Blätter. B5- und B4-Blätter

Einlegerichtung der Vorlage



• Ein Auftrag mit Vorlagen in verschiedenen Größen kann nicht an die Ablage mit hoher Kapazität ausgegeben werden.

# [Buchschatten löschen] 🗖 🗖

Wenn Sie Vorlagen in Buchformat scannen, wird der Schatten in der Mitte gelöscht.



# [Multi-up]

Kopieren Sie mehrere Vorlagen auf ein Blatt.



#### • [AUS], [Mehrs.] und [Einzel]

Legen Sie dan Layout-Typ fest - besonders, wie Vorlagen zum Kopieren arrangiert werden.

#### [AUS]

Kopieren ohne Kombination von Vorlagen, mit einer Vorlage pro Seite.

#### [Mehrs.]

Kopieren von mehreren, in der festgelegten Reihenfolge arrangierten Vorlagenseiten auf ein Blatt.

#### [Einzel]

Kopieren Sie mehrere Bilder derselben Vorlage auf ein Blatt.

#### [Seiten/Blatt]

Bestimmen Sie, wie viele Vorlagen auf ein Blatt gedruckt werden sollen.

#### [Layout]

Bestimmen Sie die Reihenfolge, mit der Vorlagen auf einem Blatt arrangiert werden, wenn [Multi-up (mehrs.)] gewählt wurde. Die Optionen unterscheiden sich, je nach ausgewählter Seitenzahl in [Seiten/Blatt].

#### [Ausgabebild]

Zeigt eine Vorschau des Bildes mit den aktuellen Einstellungen an.

#### [Original-Ausrichtung]

Bestimmen Sie die Ausrichtung zum Einlegen von Vorlagen. [Ob.seite oben]

Wählen Sie dies, wenn Sie Vorlagen in einer Richtung einlegen, in der sie normal gelesen werden können.

#### [Ob.seite links]

Wählen Sie dies, wenn Sie Vorlagen so einlegen, dass die Oberseite des Vorlagenbildes an der linken Kante anliegt.

# [Seite/Datum drucken]

Drucken Sie die Seitenzahl, das Datum oder den Text an einer festgelegten Stelle auf. Sie können auch die Textgröße festlegen.



#### [AUS], [EIN]

Um die Seitenzahl oder das Datum auf Kopien einzufügen, wählen Sie [EIN]. Wenn nicht, wählen Sie [AUS].

Unten M Unten R

#### [Transparenz]

Wählen Sie, ob ein transparenter Hintergrund für die Seite verwendet oder das Datum auf die Kopie gedruckt werden soll.

[Startnummer] (Nur wenn Seitenzahlen gedruckt werden) Bestimmen Sie die Anfangszahl, die als Seitenzahl aufgedruckt

werden soll. Geben Sie die Zahl mit  $[\blacktriangle]$  und  $[\triangledown]$  oder den Zifferntasten ein.

[Startseite drucken] (Nur wenn Seitenzahlen gedruckt werden) Bestimmen Sie die erste Seite, auf der mit dem Aufdruck der Seitenzahlen begonnen werden soll. Geben Sie die Zahl mit [▲] und

[▼] oder den Zifferntasten ein.

### [Druckposition]

Legen Sie fest, wo auf der Seite die Seitenzahl oder das Datum gedruckt werden soll.



Seitenzahl, Datum und Text können nicht zusammen an einer Stelle gedruckt werden.

[Anw. Seite] (nur wenn das Datum/der Text gedruckt wird) Wählen Sie, ob das Datum oder der Text auf alle Seiten oder nur die erste Seite gedruckt werden soll.

[Gedrucktes Datum] (Nur wenn das Datum gedruckt wird) Bestimmen Sie das Datum, das gedruckt werden soll.

#### [Text eingeben] (nur wenn Text gedruckt wird)

Legen Sie den Text fest, der gedruckt werden soll.

# [Seite]

Stellen Sie die Textgröße der Seitennummer zwischen Schriftgrad 8pt und 32pt ein. Geben Sie die Zahl mit [▲] und [▼] oder den Zifferntasten ein.

#### [Datum]

Stellen Sie die Schriftgröße des Datums zwischen dem Schriftgrad 8pt und 32pt ein. Geben Sie die Zahl mit [▲] und [▼] oder den Zifferntasten ein.

#### [Text]

Legen Sie die Textgröße zwischen 8pt und 32pt fest. Geben Sie die Zahl mit [▲] und [▼] oder den Zifferntasten ein.

# [Bildqualität]

Legen Sie die Scanauflösung zum Kopieren von Vorlagen fest.

Bildqualitāt	Abbrechen	ОК
Standard (300x300dpi)		
Hoch (300x600dpi)		

# [Gamma-Kontrolle]

Legen Sie die Gamma-Werte von Farben wie gewünscht fest.



# [Bildsteuerung]

Legen Sie erweiterte Bildverarbeitungseinstellungen für gescannte Vorlagen fest.

Bildsteuerung		Abbrechen	ок
Auto			
Foto/Zeile-Stufe	Foto ┥ 🕨 Zeile		
1 2	3 4	5 6	7
Kantenanhebung	-4)-		
1 2	3 4	5 6	7
Moire Reduktion	-4>+		
1 2	3 4	5 6	7

#### [Auto]

Die Bildverarbeitung wird automatisch durchgeführt.

#### [Foto/Zeile-Stufe]

Wählen Sie die optimierte Bildverarbeitung für Text oder zur klaren Reproduktion von Fotos.

#### [Kantenanhebung]

Heben Sie die Ränder von Teilen hervor, die als Text erkannt werden.

#### [Moire Reduktion]

Reduzieren Sie das Moiré in Teilen, die als Fotos erkannt werden.

# [Basisfarbstufe]

Wenn Vorlagen mit farbigem Hintergrund kopiert werden, legen Sie fest, wie stark die Hintergrundfarbe bei den Kopien reduziert werden soll.

Basisfarbstufe	Abbrechen OK			
Grundfarbe-Verdünnungsstufe für Scannen von Originalen einstellen.				
Auto				
b la anifan dar Wart, darte kaller die G	un dés sis s			

# [Druckdichte]

Anpassung der Druckdichte in fünf Stufen. Je kleiner der Wert, desto geringer ist die Dichte. Je größer der Wert, desto höher ist die Dichte.



# [Programm]

Legen Sie Einstellungen für die Anzahl der Kopien und Sätze, die Sortierung, den Blatteinschub und andere Optionen für 60 Gruppen fest. Drucken Sie schnell genau die Anzahl an Kopien, die Sie benötigen. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie Kopien in verschiedenen Mengen zur Verteilung an mehrere verschiedene Gruppen, z.B. Firmenabteilungen oder Klassen, drucken wollen.

Programm (	(1)			Abbrechen	Weiter >
(K. Eintrag)			Gesamt: 0		
Kp.	Sätze	Kp.	Sätze	Кр.	Sätze
016 0	x 1	02G	0 X 1	03G 0	× 1
04G 0	x 1	05G	0 × 1	06G 0	× 1
076 0	x 1	08G	0 × 1	09G 0	)× 1 –
106 0	x 1	116	0 × 1	126 0	× 1
Speich./Abr.	Übe	rschreib.			

# [Deckblatt hinzufügen]

Fügen Sie vorgedruckte Blätter oder farbiges Papier ein, das als Deckblatt in ein Fach eingelegt wurde.



#### [Bindeseite]

Bestimmen Sie die Position für das Binden.

#### [Vorderes Deckblatt]

Legen Sie die Einstellungen für das vordere Deckblatt fest. Um ein vorderes Deckblatt einzufügen wählen Sie [Ja] und bestimmen das Fach, wo das Papier für das Deckblatt eingelegt ist.

#### [Hinteres Deckblatt]

Legen Sie die Einstellungen für das hintere Deckblatt fest. Um ein hinteres Deckblatt einzufügen wählen Sie [Ja] und bestimmen das Fach, wo das Papier für das Deckblatt eingelegt ist.

# [Blatt sort./einsch.]

Legen Sie für mehrere Kopien von mehrseitigen Vorlagen fest, ob Sie in Sätze sortiert werden sollen. Bestimmen Sie auch, ob ein Blatt zwischen die Kopien eingeschoben werden soll. Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher oder ein "Vorderseite versetzt nach unten"-Fach angeschlossen haben, können Sie auch wählen, ob Kopien versetzt werden sollen.

Blatt sort./ein	isch.	Abbrechen	ок
Sortieren			
Auto	Gruppieren	📑 📑 Ordnen	
Blatteinschub			
AUS	Zw. Sätzen	Zw. Jobs	
Fach ausw.:	A3 297x420mm	IJ-Papier Star	ndard
Nummer Einschu AUS	bblatt A B C ···		
Versetzte Ausgab AUS	e Zw. Sätzen	Zw. Job	;

#### [Sortieren]

Legen Sie die Sortierart fest.

#### [Auto]

[Ordnen] wird automatisch festgelegt, wenn Vorlagen im ADF gescannt werden. [Gruppieren] wird festgelegt, wenn Vorlagen auf dem Glasträger gescannt werden.

### [Gruppieren]

Kopiert eine Seite der Vorlage in einer festgelegten Anzahl, dann die nächste Seite.

#### [Ordnen]

Kopiert komplette Sätze der Vorlage, die Seiten der Reihenfolge nach geordnet.

### [Blatteinschub]

Bestimmen Sie, ob ein Blatt zwischen die Kopiensätze eingeschoben werden sollen.

## [AUS]

Schiebt kein Blatt ein.

[Zw. Sätzen]\*

Fügt ein Blatt zwischen Sätze ein, je nachdem, welche Einheit Sie in [Sortieren] festgelegt haben.

#### [Zw. Jobs]\*

Fügt ein Blatt zwischen Kopieraufträgen ein.

\* Wenn Sie [Zw. Sätzen] oder [Zw. Jobs] gewählt haben, legen Sie das Zufuhrfach für die Einschubblätter fest.

### [Nummer Einschubblatt]

Zahlen oder Buchstaben auf einen Belegbogen drucken. Die Druckposition befindet sich unten (5 mm über dem unteren Rand) auf dem Bogen. Bei einem Bogen in einer nicht registrierten unregelmäßigen Größe befindet sich die Druckposition oben (5 mm unter dem oberen Rand) auf dem Bogen.

#### [AUS]

Sie können nicht auf einen Belegbogen drucken.

#### [1,2,3,...]

Belegbogen 1, 2, 3... in der Reihenfolge des Eingangs drucken. [A.B.C....]

Belegbogen A, B, C... Z, AB, AC... in der Reihenfolge des Eingangs drucken. (Bis zu ZZZ)

2

# 🔍 [Versetzte Ausgabe] 🗳

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher oder ein "Vorderseite versetzt nach unten"-Fach angeschlossen haben, legen Sie fest, ob die Ausgabeposition nach jeder Druckeinheit versetzt werden soll.

# [Auto Drehen]

Diese Option dreht das Bild von Vorlagen automatisch um 90°, wenn die Größe der eingelegten Vorlage zur Papiergröße im Fach passt, aber die Ausrichtung nicht übereinstimmt. Legen Sie normalerweise [EIN] für diese Einstellung fest.

# [Heften/Lochen] 🗖 🖬

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben, können Kopien geheftet oder gelocht werden. Wenn Sie [Priorität Stapelgeschwindigkeit] in [Details] auf [EIN] stellen, wird das Heften ohne Senken der Druckgeschwindigkeit ausgeführt. Aber beide Enden einer Heftklammer kommen auf der Vorderseite heraus. Wenn der Versatz-Hefter mit der Druckseite nach unten angeschlossen ist, kann nur Heften eingestellt werden.



# [Falzen] 🖪 🖃

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben, können Kopien gefalzt werden.



# [Booklet]

Arrangiert automatisch die Seiten auf der Kopie, um ein Booklet zu erstellen. Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben, können Sie auch Heften und Falzen festlegen.

Booklet		Abbrechen OK
AUS	Ausschießen  Falzen  Falzen  Falzen + Heften	Links n. rechts
Bücher trennen		Mittelrand
EIN		Auto Reduz.

#### [Ausschießen]

Arrangiert die Seiten der Vorlage zu einem Booklet-Layout.

#### [Falzen]

Erstellen Sie in der Mitte gefalzte Kopien.

### [Falzen + Heften]

Erstellen Sie in der Mitte gefalzte und geheftete Kopien.



[Ausschießen] kann mit [Falzen] oder [Falzen + Heften] kombiniert werden.

## [Bücher trennen]

Wenn Sie [Falzen] und [Falzen + Heften] gewählt haben, gibt es Beschränkungen bei der Anzahl der Blätter, die gleichzeitig gefalzt werden können.

[Falzen] falzt nach 5 Blättern (für 20 Vorlagenseiten) und [Falzen + Heften] nach 15 Blättern (für 60 Vorlagenseiten).

Wenn die Seitenzahl mehr Blätter erfordert, wird jeweils nach der oben genannten Zahl gefalzt, um einen einzelnen Teil des Buches zu erstellen und auszuwerfen.

Da in diesem Fall die Layoutreihenfolge variiert, je nachdem, ob diese Teile in der Mitte oder an der Seite gebunden werden, wählen Sie [AUS] oder [EIN].

# [AUS]

Das Layout wird so arrangiert, dass jeder Teil des Buches in einen anderen passt, wenn das Buch gebunden wird (mit Bindung in der Mitte).

Bücher werden nicht geheftet, wenn Sie AUS wählen, auch wenn Sie zusätzlich [Falzen + Heften] gewählt haben.

#### [EIN]

Das Layout wird so arrangiert, dass jeder Teil des Buches über dem nächsten liegt, wenn das Buch gebunden wird (Bindung an der Seite).

Beispiel: 60-seitige Vorlage, [Falzen] und [Bücher trennen] AUS



#### Beispiel: 60-seitige Vorlage, [Falzen] und [Bücher trennen] EIN



#### [Mittelrand]

Wenn Sie [Ausschießen] gewählt haben, legen Sie die Breite des Mittelrandes von 0–50 mm fest. Geben Sie die Zahl mit [▲] und [▼] oder den Zifferntasten ein.

### [Auto Reduz.]

Wenn aufgrund eines von Ihnen festgelegten Mittelrandes das gedruckte Bild nicht auf ein Blatt passen würde, wird das Bild automatisch verkleinert.

# [Ausgabefach] 🖪 🖃

Wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher oder ein Stapelfach angeschlossen haben, legen Sie das Ziel für die Kopien fest.



[Druckseite oben/unten] kann angegeben werden, wenn Sie das Ausgabefach als [Stapelfach] oder [Ablage mit hoher Kapazität] festgelegt haben.



# [Pap.führung-Strg.] 🖪 🖪 🖃

Wenn Sie ein optionales Automatikstapelfach angeschlossen haben, passen Sie die Position der Papierführungen am Fach an.



# [Seitl. Fach Strg.] 🕒 🗖 🖃

Wählen Sie diese Option, wenn Papier verwendet wird, das bei normalen Einstellungen nicht ordentlich ausgegeben werden kann, wenn ein optionales Stapelfach angeschlossen ist.

Dieser Knopf schaltet bei jedem Drücken zwischen [EIN] und [AUS] um.

×



HP F3

[Seitl. Fach Strg.] wird nur angezeigt, wenn es vorher eingespeichert wurde. Um dies einzuspeichern oder die Einstellungen zu ändern kontaktieren Sie bitte Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater).

# [Kopf-Reinigung]

Reinigt die Druckköpfe.



#### [Normale Reinigung]

Diese Kopf-Reinigung ist nützlich, um Verstopfen zu vermeiden.

# [Intensive Reinigung]

Wenn kein klarer Ausdruck möglich ist, bietet diese Option eine intensivere Reinigung als die normale Reinigung.

### [Vord. Abd. lösen]

Die vordere Abdeckung ist normalerweise verriegelt, solange keine mechanischen Probleme auftreten. Um die vordere Abdeckung zu lösen, drücken Sie diesen Knopf und wählen [EIN].

### [Saldo anzeigen]

Zeigt die Balance des angemeldeten Benutzers an, wenn Verknüpfung ext. System verwendet wird.



Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Verknüpfung ext. System] durch den Administrator auf [EIN] gestellt ist.
Zu Einzelheiten zum Abrechnungssystem auf der Funktion [Verknüpfung ext. System] wenden Sie sich an Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater).

# [Überdeckung]

Wählen Sie diese Option, wenn das Original beim Kopieren mit dem im Ordner gespeicherten Bild überlagert werden soll.

Überdeckung	J	Ab	brechen (	эк
AUS	EIN	Original	1 2 3	3 4
	Bildauswahl	ÜbBild		
Ordnername:				
Folder Jobname: Confide	ential.doc	Druckergeb.(se)	<b>-1</b> 2 3	4
Zielseite(n)	Alle Seiten	Erste Seite		
Wiederholung	AUS	EIN		
Prio. bei Über.	Original	ÜbBild		

#### [AUS], [EIN]

Legen Sie fest, ob das Original mit dem Bild überlagert werden soll. Um eine überlagerte Kopie zu erstellen, wählen Sie [EIN]. Andernfalls wählen Sie [AUS].

Esal Ant

#### [Bildauswahl]

Wählen Sie den Ordner und Job, die als überlagertes Bild verwendet werden sollen.



 Sie müssen das Bild für die Überlagerung im Vorfeld in dem Ordner auf dem Gerät speichern. Ausführliche Informationen finden Sie unter "In Ordner speichern" (S. 52, S. 71).

- Die Ordnerfunktion ist abhängig davon, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat, möglicherweise nicht verfügbar.
- Persönliche Ordner werden angezeigt, wenn [Login Einstellung] auf [Erforderlich] gesetzt wurde.
- Freigegebene Ordner werden durch den Administrator registriert.
- Wenn Sie einen Job auswählen, dem ein PIN-Code zugewiesen wurde, wird der Eingabebildschirm für den PIN-Code angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie [OK].

### [Zielseite(n)]

Legen Sie die Zielseite(n) für das überlagernde Bild fest. [Alle Seiten]

Alle Seiten des Jobs werden als Überlagerungsbilder verwendet. Das Original wird seitenweise mit jeder Seite des Jobs überlagert.

# Nur die erste Seite des Jobs wird als Überlagerungsbild verwendet.

[Erste Seite]

#### • [Wiederholung]

Legen Sie fest, ob die Zielseite(n), die unter [Zielseite(n)] festgelegt wurden, wiederholt verwendet werden sollen. [EIN]

#### [EIN]

Das Überlagerungsbild wird wiederholt bis zur letzten Seite des Originals verwendet.

#### [AUS]

Das Überlagerungsbild wird nicht wiederholt verwendet. Wenn alle Überlagerungsbilder verwendet wurden, wird der Rest des Originals ohne Überlagerungsbilder kopiert.

### [Prio. bei Über.]

Legen Sie fest, welche Ebene oben liegen soll, die Originalebene oder die Überlagerungsbildebene.

# [Original]

Die Originalebene liegt über dem Überlagerungsbild.

# [Üb.-Bild]

Die Überlagerungsbildebene liegt über dem Original.



- Wenn das Bildformat der Prioritätsebene größer als das der Ebene ist, die keine Priorität hat, wird das Bild der Ebene ohne Priorität möglicherweise nicht gedruckt.
  Wenn einige Teile des Originals und des
- Überlagerungsbildes die gleiche Farbe haben, werden die sich überschneidenden Teile möglicherweise nicht ordnungsgemäß reproduziert.
- Das Original und das Überlagerungsbild können sich nicht auf der gleichen Ebene befinden.
- Die Daten f
  ür den Job werden zusammen mit den Einstellungen in dem Ordner gespeichert. Verwenden Sie, wenn der Job gedruckt wird, den gleichen Papiertyp wie bei der Speicherung der Daten in dem Ordner. Das Druckergebnis variiert abh
  ängig vom Papiertyp.
- Wenn sich die Auflösung beim Kopieren des Originals von der des Jobs unterscheidet, der als Überlagerungsbild verwendet wird, kann die Ausgabe körnig sein. Stellen Sie sicher, dass das Überlagerungsbild und das Original die gleiche Auflösung haben.

Sie können Kopien von einer Vielzahl von Formaten erstellen, wie von Ausdrucken oder Büchern. In diesem Abschnitt werden die Grundfunktionen des Kopierers beschrieben. Kopieren Kopierbetrieb Grundlegender Arbeitsablauf Einlegen der Wählen des Kopiereinstellungen [START]-Taste Vorlage **Kopiermodus** drücken vornehmen

- Was auf dem Bildschirm erscheint, hängt von den Einstellungen und den optionalen Geräten ab, die Sie angeschlossen haben. • Prüfen Sie, ob der Kopiermodus eingeschaltet ist.
- Einige einzustellende Punkte erscheinen aufgrund der "Admin.- Einstellungen" nicht. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.

# Legen Sie die Vorlage ein.

Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den ADF ein.







## Vervollständigen Sie die Kopiereinstellungen.

Vervollständigen Sie die Einstellungen nach Bedarf. Einzelheiten finden Sie unter "Bedienung der Kopierfunktionen" (S. 85).

Login		🕒 Inaktiv	🕼 к 🛛 с 🗌 м 📕 ч 📒
Kopierbereit Jobname:COPY-2			Kopien
Grund Ausw	ahl Funktionen	]	1254
Farbmodus F	Reproduktionsgröße	Zufuhrfach	
Auto	100% (1:1)	<b>⊒</b> A4	Normal (Standard)
Original ()	Scan-Stufe	Duplex/Simplex	
Zeile/Foto	3	Duplex +	Duplex
Layout auswähl Kopier Pa	en und use		



Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. Verwenden Sie die Zifferntasten für die Eingabe.





Drücken Sie auf die Taste [START].

• • • • • • •

• • • • • • •



Drücken Sie die Taste [STOP], um einen Kopierauftrag abzubrechen.

Sie können die Scanfunktion verwenden, wenn Sie einen optionalen Scanner angeschlossen haben. Dieser Abschnitt beschreibt den Scanmodus-Bildschirm am Touchpanel.

# Scannen Scanmodus-Bildschirme



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

# Bestätigungsbildschirm



## ① [Format für PC]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie gescannte Bilder auf einen Computer importieren wollen, um Sie an E-Mails anzuhängen oder für andere Zwecke.

#### ② [PDF], [TIFF] oder [JPEG]

Wenn Sie [Format für PC] festgelegt haben, wählen Sie das Format für die gescannten Bilder.

### ③ [Im Gerät druckbar (in Verzeichnis speichern)]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie gescannte Bilder zum Drucken in einem Ordner auf dem Gerät speichern wollen. Wenn Sie diese Option wählen, wird der [In Ordner speichern]-Bildschirm im Kopiermodus angezeigt. Für Details siehe "In Ordner speichern" (S. 52). Bei der Wahl des Scanmodus wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, um das Scanformat festzulegen.

Nachdem Sie das Format gewählt haben drücken Sie [OK], um zum nächsten Bildschirm zu gehen.



"Admin.-Einstellungen" erlauben Ihnen, den Scanmodus zu öffnen, ohne dass dieser Bildschirm angezeigt wird.
Für Informationen zu den Dateiformaten siehe

 Für Informationen zu den Dateiformaten siehe "Dateiformat" (S. 66).

# ④ [Im Gerät druckbar (in externer CI speichern)]

Wird nur angezeigt, wenn ein optionaler externer Controller (ComColorExpress IS1000C oder IS950C) angeschlossen ist. Wenn Sie diese Option wählen, wird der [In Archiv speichern]-Bildschirm im Kopiermodus angezeigt. Für Details siehe "In Archiv speichern" (S. 52).

# Grundbildschirm



### ① [Verzeichnis]

Bestimmen Sie den Zielort für gescannte Bilder, sowie E-Mail-Empfänger.

#### Verzeichnis-Bildschirm

Legen Sie fest, wo die gescannten Bilder gespeichert werden.

Verzeichnis	Abbrechen OK
Verzeich. E-Mail an	
Interner HDD	Mit RISO Console abrufbar
++> USB Flash Drive	In USB Flash Drive speichern
Vernetzter PC	
PC 01	PC 02
PC 03	
	01/01
	<b>•</b>

#### [Interner HDD]

Speichern Sie gescannte Bilder auf der Festplatte des Geräts.

Scanaufträge können von der RISO Console heruntergeladen werden. Für Details siehe "Gescannte Bilder herunterladen" (S. 98).

#### [USB flash drive]

Speichern Sie gescannte Bilder auf einem angeschlossenen USB flash drive.



Diese Option erscheint grau, wenn Sie keinen USB flash drive an das Gerät angeschlossen haben.

#### [Vernetzter PC]

Speichern Sie gescannte Bilder auf einem vernetzten Computer, wie in den "Admin.-Einstellungen" gespeichert.

#### Bildschirm E-Mail an

Bestimmen Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger der gescannten Bilder.



#### [Direkteingabe]

Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt ein. Wenn Sie [Direkteingabe] drücken, wird ein Texteingabe-Bildschirm angezeigt.



[Direkteingabe] wird evtl. nicht angezeigt, je nach "Admin.-Einstellungen". Dies ist der erste Bildschirm, der angezeigt wird, wenn Sie den Scanmodus gewählt haben. Legen Sie grundlegende Scanfunktionen auf diesem Bildschirm fest.

#### An eine Liste schicken

Eine Liste von E-Mail-Empfängern (in den "Admin.-Einstellungen" eingespeichert) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie [▲] und [▼], um durch die Namen zu scrollen oder drücken Sie die Indexknöpfe unten auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Namen anzuzeigen.

#### ② [Jobname]

Zeigt den Jobnamen für gescannte Bilder an. Standardmäßig wird der Name als SCAN-n (n ist dabei eine Seriennummer von 1–9999) angezeigt.

Drücken des Knopfes zeigt den Texteingabe-Bildschirm an, damit Sie den Jobnamen eingeben oder ändern können.

#### ③ [Eigentümer]

Gibt den Eigentümernamen der gescannten Bilder an. Drücken des Knopfes zeigt den Texteingabe-Bildschirm an, damit Sie den Eigentümernamen eingeben oder ändern können.

## (4) [Dateiformat]

Bestimmen Sie das Format, die Komprimierung und die Auflösung für gescannte Bilder.



#### Sicherheitsbildschirm mit PIN

Sie können gescannte Aufträge mit einer PIN schützen. Sie haben die Erlaubnis, die Aufträge zu durchsuchen, auszudrucken und zu bearbeiten, wenn Sie die richtige PIN haben.

PDF-Datei mit PIN	Abbrechen	ок
Benutzer-PIN (Zum Öffnen einer Datei ist diese PIN erforderlich AUS EIN	ı.)	
Eigentümer-PIN (Bei Einst. von Berech. für Druck/Bearb. von Dok AUS EIN	. ist PIN erforde	rlich.)

#### [Benutzer-PIN]

Geben Sie eine PIN für das Durchsuchen der Dokumente ein. Verwenden Sie 1 bis 32 alphanumerische Zeichen.

#### [Eigentümer-PIN]

Geben Sie eine PIN für die Erlaubnis ein, Dokumente auszudrucken und zu bearbeiten.

Verwenden Sie 1 bis 32 alphanumerische Zeichen.



• Die Funktion [PDF-Datei mit PIN] erscheint, wenn Sie [PDF] unter [Format für PC] als Dateiformat für den Scanner eingeben. Andere Formate können nicht angegeben werden.

• Sie können unter "Benutzer-PIN" und "Eigentümer-PIN" nicht dasselbe Passwort eingeben.

### ⑤ [Reproduktionsgröße]

Legen Sie die Vergrößerung oder Verkleinerung für das Scannen fest.

Reproduktionsgröße		Abbrechen	ок		
Auto	61% A3->B5	116% B4-	>A3 >A4		
100% (1:1)	71% A3->A4 B4->B5	122% A4-:	>B4 >B5		
A4 -> Postkarte	82% B4->A4 B5->A5	141% A4-: B5-:	>A3 >B4		
B5 -> Postkarte	87% A3->B4 A4->B5	163% B5-:	>A3		
A+>55 Nummerneingabe (num. Tasten verfügbar) [000] ▲ ▼ (50-200%)					

0

[Reproduktionsgröße] ist nur verfügbar, wenn Sie [400dpi] oder [600dpi] als Auflösung für das [Dateiformat] festgelegt haben.

#### [Auto]

Vorlagen werden automatisch beim Scannen skaliert.

#### [100% (1:1)]

Scannen in Originalgröße.

#### Voreingestellte Skalierung

Wählen Sie aus voreingestellten Skalierstufen aus.

#### [Nummerneingabe]

Wählen Sie einen gewünschten Skalierungswert, von 50-200%.

### 6 [Scangröße]

Geben Sie die Scangröße einer Vorlage an.

Scangröße	Abbrechen OK	
Auto	Nummerneingabe (num. Tasten verfügbar W × H ▲ (90-303mm) (148-432mm)	') ▼
A3	W297 x H420 mm	
A4	W210 x H297 mm	
A4	W297 x H210 mm	1/5
A5	W148 x H210 mm	
A5 🖞	W210 x H148 mm	'

#### [Auto]

Die Scangröße wird automatisch berechnet und von der Originalgröße und Reproduktionsgröße bestimmt.

#### [Nummerneingabe]

Verwenden Sie [▲] und [▼] oder die Zifferntasten, um den gewünschten Wert einzugeben.

\*

#### Bildgrößenliste

Wählen Sie Größen aus der angezeigten Liste aus.

#### ⑦ [Farbmodus]

Legen Sie Farb- oder S/W-Scannen fest.



#### [Auto]

Farb- oder S/W-Scannen wird automatisch gewählt.

#### [Vollfarbe]

Scannen in Farbe.

#### [Graustufen]

Scannen in Graustufen.

#### [Schwarz]

Scannen in Schwarz und Weiß (zwei Stufen).

#### ⑧ [Scan-Stufe]

Legen Sie die Scandichte für eingescannte Bilder fest.



### ⑨ [Duplex/Simplex]

Wenn Sie Duplex-Vorlagen scannen, bestimmen Sie die Art der Vorlage.



# **Funktionen-Bildschirm**



# [Einst./speich.abr.]

Zum Speichern und Aufrufen häufig benutzter Einstellungen. Einzelheiten finden Sie unter "Speichern von häufig verwendeten Einstellungen" (S. 90).

			5		
Eir	ist./speich. abr.		Schließen		
Oft unc	Oft verwendete Einstellungen können registriert und später abgerufen werden.				
1	M-1	6	M-6		
2	M-2	7	M-7		
3	(K. Eintrag)	8	M-8		
4	(K. Eintrag)	9	M-9		
5	(K. Eintrag)	0	M-0		
	Die gekennzeichneten Tasten können nur vom Administrator eingestellt werden				

# [Original]

Legen Sie Einstellungen fest, die zur Art der Vorlage passen.



#### [Zeile/Foto]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen mit Text und Fotos oder Grafiken.

#### [Zeile]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen nur mit Text.

#### [Foto]

Optimierte Einstellungen für Vorlagen nur mit Fotos oder Grafiken.

Zeigt Einstellungen an, die der Benutzer anpassen kann. Stellen Sie erweiterte Scan-Funktionen auf diesem Bildschirm ein.

> Folgende Funktionen werden außer im Scanmodus auch in anderen Modi verwendet. Sie sind unter "Funktionen-Bildschirm" (S. 51) "Kopiermodus-Bildschirme" beschrieben.

- Als Standard speichern • Einst. überprüfen
- Gamma-Kontrolle Bildsteuerung
- Buchschatten löschen
- Original unt. Größe
- Basisfarbstufe
- - Vord. Abd. lösen

# [Bildgröße]

Geben Sie die Scangröße einer Vorlage an.

Bildgröße	Abbrechen OK	
Auto	Nummerneingabe (num. Tasten verfügba W X H A (90-303mm) (148-432mm)	r) ▼
A3	W297 x H420 mm	
A4	W210 x H297 mm	
A4 🖓	W297 x H210 mm	1/3
A5	W148 x H210 mm	
AS 🖓	W210 x H148 mm	•

#### [Auto]

Die Scangröße wird automatisch aus der Originalgröße und der Reproduktionsgröße berechnet und eingestellt.

#### [Nummerneingabe]

Geben Sie den gewünschten Wert mit [▲] und [▼] oder den Zifferntasten ein.

#### Bildgrößenliste

Wählen Sie Größen aus der angezeigten Liste.

# [PIN-Code]

Legen Sie ein Passwort fest, wenn Sie einen Scanauftrag auf der internen Festplatte des Geräts speichern.

Für Details siehe "PIN-Codes für Scanaufträge zuweisen" (S.92).

PIN-Code	Abbrechen	ОК
AUS		
Numerische Taste	n für PIN-Code v	erwenden.
(0-8 Zeichen)		
Der PIN-Code ist beim		
Drucken oder Löschen dieses Jobs o	obligatorisch.	



 Einige einzustellende Punkte erscheinen aufgrund der "Admin.- Einstellungen" nicht. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.

## Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.





HP F3

 $\bigcirc$ 

\*

Wählen Sie einen Scannermodus aus.



**2** Stellen Sie das Dateiformat ein.

Bestätigen
Dateiformat wählen.
Format für PC PDF TIFF JPEG
Im Gerät druckbar (in Verzeichnis speichern)
Im Gerät druckbar (in externer CI speichern)
Abbrechen



Dieser Bildschirm erscheint aufgrund der "Admin.-Einstellungen" nicht.



Vervollständigen Sie die Scaneinstellungen.

Logout 🛔 J.Smith		🕒 Inaktiv	🕼 к 🛛 с 🗌 м 📕 ч
💪 Scanbereit (PD	F)		
Verzeist	Jobna	ame	
( Interner HDD	SCAL	N-1	
	Eigen	tümer	
Grund Funktione	n Own	er	
Dateiformat Rep	roduktionsgröße	Scangröße	
PDF (Stufe3)	100% (1:1)	A4 🖞 297x210	nm .
Farbmodus Scar	n-Stufe	Duplex/Simplex	
Auto	3	Simplex	



Wenn Sie auf ein USB flash drive, schließen Sie es an das Gerät an.



# Drücken Sie die [START]-Taste.



# **Dateiformat**

Auf dem Bestätigungsbildschirm im Scanmodus können Sie entweder [Format für PC] oder [Im Gerät druckbar] wählen. Wählen Sie ein für Ihre Anforderungen passendes Format.

#### Format für PC

Folgende drei Dateiformate können auf einem Computer verwendet werden.

• PDF

Dieses Format wird zum Browsen auf dem Computer empfohlen.

Da die Dateigröße klein ist, wird es oft zum Verschicken von Materialien wie Broschüren oder Handbüchern verwendet.

• TIFF

Dieses Format ist gut zum Import von Bildern mit einem Scanner oder zum Be- oder Verarbeiten von Bildern geeignet. Es wird oft zum Datenaustausch zwischen mehreren Anwendungen verwendet.

#### • JPEG

Dieses Format ist gut zum komprimierten Speichern von Bildern, die mit einem Scanner importiert wurden, und von aus Videos importierten Bildern geeignet.

#### Im Gerät druckbar

Dies ist ein original RISO-Format, das zum Drucken im Gerät verwendet wird.

Diese Dateien können in Ordnern auf dem Gerät oder einem externen Controller gespeichert werden.



# Bedienung der Druckfunktionen

Sie können verhindern, dass jemand Ihre Ausdrucke sieht, indem Sie Druckaufträge mit einem Passwort schützen und einen Probedruck

ausdrucken und prüfen, bevor Sie viele Exemplare eines großen Auftrags drucken. Das Gerät hat viele andere nützliche Funktionen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die verschiedenen Funktionen in Kombination und in Übereinstimmung mit Ihren Zielen verwendet werden.



- Der Druckertreiber muss auf allen Computern installiert sein, von denen Sie drucken möchten. (Siehe S. 24.)
- Die angezeigten Bildschirme hängen vom Betriebssystem und den verwendeten Anwendungen sowie von den angeschlossenen
  optionalen Geräten ab.
- Wenn das Markierungsfeld [Sortieren] im Dialogfeld Drucken der Quellanwendung angezeigt wird, entfernen Sie die Markierung aus diesem Feld. (Siehe S. 77.)
- Einige Punkte werden möglicherweise nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator diese Einstellungen konfiguriert hat. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator.

### Drucken von mehreren Seiten pro Blatt

Mehrere Seiten können auf ein einzelnes Blatt gedruckt werden.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialogfeld der Quellanwendung.

Drucken	? 🛛
- Drucker Nome: SRISO ComColor 9150 SR0tus: in Leetauf Typ: RISO ComColor 9150 Ort: RISO_192.166.222.94	Eigenscheften Drugter sucren
Kommerkar: Sekenbereich C gles C Alguele Sete C Seten: Enzelseten mösen durch Semiela und Sekenbereiche durch Similasinche getrennt Sekenbereiche durch Bridesinche getrennt	Exemplare Angah: I Sgrieren
Dokument v Vije ta Dokument v Douckauswahl: Ale Solten im Bereich v Ogstonen	Zoon Seiten pro gløtt: 1 Seite 💌 Papierformat skaleren: Kone Skalerung 💌



Klicken Sie auf die Registerkarte [Layout].

& Druckeinstellungen für R	SO ComColor 9150		?
	Farbmodus:	vollfarbe 💌	
	Duples-Druck:	AUS 💌	
	Originalgröße:	A4 210x297mm	
		Hochformat C Querformat	
		🗐 Unt. Größe	Details
A A A	Zoom:	100 🗰 🖘	
	D Papiergr.:	We Original 💌	
	Fach eing.:	Auto	
	Papiertyp:	Ale	
Einst. speich./abr.	Ausgabe:	Drudien	Details
<u>v</u>	Zieł:		
Entrag/Entf.		Std w	iederherstellen
		OK Abbrecher	Disementmer



Nehmen Sie auch die Einstellungen für [Seiten/Blatt] und [Layout] vor.

🍓 Druckeinstellungen für RISO (	ComColor 9150		? 🛛
Gurd Layout Bid Freiding E	Ausschießen: Seiten/Blatt: Layout: Driftens Fillidposition	Multi-up (mithrf.) 4 Setten Jurks oben nach rechts	
Drd: speth.ldr.			Std wiederherstellen
		OK	Actrechen



# Nachdem die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf [OK].

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

🍓 Druckeinstellungen für RI	SO ComColor 9150		? 🛛
Grund Layout Bild Finishin	Enveitert Infos über		
1 2 3 4	Ausschießen: Seiten/Blatt: Layout:	Multi-up (nehrf.) 4 Seiten Unis oben nach rechts	•
<b>S</b>	Eliloposition	laon	Details
Einst. speich./abr.			Std wiederherstellen
		CK	Abbrechen Digersehmen



Klicken Sie auf [OK] (oder [Drucken]) im Druckdialogfeld.

Drucken			? 🛛
Drucker Name:	GRISO ComColor 9150		Eigenschaften
Status: Typ: Ort: Kommentar:	im Leerlauf RISO ComColor 9150 RISO_192.168.222.94		Drugker suchen
Seitenbereich Ales Akguelle S C Seiten:	ete C Markierung	Exemplare Angahi:	1
Einzelseiten n Seitenbereich werden, wie	nüssen durch Semikola und re durch Bindestriche getrennt z.B.: 1;3; 5–12		
Drucken: Druckauswahl:	Dokument Alle Seiten im Bereich	Seiten pro Blatt:	1 Seite 💌 Keine Skalierung 💌
Ogtionen		( w	Abbrechen

# **Drucken mit Drucken und Pause**

Bevor Sie große Mengen drucken, können Sie eine einzelne Kopie des Auftrags ausdrucken, um sicherzustellen, dass das Finish und die Einstellungen passen.

1 Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialogfeld der Quellanwendung.

Drucken	? 🛛
Druder <u>Bene:</u> SISO ComColor 9150 Status: In: Leerlauf Typ: RISO ComColor 9150 Ort: RISO ComColor 9150 Ort: RISO 192.166.222.94 Kommerke:	Eigenschaften Drugker suchen Rusgabe in Datei Mannell duptes
Seitenbereich  Alges  Alges  C Alguele Sate  C Markenung  C Seten:  Einzelseten müssen durch Semikola und Seitenbereiche durch Mindestriche getrennt werden, wis 2.8.113,5 5–12	Exemplare Argahi: 1 (***)
Drucken: Dokument v Druckauswahil: Ale Seiten im Bereich v	Zoom Seiten pro Blatt: 1 Seite 💌 Papierformat skalteren: Keine Skalterung 💌
Ogtionen	OK Schleßen



Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].



**3** Wählen Sie [Drucken und Pause] und geben Sie die Zahl der Kopien ein.



### Nachdem die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf [OK].

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

Druckeinstellungen für RISO (	ComColor 9150	? 🔼
Grund Layout Bild Finishing Er	weitert Infos über	
	Kopien: 10 🖨 🔽 Drucken und Pause	
	F Programm	tals
	T Nicht leere Seiten	
	F Endosdruck	
	Wasserzeichen	tals
STAT	Sete(Datum drucken	tals
	Г жылы:	
Land I	F PIN-Code	
	(0-8.2m3ms)	
Einst. speich./abr.	Ibbinamen ausbienden	
Line grant	Std wieder	erstellen
	OK Abbrechen	Übernehmen



Klicken Sie auf [OK] (oder [Drucken]) im Druckdialogfeld.

Drucker							
Name:	<b>W</b> RIS	O ComColor 9150	)			Eigens	chaften
Status: Typ: Ort: Kommenta	im Leerla RISO Cor RISO_19 ar:	uf nColor 9150 2.168.222.94				Drugker Ausge Manu	suchen abe in Date ell duple <u>x</u>
Seitenbere	sich			Exemplare			
<ul> <li>Alles</li> <li>Aktuel</li> </ul>	le Seite	C Markierung		Angahi:	_	1	÷
Alles     Aktuel     Aktuel     Seiten     Einzelseite     Seitenben     werden, v	le Seite : en müssen du eiche durch B vie z.B.: 1;3;	C Markierung rch Semikola und indestriche getres 5–12	nnt	Angahi:	3	I □ :	÷ Sgrtieren

Nachdem das Gerät die Daten empfangen und eine Kopie gedruckt hat, stoppt es den Druck.

6	Prüfen Sie, wie der Auftrag gedruckt wurde. Zum
U	Fortfahren verwenden Sie die Knöpfe auf dem
	Touchpanel.

Bestätigen	
Jobname COPY-1	
Druck und Pause sind abgeschlossen.	
Einstellung kann nach Bedarf geändert v	werden.
Einst.änd.	

# **Drucken mit PIN-Codes**

Die Zuweisung von PIN-Codes für Druckaufträge ermöglicht eine Privatsphäre beim Drucken von Aufträgen. Nachdem Sie einen Druckauftrag vom Computer an das Gerät gesendet haben, können Sie den PIN-Code einfach am Touchpanel eingeben, um den Auftrag zu drucken.







Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].





Wählen Sie [PIN-Code] und geben den PIN-Code ein. Legen Sie eine Zahl mit bis zu acht Stellen als PIN-Code fest.

Druckeinstellungen für F	ISO ComColor 9150	22
Grund Layout Bild Finishi	g Enveltent Infos über	
Tert, spot), der	Coper: Copering Coper	dPage Decols Decols Decols Std wiederherstellen
	OK Abb	vechen Übernehmen

Um den Auftragsnamen, der normalerweise auf dem Gerät und der RISO Console angezeigt wird, auszublenden, wählen Sie [Jobnamen ausblenden].



Nachdem die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf [OK].

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

🌢 Druckeinstellungen für RISC	ComColor 9150	? 🛛
Grund Layout Bid Finishing	Enveitert Infos über	
	Kopien: 🛛 🖬 🗖 Drucken und Pause	
	Programm	Details
	T Nicht leere Seken	
	☐ Endlosdruck	
~ .	Wasserzeichen	Details
	E SeteyDatum drucken	Details
	Dobrane:	
Land Land	₩ PDP-Code	
	******** (0-8 Zeichen)	
Einst. speich./abr.	C Jobnamen ausblenden	
Eintrag/Entf.	Std wie	derherstellen
	OK Abbrechen	) Openehmen



Klicken Sie auf [OK] (oder [Drucken]) im Druckdialogfeld.

Drucken	? 🛛
Drucker Name: @RISO ComColor 9150	✓ Eigenschaften
Status: im Leerlauf Typ: RISO ComColor 9150 Ort: RISO_192.168.222.94 Kommentar:	Drugker suchen
Seitenbereich C glies C Akguele Seite C Markierung C Seiten:	Angahi:
Einzelseiten müssen durch Semikola und Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt werden, wie z.B.: 1;3; 5–12	
Drucken: Dokument 💌 Druckauswahi: Ale Seiten im Bereich 💌	Zoom Seiten pro Blott: I Seite 💌 Popierformat skaleren: Keine Skalerung 💌
Optionen	OK Abbrechen



Wählen Sie auf dem Touchpanel des Geräts den Auftrag aus, den Sie gesendet haben und drücken Sie die [START]-Taste.

Logout	🛔 J. Smith			- <b>(</b>	с и т
Drucker START drücken, um Bearbeitung zu starten.				Verw. 1%	
Aktiv	Wartet	Erledigt	Ordner	Funkti	onen
Jobname	-			¥ 10	Empf.
Microsoft Word	Job1.doc	section02	section02	300	02/05
Alle ausw.	X Löschen	Detail	s _	🔷 Druc	ken



Von Computern gesendete Aufträge werden in der [Wartet]-Bildschirmliste im Druckmodus angezeigt.

G

eben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie [OK].

Bestätigen				
PIN-Code eingeben.				
Jobname: Microsoft Word - Job1.doc Eigentümer: section02 Empfanger01/05/2009 16:59				
Abbrechen OK				

Der Auftrag wird vom [Wartet]-Bildschirm zum [Aktiv]-Bildschirm weitergeleitet und dann gedruckt.
#### Speichern von Druckaufträgen in Ordnern/USB-Ordner

Druckaufträge können in Auftragsordnern oder USB-Ordnern auf der Maschine gespeichert werden. Aufträge in Ordnern können später vom Bedienfeld aus geöffnet und beliebig oft gedruckt werden.



Auch wenn Ihr Netzwerk nicht gut eingerichtet ist, können Sie Druckaufträge ausgeben, die auf einem USB flash drive gespeichert, oder sie in einem USB-Ordner speichern.

#### Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialogfeld der

#### Quellanwendung.

Wenn Sie Druckaufträge auf einem USB flash drive, schließen Sie es an Ihren PC an.



Im [Ausgabe]-Pulldown-Menü wählen Sie entweder [Drucken u. In Ordner sp.], [In Ordner speichern] oder [In USB F. D. speichern].



#### [Drucken u. In Ordner sp.]

Druckt und speichert Aufträge in einem Ordner.

[In Ordner speichern]

Speichert Druckaufträge in einem Ordner.

#### [In USB F. D. speichern]

Druckaufträge auf einem USB flash drive im Dateiformat PRN speichern. Ziehen Sie das USB flash drive nicht heraus, bevor der Speichervorgang abgeschlossen ist.

Klicken Sie auf [Details] und wählen im Pulldown-Menü den Zielort.



3

• [Ziel] zeigt den Zielspeicherort an, der vorher von einem Benutzer mit Administratorrechten festgelegt wurde.

• Wenn Sie [In USB F. D. speichern] auswählen, erscheint der Bildschirm [In USB F. D. speichern].

weitert Infosüber	
Farbmodus:	Auto
Duplice-Druck:	AUS
Originalgröße:	A4 210x297mm
	Hochformat C Querformat
	Unt. Gräße Details
T Zoom:	100 2 %
A Papiergr.:	We Original
Fach eing.:	Auto
Papiertyp:	Ale
Ausgabe:	Drucken u. In Ordner sp. Details
Ziek	Folder1
	Std wederherstellen
	OK Abbrechen Ügemehmen
	Instant Info Ubri Pathnodus; Dopline Oruda;    originalgoide:    Zoom: Pathnyp: Pathnyp: Pathnyp: Zool:

In [Kommentar für Job] können Sie falls gewünscht Notizen zum Auftrag eingeben.

Ausgabe	? 🛛
Ziel:	Gem. Ordner 1
Kommentar für Job:	
	OK Abbrechen



#### Nachdem die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf (OK).

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.





Klicken Sie auf [OK] (oder [Drucken]) im Druckdialogfeld.



 Im Druckermodus können Sie auf Aufträge in Auftragsordnern oder in USB-Ordnern zugreifen. (Siehe S. 80.)

Druckbedingungen
 (Druckertreibereinstellungen) werden ebenfalls
 gespeichert.

#### Einstellung der Bildqualität und Drucken

Geben Sie die Bildauflösung ein. Sie können die verwendete Tintenmenge und die Größe der Originaldaten anpassen. Legen Sie die Auflösung fest, wenn Sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigern und weniger Tinte verwenden möchten, statt die Bildqualität zu verbessern.



 Wenn Sie die Originaldaten f
ür den Druck verkleinern, steigt die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit, aber neutrale Farben werden unregelm
äßig.

Klicken Sie im Dialogfeld Drucken der Quellanwendung auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]).

Drucken	? 🛛
Drucker Name: @RISO ComColor 9150	▼ Eigenschaften
Status: im Leerlauf Typ: RISO ComColor 9150 Ort: RISO_192.168.222.94 Kommentar:	Drugker suchen Ausgabe in Datei Manuell duple <u>x</u>
Seitenbereich C Alles C Alguele Seite C Markierung C Seiten: Enzelseiten müssen durch Semikola und	Exemplare Argahi: 1 🚔
Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt werden, wie z.B.: 1;3; 5–12 Drucken: Dokument 💌	Zoom Selten pro Blatt: 1 Selte
Dgudkauswahi: Ale Seiten im Bereich 🔹	Papierformat skaleren: Keine Skalerung V

Klicken Sie auf die Registerkarte [Bild].

 Productionalization (Int IND) Conscione 9130
 Prof.

 Form (Int Ind)
 Prof. Instance India: Low

 Prof. (Int Ind)
 Prof. (Int Ind)

 <tr

Wählen Sie im Pull-down-Menü [Bildqualität] [Standard (300x300dpi)] aus.

💩 Druckeinstellungen für RISO	ComColor 9150		? 🛛
Grund Layout Bid Finishing B	Enveitert Infos über		
* •	Originaliski: Liriengiktung: Cunschagbildverb. Same-Kontrole Racterung: Bidgualkik: Druckdehte:	Potoorien.     C 20     AUS     C Need      Drass      Exhere(ffusion      Senderd (300-3006))      [0 (Stenderd)	afenorten. ing Pitch v Role
hanne	F Barcode-Bereichsdefinitio	n	
	PTN001		✓ Varschau
Einst. speich./abr.	E Barcode Bensch prüfe		Std wiederherstellen
		ОК	Abbrechen Übernehmen

Klicken Sie auf [Details], wählen Sie [Standard], [Entwurf] oder [Datenkomprimierung] aus, und klicken Sie auf [OK].



[Standard] Mit 300 x 300 dpi drucken. [Entwurf] Mit weniger Tinte drucken. [Datenkomprimierung] Daten verkleinern und die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit erhöhen.

Wenn die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf [OK].

Vervollständigen Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.

🍓 Druckeinstellungen für RISO (	ComColor 9150			? 🛛
Grund Layout Bid Finishing E	weitert Infos über			
*	Originalbid: Liniengiktung: Dinschlagbildverb.	<ul> <li>Potoorien.</li> <li>AUS</li> <li>Details</li> </ul>	C Zelenorie C Niedrig	en. C'Hoch
	Rasterung: Bildqualität: Drudidichte:	Pehlerdiffusion Standard (300x 0 (Standard)		Details
Einst. speich. Jabr.	Barcode-Bereichsdefinition     PTNCOs     Barcode-Bereich profen	,	×	Yorschurz td wiederherstellen
			IK I krei	chen (Ubernehmen)



Klicken Sie im Druckbild auf [OK] (oder [Drucken]).



#### Speichern von häufig verwendeten Einstellungen

Häufig verwendete Einstellungsinformationen können gespeichert und bei Bedarf später wieder aufgerufen werden. Dadurch müssen die Einstellungen nicht jedes Mal neu vorgenommen werden.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialogfeld der Quellanwendung.

Dourker	
Name:         Image: Concolor 9150           Scatus:         in Leerlauf           Typ:         R150 Concolor 9150           Ort:         R150_192.166.222.94	Eigenschaften Drugker suchen
Kommerkar: Sekenbereich C alles C Alguele Sate C Marianna C Seten: Enzelseten müssen durch Semilela und Setenbereiche durch Tindestrüche getrennt werden wär S = 11:13 Sat12	Exemplare Angahi: 1 2
Grucken: Dokument     Colument     Dyuckauswahi: Alle Seiten im Bereich	Zoom Seiten pro gløt: 1 Seite 💌 Papierformat skalerung 💌

2

Nehmen Sie die Druckeinstellungen auf jeder Registerkarte vor.



Klicken Sie auf [Eintrag/Entf.].

& Druckeinstellungen für RISO (	ComColor 9150			? 🛛
Grund Layout Bild Finishing Er	weikert Infos über			
*	Farbnodus:	Volfarbe		
	Duples-Druck:	AUS	•	
	Originalgröße:	A4 210x297mm	×	
		G Hochformat	Querformat	
		🗌 Unt. Größe		Details
	Zoon:	100		
	Papiergr.:	We Original	•	
	Fach eing.:	Auto	•	
	Papiertyp:	Ale		
Einst, speich /abr.	Ausgabe:	Drucken	•	Details
· · ·	Ziel:			
1 FotraniFot				
			Std wied	lerherstellen
		ОК	Abbrechen	Ugenehmen

**4** Geben Sie einen Namen in [Name] ein und klicken Sie auf [Eintrag].





Um festgelegte Einstellungen zu öffnen wählen Sie die gewünschten Einstellungen im [Einst./ speich. abr.]-Pulldown-Menü.

 Um aufgerufene Einstellungen zu löschen klicken Sie auf [Std wiederherstellen].

#### Drucken von Seitenzahl und Datum in Booklets 🖬

Seitenzahlen und Datum können hinzugefügt werden, wenn Serien von Vorlagen auf mehrere Seiten gedruckt werden, die in einem speziellen Layout arrangiert und dann in der Mitte gefalzt werden, um Booklets zu erstellen.



Diese Funktion kann nur konfiguriert werden, wenn Sie einen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialogfeld der Quellanwendung.





Klicken Sie auf die Registerkarte [Finishing].



3

Wählen Sie [Papierfalz] im [Booklet-Bindung]-Pulldown-Menü.

und Layout Bild Finishing	Enveitert Infos über			
		C Gruppieren	@ Ordnen	
		AU5	7	Details
		AU5	7	
	🗆 Deckblatt hinzufügen			Details
	Booklet-Bindung:	(Papierfalz		Details
23		Unks	7	Details
		AUS	¥	
		AU5	Ŧ	
		AUS	· ·	Details
Einst. speich./abr.		Auto	v	Details
Eintrag/Entf.			Stdv	viederherstellen



Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

	Sortieren:	C Gruppieren	@ Ordnen	
		AU5	<b>*</b>	
		AUS	<b>v</b>	
	🗌 Deckblatt hinzufügen		1	
	Booklet-Bindung:	Papierfalz		Details
200		Links		
	B Heften:	AUS	v	
لللعا		AUS	Ψ.	
		AUS		Details
inst. speich Jabr.		Auto	×	Details
Eintrag/Entf.			94	siadasharrtal

Wählen Sie [Seite/Datum drucken] und klicken Sie auf [Details].

🍓 Druckeinstellungen für RIS	D ComCo	lor 9150			? 🛛
Grund Layout Bild Finishing	Enveitert	Infos über			
	Kopier	10	1	Drucken und Pau	se
	□ Pr	ogramm		1	Details
	E 18				
	E e				
-	Γw	asserzeichen			Details
	(F 8	itejDatum drucken	>	<	Details
	⊏ 30	bnamer			
Land	□ PI	N-Code			
	Γ		(0-0 Zeicher		
Einst. speich./abr.	Г				
Eintrag/Entf.				Std	wiederherstellen
				OK Abbreche	n Ü <u>b</u> emehmen

Legen Sie die [Druckposition] für die Seitenzahl und das Datum fest, dann klicken Sie auf [OK].

te/Datum drucken		?
5. druck.	Dt. druck.	
C AUS 📀 O	N	
Transparenz		Druckposition
Arw. Seke		Oben L Oben M Oben R
🛞 Nur erste Seite		08 12 2013
Gedrucktes Datum		
C Angeg. Datum	08.12.2013	
Zeichengestakung Font:	Arial	1
	Regular	
Größe:	8	Unten L Unten R Unten R
		CK Abbrechen

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

Klicken Sie auf [OK] (oder [Drucken]) im Druckdialogfeld.

Name:	GRISO ComColor 9150	-	Eigenschaften
Status: Typ: Ort: Kommentar	im Leerlauf RISO ComColor 9150 RISO_192-168-222-94		Drugker suchen
Seitenbereid Alles Aktuelle Seiten: Einzelseiten Seitenberei werden, wi	h Seite C. Markierung müssen durch Semikola und durch Bindestriche getrennt z.B.: 113; 5–12	Exemplare Argahi:	1 Sgrtieren
Drucken:	Dokument	Zoom Seiten pro <u>B</u> latt:	I Seite 💌

#### **Barcode-Originale drucken**

Passen Sie die Druckdichte für den Barcode so an, dass der Barcode gelesen werden kann. Durch Angabe des Druckbereichs für den Barcode können Sie verschiedene Druckdichten für Barcodes und andere Bilder verwenden. Sie können den Barcode-Bereich in der "Software für die Definition des Barcodebereichs" des zugehörigen Druckertreibers festlegen. Informationen über den Vorgang beim Drucken von Barcodes, die Einrichtung der Software für die Definition des Barcodebereichs und die Registrierung von Barcode-Bereichsdefinitiondateien finden Sie unter "Verwendung der Software für die Definition des Barcodebereichs" (S. 103).



 In einem Bereich, der mit der Barcode-Druckfunktion bestimmt wurde, ist die Grundfarbe weiß und die Barcodefarbe schwarz, unabhängig von der Farbe des Originals.

 Wenn Sie in der Anwendung, mit der das Original erstellt wurde, und für den Drucker in unterschiedlichen Auflösungen drucken, können die Barcodes möglicherweise nicht richtig gelesen werden, auch wenn Sie diese Funktion verwenden.



 Die beabsichtigen Barcodes sind eindimensional. Wenn die Barcodes zweidimensional sind (z. B. QR-Codes), brauchen Sie diese Einstellung nicht vorzunehmen.

- Es wird empfohlen, die Originaldaten f
  ür den Barcode in Schwarz zu erstellen (nur K). Wenn die Originaldaten andere Farben enthalten, wird die Barcodeverarbeitung möglicherweise nicht durchgef
  ührt.
- Wenn Sie keine schwarzen Barcode-Originaldaten drucken können, führt die Anwendung möglicherweise automatisch eine Farbumwandlungsverarbeitung durch. Überprüfen Sie die Einstellung der Anwendung unter "Farbmanagement".

Klicken Sie im Dialogfeld Drucken der Quellanwendung auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]).



2

Markieren Sie auf der Registerkarte [Bild] [Barcode-Bereichsdefinition].



3 Wählen Sie im Pull-down-Menü [Barcode-Bereichsdefinition] die Bereichsdefinitionsinformationen aus, die Sie

drucken möchten.





Wenn Sie auf [Vorschau] klicken, können Sie den Inhalt der Barcode-Bereichsdefinitionsdatei prüfen, die Sie ausgewählt haben.

Vorse	:hau 🤶 🔀
PT	N001
-	1 1 40
	< 1/10 >
Se	ite:13
Se	itengröße:210×297mm
Wi	ederholung: EIN (Zyklus: 10)
	Schließen



Markieren Sie [Barcode-Bereich prüfen] und klicken Sie auf [OK].

Der Barcodebereich in einem Ausdruck ist schattiert.





# Prüfen Sie, ob der festgelegte Bereich richtig positioniert ist.

Prüfen Sie, ob der Barcode und die schattierten Teile sich an der richtigen Stelle befinden und dass sich im Abstand von 1 mm von den Linien keine Buchstaben oder Zeichnungen befinden.



**Richtige Spezifikation** 

Lassen Sie um den Barcode einen Rand von mindestens 1 mm frei

1 mm		ок
------	--	----

• Umranden Sie keinen Bereich, der kleiner ist als der Barcode



 Umranden Sie keinen Bereich, der nicht am Barcode ausgerichtet ist

NEIN

Im Barcodebereich darf sich kein anderes Objekt befinden Inhalte in dem Bereich außer den schwarzen Linien werden weiß ausgedruckt (sie verschwinden).

			NEIN



Wenn Sie den festgelegten Barcodebereich ändern wollen, geben Sie einen neuen ein. (S. 103)

Entfernen Sie die Markierung von [Barcode-Bereich prüfen] und klicken Sie auf [OK].

🍓 Druckeinstellungen für RISO	ComColor 9150			? 🛛
Grund Layout Bid Finishing I	weitert Infos über			
	Originalises Liniengistung: IT Unschlagbildrerb. IT Gamma-Kontrole Resterung: Bidqualität: Drudiditke:	Fotoorien,     AUS     Octoris     Pehlerdiffusion     Standard (300):     0 (Standard)	C Zelenoris	n. C Hoch Debals
Einst. speich Jobr.	P Barcode Bereich profe		• 	Vorschau Id wiederherstellen
			K Abbre	chen Obernehmen



n

Klicken Sie auf dem Druckbildschirm auf [OK] (oder [Drucken]).

Name:	COMPTSO ComColor 9150	-	Finenschaften
Status: Typ: Ort: Kommentar:	im Leerlauf RISO ComColor 9150 RISO_192.168.222.94		Drugker suchen
Seitenbereid	Seite C Markerung missen durch Semikola und he durch Bindestriche getrennt	Exemplare Argahi:	1 ★
Drucken: Druckauswah	Dokument  Alle Seiten im Bereich	Zoom Seiten pro Blatt: 1	Seite 💌

#### Über Originale mit vielen Einstellpunkten und häufig verwendete Originale

Wenn die Standardwerte gespeichert sind, können Sie einige Druckeinstellungen überspringen.

Nehmen wir den Barcodedruck als Beispiel.

Rufen Sie die Eigenschaften des RISO Druckers unter [Drucker und FAX] im Menü [Start] auf und klicken Sie auf [Druckeinstellung]. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Barcodedruck auf der Registerkarte [Bild] vor und klicken Sie auf [Anwenden]. Die angegebenen Barcode-Bereichsdefinitionsdateien werden als Standardwerte gespeichert. Ab jetzt können Sie Barcodes ausdrucken, indem Sie einfach den Druckertreiber auswählen.

Grund Layout Bid Finishin	g Erweitert Infos über		
	Oviginalbild: Linienglättung:	In Potoorien. C Zellenor In AUS ⊂ Niedrig	en. C Hoch
	Curschlagbildverb.		
	Rasterung:	FehlerdIffusion	
	bildqualität: Druckdichte:	Renderd (300×300dpl)         •           0 (Standard)         •	Details
human	P Barcode-Bereichsdefin	ation	
Einst. speich./abr.	PTN001		Vorschau
Entrag/Entf.		L	Std wiederherstellen

#### [Sortieren]-Kontrollkästchen im Druckdialogfeld -

Wenn ein [Sortieren]-Kontrollkästchen im Druckdialogfeld der Quellanwendung vorhanden ist, entfernen Sie die Markierung darin. Stattdessen legen Sie [Ordnen] in [Sortieren] auf der Registerkarte [Finishing] fest, um den Druck zu sortieren.

Urucker		
Name:	GRISO ComColor 9150	▼ Eigenschaften
Status: Typ: Ort: Kommentar:	m Leerlauf RISO ComColor 9150 RISO_192.168.222.94	Drugker suchen
Seitenbereid Ales Akguelle : Seiten: Einzelseiten Seitenbereic werden, wie	Sete C. Markierung müssen durch Semikola und he durch Bindestriche gebrennt 2.8-1:13; 5-12	Exemplare Argahi: 1 2 3 Soptieron
	Dolument	Zoom





# Funktionen in den Druckerbildschirmen (Druckmodus-Bildschirme)

Auf Druckermodus-Bildschirmen können Sie Aufträge aus der Auftragsliste zum Drucken, Löschen oder zur Einzelanzeige auswählen.



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

#### **Aktiv-Bildschirm**



#### 1 Auftragsliste

Prüfen Sie den Jobnamen, Status, Eigentümernamen und andere Details. Der sich aktuell in Bearbeitung befindende Auftrag wird zuerst aufgelistet. Die hier dargestellten Aufträge werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie aufgelistet sind.

#### 2 Auftragssymbol

Zeigt die Art des Auftrags an. Befindet sich links neben dem Jobnamen.



Kopierauftrag

PIN-Code-Auftrag

Defekte Aufträge (defekte Daten oder ein anderesDateiformat als beim RISO Druckertreiber)

#### **③ HDD Verw.**

Zeigt an, wie viel Platz auf der Festplatte belegt ist.

#### ④ [Alle ausw.]

Drücken, um alle aufgelisteten Aufträge auszuwählen.

#### ⑤ [Löschen]

Löschen Sie den ausgewählten Auftrag.

Listet aktive und inaktive Aufträge auf.

#### 6 [Details]

Überprüfen Sie die Einstellungen der ausgewählten Aufträge.

#### Grundbildschirm

Prüfen Sie bei Bedarf die Papier- oder Druckeinstellungen.

Inaktiv			Schließen
STOP drücken, um diesen Job zu löschen. Grund Einst.		Кр.	1234
Jobname: Microsoft Word - Job1.doc Eigentümer: section02 Empfangen: 02/05/2009 08:52	Seiten: Papier:	2 A4 🖞	Normal
Bildposition           □ VSeite ⇔ 0.0 mm ⊕ 0.0 mm           □ RSeite ⇔ 0.0 mm ⊕ 0.0 mm	Zufuhrfach	Auto	
Druckdichte			

#### Einst.-Bildschirm

Prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Einstellungen.

STOP drücken, um diesen Job Grund Einst.	и löschen. Кр. 123
01 Papiertyp	= Normal
02 Drucken und Pause	= AUS
03 Duplex/Simplex	= Duplex
04 Original unt. Größe	= AUS
05 Seite/Datum drucken	= Seite: AUS , Datum: AUS
06 Blatt sort./einsch.	= Sortieren: Ordnen , Blatteinschub: AUS
07 Heften/Lochen	= Heften: AUS , Lochen: AUS

#### [Diese Liste drucken]

Drucken Sie die aufgelisteten Einstellungsinformationen.

#### Wartet-Bildschirm



① [Alle ausw.], [Löschen] und [Details] Siehe "Aktiv-Bildschirm" (S. 78). Listet Aufträge auf, die auf eine weitere Verarbeitung warten. Aufträge erscheinen auf dieser Liste unter den folgenden Bedingungen.

- Sie haben einen PIN-Code
- Der Administrator hat den Auftrag dieser Liste zugewiesen
- Wenn ein IC-Kartenleser angeschlossen ist (bei bestimmten Einstellungen können Aufträge aber auch gedruckt werden, ohne auf diesem Bildschirm zu erscheinen)

Wenn ein Auftrag ausgewählt und die [START]-Taste gedrückt wird, wird der Auftrag in die Liste im [Aktiv]-Bildschirm verschoben, danach wird er gedruckt.

#### ② [Drucken]

Druckt den ausgewählten Auftrag. Wenn Sie [Drucken] drücken, wird der [Aktiv]-Bildschirm angezeigt, danach wird der Auftrag gedruckt.



Bei PIN-Code-Aufträgen wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.

#### **Erledigt-Bildschirm**



#### 1 [Alle ausw.], [Löschen]

Siehe "Aktiv-Bildschirm" (S. 78).

#### ② [Details]

#### Grundbildschirm

Prüfen oder ändern Sie bei Bedarf Papier- oder Druckeinstellungen.



#### [Bildposition]

Passen Sie die Druckposition von Bildern an.

#### [Zufuhrfach]

Legen Sie das Fach fest, das verwendet werden soll.

×



SHP 1730

Listet Aufträge auf, deren Bearbeitung beendet ist.



Es kann evtl. nicht möglich sein, einige Aufträge zu drucken oder anzuzeigen, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

#### [Druckdichte]

Bestimmen Sie die Druckdichte.

#### Einst.-Bildschirm

Prüfen Sie die aktuellen Einstellungen und die Zahl der gedruckten Seiten.

Vo	tooide taken			Sluiten	(	kken
	Basis Instellingen	l		Kop.		1
01	Kleurmodus	-	Auto			
02	Afgedrukte pagina's	-	Kopieën: 1/1, Pag	jina: 1		
03	Papiertype	-	Willekeur.			
04	Beeldkwaliteit	-	Standaard (300x3	00dpi)		1/3
05	Afb. envelop verbetere	n=	UIT			
06	Afdrukken en pauze	-	UIT			
07	Dubbelz./enkelz.	-	Enkelz.			
De	ze lijst afdrukken					

#### 3 [Drucken]

Siehe "Wartet-Bildschirm" (S. 79).



Kopieraufträge können nicht noch einmal gedruckt werden.

#### **Ordner-Bildschirm**



#### 1 Ordnerauswahlknopf

Zeigt den aktuell ausgewählten Ordner an. Wenn Sie den Knopf drücken, wird der [Ordner auswählen]-Bildschirm angezeigt, dort können Sie einen Ordner wählen.

(	Ordner auswählen	Abbrechen	) ок
1			
	😭 share box1		
	😭 share box2		
	😭 share box3		
	😭 share box4		
	🕅 share box5		
	Share box6		
1			

Es erscheint ein USB-Ordner, wenn ein USB flash drive an den Computer angeschlossen wird, auf dem ein Druckauftrag gespeichert ist.

Ord	ner auswählen	Abbrec	hen	ОК
			$\square$	
			1/2	
Ē				
L¥ A	RISO_USB_BOX_05		•	
	RISO_USB_BOX_06			

Auf dem Bildschirm [Ordner auswählen] werden die USB-Ordner zuerst angezeigt, wenn es welche gibt. Scrollen Sie die Anzeige, um die Auftragsordner des Druckers anzuzeigen.



Ziehen Sie den USB flash drive nicht heraus, bevor der Druck- oder Kopiervorgang abgeschlossen ist.

#### 2 [Kop.]

Kopieren Sie den ausgewählten Auftrag in einen anderen Ordner.

Kop. nach	Abbrechen	ок
Share box2		
share box3		
Share box4		
Share box5		
Share box6		
😭 share box7		

Listet in Ordnern gespeicherte Aufträge auf. oder Druckaufträge (USB-Ordneraufträge) auf einem USB flash drive.

Wenn Sie einen Auftrag auswählen und die [START]-Taste drücken, wird der Auftrag im [Aktiv]-Bildschirm angezeigt und dann gedruckt.

#### 3 [Ordnet]

Sortiert aufgelistete Aufträge nach den festgelegten Kriterien.

Ordnet		Abbreck	nen	ОК			
Die Reihenfolge der im Ordner gespeicherten Jobs kann geändert							
Jobname	Eigentümer	S.	Ge	speicher			
Aufst.	Aufst.	Aufst.		Aufst.			
▼Abst.	▼Abst.	▼Abst.		Abst.			

#### **④** Auftragsliste

Prüfen Sie auf diesem Bildschirm den Auftrags- und Eigentümernamen, das gespeicherte Datum und andere Details. Diese Liste zeigt Aufträge im aktuell ausgewählten Ordner.

#### **(5)** [Alle ausw.], [Löschen]

Siehe "Aktiv-Bildschirm" (S. 78).

#### 6 [Details]

#### Grundbildschirm

Siehe [Details] bei "Erledigt-Bildschirm" (S. 79).

#### Einst.-Bildschirm

Siehe [Details] bei "Aktiv-Bildschirm" (S. 78).

#### Vorschaubildschirm

Zeigt eine Vorschau des Auftrags an, der im Ordner ausgewählt ist.

Job in Ordner	Schließen	Speichern	🔷 Drucken
Grund Einst. V	orschau	Кр.	1234
Seite1/59	Seite 2/59		
ABC	• ofgh		01/30

#### ⑦ [Drucken]

Siehe "Wartet-Bildschirm" (S. 79).

#### **Externer System-Job**



#### ① Ordnerauswahlknopf

Zeigt die externen System-Jobs an.

Drücken Sie die Taste. Daraufhin wird der Bildschirm [Ordner auswählen] angezeigt, und Sie können einen Job aus dem gemeinsamen Ordner oder einem USB-Ordner auswählen.

#### **2** Liste der externen System-Jobs

Auf diesem Bildschirm überprüfen Sie den Auftragsnamen, den Benutzernamen, die Seitennummer und das gespeicherte Datum.

Diese Liste zeigt Aufträge im aktuell ausgewählten Ordner.

# Listet die Druckaufträge des angemeldeten Benutzers in (Externer System-Job) auf.

Wenn Sie einen Auftrag auswählen und die [START]-Taste drücken, wird der Auftrag im [Aktiv]-Bildschirm angezeigt und dann gedruckt.

#### 3 [Betr. prüfen]

Zeigt den Gesamtpreis der ausgewählten Jobs und das Guthaben des eingeloggten Benutzers an.

#### (4) [Alle ausw.] [Löschen]

Siehe "Aktiv-Bildschirm" (S. 78).

#### ⑤ [Drucken]

Druckt die ausgewählten Druckaufträge. Die Aufträge mit einem PIN-Code werden in der Liste der auszuführenden Aufträge angezeigt.

#### **Funktionen-Bildschirm**



#### [Online]

Schaltet das Gerät online oder offline, wie erforderlich. Bei jedem Knopfdruck wird zwischen EIN und AUS hin- und hergeschaltet. Wenn das Gerät offline ist (auf AUS gestellt ist), werden keine Aufträge gedruckt, auch wenn noch aktive Aufträge vorhanden sind. Aufträge, die von einem Computer gesendet werden, werden nicht empfangen.

#### [Zufuhrfach]

Prüfen oder ändern Sie Einstellungen für das Zufuhrfach. Einzelheiten finden Sie unter "Zufuhrfach" (S. 49).

\*

Zufu	hrfach				Schließen
	Papiergr.	Papiertyp	Zufuhrstrg	Faci	nauswahl
	A4 210x297mm	Normal	Standard		Manuell
1	A4 🖓 297x210mm	Normal	Standard	] 🗌	Auto
🔳 2	A3 297x420mm	Normal	Standard		Auto
L 3	B5 182x257mm	Normal	Standard		Auto

SHP 1739

Zeigt Einstellungen an, die der Benutzer verändern kann.



"Kopieren" in "Funktionen-Bildschirm" (S. 51).

- Kopf-Reinigung
- Pap.führung-Strg.Seitl. Fach Strg.
- Vord. Abd. lösen
- vora. Aba. losen

Nehmen Sie auf dem [Zufuhrfach]-Bildschirm detaillierte Einstellungen vor, indem Sie jeweils den Knopf für das Fach drücken.

<b>■</b> Standardfach	Abbrechen	ОК
Papiergr. Papiertyp	]	
Auto		
Sondergröße	]	
A3W	W 316 x H 460 mm	
A5	W 148 x H 210 mm	1/2
A6	W 105 x H 148 mm	
B6	W 128 x H 182 mm	

### Auftragsverwaltung

Sie können Arbeiten für Aufträge vornehmen, die Sie in einen Ordner gespeichert haben oder Sie können einen gesendeten Auftrag drucken, nachdem Sie ihm einen PIN-Code zugewiesen haben. Sie können auch die

Einstellungen für einen Auftrag, den Sie gesendet haben, ändern oder ihn löschen.



#### Grundlegender Arbeitsablauf

Druckmodus wählen

Auftrag wählen

Prüfen und verwalten Sie Aufträge.



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Druckmodus befindet.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

#### Drucken von Aufträgen mit PIN-Code

Drucken Sie Aufträge mit PIN-Codes, die von einem Computer gesendet wurden, wie folgt.

Wählen Sie auf dem [Wartet]-Bildschirm den zu druckenden Auftrag aus.





Andernfalls drücken Sie die [START]-Taste.

Logout	🛔 J. Smith			- 🖸 ×	🛛 с 🚺 м 📕 м
Drucker START drück	en, um Bearbeil	ung zu starten.			Verw. 1%
Aktiv	Wartet	Erledigt	Ordner	Funkti	ionen
Jobname			Eigentümer	Кр.	Empf.
<b>*</b> ****			section02	300	02/05
Alle ausw.	🗙 Löschen	, 🗋 Detai	ls_, 🤇	🔷 Druc	:ken

Geben Sie auf dem Bestätigungsbildschirm den PIN-Code ein und drücken Sie [OK].

Bestätigen
PIN-Code eingeben.
Jobname: Microsoft Word - Job1.doc
Eigentümer: section02
Empfanger01/05/2009 16:59
Abbrechen OK

#### In Ordner gespeicherte Aufträge drucken

Drucken Sie Aufträge, die in einem Ordner gespeichert sind, wie folgt. Wenn Sie den Auftrag von einem USB flash drive ausdrucken wollen, müssen Sie es an das Gerät anschließen.

Drücken	Sie
Ordnera	usv

1

e auf dem [Ordner]-Bildschirm den wahlknopf.

Logout 🛔 J. Smith				🖉 K 🚺 C	м 📕 Ү
Drucker HDD Verw. START drücken, um Bearbeitung zu starten. 1%					
Aktiv Wartet	Erledigt	Ordne	er	Funktionen	
d share box1	) 🖻	Кор.		Ordnet	
Jobname	Eigentümer	S.	Gesp	eichert	
Microsoft Word - Job1.doc	section02	1	17/0	5/2009 10:48	
Microsoft Word - Job1.doc	section02	1	02/0	5/2009 11:59	<u> </u>
📕 Alle ausw. 🗙 Löscher	Detail:	; .	(	Orucken	







Bei PIN-Code-Aufträgen wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie [OK].

#### Bilder vor dem Drucken neu positionieren

Positionieren Sie Bilder vor dem Drucken wie folgt.

Logout 🔒 J. :	Smith		🖉 к 📕 с 📕 м 📕 м
Drucker START drücken, u	n Bearbeitung zu starte		HDD Verw. 1%
Aktiv W	artet Erledigt	Ordner	Funktionen
🛐 share box1	(	🏀 Кор. 🔒	Ordnet
obname	Eigentümer	S. Gesp	eichert
Microsoft	Jectione		- 10:48

×

SH7 F79

ut 🔒 J. Smith 🖉 к 📕 с 📕 м 📕 м Drucker START drücken, um Bei HDD Verw. 1% Wartet Erledigt Ordner Funk 愶 Кор JI. d Microsoft Word - Job1.do 17/05/2009 10:48 Alle ausw. 🗙 Löschen 💶 Details 🕕 🗇 Druck Drücken Sie [Bildposition]. 3 Job in Ordner Schlie n 🕼 Dr кр. 1234 M ord - Job: A4 🖞 rt: 02/0 /2009 11:59 Normal VSeite ⇔ 0.0 mm ⊕ 0.0 mn Auto \_\_\_\_\_RSeite ⇔ 0.0 mm ⇔ 0.0 m -1 0 +1 +2

Drücken Sie [Details].



Passen Sie die Bildposition an und drücken Sie [OK].



Drücken Sie auf [Drucken].

Andernfalls drücken Sie die [START]-Taste.

Job in Ordn	er	Schließe	en 🖻	Speichern	Orucken
Grund	Einst.	/orschau		Kp.	1234
Jobname:	Microsoft Word - Job	1.doc	]		
Eigentümer:	section02	Seit	en:	1	
Gespeichert:	02/05/2009 11:59	Papi	ier:	A4 🖞	Normal
Bildposition		Zufi	uhrfach		
VSeite RSeite	\$10.5mm ∳ 0.5m	nm		Auto	
Druckdichte		2			

#### Aufträge löschen

Entfernen Sie Aufträge wie folgt aus der Liste.



2

#### Drücken Sie [Löschen] und auf dem Bestätigungsbildschirm [Ja].



Ja D

Bei PIN-Code-Aufträgen wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie [OK].

#### Papiereinstellungen festlegen

Nein

Ändern Sie wie folgt die Einstellungen für das Zufuhrfach.

Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Zufuhrfach].

Logout	🛔 J. Smith			🖉 к 📕 с 📕 м 📕 м
🔓 Drucker				HDD Verw. 1%
Aktiv	Wartet	Erledigt	Ordner	Funktionen
Online	Zufuhrfach	Kopf- leinigung	Pap führung-Strg	Seitl. Fach Strg.
Vord. Abd. lösen				

2 Drücken Sie den Knopf für das Fach, um die Einstellungen anzupassen.

	Papiergr.	Papiertyp	Zufuhrstrg	Fachauswahl
1	A4 210x297mm	Normal	Standard	Auto
1	A4 🖓 297x210mm	Normal	Standard	Auto
III 2	A3 297x4zumm	norma	Standard	Auto
<b>∔</b> з	B5 182x257mm	Normal	Standard	Auto

3

Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen in [Papiergr.] und [Papiertyp], dann drücken Sie [OK]. Für Details siehe "Zufuhrfach" (S. 49).

	_
EZufuhrfach1 Abbrechen OK	
Papiergr. Papiertyp	
Normal IJ-Papier Matt gestr. Hochwertig	
Zufuhrstrg	1/1
Standard Dünn	
	•
Stau Ktrl. AUS EIN	



#### Drücken Sie [Schließen].

Zufuhr	fach			1 Schließen
P	apiergr.	Papiertyp	Zufuhrstrg	Fachauswahl
<b>I</b> 4	44 210x297mm	Normal	Standard	Auto
<b>■</b> 1 A	44 🖵 297x210mm	IJ-Papier	Dünn	Auto
<u>∎</u> 2 4	43 297x420mm	Normal	Standard	Auto
[ <b>∔</b> ] 3 €	35 182x257mm	Normal	Standard	Auto

Sie können Papier sparen, wenn Sie die Kopierfunktion oder die Layoutfunktion verwenden, sowie Booklets mit der Booklet-Funktion erstellen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Kopierfunktionen in

Übereinstimmung mit Ihren Zielen verwendet werden.



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Kopiermodus befindet.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

#### **Duplex-Kopieren**

Duplex- (doppelseitige) Kopien können von Simplex-(einseitigen) Vorlagen erstellt werden und umgekehrt. Sie können noch mehr Papier sparen, indem Sie Duplex-Kopieren mit Layouts mit mehreren Vorlagen pro Blatt (Multi-up (mehr.)) kombinieren.

**Bedienung der** 

Kopierfunktionen

#### Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.



Auf dem Bildschirm [Grund] drücken Sie [Duplex/ Simplex].



Nehmen Sie die Einstellungen für [Original] und 3 [Seitenrichtung] vor.

Bestimmen Sie das Format der Vorlage.





#### Nehmen Sie die Einstellungen für [Ausgabe] und [Seitenrichtung] vor.

Bestimmen Sie das Format der fertigen Kopien.





Nehmen Sie die Einstellung für [Original-Ausrichtung] vor.









Nehmen Sie bei Bedarf weitere Kopiereinstellungen vor.



#### Geben Sie die Kopienanzahl ein.

Verwenden Sie zur Eingabe die Zifferntasten.





#### Drücken Sie die [START]-Taste.



Wenn Sie den Glasträger verwenden, wird evtl. eine Bestätigungsmeldung für das Einscannen weiterer Vorlagen angezeigt.



Legen Sie die nächste Vorlage ein und drücken Sie [Scannen]. Nachdem Sie alle Vorlagen eingescannt haben, drücken Sie [Drucken].

#### Kopieren von mehreren Vorlagen pro Blatt

Mehrseitige Vorlagen oder mehrere Bilder derselben Vorlage können auf ein einziges Blatt kopiert werden. Sie können noch mehr Papier sparen, indem Sie diese Funktion mit anderen kombinieren, z.B. Duplex-Kopieren.

Einlegen der Vorlage.Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.





Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Multi-up].

				-	
🔒 Login	]		🛆 Inaktiv	] 🙋 к 🛛 с 🗌 м	🛛 Y 📘
Kopierb	ereit			Kopiep	
Jobname:CC	PY-2			Kopieri	1
Grund	Auswahl	Funktionen			
					$\square$
Als Std speichern	Einst. überprüfen	Einst./speich. abr.	Layout auswählen	Kopieren und Pause	
Zusätzliche Kopien	In Ordner speichern	In Archiv speichern	ADF scan und Pause	Scan- größe	
					1/2
Original unt. Größe	Schatten löschen	Multi-up	Seite/Datum drucken	Bild- qualität	
Gamma- Kontrolle	Bild- steuerung	Basisfarb- stufe	Druck dichte	Programm	•



Bestimmen Sie den Layout-Typ und die Einstellungen für [Seiten/Blatt].





Nehmen Sie die Einstellungen für [Layout] vor.

Мu	lti-up		Abbrechen OK
۱us	gabebild		
	1	2	AUS Mehrs. Einzel
	3	4	2 4 8
Drig	inal-Au	srichtun	Rechts oben nach rechts
H	Ob.s	eite obe	In Links oben nach unten Rechts oben nach unter
ŀŀ	≮ Ob.s	eite link	s



Die Schaltfläche [Layout] wird nicht angezeigt, wenn Sie in Schritt 3 [Einzel] ausgewählt haben.



[Falzen] und [Falzen + Heften] werden nicht angezeigt, wenn Sie keinen optionalen Multifunktionalen Finisher angeschlossen haben.

×

S H7 F73



Nehmen Sie die Einstellungen für [Bücher trennen] und [Mittelrand] vor.





5

[Bücher trennen] ist nicht verfügbar, wenn Sie in Schritt 3 nur [Ausschießen] als Layout-Art festgelegt haben.

#### Drücken Sie [OK].





Nehmen Sie bei Bedarf weitere Kopiereinstellungen vor.

#### Geben Sie die Kopienanzahl ein.

Verwenden Sie zur Eingabe die Zifferntasten.





#### Drücken Sie die [START]-Taste.



Wenn Sie den Glasträger verwenden, wird evtl. eine Bestätigungsmeldung für das Einscannen weiterer Vorlagen angezeigt.



Legen Sie die nächste Vorlage ein und drücken Sie [Scannen]. Nachdem Sie alle Vorlagen eingescannt haben, drücken Sie [Drucken].

#### **Sortiertes Kopieren**

Die Sortierung kann Ihre Kopien schnell zu Sätzen ordnen. Sie können auch Blätter zwischen Kopien einschieben.



Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.



Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Blatt sort./einsch.].

Logout	🛔 J.Smith		🕒 Inaktiv	🕼 к 🛛 с 🗌 м	Y 🛛
Jobname:Co	Dereit DPY-2			Kopien	1
Grund	Auswahl	Funktionen			
Deckblat hinzufüge	Blatt sort./einsch.	/ ito Drehen	Heften/ Lochen	Falzen	
Booklet	Ausgabefach	Kopf- Reinigung	Vord. Abd. lösen		2/2
					~~~
					v



Nehmen Sie die Einstellungen für [Sortieren] vor.

Blatt sort./ein	sch.	Abbrechen OK
Auto	Gruppieren	Ordnen
AUS	Zw. Sätzen	Zw. Jobs
Fach ausw.:	A3 297x420mm	IJ-Papier Standard
Nummer Einschul AUS	1 2 3 ··· A B C ·	
Versetzte Ausgab	e Zw. Sätzen	Zw. Jobs



Wenn Sie [Auto] gewählt haben, ist [Ordnen] automatisch eingestellt, wenn Sie die automatische Dokumentenzufuhr verwenden und [Gruppieren] ist eingestellt, wenn Sie den Glasträger verwenden.





×

SHP 1739

G 0 0 ((0) 3 Ľ # ٢  $\bigcirc$ 

Wenn Sie den Glasträger verwenden, wird evtl. eine Bestätigungsmeldung für das Einscannen weiterer Vorlagen



Legen Sie die nächste Vorlage ein und drücken Sie [Scannen]. Nachdem Sie alle Vorlagen eingescannt haben, drücken Sie

#### **Kopieren mit Kopieren und Pause**

Vor dem Druck von großen Mengen können Sie nur eine Kopie des Auftrags ausdrucken, um zu prüfen, ob das Finish und die Einstellungen passen.

#### Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.





Nehmen Sie die Kopiereinstellungen vor.

Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Kopieren und Pause].

🗚 Login	]		🕒 Inaktiv	🕼 к 🛛 с 🗌 м 📕	۲
Kopierb	ereit			Kopien	
Jobname:CO	OPY-2				1
Grund	Auswahl	Funktionen			<u>.</u>
Als Std speichern	Einst. überprüfen	Einst./speich. abr.	Layout auswählei	Kopieren und Pause	)
Zusätzliche Kopien	In Ordner speichern	In Archiv speichern	ADF scan und Pause	Scan- größe	1/2
Original unt. Größe	Schatten löschen	Multi-up	Seite/Datum drucken	Bild- qualität	<u> </u>
Gamma- Kontrolle	Bild- steuerung	Basisfarb- stufe	Druck dichte	Programm	•

89

#### Geben Sie die Kopienanzahl ein.

Verwenden Sie zur Eingabe die Zifferntasten.





#### Drücken Sie die [START]-Taste.



Zuerst wird nur eine Kopie erstellt. Prüfen Sie, ob die Kopie in Ordnung ist.



#### Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [Fortfahren].

Um die Einstellungen zu ändern drücken Sie [Einst.änd.].

Bestätigen
Jobname COPY-1
Druck und Pause sind abgeschlossen.
Einstellung kann nach Bedarf geändert werden.
Einst.änd.
Abbrechen     Abbrechen

#### Speichern von häufig verwendeten **Einstellungen**

Häufig verwendete Einstellungsinformationen können gespeichert und später bei Bedarf wieder abgerufen werden. Dadurch müssen die Einstellungen nicht jedes Mal neu vorgenommen werden.



Drücken Sie auf dem [Funktionen]-Bildschirm [Einst./speich.abr.].

🗚 Login	]		🕒 Inaktiv	🕼 к 🛛 с 🗌 м	Y
Jobname:CC	ereit <sup>DPY-2</sup>			Kopien	1
Grund	Auswahl	Funktionen			
Als Std speichern	Einst. überprüft	Einst./speich. abr.	Layout Juswählen	Kopieren und Pause	
Zusätzliche Kopien	In Ordner speichern	In Archiv speichern	ADF scan und Pause	Scan- größe	
Original unt. Größe	Schatten löschen	Multi-up	Seite/Datum drucken	Bild- qualität	
Gamma- Kontrolle	Bild- steuerung	Basisfarb- stufe	Druck dichte	Programm	ŀ

#### Drücken Sie [K. Eintrag].

Ein	Einst./speich. abr. Schließen							
Oft und	verwendete Einstellungen können später abgerufen werden.	regis	triert					
1	M-1	6	M-6					
2	M-2	(	(K. Eintrag)					
3	M-3	8	(K. Eintrag)					
4	M-4	9	(K. Eintrag)					
5	M-5	0	(K. Eintrag)					
	Die gekennzeichneten Tasten könne	en nu	ır vom Administrator					



Prüfen Sie die Einstellungsdetails auf dem [Einst. Eintrag]-Bildschirm, dann drücken Sie [Regist.].

Einst. Eintrag		Schließen 🜗	Regist.
[7]Name: M-7		Umbenennen	
01 Kp.	= 1		
02 Original	= Zeile		
03 Reproduktionsgröße	= 100% (1:1)		
04 Zufuhrfach	= Auto		1/4
05 Farbmodus	= Zyan		174
06 Scan-Stufe	= 3		
07 Duplex/Simplex	= Simplex -> Simple	ex	<b>v</b>
08 Kopieren und Pause	= AUS		
Gemeinsam benutzte	Einstellung		



- Um eingespeicherte Knopfbezeichnungen umzubenennen, drücken Sie [Umbenennen] und geben den Namen ein.
- [Gemeinsam benutzte Einstellung] wird nur angezeigt, wenn Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten eingeloggt haben.
- Wenn ein Login erforderlich ist, können Sie die aktuellen Einstellungen als Standard speichern, nachdem Sie sie geprüft haben.

#### Drücken Sie [Schließen].

Eins	st./speich. abr.		(	Schließen
Oft v	erwendete Einstellungen können reg	istrie	rt	
unu s	spater abgernien werden.	_	r	
1	M-1	6	M-6	
2	M-2	7	M-7	
з (	M-3	8	(K. Eintrag)	
4 (	M-4	9	(K. Eintrag)	
5	M-5	0	(K. Eintrag)	

Sie können verhindern, dass jemand die Scanaufträge sieht, indem Sie sie mit einem Passwort schützen und die Sicherheit für die gescannten Daten einstellen. Das Gerät hat viele

andere nützliche Funktionen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die verschiedenen Scanfunktionen in Kombination und in Übereinstimmung mit Ihren Zielen verwendet werden.



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Scanmodus befindet.

**Bedienung der** 

Scanfunktionen

• Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.

# Scanaufträge auf dem Computer speichern

Speichern Sie Daten von gescannten Vorlagen auf an das Gerät angeschlossenen Netzwerkcomputern. Gescannte Daten können auf gleiche Weise auf der internen Festplatte oder einem USB flash drive gespeichert werden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Beschädigungen an der internen Festplatte des Geräts oder an Daten auf dem USB flash drive. Wir empfehlen, Sicherungskopien Ihrer Daten anzulegen.

#### Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.



2

Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [Format für PC] und drücken Sie [OK].

Wählen Sie außerdem hier [PDF], [TIFF] oder [JPEG] als Format.

Bestätigen
Dateiformat wählen.
Format für PC PDF TIFF JPEG
Im Gerät druckbar (in Verzeichnis speichern)
Im Gerät druckbar (in externer CI speichern)
Abbrechen



Dieser Bildschirm wird je nach den "Admin.-Einstellungen" möglicherweise nicht angezeigt.



Drücken Sie [Verzeichnis].





Wenn Sie gescannte Bilder auf einem USB flash drive speichern wollen, schließen Sie das Gerät an.



Wählen Sie auf dem [Verzeichnis]-Bildschirm den Zielort, dann drücken Sie [OK].

Verzeichnis	Abbrechen OK
Verzeich. E-Mail an	
Interner HDD	Mit RISO Console abrufbar
+⇔ USB Flash Drive	In USB Flash Drive speichern
Vernetzter PC	
PC 01	PC 02
PC 03	
	- 01/0
-	



Vernetzte Computer müssen vorher festgelegt werden. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.



Nehmen Sie bei Bedarf weitere Scan-Einstellungen vor.



h

Drücken Sie die [START]-Taste.



#### Gescannte Bilder an E-Mails anhängen

Gescannte Bilder können an Nachrichten angehängt und per E-Mail verschickt werden.

Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.





#### Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [Format für PC] und drücken Sie [OK].

Wählen Sie außerdem hier [PDF], [TIFF] oder [JPEG] als Format.





Dieser Bildschirm wird evtl. nicht angezeigt, je nach "Admin.-Einstellungen".



Drücken Sie [Verzeichnis].

Logout	🛔 J.Smith		🛆 Inaktiv	) 🙋 K 🔳	с 📕 м 📕 у 📕
<b>∠</b> Scanber	eit (TIFF)				
Ver		Jobna	ime		
( 🖀 Interner HDD		SCAI	N-1		
		Eigen	tümer		
Grund	Funktionen	J.Sm	ith		
Dateiformat	Reproduktio	onsgröße	Scangröße		
TIFF	100% (	1:1)	A4 🖞 297x210	)mm	
Farbmodus	Scan-Stufe		Duplex/Simplex		
Auto	3		Simplex		



#### Wählen Sie auf dem [E-Mail an]-Bildschirm den Empfänger und drücken Sie [OK].

Wenn der Empfänger nicht in der Liste enthalten ist, können Sie die Adresse auch direkt eingeben.

Verzeichnis		Abbrechen	ок
Verzeich.	E-Mail an		
Direkt	eingabe		
🖂 🖢 anth	j.smith@riso.co.jp		
c.carry	c.carry@riso.co.jp		
🖬 t.yang	t.yang@riso.co.jp		01/01
⊾ <sup>v</sup> tada	k.tada@riso.co.jp		
			•
Alle 0-9	a-e f-j k-o p-t	u-z	

Nehmen	Sie	ļ
vor		

bei Bedarf weitere Scan-Einstellungen



5

Drücken Sie die [START]-Taste.



#### PIN-Codes für Scanaufträge zuweisen

Wenn Sie gescannte Aufträge auf die Festplatte des Geräts speichern, können Sie PIN-Codes zuweisen. Das Zuweisen von PIN-Codes für gescannte Aufträge garantiert Privatspäre, da der PIN-Code eingegeben werden muss, um den Auftrag zu öffnen.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn die interne Festplatte des Geräts in [Verzeichnis] gewählt wurde.



#### Einlegen der Vorlage.

Legen Sie die Vorlage auf den Glasträger oder in den ADF.



0

0

С



Sicherheit der gescannten Daten

SCAN

Einst./spe

Gamma-

Eigentüme J.Smith

Original

Schatten löschen

Basisfar

Interner HDD

Grund Funktionen Einst. überprüfen

Bildgröße Original unt. Größe

PIN-Code | ord. Abd. lösen

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Speicherung von Scanaufträgen zu autorisieren: mit einer PIN und mit einem PIN-Code. Beachten Sie die unten stehenden Beschreibungen und wählen Sie diejenige aus, die Ihren Anforderungen entspricht.

		Verzeichnis		
		Interne Festplatte	USB-Speicher/Netzwerk-PC/E-Mail	
Datei mit PIN	PDF	$\checkmark$	$\checkmark$	
	TIFF	N.V.	N.V.	
	JPEG	N.V.	N.V.	
PIN-Code	PDF	$\checkmark$	N.V.	
	TIFF	$\checkmark$	N.V.	
	JPEG	$\checkmark$	N.V.	

√: verfügbar

N.V.: nicht verfügbar

#### **PIN-Sicherheit**

Sie können für jeden Speicherort nur Daten eingeben, die im PDF-Format vorliegen. Sie können verhindern, dass Scandaten durchsucht oder verfälscht werden. Gescannte Daten sind PIN-geschützt, daher müssen Sie jedes Mal eine PIN eingeben, wenn Sie die Scandaten auf dem Computer durchsuchen.

#### **PIN-Code-Sicherheit**

Sie können ein beliebiges Dateiformat für Scandaten festlegen, die nur auf der internen Festplatte gespeichert werden. Sie können den Download auf einen Computer beschränken, auf dem Sie die RISO Console verwenden. Scandaten sind nicht PIN-geschützt. Sie müssen keinen PIN-Code eingeben, um auf die Scandaten zuzugreifen, die auf einen anderen Computer heruntergeladen wurden.

SHP 1730 ×

# 

Funktionen auf den Bildschirmen der RISO Console (RISO Console-Bildschirme) Wenn Sie dieses Gerät an ein Netzwerk anschließen, können Sie einen Webbrowser verwenden, um den Status und die Einstellungen zu prüfen.

Dieser Abschnitt beschreibt den RISO Console-Bildschirm.



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich je nach dem verwendeten Betriebssystem und dem angeschlossenen optionalen Zubehör.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Netzwerk angeschlossen ist.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.
- Unterstütze Browser
- Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer Ver. 6.0 (SP1 oder später)
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer Ver. 7.0
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer Ver. 8.0
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer Ver. 10.0
- Windows® Internet Explorer Ver. 11.0
- 🛟 wird auf der linken Bildschirmseite angezeigt, während die Informationen auf dem Gerät erfasst werden.
- Die Bildschirme der RISO Console werden aufgrund einiger der Stromspareinstellungen möglicherweise nicht angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.



**Benutzer-Login** 

Wenn Sie versuchen, Bildschirme zu öffnen, die ein Login erfordern, wird ein Login-Bildschirm angezeigt.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf [OK].

#### Überwachen

Zeigt die Geräteeinstellungen und den Status an.

#### [Allgemein]

Zeigt die Papiereinstellungen, Tintenstände und den Druckerstatus an.



#### [System]

Zeigt die Systeminformationen an, einschließlich der Seriennummer des Geräts, der MAC-Adresse und der Firmware-Version.



#### [Benutzer]

Zeigt Informationen über den aktuell eingeloggten Benutzer an.

Hier können Sie auch das Passwort ändern.



Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn ein Benutzer eingeloggt ist.

RED Generale - Nicrosoft literaet Explorer	
Quini Boubaban Anakht Envorten Egines (	4
(3 total - 1) - 🖹 🗟 🏠 🔎 Sates 👷 Ferster 🤣 🔂 🍓 🖼 🥸	
ninges 🜒 MBpc3172.16.59.96/	Manager and Anger and Ange
RISO NED Counts a Locat & A Seals	
Algenein System Benutzer Länns Julo	
Cherrysteen      Eensiteenaare: J. Smith     Grappe:	
Enzyment indem	
Pretg	Ditarial

#### [Lizenz-Info]

Zeigt die Lizenz-Info des System des Geräts an.



#### Anz.-Anzeige

Zeigt die Anzahl an Ausdrucken des Geräts an.

#### [Details]

Zeigt die Anzahl der Ausdrucke geordnet nach Papiergröße oder Farbe an.

Diese Informationen können bei Bedarf gedruckt oder im CSV-Format heruntergeladen werden.

RED Genesle -					
Datei Bearbeiten An	okht Eavoritan Egines I				4
Q 2+24 . Q	· 🖹 📓 🏠 🔎 Sad	hen 👷 Favoritan 🥹 🕻	3. 🌡 🖂 🍇		
Adregor 🕢 Mtps1172.	14.58.96/				Managara 🖌 Managara 🖌 Managara 🖌
020	00 Cuesto 🔒 Lanas (	/.Snith			
Derveten	(Diese Liste dracken)	Direte Larte da CDV-Dates h	matalaim]		
Crusher	General 12345678				
L samen	Papiergr.	Schwarz	Enfartig	Volfarbe	
	A3	10000	10000	10000	
	A4	2345	2345	2345	
	254	12345	12345	12345	
	BS	2345	2345	2345	
	Postkarte	10000	10000	10000	
	Sondergrose L	2345	2345	2345	
	Sondergrose S	10000	10000	10000	
E facto					Distantiant

#### [Grenze]

Zeigt jeweils die maximale Anzahl für Kopien oder Ausdrucke an, die aktuelle Anzahl und die verbleibende Anzahl.

See         Sector         Sector <th>A atto</th> <th>velan</th> <th>ar Vedeskay (199 *</th>	A atto	velan	ar Vedeskay (199 *
Image: Construction	A atto	Vollarie	Vedeskaz (199 *
Adverge (Energy 1722.14.58.74/ RED Creach Details Orean Berl Constants Constants Details Orean Berl Constants Details Orean Berl Details O	a 34 54W 122445	Vollarie	👻 💽 Wedhelinza Uris =
250 Gaudi         2 Local         2 78x8           Details         Orman         Beta           2 ArcAcarp.         7 Seath         2 Seath           Details         Orman         Beta	5/W	Vollfarke	
Details Orman Beric Decembras J. Smith El Arg. Avange P Concare Details Greatwort	5/W	Volfarbe	
Cherroritory     J Secifi     Arz-Acorge     Drack-Grazovat	S/W	Vollarbe	
Arz-Acorge      Drack-Greatwet	S/W 12345	Vollfarbe	
Druck-Greatwet	12245		
	16070	12345	
Z Scurrer Ritter	2345	2345	
Verbisbende Seiten	10000	10000	
	oap	Valla	
Druck-Greatwert	12345	12345	
Abset	2345	2345	
Verbiebende Seiten	10000	10000	

SHP 1730



[Grenze] wird nur angezeigt, wenn der Administrator die Anzahl an Kopien oder Ausdrucken begrenzt hat.
Die Bildschirmanzeige hängt von den "Admin.-Einstellungen" ab.

×

#### [Bericht]

Die Informationen auf diesem Bildschirm können je nach Modell des Gerätes variieren.





#### Drucker

Listet die aktiven und wartenden Aufträge sowie die Funktionen auf.

#### [Aktiv]

Zeigt aktive und inaktive Aufträge an.

	NETO Creenia 🔒 Lacad 🔹 J. Smith.	Ordner	Funktionen		
	Kidechen Dittale				Anz. 1-10 (genant: 10) +++:
	□ Johname	Status	Eigentüsser	Kopien	Ecopfangen V
FUOR P	Microsoffikerd-Schedule.doc	Druckt	T.Yang	10	10/08/2009 10:08
	Microsoffillerd- Catalogar.doc	in Bearb.	J.Smith	5	10/08/2009 1007
	Meresoftikerd-Maathlympert.doc	Inaktiv	K. Tada	3	10/08/2009 10/02
	□ III MicrosoffWord-Forms.doc	Inaktiv	J.Smith	1	16/08/2009 10:00
	McrosoftWord-Messo20090731.doc	loaktiv	J.Smith	7	10/08/2009 10:00
	F @ 00P1+1	Isaktiv	C.Carry	15	10/08/2009 0928
	Morosoff/Word- Addess/book.dos	Inaktiv	K.Tada	3	10/08/2009 0927
	Microsoff/Herd-Exply.doc	Inaktiv	C.Carry	4	10/08/2009 0900
	1" @ com-2	Inskir	K.Tada	2	10/08/2009 0827
	Mcrosoffilierd-Signature.doc	Insktiv	J.Smith	5	10/08/2009 0810
	Annalisations @ 201698 © 100 Jups				Aux. 1-10 (general: 10)+++:

#### [Löschen]

Löscht ausgewählte Aufträge.

#### [Details]

Zeigt detaillierte Informationen für ausgewählte Aufträge an.



#### [Wartet]

Zeigt Aufträge an, die auf weitere Bearbeitung warten.



Wartende Aufträge können nicht von der RISO Console aus gedruckt werden. Verwalten Sie diese Aufträge vom

Touchpanel auf dem Gerät.

Derector	Aktiv Watet Estedig Ordner	Funktionen		
Ava Arceige	X Laterbay	Timetime	Vacies	Ann 1-10 (gesant 10) ++3
Oracler P	C Meaned Shed, Shahh day	T.Yana	10	10,002,0000 10,00
Name of Street	C Newsofflind, Calabate day	T Smith	5	10/02/2009 1802
	Kennettikels Maafilmaand de	V Tada	2	10/02/3009 1802
	T UI Nerssettilled Form dar	I Smith	1	10/08/2009 10:00
	Werecontribut-Mena 20090 711 das	T Smith	7	10/05/2009 10:00
	E D comment	C Carry	15	10/08/2009 0228
	MicrosoffWord-Addeesbook.dog	K Tada	3	10/08/2009 09:27
	Microsoffillerd-Replit.doc	C.Carry	4	10/08/2009 09:00
	F @ 00PY-2	E Tada	2	10/08/2009 08:27
	Monocottillord-Signature.dog	J.Smith	5	10/08/2009 08:00
	Annigenishek ⊕50.3atr ○100.3atr			Anz. 1-10 (genant: 10) <sup>(2</sup> + + :

[Löschen], [Details] Siehe [Aktiv].

#### [Erledigt]

Zeigt bereits verarbeitete Aufträge an.



#### [Löschen], [Details]

Siehe [Aktiv].

#### [Ordner]

Zeigt Aufträge an, die in Ordnern gespeichert sind. Um einen Ordner auszuwählen, in dem der gesuchte Auftrag gespeichert ist, klicken Sie auf das Pulldown-Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

RIBO	REDO Cusada 🔒 Lassad 🛔 A Sanata			
	Aktiv Wartet Estening Order	tr Funktionen		
Diservations Ana Accesso Cruciae	interestent 💌 X.Lonchen 🕰 Drucken 🖓 Details	Kop. nach		Ann. 1-10 (genant: 10)∓++≜
L Scores	[ Johname	Fignition	8	Generichet T
	McrosoffWard-Schedule.doc	T.Yang	10	10/08/2009 1008
	Microsoff/Word- Catalogue.doc	J.Smith	5	10/08/2009 1007
	Mersself/kird- Moathlymport.doc	K Tada	3	10/08/2009 1002
	T III MicrosoffWord-Form.doc	J.Smith	1	16/08/2009 1000
	MicrosoftWord-Meteo30090731.doc	J Smith	7	16/08/2009 1000
	F & 00P1-1	C.Carry	15	16/08/2009 0928
	Microsoff/Nord-Addessbook.dog	K Tada	3	16/08/2009 0827
	Microsoft/Hord-Basebr.doc	C.Carry	4	16/08/2009 0900
	F @ 00P1+2	K. Tada	2	15/08/2009 0827
	Norseeff/And-Signature.doc	J.Smith	5	15/08/2009 0800
				Ann. 1-10 (present: 10) + + +

#### [Drucken]

Druckt ausgewählte Aufträge.

#### [Kop. nach]

Um ausgewählte Aufträge in einen anderen Ordner zu kopieren, wählen Sie in diesem Pulldown-Menü den Zielort.

#### [Löschen], [Details]

Siehe [Aktiv].

#### [Funktionen]

Listet die Gerätefunktionen auf.



#### Scanner

ED Cauch 🔒 Lacos 🛔 J. Smith	ford		der 1-13 (menet 12) + + +
Gescannter Job	Eigentlimer	S	Gemeichert T
F Report20090812	K Tada	10	12/08/2009 10:08
Catalogue	C.Canv	7	12/08/2009 10:07
Memo20090811	K. Tada	5	11/08/2009 10:02
F Fem	C.Canv	3	11/08/2009 10:00
Frepoet20090810	J.Smith	7	10/08/2009 10:00
T Marsal	J.Smith	8	10/08/2009 09/28
Guide20090010	T. Yanz	7	10/08/2009 09/27
C Sentences	C.Carry	5	10/08/2009 09:00
☐ Memo20090809	K.Tada	6	09/08/2009 08:27
F Form2	J.Smith	2	09/08/2009 08:00
Memo20090808	T.Yang	7	08/08/2009 10:00
☐ Catalogue	C.Carry	10	08/08/2009 09:00
F Report20090807	K Tada	4	07/08/2009 10:00
FReport20090607 Aschigeetiket: © 50 Jaba © 100 Jaba	K. Təda	4	07/08/2009 10:00 Ant. 1-13 (genant: 13) 7 1

Erlaubt Ihnen das Herunterladen von gescannten Aufträgen, die auf der Festplatte im Gerät gespeichert sind.

.........

#### [Download]

Laden Sie ausgewählte Aufträge auf den Computer herunter.

[Löschen], [Details] Siehe [Aktiv] bei "Drucker (S. 96)."

SH F39 ×

**RISO Consolebetrieb** 

Wenn Sie darauf über die RISO Console zugreifen, können Sie den Status und die Einstellungen des Geräts vom Computer aus prüfen und Arbeiten ausführen, ohne tatsächlich zum Gerät gehen zu müssen.



#### Grundlegender Arbeitsablauf

Starten Sie den Webbrowser Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein Prüfen, konfigurieren und verwalten Sie Aufträge



- Die angezeigten Bildschirme unterscheiden sich, je nachdem, welches optionale Zubehör angeschlossen wurde und welche Einstellungen Sie vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Netzwerk angeschlossen ist.
- Einige Elemente werden evtl. nicht angezeigt, je nachdem, wie der Administrator die Einstellungen konfiguriert hat. Für Details fragen Sie bitte den Administrator.
- Die Bildschirme der RISO Console werden aufgrund einiger der Stromspareinstellungen möglicherweise nicht angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator.

#### Starten der RISO Konsole

Starten Sie den Webbrowser.

#### Geben Sie die IP-Adresse ein.

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adresszeile ein und drücken Sie die [Eingabe]-Taste.

RIS	O Console	- Micro	soft Inte	rnet E	cplorer	
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	Ansicht	Eavoriten	E <u>x</u> tras	2	
G Z	urück - 🧲			۵ 🔎	Suchen	*
Adre <u>s</u>	http://1	72.16.58	3.96/			

Die RISO Console fährt hoch und der Überwachungsbildschirm wird angezeigt.



Der Bildschirm [Status]-[System] auf dem Bedienfeld zeigt die IP-Adresse an.

#### Gescannte Bilder herunterladen

Laden Sie gescannte Aufträge, die auf der Festplatte des Geräts gespeichert sind, wie folgt auf einen Computer herunter.

#### Klicken Sie auf [Scanner].

1000 Canasle - Microso	A laternet Explorer				3
Quini Brateton Arokhi En	voriten Eghno 2			4	1
() 2002 · () · 🛃	🗟 🐔 🔎 Suber 🤺	faroten 🙆 🍰 🖓 🖼 🤹			
Adress 🚯 Mttps1172.16.58.9	67			🖌 🛃 Wechseln zu 🛛 Linis	*
RISO MIC Canal	Lucost South				
Alger	en System	Benature Lizenz-Jado			
Berrachen +					
III Ane - Anorige	Verbioticsd	Drecklering.			
R (100	ha)	(Theorem			
(()	Nai)	Sec. 1			
A (100	0m3	5 3			
Y (100	NO				
	Papiergr.	Papiertyp	Zulikestig	Fachararwahl	
-	A4 210x297mm	Normal	Standard	Massell	
m 1	A40297x210mm	Normal	Standard	Manuell	
m2	A3 297te120mm	Normal	Standard	Manuell	
<b>m</b> 3	85 182x257mm	Normal	Standard	Massell	



Wählen Sie einen Auftrag zum Herunterladen aus.

Gran 6		A 10. 64 00 40		
Adaqua 🚮 Mip (1)	172.16.58.96/			🖌 🔁 Medhelir au
RISO	REFO Cassela 🔒 Lassell 🛔 J. Salari			
	X Lasthen Dotate	and		Anz. 1-13 (genant: 13) T++
2 Oberwaches	☐ Gescannter Job	Eigentümer	S.	Gespeichert 🔻
	F Report20090812	K. Tada	10	12/08/2009 10:08
	Catalogue	C.Carry	7	12/08/2009 10/07
1	☐ Memo20090811	K.Tada	5	11/08/2009 10:02
5	m	C.Cany	3	11/08/2009 10:00
	(() cet20090910	J.Smith	7	10/08/2009 10:00
	lanal	J. Smith	8	10/08/2009 09/28
	[" O-uide20090610	T.Yang	7	10/08/2009 09:27
	☐ Sentences	C.Carry	5	10/08/2009 09:00
	☐ Memo20090809	K.Tada	6	03/08/2003 08:27
	F Form2	J.Smith	2	09/08/2009 08:00
	☐ Mema20090808	T.Yang	7	08/08/2009 10:00
	☐ Catalogue	C.Carry	10	08/08/2009 09:00
	F Report20090807	K Tada	4	07/08/2009 10:00
	Azznigenizheit 💿 50 Jaba 🔿 100 Jaba			Anz. 1-13 (genant: 13) +++



SH 130

×

Sicken Sie auf [Ordner].



Wählen Sie einen Auftrag zum Drucken aus.

(A)		198 DIG 148		
RIBO	RED County 🔒 Lacost 🛔 J. Smith			
	Aktiv Wartet Extentiat Orday	r Funktionen		
Oberruches 2 Anz - Arcenige	shave beet			Ann. 1-10 (generat: 10) 7 + 1
Crucker	KLochen Albracken Urbetale	Kopierer	M	Curriches -
	E Mountaine	T Vara	D. 148	10-09-0000 10-00
	Mercerefficient Octoberg des	1 Could	<	10/00/2009 1017
	Mennetflikels Monthlymmet der	K Tada	2	10/08/2009 1002
	Viewnaattijied, Even dae	I Smith		10/06/2009 1000
	Carlin antitiante Merce 20000731 das	T Smith	2	10/08/2009 10:00
	00PT-1	C Carry	15	10/08/2009 0928
	MoresoffWard- Addessbook.dog	K Tada	3	15/08/2009 0827
	T Microsoft/Hard-Bayely.doc	C.Cany	4	16/08/2009 0900
	C 00P1+2	K. Tada	2	10/08/2009 0827
	MoreedfWed-Signature.doo	J.Smith	5	15/08/2009 0800
	Anzeigereicheit. @ 50 Jobs 🔿 100 Jobs			Anz. 1-10 (ground: 10) +



Klicken Sie auf [Drucken].

, U	- 🖹 🗟 🐔 🔎 Salen 🐈 Forston 🥑 🖉			
agaa 🌒 May- (1172	1.14.50.96/			Viednak zu
OBR	200 Canada 🔒 Lason 🛔 J Santas			
	Abir Wester Division	Tubicus		
	And white chief	( and the second		
	share bos1 💌			Ann. 1-10 (genant: 10) + +
Orucker +	×Loschen QDrucken DDetails	S commer	~	
	□ Jobsane	Eigenticser	S.	Gespeichert 🔻
	Microsoff/Akrd-Schedule.doc	T.Yang	50	16/08/2009 1008
	F Mcrosoff/Hord- Catalogue.doc	J.Smith	5	10/08/2009 1007
	Merosoff/Herd- Moathlywport doc	K Tada	3	10/08/2009 1002
	☐ III MicrosoffWord-Form.doc	J.Smith	1	16/08/2009 1000
	McrosoffWord-Meso30090738.doc	J.Smith	7	16/08/2009 1000
	F @ 00P1-1	C.Cany	15	10/08/2009 0928
	Morosoff/Keré-Jukkessbook.dos	K. Tada	3	16/08/2009 0827
	Microsoft/Hord-Tayly.doc	C.Cany	4	15/08/2009 0900
	F @ 00P1+2	K. Tada	2	10/08/2009 0827
	Norseeff/And-Signature.doc	J.Smith	5	15/08/2009 0800
	Automotive Contraction of the last			

# Zusatzfunktionen

Sie können verschiedene Funktionen des Geräts kombinieren, um es noch zweckdienlicher zu machen. Kombinieren Sie verschiedene Funktionen aus der Liste unten, um die Methoden zu finden, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.

Arbeitsabläufe für den Druckertreiber	
Beidseitiges Bedrucken des Papiers Duplex-Druck (S. 42)	
Registerkarte [Grund] ▶ [Duplex-Druck]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Einstellung der Bilddrehung Drehen (S. 43)	
Registerkarte [Layout] ▶ [Drehen]: Druckdetails auswählen ▶ [OK]	
Anpassung der Druckposition Bildposition (5. 43)	L E
Registerkarte [Layout] ▶ [Bildposition] ▶ [Details]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Anpassung der Druckdichte Druckdichte (S. 44)	
Registerkarte [Bild] ▶ [Druckdichte]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Drucken mit Wasserzeichen Wasserzeichen (S. 46)	
Registerkarte [Erweitert] ▶ [Wasserzeichen] ▶ [Details]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Einfügen von Seitenzahlen und Datum beim Druck Seite/Datum drucken (S. 46)	
Registerkarte [Erweitert] ▶ [Seite/Datum drucken] ▶ [Details]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Einen Auftrag benennen und drucken Jobname (S. 46)	
Registerkarte [Erweitert] ► Jobname ► Text eingeben ► [OK]	
Erstellen von Booklets Booklet-Bindung (S. 45)	
Registerkarte [Finishing] ▶ [Booklet-Bindung] ▶ [Details]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	
Heften oder Lochen Heften/Lochen (S. 45)	
Registerkarte [Finishing] ▶ [Bindeseite]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [Heften]/[Lochen]: Wählen Sie die Druckdetails ▶ [OK]	

#### Arbeitsabläufe für Kopierer/Scanner

Eingescannte Vorlagen als Kopierauftrag auf dem Gerät speichern In Ordner speichern (S. 52)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [In Ordner speichern]: Wählen Sie die Kopierdetails aus ▶ [OK] ▶ [START]-Taste

#### Weitere Kopie vom letzten Kopierauftrag drucken Zusätzliche Kopien (S. 52)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [Zusätzliche Kopien] ▶ Einstellung ändern ▶ Geben Sie die Zahl der Kopien ein ▶ [OK]

#### Deckblatt zu Kopien hinzufügen Deckblatt hinzufügen (S. 55)

Papier für das Deckblatt einlegen ► [Funktionen]-Bildschirm ► [Deckblatt hinzufügen]: Wählen Sie die Kopiereinstellungen ► [OK] ► Geben Sie die Zahl der Kopien ein ► [START]-Taste

Anpassen der Bildqualität Bildqualität (S. 54)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [Bildqualität]: Wählen Sie die Kopierdetails aus ▶ [OK] ▶ Geben Sie die Zahl der Kopien ein ▶ [START]-Taste

Voreingestellte Finishing-Optionen wählen Layout auswählen (S. 52)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [Layout auswählen]: Wählen Sie die Kopierdetails aus ▶ [OK] ▶ Geben Sie die Zahl der Kopien ein ▶ [START]-Taste

#### Erstellen von in der Mitte gefalzten Kopien Falzen (S. 56)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [Falzen]: Wählen Sie die Kopierdetails aus ▶ [OK] ▶ Geben Sie die Zahl der Kopien ein ▶ [START]-Taste

Heften oder Lochen Heften/Lochen (S. 56)

[Funktionen]-Bildschirm ▶ [Heften/Lochen]: Wählen Sie die Kopierdetails aus ▶ [OK] ▶ Geben Sie die Zahl der Kopien ein ▶ [START]-Taste

Anpassung der Druckdichte Druckdichte (S. 55)

Bildschirm [Funktionen] ▶ [Druckdichte]: Druckdetails auswählen ▶ [OK] ▶ Eingabe der Kopienanzahl ▶ [START]-Taste

Kopieren des Originals für die Überlagerung mit dem Bild (Stempel oder Text) Überdeckung (S. 57)

[In Ordner speichern]: Speichern Sie die Überlagerungsbilder ▶ [Funktionen]-Bildschirm ▶ [Überdeckung]: Wählen Sie die Kopierdetails ▶ [OK] ▶ Geben Sie die Anzahl der Kopien ein ▶ [START]-Taste

Festlegen von Format, Komprimierung und Auflösung von gescannten Bildern Dateiformat (S. 62)

[Grund]-Bildschirm ▶ [Dateiformat]: Wählen Sie die Scandetails aus ▶ [OK] ▶ [START]-Taste

Vorlagen in verschiedenen Größen gleichzeitig scannen Original unt. Größe (S. 53)

Legen Sie die Vorlage in den ADF ▶ [Funktionen]-Bildschirm ▶ [Original unt. Größe] ▶ [START]-Taste

Reduzieren des farbigen Hintergrunds von Vorlagen beim ScannenBasisfarbstufe (S. 55)[Funktionen]-Bildschirm ▶[Basisfarbstufe]: Wählen Sie die Scandetails aus ▶[OK] ▶[START]-Taste

Vergrößern oder Verkleinern von gescannten Bildern Reproduktionsgröße (S. 48, S. 63) [Grund]-Bildschirm ▶ [Reproduktionsgröße]: Wählen Sie die Scandetails aus ▶ [OK] ▶ [START]-Taste

Editieren von Job- oder Eigentümernamen für Scanaufträge Jobname/Eigentümer (S. 62)

[Grund]-Bildschirm ▶ [Jobname]/[Eigentümer] ▶ Geben Sie den Job- oder Eigentümernamen ein oder ändern Sie sie ▶ [OK] ▶ [START]-Taste

S H 730 ×

101

Ð

E

Scannen von Duplex-Vorlagen Duplex/Simplex (S. 85)

[Grund]-Bildschirm ▶ [Duplex/Simplex]: Wählen Sie die Scandetails aus ▶ [OK] ▶ [START]-Taste

Verstärkung der Sicherheit von gescannten PDF-Daten PDF-Datei mit PIN (S. 62)

Bildschirm [Grund] ▶ [Dateiformat] ▶ Bildschirm [Dateiformat] ▶ [PDF-Datei mit PIN] ▶ Bildschirm [PDF-Datei mit PIN] ▶ [Benutzer-PIN]/[Eigentümer-PIN]: Details auswählen ▶ [Bestätigen] ▶ [START]-Taste

# Verwendung der Software für die Definition des Barcodebereichs

## Über die Barcodeanwendung

Die "Barcodeanwendung", die in diesem Abschnitt beschrieben wird, ist die Anwendungssoftware für die ComColor

9150/9110/7150/7110/3150/3110-Serie, mit der die Standortinformationen einer Barcode-Druckposition festgelegt werden, um einen lesbaren Barcode zu erzeugen.

Die Barcodeanwendung erstellt eine "Barcode-Bereichsdefinitiondatei (im CSV-Format)", die im Druckertreiber registriert wird.



#### Arbeitsablauf

Installieren der Barcodeanwendung (nur beim ersten Mal) Verwenden der Barcodeanwendung (Eine Barcode-Bereichsdefinitionsdatei erstellen) Eine erstellte Barcode-Bereichsdefinitionsdatei für den Druckertreiber registrieren

Den Barcode ausdrucken

#### Installation der Barcodeanwendung

 Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM mit dem RISO Druckertreiber in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.

 Öffnen Sie den Ordner [Barcode Area Definition
 Software] auf der CD-ROM und doppelklicken Sie auf die Datei "Setup.exe".

Wählen Sie im Pull-down-Menü [Deutsch] aus und klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Weiter].



Wählen Sie [Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung] und klicken Sie auf [Weiter].





Markieren Sie den Zielordner für die Installation und klicken Sie auf [Weiter].





Wenn Sie den Zielordner für die Installation ändern wollen, klicken Sie auf [Ändern] und wählen Sie das Ziel auf dem Bildschirm [Zielordner ändern] aus.



Die Installation beginnt jetzt.



Wenn die Installation beendet ist, erscheint der Bildschirm [Readme]. Der Liesmich-Text enthält Vorsichtshinweise für den Einsatz des Geräts. Lesen Sie diese Informationen auf jeden Fall durch.

sicheren Ort auf.

Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Computer. Bewahren Sie die CD-ROM nach dem Auswerfen an einem

#### Starten der Software für die Definition des Barcodebereichs

Klicken Sie auf [Start]-[Alle Programme]-[RISO]-[Software für die Definition des Barcodebereichs]. Der Hauptbildschirm erscheint.

Öffnen Sie unter Windows 8 / Windows 8.1 den Bildschirm "Apps" und wählen Sie [RISO] - [Software für die Definition des Barcodebereichs].



#### Über den "Hauptbildschirm"

#### Verwendung der "Bearbeitungswerkzeuge"

Wenn Sie den Barcodebereich bearbeiten wollen, wählen Sie den Druckbildbereich aus und benutzen Sie die Bearbeitungswerkzeuge. Klicken Sie zum Bearbeiten auf die Symbole unten.

Symbol	Name	Funktion
õ	Druckvorschau öffnen	Eine ausgewählte Druckdatei öffnen und ihr Bild anzeigen.
	CSV-Datei öffnen	Eine ausgewählte CSV-Datei öffnen.
CSY	Speichern	Eine gerade benutzte CSV-Datei speichern.

Symbol	Name	Funktion
Ą	Rückgängig	Den vorigen Bearbeitungsschritt rückgängig machen.
R	Wiederholen	Zuvor rückgängig gemachte Bearbeitungsschritte wiederholen (Sie können bis zu 10 Bearbeitungsschritte zurückgehen).
<b>(</b> )	Handtool	Ein Druckbild zu seiner neuen Anzeigeposition ziehen.
ß	Auswahltool	Einen Barcodebereich ausgewählt lassen. Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie weitere Barcodebereiche auswählen.
<b></b>	Erstellungstool	Einen Barcode in einen eingefassten Bereich drucken (einen Barcodebereich festlegen).
E.	Kopieren	Einen ausgewählten Barcodebereich kopieren.
Ē.	Einfügen	Einen kopierten Barcodebereich in einen anderen Bereich einfügen.
R	Löschen	Einen ausgewählten Barcodebereich löschen.
Ð	Vergrößern	Ein angezeigtes Bild mit der Mitte als Startpunkt vergrößern.
Q	Verkleinern	Ein angezeigtes Bild mit der Mitte als Startpunkt verkleinern.
	Ganze Seite (Verkleinerung)	Eine ganze Seite mit der Funktion Reproduktionsgröße anzeigen.
н	Erste verschieben	Ein Druckbild auf die erste Seite verschieben.
•	Vorherige verschieben	Ein Druckbild auf die vorige Seite verschieben.
•	Nächste verschieben	Ein Druckbild auf die nächste Seite verschieben.
H	Letzte verschieben	Ein Druckbild auf die letzte Seite verschieben.
/ 9999	Gehe zu:	Ein Druckbild auf die Seite mit der eingegebenen Seitenzahl verschieben.
X mm	Erstellungstool für kleinere Bereichskorrekturen (X/Y/B/H)	Anzeige der Koordinaten (X/Y) und Bereichsgrößeninformationen (B/H) eines ausgewählten Bereichs im Anzeigeeinheitsformat (mm). Geben Sie einen Wert in ein Feld ein, um den Bereich auf eine vorgegebene Position oder Größe zu bringen
Y mm		
W mm		
Hmm		



Die Funktionen der oben gezeigten Symbole können in der Menüleiste ausgewählt werden.
#### Über die "Menüleiste"

Die Menüleiste besteht aus den Punkten [Datei], [Bearbeiten], [Ansicht] [Tools] und [Mehr]. In jedem Menü gibt es Bearbeitungsfunktionen und Einstellpunkte. Hier sind einige andere Funktionen, die mit den Bearbeitungsfunktionen (Symbolen) nicht zur Verfügung stehen:

Menüleiste	Funktionsname	Verwenden		
Datei	CSV-Datei wieder Einen angezeigten Barcode löschen. erstellen			
	Speichern unter	Eine geöffnete Datei unter einem neuen Dateinamen speichern.		
	Seiteneinstellungen	Festlegen der Seitengröße eines Barcode-Erstellungsbereichs.		
Bearbeiten	Wiederholung	Sie können denselben Barcodebereich wiederholt festlegen. Sie können den Zyklus auf 1 - 999 Seiten festlegen.		
Ansicht	Nach rechts drehen 90°	Das Druckbild auf dem Bildschirm um 90 Grad nach rechts drehen.		
	Nach links drehen 90°	Das Druckbild auf dem Bildschirm um 90 Grad nach links drehen.		
	Einheiten anzeigen	Festlegen der Einheit, die auf einer Barcodebereichs-Definitionsseite verwendet wird.		
	Miniaturansicht	Miniaturansicht anzeigen/ausblenden.		
	Statusleiste	Statusleiste anzeigen/ausblenden.		
	Symbolleiste	Symbolleiste anzeigen/ausblenden.		
Mehr	Infos über	Versionsinformationen anzeigen.		

# Erstellen einer Definition des Barcodebereichsdatei

Öffnen Sie die Originaldaten und geben Sie die PRN-Datei im Druckertreiber aus. Öffnen Sie die PRN-Datei mit der Barcodeanwendung und erstellen Sie eine definition des barcodebereichsdatei (CSV-Format).

Klicken Sie im Dialogfeld Drucken der Quellanwendung auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]).





Klicken Sie auf die Registerkarte [Grund].

and out Bild Finishing I	Enveitent Infosüber			
*	Farbmodus:	Vollfarbe	•	
	Duplex-Druck:	AUS	•	
8	Originalgröße:	A4 210x297mm	×	
		Hochformat	Querformat	
		🖵 Unt. Größe		
	E Zoom:	100 - 2		
	Papiergr.:	We Original		
Teller .	Fach eing.:	Auto	•	
-	Papiertyp:	Alle	•	
Einst. speich./abr.	Ausgaber	Drucken	-	Details
×	Zieł:			
Eintrag/Entf.				
			Std wi	ederherstellen

\*

the train

Wählen Sie im Pull-down-Menü [Ausgabe] [Als Datei 3 speichern].



Λ	K
4	S

Klicken Sie auf [Details] und geben Sie einen Speicherort an.

Speichern unte	r	?
Spejchern in:	🔁 Eigene Dateien 💌 🔶 🖻 💣 🛙	•
Zuletzt verwendete D Desktop	∰ Egune Bilder ∰ Egune Musk © Lpicker	
Eigene Dateien		
Netwerk mach	Dationer	Spechern
ung	Dateigen: PRN(*.pm)	Abbrechen



# Wenn die Eingabe beendet ist, klicken Sie auf [Speichern].

Am angegebenen Speicherort wird eine Druckformatdatei erstellt.

Nehmen Sie für den Druckertreiber dieselben Einstellungen wie beim tatsächlichen Drucken vor, anders als in [Ausgabe]. Wenn das PRN-Dateiformat und die tatsächliche Druckeinstellung (Originalgröße, Druckrichtung, Papiergröße, Ausschießen usw.) voneinander abweichen, wird die definition des barcodebereichs möglicherweise nicht richtig angewendet. Wenn Sie die Layout-Einstellung ändern, ändert sich die Position des Bereichs.

## Aktivieren der Barcodeanwendung.

Klicken Sie auf [Start]-[Alle Programme]-[RISO]-[Software für die Definition des Barcodebereichs].



Öffnen Sie mit der Barcodeanwendung die Datei, die Sie in Schritt 5 gespeichert haben.

Seiten auswählen	
Zeigen Sie ab Beginn von fortlaufenden 30 Seiten an.	
O Wählen Sie beliebige von bis zu 30 Seiten aus.	
Geben Sie Seitenzahlen und/oder Seitenbereich durch Kommas getrennt ein. Beispiel: 1, 5, 10, 5-12	ок

Geben Sie die Anzahl der zu lesenden Seiten an (Legen Sie fest, ob 30 gerade Seiten gelesen werden, bzw. welche Seiten Sie lesen möchten).

#### Klicken Sie auf [OK].

Das Druckbild eines Originals erscheint im Bild-/ Barcodebereich.

**P** 

Wenn Sie Daten mit gemischten Größen verwenden, sind die Originaldaten anders ausgerichtet als das Druckbild. Wählen Sie in der "Menüleiste" [Tools]-[Nach rechts drehen 90°/Nach links drehen 90°], drehen Sie das Druckbild in dieselbe Richtung wie die Originaldaten und legen Sie den Barcodebereich fest.

Umranden Sie den Barcode mit dem (Erstellungstool) auf dem Bildschirm.

II Software für die Definition Datei Besteten Anistit Tale	des Barcodebereis Hele	ha							E	
	887 8	<b>9</b> m H H H	1 12 1	NK						
, ,										
Koordnate: (132.5 nm, 155.4 nm)	Skalereni S2.64%	Sete: 1/2	Bereil/(s)	.0	Middeliane	c barcode.pm	_	1	_	

Der umrandete Bereich ist farbig und als Barcodebereich festgelegt.

Bearbeiten Sie den Barcodebereich mit den Bearbeitungswerkzeugen und Menüleistenfunktionen.



 Sie können pro Seite 50 Barcodes festlegen, ode r Bereiche, die 30 Seiten groß sind. Wenn Sie [Zyklus] eingeben, können Sie die Bereiche

- wiederholt an wenden.
  Sie können [Zyklus] auf 1 999 Seiten eingeben.
  Sie können Bereichsdefinitionsinformationen mit dem festgelegten Muster auf die ganze Seite anwenden. Einzelheiten finden Sie unter "Anwendungsbeispiele für die Wiederholungsfunktion" (S. 111).
- Die Seiten nach der angegebenen erscheinen aufgrund der wiederholten Verarbeitung nicht auf dem Miniaturbild.
- Barcodebereiche können auf derselben Seite mit
   Auswahltool) verschoben werden. Um sie auf die nächste Seite zu verschieben, müssen Sie sie kopieren und einfügen. Sie können den angegebenen Barcodebereich nicht einfügen, wenn er größer ist als das Original.

## DSpeichern Sie die definition des barcodebereichsdatei mit 🔐 (Speichern) oder [Speichern unter] im Menü [Datei].

Die Datei wird im CSV-Format ausgegeben (gespeichert).

Barcodepositionen und die Größe von Ausdrucken werden durch den Ausgangspunkt, die linke obere Ecke der auf einem PC erstellten Originaldaten, "Koordinate (X, Y)" und "Größe (H, B)" im CSV-Format festgelegt. (In 1-mm-Schritten)

## Ausgangspunkt



\* Ha The ×

109

## Wie sehen die festgelegten Bereiche aus? ——



## Über das Miniaturansicht -

Die linke obere Ecke eines Miniaturansicht ist ein Ausgangspunkt und das Originalbild und das Barcodebereichs-Definitionsbild überlappen sich.

Wenn das Originalbild und das Barcodebereichs-Definitionsbild nicht dieselbe Größe haben, wird das unten dargestellte Miniaturansicht angezeigt. Um auf dem ausgegrauten Teil einen Barcodebereich festzulegen, richten Sie das Originalbild und das Barcodebereichs-Definitionsbild in derselben Richtung aus.



Originalbild (durchgezogene Linie) < Barcodebereichs-Definitionsbild (gestrichelte Linie) Der Bereich außerhalb des Barcodebereichs-Definitionsbilds ist ausgegraut.

## Anmerkungen zur Barcode-Bereichsdefinition -

Wenn sich die Positionsinformationen für den festgelegten Barcodebereich ändern (z.B. wenn Sie ein Bild drehen), wird der Barcodebereich nicht richtig verarbeitet.

Wenn Sie ein Bild drehen oder die Druckausrichtung ändern, legen Sie die Barcode-Bereichsdefinition mit den Bereichserstellungswerkzeugen fest.

(Korrigieren Sie den Barcodebereich vom Ausgangspunkt.)



## Anwendungsbeispiele für die Wiederholungsfunktion

Wenn Sie einen Barcodebereich auf 3 Seiten definieren

Originaldaten	Image         Image <th< th=""></th<>
Barcode-Bereichsdefinition	
Zyklus:0	Image: p.1       Image: p.3       Image: p.4       Image: p.5       Image: p.6       Image: p.7       Image: p.8       Image: p.9       Image: p.10       Image: p.11       Image: p.13         In einer Barcodebereichs- Definitionsdatei       Die Wiederholung wird nur auf den Seiten angewandt, die Sie in der Barcodebereichs-Definitionsdatei festlegen       Die Wiederholung wird nur auf den Seiten angewandt, die Sie in der
Zyklus:3	Image: generative       Image: generative         Image: generative       Image: generative         Image: generative       Image: generative         Image: generative       Image: generative         In einer Barcodebereichs- Definitionsdatei festgelegte Seiten       Image: generative         In einer Barcodebereichs- Definitionsdatei       Image: generative         Image: generative       Image: generative

Der Wert von [Zyklus] im Dialogfeld [Wiederholung] wird wiederholt auf jeder Seite als Bereich angewendet. Sie müssen nicht auf allen Seiten einen Bereich definieren.

Zyklus "0" Nur im Barcodebereich angegebene Seiten
Zyklus "1" Wiederholung der ersten Seite der Seiten, die in der Barcodebereichs-Definitionsdatei festlegt sind.
Zyklus "2" Wiederholung der ersten 2 Seiten der Seiten, die in der Barcodebereichs-Definitionsdatei festlegt sind.

· Zyklus, 3" Wiederholung der ersten 3 Seiten der Seiten, die in der Barcodebereichs-Definitionsdatei festlegt sind.

111

# Registrieren einer Barcodebereichs-Definitionsdatei

Eine Barcode-Bereichsdefinitionsdatei für den Druckertreiber registrieren. Eine hier registrierte Barcodebereichs-Definitionsdatei wird im Pull-down-Menü [Barcode-Bereichsdefinition] auf der Registerkarte [Bild] angezeigt.

1

Klicken Sie auf [Barcodebereich Dateieintrag] auf der Registerkartenansichten [Eigenschaften]-[Umgebung] des Druckertreibers.

in Freisabe An	chizze Erweitert	Fadoverwaltung	Sicherheit	Ungebung			
Uber omeins	amen Drusker						
						-	
Wake On LAN							
		00	16 97	C4	63 (2		
🔲 ML and street I							
E Dgentümen						_	
Druckerkonfigural	son:						
Papierzyfyhr:			Nettin	tallet			
			price inc	- COROTE	-	_	
Pinisher/Grundein	helt:		MF Finis	her 2/3H	-		
			Nicht ine	stalliert	v		
Versetz-Hefter:			Nicht in	italiert			
			-				
Längeneinheit:			Inm			- U	
Ben.def . Papa	ergnb8e	Ordner registri	eren <	Barcodebe	reich Dabeiein	7.0g	
Dourkerinfo	erfassen					-	
				Std wie	lerherstellen	]	
				0	: Abb	rechen Ub	211

Klicken Sie auf dem Bildschirm [Barcodebereich Dateieintrag] auf [Hinzufügen] und geben Sie die Barcodebereichs-Definitionsdatei an, die Sie mit der Anwendung erstellt haben.

В	arcodebereich Dateieintrag	? 🛛		
	pattern001 pattern002 pattern003	Vorschau		
		Umbenennen		
		Entfernen		
	Hinzufügen In Datei speichern	Schließen		

Sie können den Anzeigenamen ändern und eine Vorschau des Inhalts anzeigen.

## **Deinstallation der Barcodeanwendung**

# Klicken Sie auf [Start]-[Systemsteuerung]-[Programme hinzufügen oder entfernen]-[Software für die Definition des Barcodebereichs]-[Entfernen].

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu deinstallieren. Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.

## **Betriebssysteme und Umgebung**

Dies sind die Voraussetzungen für Ihren Computer, um die "Software für die Definition des Barcodebereichs"zu aktivieren:

Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP SP3 oder neuer (32-Bit)/Microsoft® Windows Vista® SP2 oder neuer (32-Bit/64-Bit)/Microsoft® Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)/Microsoft® Windows® 8 (32-Bit/64-Bit)/ Microsoft® Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
Speicher	Windows XP: 512 MB oder mehr Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: 1 GB oder mehr
CPU	Intel-Einheiten oder voll kompatible
Takt	1 GHz oder mehr (Empfohlen)
Festplatte	200 MB freier Speicherplatz (Genug Platz zum Betrieb des Betriebssystems)
Anzeige	1.024 X 768, High Color oder größere Auflösung



#### Klicken Sie auf [Schließen].

Die mit der Anwendung erstellte Barcodebereichs-Definitionsdatei wird im Druckertreiber registriert.



Wenn Sie die Barcodebereichs-Definitionsdatei auf dem optionalen externen Steuergerät registrieren wollen, sehen Sie bitte im Dienstprogramm-Handbuch des ComColor Express IS1000C/IS950C nach.

## [Hinzufügen]

Eine Barcodebereichs-Definitionsdatei lesen und im Druckertreiber registrieren.

#### [In Datei speichern]

Die ausgewählte Barcodebereichs-Definitionsinformationsdatei im CSV-Format speichern.

#### [Vorschau]

Eine Vorschau der ausgewählten Barcodebereichs-

Definitionsinformationen anzeigen.

## [Umbenennen]

Die ausgewählten Barcodebereichs-Definitionsinformationen umbenennen.

#### [Entfernen]

Die ausgewählten Barcodebereichs-Definitionsinformationen entfernen.



# Regelmäßige Pflege

## Austausch von Tintenpatronen

Wenn die Tinte ausgeht, wird eine Tintenaustausch-Nachricht angezeigt und der Druck gestoppt. Ersetzen Sie die Patrone derjenigen Farbe, die angezeigt wird.



Tauschen Sie Tinte nicht aus, solange keine Tintenaustausch-Nachricht angezeigt wird.

Wenn der Tintenstand niedrig ist, blinkt die Anzeige zur verbleibenden Tintenmenge auf dem Touchpanel-Bildschirm. Bereiten Sie eine Tintenpatrone derjenigen Farbe vor, die aufblinkt.



Öffnen Sie die vordere Abdeckung.





## Entfernen Sie die als leer identifizierte Tintenpatrone.

Vergewissern Sie sich, dass es die richtige Tintenfarbe ist.



Regelmäßige Pflege ist wichtig, um bestmögliche Resultate beim Gebrauch dieses Geräts zu erzielen. Führen Sie täglich

Wartungsarbeiten durch, sodass Ihnen nicht plötzlich die Tinte oder das Papier ausgeht und Sie diese eilig nachbestellen müssen und damit Sie die Ergebnisse mit der besten Druckqualität erhalten.





#### Entfernen Sie die Kappe von der neuen Tintenpatrone.

Setzen Sie die abgenommene Kappe auf die alte Tintenpatrone auf.





#### Setzen Sie die neue Tintenpatrone ein.

Positionieren Sie sie so, dass die ▲-Markierung nach oben zeigt und setzen Sie sie bis zum Anschlag ein.





Schließen Sie die vordere Abdeckung.



## Handhabung von Tintenpatronen -

Bitte beachten Sie folgendes, wenn Sie mit Tintenpatronen hantieren.

## <u> V</u>ORSICHT

- Verhindern Sie, dass Tinte auf die Haut oder in die Augen kommt.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung beim Drucken sicher.
- Wenn Sie sich während des Gebrauchs des Geräts unwohl fühlen, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Wir empfehlen, original RISO-Tinte zu verwenden.
- Wenn keine RISO-Tinte verwendet wird, kann der Drucker evtl. nicht optimal funktionieren. Fehlfunktionen und Leistungsabfall als Ergebnis vom Gebrauch von Tinte, die nicht von RISO ist, werden nicht von der Produktgarantie oder dem Servicevertrag abgedeckt.
- Tauschen Sie Tinte nicht aus, solange keine Tintenaustausch-Nachricht angezeigt wird.
- Schütteln Sie die Tintenpatrone nicht. Schütteln erzeugt Luftblasen, die verhindern, dass sich die Tinte gleichmäßig verteilt und hat einen unscharfen Ausdruck zur Folge.
- Die Tintenpatrone besteht aus Papier und Kunststoff. Lassen Sie sie nicht fallen und beschädigen Sie sie nicht.
- Entnehmen Sie die Tintenpatrone erst dann aus der Plastikverpackung, wenn Sie sie in das Gerät einsetzen.
- Entfernen Sie die Kappe der Tintenpatrone erst unmittelbar vor dem Gebrauch.
- Nachdem Sie die Kappe der Tintenpatrone entfernt haben, halten Sie die Tintenauslassöffnung nach oben. Wenn sie nach unten zeigt, kann Tinte auslaufen.
- Auf der Fläche, von der Sie die Schutzkappe entfernen, kann sich Tinte befinden. Berühren Sie sie nicht. Wenn die Tinte mit Kleidung in Berührung kommt, verursacht dies dauerhafte Flecken.
- Versuchen Sie nicht, die Tintenpatronen wieder aufzufüllen.
- Um eine gute Druckqualität zu erhalten, achten Sie auf das Herstellungsdatum und verwenden Sie sie bald nach dem Kauf.

#### Lagerung von Tintenpatronen

Tintenpatronen für dieses Gerät werden aus Papier hergestellt. Aus diesem Grund können sich Patronen verformen und unbrauchbar werden, wenn sie nicht richtig oder in einer ungeeigneten Umgebung gelagert werden.

Lagern Sie Tintenpatronen richtig, indem Sie diesen Richtlinien folgen.

- Lagern Sie Tintenpatronen in der Originalverpackung.
- Lagern Sie Tintenpatronen in der Verpackung, waagerecht und entsprechend dem "Diese Seite oben"-Zeichen.
- Vermeiden Sie Lagerung bei Frost oder in direktem Sonnenlicht. Lagern Sie sie in einem Bereich zwischen 5°C und 35°C. Vermeiden Sie Lagerorte mit extremen Temperaturschwankungen.
- Wenn Sie Tinte nach dem Entfernen der Plastikverpackung lagern, bewahren Sie sie in der auf der Patrone angegeben Richtung auf und setzen Sie sie baldmöglichst in das Gerät ein.

## Scannerpflege

Wenn sich Fremdstoffe wie Staub, Schmutz, Tinte oder Korrekturflüssigkeit auf dem Glasträger oder der weißen Walze des ADF befinden, kann der Ausdruck oder Scanvorgang evtl. nicht korrekt ausgeführt werden. Reinigen Sie diese Teile regelmäßig, um eine gute Druckoder Scanqualität zu gewährleisten.



Führen Sie keine anderen Arbeiten durch, als in dieser Anleitung beschrieben. Um das Gerät zu justieren oder zu reparieren, kontaktieren Sie unbedingt Ihren Händler (oder autorisierten Kundenberater).

# Wischen Sie den Glasträger, Originalauflage, Weiße Walze und Scannerglas.

Wischen Sie sie vorsichtig mehrmals mit einem Reinigungsmittel ab.





Der Glasträger kann leicht beschädigt werden. Berühren Sie ihn nie mit harten Gegenständen oder setzen ihn Stößen aus.



5



Als **ENERGY STAR®**-Partner hat RISO KAGAKU CORP. festgelegt, dass dieses Produkt die **ENERGY STAR®**-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

#### Markenhinweise

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.

ColorSet ist eine Handelsmarke von Monotype Imaging Inc., sie ist im U.S.-Patent- und Markenamt eingetragen und kann auch in anderen Jurisdiktionen eingetragen sein.

FeliCa ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation.

Mifare ist eine eingetragene Marke von Royal Philips Electronics.

ComColor und FORCEJET sind Marken der RISO KAGAKU CORPORATION.

RISO ist eine eingetragene Marke der RISO KAGAKU CORPORATION in Japan und anderen Ländern.

Alle anderen Produktnamen oder Firmennamen, die in dieser Anleitung erscheinen, sind Marken oder eingetragene Marken Ihrer jeweiligen Firmen.



Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION