ComColor Series Perfect Binder



適用的印表機型號

9150/9110 7150/7110

052-36039-TC2

型號 : Perfect binder (E)



為了確保安全,使用本產品前,請務必閱讀本指南。 閱讀後,請將本指南放在手邊以便隨時參考。

關於本指南

序

感謝您使用Perfect binder。

Perfect binder是連接RISO印表機(ComColor 9150/9110/7150/7110)以執行包裝裝訂的裝置。您可以使用已列印封面和本文頁面製作書籍,也可以使用專屬軟體從Microsoft Word檔案或PDF檔案列印與裝訂。 請在使用前,或在使用中發生疑問時閱讀相關指南,並充分使用本產品和指南。

Perfect binder隨附下列兩份指南。

- 用戶指南(本指南)
 本指南說明每項功能的規格、操作和設定。
 本指南也說明如何處理或更換耗材,以及發生問題時應採取的動作。

本指南說明載入"封面資料"和"本文頁面資料"以建立裝訂資料的方法。

本指南說明連接Perfect binder時需要的資訊。有關裝訂功能除外的印表機設定,請參閱ComColor系列印表機手冊。

本指南主要說明使用 "Perfect Binding Software"建立裝訂資料的方法。 有關傳送使用印表機驅動程式或外部控制器的應用程式所建立原始資料的方法和設定項目的詳細資訊,請參閱 "印表機驅動程式的設定"(第 1-10 頁)或 "外部控制器(選購)"(第 1-14 頁)。

關於本指南

- (1) 未經理想科學工業株式會社許可,禁止複製本指南的部分或全部內容。
- (2) 本指南的內容可能會因產品改進而隨時變更, 恕不事先通知。
- (3) RISO 對使用本指南或產品產生的任何後果, 恕不承擔任何責任。

商標信譽

ComColor 與 FORCEJET 是理想科學工業株式會社的注冊商標。 QISO 是理想科學工業株式會社在日本與其他國家的注冊商標。 本指南中的所有其他產品名稱與公司名稱,均為各公司相應的商標或注冊商標。

本指南中使用的符號、標記和畫面截圖

■ 本指南中使用的符號



表示為了安全操作本機應注意的事項。



表示應注意或禁止的重要事項。



表示實用資訊或附加資訊。

■ 按鍵與按鈕名稱

操作面板上的硬鍵名稱與觸控面板畫面或電腦 (應用程式) 視窗上的按鈕 / 項目以方括號 []表示。

● 操作面板

0

● 觸控面板畫面

● 電腦 (應用程式) 視窗



示例:按[膠水機溫度確認]。

HARA		INTER			
abilities.	MARKS.	1501.821	3010012		
	91	-		and of	L 4
54 8	8	10 100		POILER.	
4			其碑指志	ComColor Series	
Ь	100 H				
۳,					
4	972 HE				
	28 98				
10 D 101					
			Anno Anya Macha Macha Macha		
1	5. T. A A 4. M	10			
A142	want would there	101 A 8 9 9 9			

示例:按一下[序號]。

■ 本指南中使用的圖例

本指南中包括的畫面截圖,可能會因使用環境(包括連接的選購設備)而與實際畫面顯示不同。

目錄

關於本指南	1
本指南中使用的符號、標記和畫面截圖	2
安全注意事項	5
警告符號	5
安裝場所	5
军派·迪诺	6
	7
警示標籤	8
使用之前	9
安裝場所	9
军派·迪诺	9
	10
操作	11
可用紙張	12
耗材存放和操作注意事項	13
處置廢棄耗材	13
部件名稱和功能	.14
^p erfect binder有哪些用途	.16
回裝裝訂	.18
裝訂方法	18
詞彙	18
進紙路徑	20
基本程序	. 22
裝訂準備	.23
開啟/關閉電源	23
確認主機狀態	23
装入本文頁面/封面(手動包裝裝訂)	25
輸出書籍	26
华原始資料建立書籍	. 27
印表機的限制	28
ግግ ወደ በእንዚ በ እንዲከ በ	20

第1章	裝訂功能	ະ ເ	
	裝訂任務	的操作	
		檢視任務清單	
		變更已完成任務和檔案夾任務設定	
		設定裝訂功能	
	管理設定		1-7
		包裝裝訂整理器設定	
		包裝裝訂封面設定	
	印表機驅	動程式的設定	
		印表機組態設定	
		將原始資料分配到封面紙張和本文頁面	
		執行包裝裝訂	1-12
		[整理]選項卡	
	外部控制	器(選購)	
		進行環境設定	
		執行包裝裝訂	1-14
第2章	維護		
	更換耗材		2-2
			2_2
		文沃廖小知 ·······	2-4
		2.02200日 取出切紙垃圾	
	清潔		
	经 難排解		2-8
		取出卡紙時的注意事項	
箪3童	附錄		
	115 - 50 - 50 - 50		
	規格		
	耗材		
		耗材品項	
	索引		

安全注意事項

本節說明安全使用本機所需遵守的細則。使用機器前,請務必閱讀本節。

警告符號

使用下列警告符號,以正確使用機器及防止人身傷害和財產損壞。請閱讀並理解符號的含義,然後閱讀本指 南。



表示由於忽視此符號而進行的錯誤操作可能導致死亡或嚴重的人身傷害。



表示由於忽視此符號而進行的錯誤操作可能導致人身傷害或財產損失。

符號示例



○符號表示一項禁止行為。符號內或符號旁會標注特定的禁止行為。(左圖表示禁止拆卸。)



●符號表示一項強制行為或指示。符號內會標注特定的指示。 (左圖表示需從插座上拔出電 源插頭。)

安裝場所

\land 注意

- 請將機器置於平坦或穩定的表面上。 否則,機器可能傾斜或翻倒,從而導致人身傷害。
- 請勿將機器置於積灰或潮濕的場所。 否則,可能發生火災或觸電。

電源連接



- 確認機器的電源規格,並使用可提供充足電力的電源。否則,可能發生火災或觸電。
- 請勿將其他電氣產品連接到同一個插座。
- 請在牆壁插座附近安裝機器,避免在機器和牆壁插座間使用延長線路。如果必須使用延長線路,請將長度控制在 5m 之內。 否則,可能發生火災或觸電。
- 請勿損壞或改造電源線。 在電源線上放置重物、拉扯或強行彎曲電源線可能損壞電源線,從而導致火災 或觸電。
- 本產品附帶的電源線只可用於本機。請勿在其他電氣產品上使用。否則,可能發生火災或觸電。
- 請勿在弄濕雙手的情況下插拔電源線。否則,可能發生觸電。

⚠ 注意

- 請將插頭牢固地插入插座,以免連接鬆動。
- 拔下電源線時,請勿拉扯電源線。否則,可能損壞電源線並發生火災或觸電。拔下電源線時,請務必握住插頭。
- 如果機器將長時間不使用(如節假日),基於安全考量,請從插座上拔下電源線。
- 每年至少一次從插座上拔出電源插頭,並清潔插頭的插腳及周圍區域。 灰塵若在此區域積聚,可能導致火災。



\land 警告

- 請勿在機器上放置盛水容器或金屬物品。如果水滴或金屬物品掉落在機器內部,則可能發生火災或觸電。
- 請勿從任何開口處插入或掉落金屬材料或可燃物質至機器內部。 否則,可能發生火災或觸電。
- 請勿移除罩蓋。否則,內部的高壓部件可能會引起觸電。
- 請勿擅自拆卸或改造機器。 否則,可能發生火災或觸電。
- 若機體散發出過多熱量、煙霧或者難聞異味,請先立即按下印表機的[副電源]鍵,然後關閉[主電源]開 關。接下來,關閉本機的[主電源]開關,拔掉所有電源線並聯繫您的經銷商(或經授權的維修代 表)。否則,可能發生火災或觸電。
- 如果有物品掉落機器內部,請先立即按下印表機的[副電源]鍵,然後關閉[主電源]開關。接下來,關閉本機的[主電源]開關,拔掉所有電源線並聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。繼續使用可能導致火災或觸電。

⚠ 注意

- 請勿將手指伸入本文堆疊部或書籍槽周圍的區域。
 否則可能會導致人身傷害。
- 移動機器時,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。如果嘗試強行移動機器,則機器可能會翻倒,從而導 致人身傷害。
- 本機操作期間,請確保通風順暢。如果感覺噁心,請立即轉移到通風良好的位置。
- 如果感覺不適,請立即就醫。
- 高溫警示標籤的周圍區域會變燙。切勿觸摸標籤周圍區域。此外,請勿長時間觸摸其他變燙的部件。 否則可能導致燙傷。
- 請注意勿翻倒出紙盤。 觸碰可能導致掉落或人身傷害。
- 請勿在機器上放置物品。機器內部加熱器的熱量可能造成物品變形或損壞。

警示標籤

為了安全使用,本機貼有以下警示標籤。 操作或維護本機時,請閱讀警示標籤的指示,以便安全使用。 請勿取下或弄髒標籤。如果標籤未牢牢粘在本機上、剝落或無法辨識,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。

■ 警示標籤的位置

警示標籤(警告)的位置如下。



■ 標籤細節

標籤位置很燙。觸碰身體可能導致燙傷。



請勿在機器剛停止後立即用手觸摸機器。



觸摸機器時,請戴上隔熱手套。如果沒有戴上手套,請確認本機已完成冷卻。

使用之前

本節說明使用機器前必須遵守的注意事項。

安裝場所

請遵守下列注意事項。

- 交貨時,經銷商會幫助您為機器確定一個合適的安裝場所。
- 移動機器時,請聯繫您的維修代表。
- 請避免在下列場所安裝機器。 否則,可能發生錯誤操作、故障或事故。
 - 直接暴露於陽光或過度照明的場所,如靠近窗口(若無法避免,請在窗口使用窗簾)
 - 溫度會發生劇變的場所
 - 過度炎熱且潮濕或寒冷且乾燥的場所
 - 靠近火源或熱源的場所
 - 直接暴露於空調的冷氣或加熱器的暖氣以及熱輻射的場所
 - 透氣或通風不良的場所
 - 積灰的場所
 - 振動過強的場所
- 在水平度符合下列指定範圍內的場所安裝機器。 安裝平面度:2°或以下
- 在下列環境條件下操作機器。
 溫度範圍:15 °C 至30 °C
 濕度範圍:40%至70% RH(無冷凝)

電源連接

請遵守下列注意事項。

- 將插頭牢固地連接至作為印表機主機選購件的連接插座,以免連接鬆動。
- 在插座附近安裝機器。
- 機器的[主電源]開啟時,機器的開和關取決於印表機的電源。

所需空間

■ 印表機和Perfect binder

提供足夠的空間以便操作、更換耗材及維護。

● 從前面看時



單位:mm

● 從側面看時



尺寸因所使用的選購設備而異。

*1 寛度	印表機和Perfect binder	2,750 mm
	印表機、Perfect binder與掃描儀(使用特定掃描儀台時)	2,750 mm
	印表機、Perfect binder與移位裝訂托盤	2,970 mm
	印表機、Perfect binder與大容量進紙組件	3,095 mm
*2	印表機和Perfect binder	1,125 mm
高度	印表機、Perfect binder與掃描儀(使用特定掃描儀台時)	1,220 mm
	印表機、Perfect binder與移位裝訂托盤	1,345 mm

*3	印表機和Perfect binder	1,240 mm
深度	印表機、Perfect binder與掃描儀(使用特定掃描儀台時)	1,345 mm
	印表機、Perfect binder與大容量進紙組件	1,240 mm

操作

- 請勿在操作期間,使用主電源開關來關閉機器或拔下電源線。
- 請勿在操作期間打開任何罩蓋。
- 請勿移動機器。
- 機器包含精密組件和移動部件。因此,請勿執行指南中未說明的操作。
- 請勿在機器上放置重物或使機器受到強烈撞撃。
- 輕輕地開關罩蓋。
- 關閉 [主電源] 開關之前,關閉印表機的 [副電源] 鍵,然後再次開啟電源。

可用紙張

● 封面紙張

可以裝入以下紙張類型與大小作為封面紙張。

如此,我们就是我们的问题,我们就是我们的问题,我们就是我们的问题,我们就是我们的问题。 第二章		
紙張類型	普通紙、再生紙、高品質紙	
紙張重量 ^{*1}	進紙盤:80 g/m ² 至104 g/m ² 標準紙盤/封面插入器:80 g/m ² 至210 g/m ²	
紋路方向(紙張紋路)	短紋紙 (平行於短邊)	
紙張翹曲	3 mm或以下	
封面紙張大小 ^{*2}	[規則尺寸] 封面紙張 (裁切掉多餘的部份時): A5:210 mm × 307 - 342 mm B5:257 mm × 374 - 409 mm A4:297 mm × 430 - 465 mm Letter:279.4 mm × 441.8 - 476.8 mm 封面紙張 (保留多餘的部份時): A5:210 mm × 298.5 - 342 mm B5:257 mm × 365.5 - 409 mm A4:297 mm × 421.5 - 465 mm Letter:279.4 mm × 433.3 - 476.8 mm	

*1 如果書籍(書背)的厚度為20 mm或以上,建議使用105 g/m²或更重的紙張。 *2 封面長度因要裝訂的本文頁面厚度而異。不能使用長度比本文頁面短的紙張。



關於可用紙張,也請參閱ComColor系列印表機的指南。

• 本文頁面

可以裝入以下紙張類型與大小作為本文頁面。

本文頁面類型		
紙張類型	普通紙、再生紙	
紙張重量 進紙盤:52 g/m ² 至104 g/m ^{2 *1} 標準紙盤/本文堆疊部:52 g/m ² 至128 g/m ^{2 *2}		
紋路方向(紙張紋路) 長紋紙(平行於長邊)		
紙張翹曲	3 mm或以下	

*1 A5-LEF (Long Edge Feed)無法使用。

*2 對於A5-LEF(Long Edge Feed): 64 g/m²至128 g/m²

本文頁面大小(裝訂大小)		
大小	[規則尺寸] A5 (210 mm × 148 mm) B5 (257 mm × 182 mm) A4 (297 mm × 210 mm) Letter (279.4 mm × 215.9 mm)	
書籍寬度	1.5 mm至30 mm 15 - 500張(使用普通紙與再生紙時(85 g/m ²),15 - 300張) (裝訂張數因紙張類型而異。)	

耗材存放和操作注意事項

■ 避免將膠水貼和過濾器放在以下場所。請將保存於適當的環境。

- 直接暴露於陽光或過度照明的場所,如靠近窗口(若無法避免,請在窗口使用窗簾,並存放在5℃到 35℃之間的區域)
- 溫度會發生劇變的場所
- 過度炎熱且潮濕或寒冷且乾燥的場所
- 保持機器的操作環境和耗材的存放温度,並且在購買後儘快檢查製造日期。

處置廢棄耗材

請依照當地法規處置廢棄的膠水貼(膠水貼芯、保護膜)和過濾器(過濾器、防塵過濾片)。 如需詳細資訊,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。

膠水貼		
部件	材質	
膠水貼	塑膠	
芯	紙張	
紙架	塑膠	
離型紙/軸芯	塑膠/紙張	

過滤器。 1993年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		
部件		
過濾器	塑膠/活性碳	
框	紙張	
防塵過濾片	塑膠	

部件名稱和功能





- 封面插入器 安裝手動裝訂用的封面紙張。
- ② **側導板** 根據封面寬度滑動,使紙張整齊對準。
- ③ 末端導板 根據封面末端滑動,使紙張整齊對準。
- ④ 封面插入器的打開拉桿 用於滑動封面插入器。
- ⑤ 書籍槽 輸出裝訂好的書籍。
- ⑥ 封面 打開此封面以取出卡紙或封面塵盒中的切紙垃圾。
- ⑦ 封面塵盒 收集封面粉塵(切紙垃圾)。
- ⑧本文堆疊部 將已列印本文頁面裝入此部件以手動裝訂。

⑨ 過濾器

吸收加熱膠水時機器中產生的汽化物和臭味。

- ① **側封面** 打開此封面以更換耗材。
- **膠水貼封面** 用於容納並供應膠水貼。
- 12 膠水貼
 - 裝入用於裝訂的膠水貼。
- ① 軸芯 安裝用於捲起膠水貼保護膜的軸芯。
- • 主電源開關
 此開關開啟時,本機會隨印表機的主電源同時開啟或關
 閉。
- (15) 出紙盤 在這裡輸出書籍。
- 16 出紙按鈕 按下以排出書籍。

部件名稱和功能

15

Perfect binder有哪些用途

您可以使用下列三種方式執行包裝裝訂:

- 從原始資料列印封面和本文頁面
- 將已列印封面裝入 Perfect binder, 然後列印本文頁面的原始資料
- 將已列印封面和本文頁面裝入 Perfect binder





)有關傳送使用印表機驅動程式或外部控制器的應用程式所建立原始資料的方法和設定項目的詳細資訊,請參閱 "印表機驅動 程式的設定"(第 1-10 頁)或 "外部控制器 (選購)"(第 1-14 頁)。

包裝裝訂有兩個過程:

- 裝訂資料的建立過程:使用裝訂資料建立應用程式 (Perfect Binding Software)
- 裝訂過程:使用 Perfect binder 裝訂列印件





本節說明使用本機的方法、詞彙和結構。

裝訂方法

包裝裝訂不使用訂書釘;裝訂整理器將本文頁面粘到封面上。包含封面、書背和封底的一張封面紙張包裹本文 頁面。

透過Perfect binder,您可以直接列印原始資料或裝入已列印封面和本文頁面以製作書籍。

詞彙

本節說明本指南中使用的裝訂詞彙。

■ Perfect binder 的狀態詞彙

詞彙	說明
印表機	可連接Perfect binder的印表機(ComColor 9150/9110/7150/7110)
膠水加熱器	可將膠水溫度加熱到180 ℃ 並將膠水槽溫度加熱到155 ℃ 的加熱器
預熱模式	膠水加熱器將膠水和膠水槽加熱到適當溫度的狀態
待機模式	膠水和膠水槽為適當溫度,使機器準備好裝訂的狀態
冷卻模式	膠水加熱器低溫運轉,以防止膠水品質降低的狀態
休眠模式	膠水加熱器停止加熱並減少Perfect binder耗電量的狀態



Perfect binder的狀態會根據印表機的狀態如下改變。



* 您可以在 "包裝裝訂整理器設定"中進行設定(第 1-7頁)。

■ 包裝裝訂的詞彙



詞彙	說明
裝訂資料	含有封面資料和本文頁面資料的原始資料
封面資料	列印在封面上的原始資料
本文頁面資料	列印在本文頁面上的原始資料
封面1	封面的正面(外)
封面2	封面的背面(內)
封面3	封底的背面(內)
封面4	封底的正面(外)
書背	頁面固定處
書籍厚度	主體的厚度(不含封面的厚度)
滑托板	雙面均不列印的紙張(本指南中)

-紙張紋路 -

紙張有兩種類型:長紋紙和短紋紙。紙張紋路是在造紙過程中形成的纖維方向,會影響包裝裝訂的成品。

封面:短紋紙 (推薦)



平行於紙張的短邊

本文頁面:長紋紙(推薦)

平行於紙張的長邊

以長紋紙作為封面時,折疊的(書背)部份會起伏不平,所以書籍的 裝訂不整齊。而且書籍容易因為重複開閣而損壞。以短紋紙作為本文 頁面時,書籍會因紙張硬度難以打開。此外,打開書籍時,本文頁面 可能會從書背剝落。請將短紋紙用於封面,長紋紙用於本文頁面,這 樣紙張紋路就會平行於書籍的長邊。



19

進紙路徑

封面和本文頁面在Perfect binder中的傳輸路徑如下所示。 →→→・本文頁面紙張路徑

----:封面紙張路徑

<從原始資料列印封面和本文頁面並裝訂時>



<從原始資料列印本文頁面並與已列印封面裝訂在一起時>



<裝訂已裝入Perfect binder的已列印封面和本文頁面時>



包裝裝訂





基本的包裝裝訂流程如下。

1	準備原稿
2	啟動裝訂資料建立應用程式
2	(Perfect Binding Software)
3	建立裝訂資料
4	預覽完成的圖像
5	確認印表機和Perfect binder的狀態
6	列印(裝訂)

7 書籍完成裝訂



在裝訂前,使Perfect binder準備就緒。

開啟/關閉電源

Perfect binder的[主電源]開關位於右側底部。開關開 啟時,Perfect binder電源的開和關取決於連接印表 機主機的電源。



確定印表機的副電源關閉。 如果副電源關閉,[副電源]鍵會熄滅。 使印表機的主電源維持開啟。



開啟Perfect binder的[主電源]開關。





按下印表機的[副電源]鍵。

電源開啟時,Perfect binder會在休眠模式或預熱模 式中啟動。可以在"管理設定"中變更啟動模式。 (第 1-7頁"包裝裝訂整理器設定")





確定印表機的副電源關閉。 使印表機的主電源維持開啟。



關閉Perfect binder的[主電源]開關。





Perfect binder的主電源關閉,無法在印表機上使用 Perfect binder的功能。而且Perfect binder的功能 和圖例也不會顯示在操作面板和RISO Console上。

確認主機狀態

確認Perfect binder和印表機的狀態。若要執行包裝 裝訂,Perfect binder電源必須開啟,且膠水溫度必 須適當。



可以在操作面板和RISO Console上確認印表機和 Perfect binder的狀態。有關在RISO Console上確 認的方法,請參閱印表機手冊。

23



1 確認印表機和 Perfect binder 的電源開 啟。

按下模式畫面上的[狀態]。

→ 🔒 登入		<u>ل</u>	2団 🖉 🛛	С и и
		選擇操作模式		
	印表機	複印	掃描器	
● 劉 狀態	前門釋放			

確認印表機和Perfect binder的狀態。

Perfect binder 變成待機模式時, 會顯示 "可以裝訂。"。

可以使用適當溫度的膠水和膠水槽裝訂書籍。

狀態			關閉
一般系統	許可證資訊		
K (1000m1) C (1000m1) M (1000m1) Y (1000m1)	包裝裝訂整理	王器: 可以装訂。	>
紙張大小	紙張類型	進紙控制	紙盤選擇
Form A	普通紙	標準	自動
1 A4 210x297mm	普通紙	標準	自動
2 A4 🖓 297x210mm	普通紙	標準	自動
■ 3 B4 257x364mm	噴墨紙	標準	自動



如果Perfect binder電源關閉,傳送裝訂任務時不會 自動開啟電源。使用前請手動開啟電源。 (第 23 頁 "開啟電源")

Perfect binder的狀態(預熱模式/ 待機模式/冷卻模式/休眠模式)

Perfect binder電源開啟時,Perfect binder會進入休 眠模式或預熱模式。 • 預熱模式

Perfect binder 可將膠水和膠水槽加熱。膠水和膠 水槽都達到適當溫度時,Perfect binder 會進入待 機模式並可裝訂。

- 待機模式
 機器可以進行裝訂。裝訂任務列印若未在管理員
 設定的時間啟動,將進入冷卻模式;膠水加熱器會
 低溫運轉,以防止膠水品質降低。
- 休眠模式

膠水和膠水槽不加熱。 在待機模式以外的模式下,傳送裝訂任務後, Perfect binder 會開始加熱膠水和膠水槽。膠水和 膠水槽都達到適當溫度時,即可開始裝訂。



 ● 在操作面板和 RISO Console 上, Perfect binder 狀態顯示如下。

顯示幕	機器狀態	裝訂操作
正在預熱	預熱模式	不適用
可以裝訂。	待機模式	\checkmark
正在冷卻	冷卻模式	不適用
休眠中	休眠模式	不適用

🗿 RISO Ceasele - Microsoft I:	alerael Explorer				
植菜田 编辑图 膀胱图 :	200月至(1) 工具(1) 民時(1)				A1
OI-X · O · M 2	🚯 🔑 188 🛧 800 87 😁 斗	ä ⊡ · 43			
前注① 🜒 対対 ボウ2 168:211:253	y				
RISO RISO CO	onrole a 🟦 🖁 J.Smith	1	理模式		
	<u>—般</u> 系統		許可證資訊		
2 監控					
53 計數器版示	量水 刺餘	[U1-219]出錯。請檢查	1		
山 印表線	K (1000ml)				
ム 掃描器	C (1000ml)				
	M (1000ml)				
	Y (1000ml)	ALC: NO.			
	((包裝裝訂整理器:可)	人戦打。		
	紙張大小	紙摄频型	運紙控制	紙盤選擇	
	🔳 Form A	普通紙	標準	白動	
	■1 A4 210x297mm	普通紙	標準	自動	
	■2 A4D297x210mm	普通紙	標準	自動	
	■3 B4 257x364mm	噴墨紙	標準	白動	
2 完成					hatemet

● 可以在"管理設定"中將轉移時間變更為冷卻模式或休眠模式。

(第1-7頁"包裝裝訂整理器設定")

裝入本文頁面/封面(手動包裝裝訂)

若要手動裝訂書籍 (離線),將已列印封面和本文 頁面裝入Perfect binder。將封面紙張裝入封面插入 器;將本文頁面裝入本文堆疊部。裝入紙張數量達 一本書的本文頁面。



有關手動裝訂的操作,請參閱"手動裝訂" (第1-5頁)中的程序。

● 裝入本文頁面











裝入方法因裝訂側而異。

- 左側裝訂、上邊裝訂:將最後一頁正面朝上裝入
- 右側裝訂:將第一頁正面朝上裝入(第21頁 "裝入用於手動裝訂的紙張")

(3)

關閉封面插入器。

滑動封面插入器,同時提起封面插入器的打開拉桿。





如果您在滑動封面插入器以關閉時放開封面插入器 的打開拉桿, 擋板會在一半就卡住不動。 請再次提起封面插入器的打開拉桿以滑動並關閉封 面插入器。

● 裝入封面紙張

如果下列任一圖像距離封面裝訂邊距不到5 mm, 則膠水無法固定,而且本文頁面可能容易剝落。建 立封面時請注意。

- 純黑色、深色
- 超過3pt的格線
- 將鎖定桿轉動到 "釋放"側並打開側 導板。





2 裝入封面紙張。

將封面向上裝入。

注意不要讓側導板使封面紙張兩側彎曲。





3

封面方向因裝訂側而異。



使側導板符合封面紙張大小。

滑動封面兩側的側導板以符合封面,並將鎖定桿轉 動到"鎖定"側以固定側導板。



- (4)
 - 使末端導板符合封面紙張大小。

末端導板以磁鐵固定。





將末端導板滑動到封面末端以符合封面。若未正確 裝入封面,封面可能無法送入Perfect binder。

輸出書籍

從右側底部的書籍槽取出裝訂好的書籍。



出紙按鈕

\land 注意

剛完成裝訂後,書背很燙。請注意避免燙傷。



如果書籍槽中沒有書籍,請按下出紙按鈕,使書籍 移動到書籍槽。再次按下出紙按鈕,可使書籍停止 移動。

從原始資料建立書籍

您可以從PC傳送原始資料,並且使用Perfect binder列印與裝訂書籍。 從原始資料建立書籍的方式有兩種。

- 將原始資料用於封面和本文頁面
- 僅將原始資料用於本文頁面(封面已列印)
 - 有關裝訂資料建立軟體 (Perfect Binding Software)的操作和相容檔案格式,請參閱 "應用指南"。
 - 有關傳送使用印表機驅動程式或外部控制器的應用程式所建立原始資料的方法和設定項目的詳細資訊,請參閱 "印表機驅動程式的設定"(第1-10頁)或"外部控制器(選購)"(第1-14頁)。



準備原稿。

準備以MS Office產品 (如MS-Word)或PDF格式 建立的封面和本文頁面資料。



啟動Perfect Binding Software。



4

3 載入原始資料並建立裝訂資料。

有關包裝裝訂軟體的詳細資訊,請參閱應用指南。

確認機器狀態。

檢查Perfect binder的操作條件和膠水溫度。 (第 23 頁 "確認主機狀態")

裝入紙張。

如果使用已列印封面,請裝入封面插入器。



請依據裝入進紙盤的紙張大小變更印表機的「進紙 盤]設定。 如果[進紙盤]設定中的紙張大小與裝入紙張不符, 則無法取得正確的列印結果。



● 有關裝入紙張的詳細資訊,請參閱印表機手冊。 ● 有關已列印封面的裝入方法,請參閱"裝入本文 頁面/封面(手動包裝裝訂)"(第25頁)。

● 您可以將已列印封面裝入進紙盤。但使用不規則 尺寸紙張時,必須事先使用"管理設定"登錄紙 張尺寸。

6 從 Perfect Binding Software 傳送裝訂 任務。

印表機的限制

用於封面的原始資料可能不適用於無進紙盤的印表機。Perfect binder連接到僅配備標準紙盤的印表機時,請在 裝訂前將已列印封面裝入封面插入器。

可用紙張類型與大小因紙張裝入位置而異。如需詳細資訊,請參閱"可用紙張"(第12頁)。

印表機	標準紙盤	進紙盤	封面插入器	裝訂大小
配備進紙盤的機型 ComColor 9150/7150	本文 頁面	封面		B5/A5
	封面	本文 頁面		A4/B5/Letter
	文百		封面	A4/B5/A5/ Letter
		本文 頁面	封面	A4/B5/Letter
無進紙盤的機型 ComColor 9110/7110	本文 頁面		封面	A4/B5/A5/ Letter

裝訂功能



裝訂任務的操作

您可以從印表機模式畫面操作印表機任務清單和Perfect binder的設定。本節說明設定包裝裝訂的任務(裝訂 任務)。



有關裝訂任務除外的功能,請參閱印表機手冊。

檢視任務清單

為了與一般任務作區別,裝訂任務左側會顯示裝訂 任務圖示。 ♀ 裝訂任務



可以在操作面板和RISO Console上檢查任務清單。

■ 操作面板上的設定

登出	🛓 J.Smith			() K	с 🚺 м	Y 📕
└ 印表機					(用率 5%]
活動	請稍候	完成	檔案夾	功	能	
任務名稱		狀態	所有者	份數	接收	
ord - 01234567	78901234567.docx	正在列印 任務在4分	J.Smith 童内結束。	1234	16:02	
COPY-1		正在處理	J.Smith	1234	16:02	1
0123456789012	34567.doc.b1t	空閒	J.Smith	20	16:02	1
ord - 0123456	78901234567.docx	空閒	J.Smith	234	16:02	
ord - 01234567	78901234567.docx	空閒	J.Smith	30	16:02	1
● 全選	★ 刪除		衙門			

顯示清單中的目前任務和等待任務。

■ RISO Console上的設定





輸入IP位址。

在位址方塊中輸入印表機的IP位址,然後按[Enter] 鍵。

RISO Console啟動,並且會顯示監控畫面。



按一下側選單內的[印表機]。

RISO Console - Microsoft In 解案(F) 結婚(F) 給償(F) 2	aleranet Explorer 2018年(A) 工具(T) 開始(S)							
Q1-A · O · N R	L=R + O - R 2 6 284 ★2008 € 0 0- % E - 4							
#81± (1) 🍓 http://192.168.211.253	01±00 👩 http://192.160.211.253/							
RISO RISO Co	nsole 🖬 🛣							
	一般系统	許可證資訊						
2 監控								
033 計數器職示	墨水 刺餘	[U1-219]出婚。請檢查!						
凸 印表機	K (1000mJ)							
▲ 掃描器	C (1000ml)		1					
	M (1000ml)		_					
	Y (1000ml)	An MANAGAMAN AND A TAKIN	hav .					
		包裝裝訂整理器:可以は	191 °					
	紙服大小	紙張頻型	進紙控制	紙盤選擇				
	Form A	普通紙	標準	自動				
	■ 1 A4 210x297mm	普通紙	標準	白動				
	■ 2 A4 Ø 297x210mm	普通紙	標準	自動				
	■ 3 B4 257x364mm	噴墨紙	標準	自動				

🛃 中斷的任務

占 帶有PIN代碼的任務

🖵 複印任務

🛄 裝訂任務

上述以外的任務不會顯示圖示 (例如從印表機驅動程式傳送的任務、從檔案夾調用的任務等)。



在[正在暫停]畫面中的[基本]選項卡上,可以變更以 下設定。

- "圖像位置"
- "本文用進紙盤"
 您可以選擇本文頁面的進紙盤或設定紙張大小
 和類型。
- "列印密度"
- 若要變更封面用進紙盤的設定,請在[功能]選項
 卡畫面上指定[進紙盤]的設定。
 - 若要確認設定,按下[設定]。
 - 有關設定項目和方法,請參閱印表機手冊。

在[檔案夾任務]的[詳細資訊]上,可以重新命名任務 並儲存。

1 裝訂功能



Δ 選擇[列印]、[儲存]等。

將執行所選項目。

設定裝訂功能

在[功能]畫面上,可以檢查Perfect binder的膠水機溫 度並指定手動裝訂設定。

 ▶ 印表機 ● 研表機 ● 近日表機 ● 近日表機 ○ 元成 「「「「「「」」」」 ○ 二 ○ 二<th>→合登入</th><th></th><th></th><th></th><th>К С И Г У</th>	→合登入				К С И Г У
活動 請稍候 完成 檔案夾 功能 連線 進紙盤 列印頭 前門 膠水機 手動 包装裝訂	凸 印表機				硬碟使用率 2%
連線 進紙盤 列印頭 前門 膠水機 温度確認 。 干動 包裝裝訂 。	活動	請稍候	完成	檔案夾	功能
	連線 手動 包裝裝訂	進紙盤	列印頭 清潔 。	前門釋放。	膠水機 温度確認

● 膠水溫度

可以在傳送裝訂任務前檢查膠水機狀態(膠水和膠 水槽)∘

膠水機未達適當溫度時,裝訂任務不會啟動。膠水 温度太低時,按[預熱]。



- 在[膠水機溫度確認]畫面上,以格數(五個等級) 和訊息表示膠水機溫度。
- 直到完成預熱裝訂任務後,才會列印傳送到印表 機的所有任務。

■ 操作面板上的設定



按下印表機模式畫面」	上的[功能]。
------------	---------

登出 J.Smith			🚺 К	с м	Y
▶ 印表機 添加到"活動"任務列表。			硬	碟使用率 21%	
活動 請稍候	完成	檔案夾	功	ŧ	
任務名稱	狀態	所有者	1万 彼天	I女权	
12345678901234567.doc	正在列印	RISO	1234	12:07	
	任務在 1	分鐘內結束。			
COPY-1	空閒	RISO	1234	12:07	1/1
Lasse 1.45678901234567.doc	空閒	RISO	234	12:07	1/1
12345678901234567.doc	空閒	RISO	20	12:07	
U.45678901234567.doc	空閒	RISO	1234	12:07	
■ 全選 ★ 刪除		油資訊			

2 按[膠水機溫度確認]。

▶ 盘登入)			К С И К У
🔓 印表機				硬碟使用率 2%
活動	請稍候	完成	檔案夾	功能
連線	進紙盤	列印頭 清潔	前門釋放	膠水機 温度確認
手動包裝裝訂				

將顯示[膠水機溫度確認]畫面。





如果膠水溫度太低,按「預熱]。

3

	3 DIN County - Microsoft Dataset Evaluate	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	G1-R · O · ≥ ≥ ☆ 2 100 ★ 2005 € ⊖ ↔ 5 00 5 × 5	
	新社 ① 🔞 http://192.168.211.251/	💌 🔁 😣 Đ
	RISO Conrole 🔒 登出 🎍 J.Smith 管理模式	
	活動 蘇稍候 完成 標案夾 功能	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	133 計數器顯示	
	凸 印映機	
	△ 掃曲器	
	a) ¥¢	in Internet
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。
4	膠水溫度太低時 [,] 按一下[確	定]。
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。
4	膠水溫度太低時,按一下[確 ^{1200 Cando Manaford Zafue Mage Mage Mage Mage Mage Mage Mage Mag}	定]。
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。 。
4	膠水温度太低時,按一下[確 ^{3107 Carele Marcele Later Explore ^{3107 Carele} Marcele Later Explore ^{3107 Carele} Marcele Carele Carele ³¹⁰⁸ Carele Carele Carele Carele ³¹⁰⁸ Carele Carele Carele ³¹⁰⁸ Carele Carele Carele Carele ³¹⁰⁸ Carele Car}	定]。 。 。 2 @ ##
4	膠水温度太低時,按一下[確 <u>3200 Casek Massel Janua Esplor</u> <u>3200 Casek Massel Zan</u> BAB <u>3200 Casek Massel Dia San</u> <u>3200 Zano San</u> <u>3200 Casek 全世 21 Case 空間</u> <u>3200 Casek 200 Casek</u> <u>3200 Casek</u>	定〕。 。 。 2 **
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。 2**
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。 。
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。 。 。
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。 。 。
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。 《 《 》 88
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 《 2 2 2 2 2 《 2 2 2 2
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 * * 995 * * 195
4	膠水溫度太低時,按一下[確	定]。 《 》 ? # #
4	膠水温度太低時,按一下[確	定]。 。 。 ? U E
4	膠水溫度太低時,按一下[確 ₩2 ★ 20 ★ 20 ★ 20 ★ 20 ★ 20 ★ 20 ★ 20 ★	定]。
4		定]。 『 『 『 』 『 』 『 』 』 』 』 』

3 按一下[膠水機溫度確認]。

÷

● 如果Perfect binder在裝訂模式下,將停用預熱。

● 手動裝訂

將已列印封面和本文頁面裝入Perfect binder,透過 離線方式建立書籍。手動裝訂時,裝入一張封面紙 張和一套本文頁面。

- 如果下列任一圖像距離封面裝訂邊距不到5 mm, 則膠水無法固定,而且本文頁面可能容易剝落。建 立封面時請注意。
- 純黑色、深色
- 超過3 pt的格線

1 裝訂功能



將膠水機加熱到適當溫度可能需要較長時間。建議 在執行任務前確認膠水槽溫度。

按下印表機模式畫面上的[功能]。

登出 J.Smith			🚺 К	🛯 с 🔳 м	Y
▶ 印表機 添加到"活動"任務列表。				碟使用率 21%	
活動 請稍候	完成	檔案夾		能)
任務名稱	狀態	所有者	份數	接收	
12345678901234567.doc	正在列印	RISO	1234	12:07	
	任務在	1分鐘內結束。			
COPY-1	空閒	RISO	1234	12:07	1/1
La 45678901234567.doc	空閒	RISO	234	12:07	1/1
12345678901234567.doc	空閒	RISO	20	12:07	
L.45678901234567.doc	空閒	RISO	1234	12:07	
■ 全選 🗙 刪除		細資訊			



●● 登入 ●● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ●

將顯示[手動包裝裝訂]畫面。



設定本文頁面大小,然後按[確定]。



4 將封面和本文頁面裝入Perfect binder, 然後按下確認畫面上的[確定]。 也可以按下[START]鍵。



手動裝訂時,裝入本文堆疊部的所有紙張會裝訂成 一本書。裝入紙張數量達一本書的本文頁面。

確認
將已列印的本文和封面 放置到包裝裝訂整理器中, 按"確定"開始。
♥ 取消

開始裝訂。完成時,將顯示確認畫面。



膠水溫度太低時,會開始加熱。變成待機模式時, 會自動開始裝訂。

5)	按下確認畫面上的[完成]。

確認
可添加裝訂。進行裝訂時,
將已列印的本文和封面放置到
包裝裝訂整理器中,
按"確定"開始。
◆ 確定
完成



- 若要繼續手動裝訂,將封面和本文頁面裝入 Perfect binder,然後按下[確定]。
- 若要使用不同紙張大小執行[手動包裝裝訂],請 重複步驟2至5。



在 "管理設定"中,可以變更Perfect binder與預設值的相關環境設定。本節說明Perfect binder與封面紙張的 相關設定。



● 有關管理模式的詳細資訊和 "管理設定"的方法,請參閱印表機手冊。

● 可以在操作面板和RISO Console上指定Perfect binder相關的 "管理設定"。

包裝裝訂整理器設定

設定為當印表機副電源開啟或印表機從省電模式恢 復時使Perfect binder從[休眠]模式或[正在預熱]模式 中恢復。

您也可以將轉移時間設定為降低加熱器溫度的冷卻 模式或減少耗電量的休眠模式。



即使在冷卻模式和休眠模式中,也能從印表機擷取 資訊。Perfect binder從印表機接收任務時, Perfect binder會進入預熱模式。 [設定項目]

- 指定電源開啟時的Perfect binder條件。
 設定值:休眠、正在預熱
 (預設:休眠)
- 包裝裝訂整理器冷卻轉移時間 設定值:1-60分鐘 (預設:10分鐘)
- 包裝裝訂整理器休眠轉移時間 設定值:1-60分鐘 (預設:10分鐘)
- 若要減少Perfect binder耗電量,請設定為[休眠]。 但需要花較長的時間才能切換到裝訂模式。
 - 電源開啟時的條件設定為[正在預熱]時,不需等 待即可傳送裝訂任務。
 - 根據進入冷卻或休眠模式的轉移時間,從裝訂模 式切換到休眠模式比冷卻模式來得省電。但切換 到冷卻或休眠模式停用。

- 操作面板上的設定
- 按下[管理設定]畫面上的[包裝裝訂整 理器設定]。
- 2 設定電源開啟時的條件。

指定電源打開時包裝裝訂整理器的狀態。	
休眠 正在預熱	
包裝裝訂整理器冷卻轉移時間	
包裝裝訂整理器休眠轉移時間	
(1-60 分)	





1

3

■ RISO Console上的設定





- 2 按一下[包裝裝訂整理器設定]。
 - 設定電源開啟時的條件。

🚰 RISO Console - Microsoft I	Internet Explorer	X
「結案② 編輯② 接根②	我的最爱心 工具① 民物图	2
③止—제 • ○ · ≥ ≥	🚳 P 1998 🛨 和的局景 🐵 🙆 🖙 - 🍇	
利址① 截 h#p-//192.168.211.25	3/ 💽 8五 光道	- 20
RISO RISOC	tonsole a 登出 w J.Smith 网络根膜式	
	■包裝裝訂整理器設定	
2 監控	指定電源打開時包裝裝訂整理器的狀態。	
103 計數器顯示	●休眠 ○正在預熱	
凸 印表機		
∠ 挿描器	包裝裝訂整理器冷卻轉移時間	
管理員	60 \$ (1.60 ft)	
	包裝裝訂整理器休期轉移時間	
	60 [±] (1-60 分)	
	第 2 (1))	
割 完成	S Internet	1



,按一下[確定]。

包裝裝訂封面設定

您可以裁切掉封面多餘的部份。若要裁切封面,需 設定封面裁切位置和膠水粘貼位置。



[包裝裝訂封面設定]中的設定值將儲存,直到變更 設定。進行測試列印以確認裁切位置和膠水粘貼位 置,然後視情況調整。

[設定項目]

- 封面切除 設定是否自動切除封面紙張的長邊。
 設定值:開、關(預設:開)
- 調整封面切除位置
 設定封面紙張長邊的裁切位置。
 設定值: -30.0 至 +30.0 mm
 (預設: 0.0 mm)
- 調整封面膠水粘貼位置
 設定封面紙張長邊的膠水粘貼位置。
 設定值:-30.0 至 +30.0 mm
 (預設:0.0 mm)

- 操作面板上的設定
- 按下[管理設定]畫面上的[包裝裝訂封 面設定]。
- 2)按[開]並設定[調整封面切除位置]和 [調整封面膠水粘貼位置]。

包裝裝訂封面設定	取消	確定
封面切除		
關則		
潮軟計面切除台墨		
■93331回 切示 区直 (+15.5) ▲ ▼ 重置		
(-30.0 到 +30.0 mm)		
調整封面膠水粘貼位置		
● 0.0 ▲ ▼ 重置		
(-30.0 到] +30.0 mm)	+	

對於[調整封面切除位置],按[▲]將位置向右移動 0.1 mm以增加切除部份;按[▼]將位置向左移動 0.1 mm以減少切除部份。

對於[調整封面膠水粘貼位置],按[▲]將位置向左移 動0.1 mm;按[♥]將位置向右移動0.1 mm(靠近切 除部份)。



有時[調整封面切除位置]和[調整封面膠水粘貼位置]的 最大設定(±30 mm)可能停用。機器會根據紙張 自動設定最大值。

按下[確定]。

- RISO Console上的設定
 - 處理裝訂任務時,從RISO Console變更[包裝裝訂 封面設定],以變更處理任務的完成。變更設定之 前,向傳送裝訂任務的使用者確認任務設定,或是 等到裝訂任務完成。
- (1)
 - 按一下監控畫面中的[管理員]。

a RISO Console - Microsoft	Internet Explorer				
「「「「「「「「」」」」」	我的最爱心) 工具① 説明田)				47
G ±-π • C) · M ≥	🐔 🔎 1948 🤺 8858景 🥹 🙆・	§ 🗇 - 48			
明址① 🍓 http://192.168.211.25	537				Note ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RISO RISO C	Console 🗰 🛣				
	<u>—般</u> 系統	許可證資訊]		
🚈 監控					
133 計數器顯示	墨水 剩餘	[U1-219]出鐥。請檢查	1		
D. 印表機	K (1000ml)				
/ 1816194	C (1000ml)	and a start of	ħ		
	M (1000ml)				
	Y (1000ml)				
		包裝裝訂整理器:可以	、裝訂。		
	紙蕨大小	紙墨類型	進紙控制	紙盤選擇	
	🛎 Form A	普通紙	標準	自動	
	■ 1 A4 210x297mm	普通紙	標準	自動	
	■2 A4D297x210mm	普通紙	標準	自動	
	■ 3 B4 257x364mm	噴墨紙	標準	白動	
更完成					🔮 latemet

- 2 按一下「包裝裝訂封面設定」。
- 選擇「封面切除」並調整封面裁切位置和 3 封面膠水粘貼位置。

RISO Cousole - Microsoft Internet Explorer		
粘浆① 検照① 物质① 括的局景心 工具① 民用①		1
Q ±−A • Q · A ≥ 🖏 P 100 🛠 8000 🛠 🛞 D + 3 🖂 - 3		
刷社(1) 🔞 http://192.168.211.257/	秋王	通結 20
RISO Console 🔒 🕮 🖬 J.Smith		
■包裝裝訂封置設定		
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
103 計劃器觀示 1085-108-108-108		
▲ 印表機 +155 ¥ 重置		
∠ 揚油器 (-30.0 到 +30.0 mm)		
管理員 鍵盤封頭際水線站位置		
100 🖌 英語		
(-30.0 劉+30.0 mm)		
補定 取病		
a) 末成	atecost	



印表機驅動程式的設定

本節說明傳送裝訂任務時將原始資料分配到封面紙張和本文頁面的設定,以及印表機驅動程式的設定項目。

- 0
 - 顯示的設定項目因所選項目或管理員所做的設定而異。
 - 如果未連接設定所需的選購設備,將不顯示設定項目。
 - 執行包裝裝訂前,請在PC上進行印表機驅動程式設定。
 - 若要執行變數資料列印,請使用Microsoft Word的郵件合併。

印表機組態設定

第一次使用印表機驅動程式或將選購設備新增到印 表機時,請設定印表機組態。



顯示[環境]選項卡。

在PC上,選擇[控制台] - [硬體和音效]的[檢視裝置 和印表機] - 印表機圖示的[內容]。



按一下[獲得印表機資訊]。

從印表機自動取得選擇性組態的資訊。從本機取得 的資訊顯示在[印表機配置]上。



若要手動設定印表機組態,請選擇[整理器/基本設備:] - [Perfect binder]。



按一下[客訂紙張輸入]。

您可以註冊最多99個不規則尺寸紙張項目。有關紙 張尺寸註冊方法的詳細資訊,請參閱印表機手冊。

將原始資料分配到封面紙張和本 文頁面

原始資料分成封面紙張和本文頁面並列印。頁面分 配因"封面紙張的雙面列印"設定而異。準備適合 封面類型的原始資料。

● 在封面紙張上執行雙面列印

原始資料的前兩頁分配到封面和封底紙張上。後續 頁面分配到本文頁面上。



在封面紙張上執行單面列印(背面 空白。)

原始資料的第一頁分配到封面紙張上。後續頁面分 配到本文頁面上。



1





基本 佈局 圖像處理 整	理 高級 關於			
	校訂:	◎ 君祥組	@ 排序	
	滑托板:	開開	•	詳細資訊
	移位輸出:	[]]	*	
A	□添加封面		[詳細資訊
	書籍裝訂:	居利		詳細資訊
	裝訂側:	左	•	詳細資訊
	能訂:	同同	Ŧ	
	打孔:	B B	T	
	折疊:	69	Ψ	詳細資訊
儲存/調用設定	出紙盤:	自動	•	詳細資訊
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	☑ 包装装訂		(詳細資訊
輸入/清除				恢復預證值

若要執行包裝裝訂,請勾選[包裝裝訂]。 按一下[詳細資訊]以顯示包裝裝訂[詳細資訊]畫面。

[整理]選項卡上的其他所有項目和按鈕都無法使

進行封面紙張和本文頁面的設定。

詳細資訊		2
	書雑封面:	▼ 封面的長度: 455.0 ▼ mm
	封面 雙面別印: 是	准紙盤: 種準紙盤 ▼ 紙張線型: 任意 ▼
	本文 雙面列印: 是	進紙盤: 自動 → 紙環路型: 住意 →
		確定取消

Perfect binder 用戶指南 03

 ●書籍封面 您可以使用已列印封面裝訂書籍,並且設定是否列印 封面紙張。

[關]

封面紙張和本文頁面將列印並裝訂。

[僅列印本文及裝訂]

僅列印本文頁面。列印的本文頁面和從封面插入器送 入的已列印封面裝訂在一起。

- 裝訂側 選擇書籍的裝訂側。
- 本文頁面大小
 選擇書籍的本文頁面大小。
- 封面的長度 設定封面紙張設定的長度(長邊)。
 - 指定印表機進紙盤中放置的紙張長度(包括裁切 部份)。
- 封面的雙面列印 設定封面紙張的列印表面。
- 封面的進紙盤 選擇放置封面紙張的進紙盤。選擇項目因[本文頁面大小]和[書籍封面]的設定而異。
 [進紙盤 1] - [進紙盤 3] 選擇此項以使用指定進紙盤。
 [標準紙盤]或選購[大容量進紙組件] 選擇此項以使用標準紙盤。
 [封面插入器] 選擇此項以使用封面插入器。
- 封面的紙張類型

設定封面紙張的紙張類型。所選紙張類型的墨水量調 整和影像處理將在列印時執行。

[任意]

進紙盤會根據[封面的長度]的設定自動選擇。設定為相 容進紙盤的紙張類型或[環境]選項卡的["任意"的預 設紙張類型]。

[普通紙]

[噴墨紙]/[亞光塗層]

使用噴墨紙或類似紙張時選擇其中之一。

[高品質] [明信片 - 噴墨]

本文的雙面列印
 設定本文頁面的列印表面。

 ◆本文的進紙盤 選擇放置本文頁面紙張的進紙盤。
 [自動]
 紙盤會根據本文頁面的紙張類型和尺寸自動選擇。
 [進紙盤 1]-[進紙盤 3]
 選擇此項以使用指定進紙盤。
 [標準紙盤]或選購[大容量進紙組件]
 選擇此項以使用標準紙盤。

● 本文的紙張類型

設定封面頁面的紙張類型。所選紙張類型的墨水量調 整和影像處理將在列印時執行。如需詳細資訊,請參 閱 "封面的紙張類型"。

- 您不能為封面紙張和本文頁面選擇相同的進紙 盤。請根據紙張類型和尺寸,分別選擇不同的進 紙盤。
 - 對於[封面的長度],設定進紙盤中封面紙張的長 邊長度。
 您不能將長度設定為短於本文頁面短邊長度的2

您个能将表度設定為超於本义頁面超遷表度的 2 倍加上書背厚度的總和。

外部控制器 (選購)

外部控制器 "ComColor Express" 是將RISO高速彩色印表機當作與網路相容的PostScript印表機使用的列印 控制器。

本節說明連接包裝裝訂整理器時顯示的項目。

若要使用與 "ComColor Express" (選購)連接的包裝裝訂功能,請將印表機驅動程式安裝到PC。有關如何安裝 印表機驅動程式與設定項目的詳細資訊,請參閱 "ComColor Express用戶指南"。

進行環境設定

第一次使用印表機驅動程式或變更印表機配備的選 **擇性組態時,請進行此設定**。



顯示[選購件]選項卡。

按一下選購件圖示。



進行環境設定。

通常按一下[收集可安裝選項]可從印表機自動取得選 擇性組態的資訊。從本機取得的資訊顯示在[選購件] 上。也可以手動變更取得的資訊。

- 若要手動設定印表機組態,請選擇[整理器類型] - [包裝裝訂整理器]。
 - [包裝裝訂]圖示將新增到設定畫面上。

執行包裝裝訂



包装装訂	全部列印及裝訂	● 採販與出紙
封面的現度 封面:進紙盤 封面:進紙盤 封面:能振精型 封面:使面設定 本文 本文:紙版大小 本文:紙版 本文:紙版 本文:紙版 本文:紙版 本文:紙版 本文:紙版 本文:紙版	420.0 个 mm 目的 任一 ● 期時 ① 拒没 A4 目的 任一	・ ・ ・ ・ 220.0597

4 如有需要可進行設定。



有關設定項目和如何準備原始資料的詳細資訊,請 參閱 "印表機驅動程式的設定" (第 1-10 頁)。



書面回到印表機對話方塊。



若已選取列印對話方塊上的[校訂]核取方塊,請取 消勾選標記。若未取消勾選標記,資料會依副本指 定次數從電腦傳送到印表機。



按一下[確定]。

原始資料傳送到列印控制器。

1





啟動網路瀏覽器。

輸入IP位址。

在位址方塊中輸入列印控制器的IP位址,然後按 [Enter]鍵。

RISO Console啟動,並且會顯示監控畫面。

3 登入列印控制器。

管理員必須事先在 RISO Console 中登記 "登入" (ID)和"密碼"。請聯絡管理員以取得詳細資訊。

	登入
n i	密碼
	登入

4

列印任務。

從任務/佇列選擇按鈕(畫面左側)按一下已註冊要 列印任務的按鈕,然後從任務清單中選擇列印任務。

有關選擇與編輯任務的詳細資訊,請參閱 "ComColor Express用戶指南"。



	EXEX ARE			
包礎礎訂 日報報訂 :)(万)(万)(五)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	 金銀伊師送発打 421.5 mm 日勤 田田 田 田田 田田<td>• • E8 • 0 R8</td><td></td><td></td>	• • E8 • 0 R8		
			ą	64411 111 6867 1111 6867 1111 1111 1111 111

6 如有需要可進行設定。

有關設定項目的詳細資訊,請參閱"印表機驅動 程式的設定"(第1-10頁)。

按一下[確定]。





Perfect binder 用戶指南 03



為能舒適地使用Perfect binder,日常維護相當重要。本節說明如何更換膠水貼、過濾器,以及如何處理廢紙垃 圾∘



本機會加熱膠水,因此膠水機部件將變燙。觸碰身體可能導致燙傷。 直到本機內部溫度降低後,才能打開側封面。請等待本機冷卻。

● 膠水餘量太低時,印表機操作面板會顯示訊息。請檢查存量。 ● 有關印表機的維護,請參閱印表機手冊。

更換膠水貼

膠水用完時,印表機操作面板會顯示提醒您更換膠 水貼的訊息,並停止裝訂。請更換膠水貼。







2) 取出耗盡的膠水貼芯。



(3) 取出耗盡的軸芯。





4 安裝新的軸芯。

將Perfect binder的突起部分對準軸芯缺口,然後裝 入。





5 提起B9拉桿以打開膠水貼蓋。

取出膠水貼的剩餘部份。







7) 取下膠水貼的離型紙,將膠水貼末端插 入滾軸之間的間隙。



8 按壓B10拉桿以關閉膠水貼蓋。

如果膠水貼鬆動,則滾動膠水貼芯以拉緊膠水貼。



9 取下軸芯上的雙面膠,將離型紙末端貼

到軸芯上。 如果離型紙鬆動,則依箭頭方向滾動軸芯以拉緊保 護膜。



關閉側封面。





請依照當地法規處置廢棄的膠水貼、膠水貼芯和軸 芯膜。

更換過濾器

如果 (過濾器/防塵過濾片)過濾器變質,膠水加熱 時會從Perfect binder散發出臭味。在此情況下,請 更換過濾器。



● 請在下列時間更換過濾器。

- 過濾器:使用 12 張膠水貼後,或是大約一年後 (以先到者為準)
- 防塵過濾片:使用兩張膠水貼後
- 過濾器內含的檢查表能記載更換時間。請記錄開 始日期和更換頻率,以便管理過濾器的更換。



打開側封面。





從Perfect binder中取出過濾器。



3 將防塵過濾片從過濾器上拆下。





Δ

) 膠水成份會附著在用過的防塵過濾片上。請注意勿 沾到手或衣服。

將防塵過濾片安裝到過濾器。

將防塵過濾片粘在過濾器的(四)角。

僅更換防塵過濾片時,將新的防塵過濾片安裝到現 有的過濾器。



1	
ſ	₹⁄∕
1	

為能知道更換時間,建議您將檢查表貼在過濾器正 面。



5 將過濾器安裝在Perfect binder中。

將防塵過濾片面朝下放置。









請依照當地法規處置廢棄的過濾器。

根據裝訂頻率或使用環境而定,即使在標準更換期 間內,過濾器不一定能防止散發異味。在此情況 下,請更換過濾器。

取出切紙垃圾

封面塵盒中的切紙垃圾(灰塵)已滿時,會顯示提 醒您取出切紙垃圾的訊息,並停止裝訂。請取出切 紙垃圾。







2 向前拉出封面塵盒。



③ 取出所有切紙垃圾。 確認封面塵盒中沒有殘留切紙垃圾。

2 維護



4 將封面塵盒推回機器。





5 關閉封面。



1



為能維持Perfect binder的效能和安全使用,需要維護。 如果膠水粘在機器內部的成型裝置上,書籍可能會被弄髒。 建議定期如下維護機器。

⚠ 注意

- 清潔機器時,打開封面,然後關閉機器的主電源開關。
- 請勿執行下列操作除外的操作(例如調整、修理等)。
 關於調整或修理,請詢問您的經銷商(或經授權的維修代表)。

■ 清潔成型裝置

使用浸有中性洗滌劑的布擦拭成型方向板和成型板的表面。



疑難排解

本章說明操作面板上的錯誤指示燈閃爍的原因和觸摸面板上出現的錯誤資訊及其應對措施。 按照顯示的資訊,解除錯誤。

印表機操作面板錯誤指示燈

如果發生錯誤,則錯誤指示燈以紅色閃爍。



印表機觸摸面板上的錯誤訊息

錯誤說明及錯誤解決方法顯示如下。





在錯誤資訊畫面的頂部,顯示錯誤代碼。 當您與服務代表聯繫時,請務必提供該錯誤代碼。

- 錯誤代碼的第一個字母表示錯誤的類型。
- 數位表示錯誤的位置。

錯誤訊息示例

錯誤訊息示例如下。

<S000-000>服務呼叫

需要由維修代表檢查或修理時,會顯示此錯誤訊息。

訊息	應採取的動作
包裝裝訂整理器系統錯誤!!	Perfect binder發生錯誤。
按下操作面板上的電源鍵	按下操作面板上的[副電源]鍵關閉電源,然後再次打開。如果系統
關閉電源後再次打開。	沒有恢復,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。請提供此
若不能恢復,請聯繫客戶服務。	時在觸控面板上顯示的錯誤代碼。

<U000-000> 設備錯誤

需要由維修代表修理時,會顯示此錯誤訊息。

訊息	應採取的動作
包裝裝訂整理器的系統錯誤 !! 請按下重置鍵, 或者重新開啟操作面板的電源。 若不能恢復,請聯繫客戶服務。	Perfect binder發生錯誤。 按下操作面板上的[RESET]鍵。如果系統沒有恢復,請按下[副電源]鍵關閉電源,然後再次打開。如果上述兩個恢復操作都無法解決錯 誤,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。請提供此時在觸 控面板上顯示的錯誤代碼。

<X000-000> 卡紙

發生卡紙時,會顯示此錯誤訊息。

訊息	應採取的動作
卡紙。阻塞的部位顯示著按鈕。 要顯示出解除方法,請觸碰按鈕。	印表機或Perfect binder內部發生卡紙,或者沒有進紙或一次送進多 張紙。按下表示卡紙位置的按鈕以顯示如何取出卡紙,然後依照觸 控面板上顯示的程序取出紙張。 如需詳細資訊,請參閱"卡紙"(第 2-12 頁)。

<Y00-000> 耗材錯誤

需要更換耗材或應定期更換的部件時,將顯示這些錯誤訊息。

訊息	應採取的動作
包裝裝訂整理器的膠水貼沒了。	Perfect binder的膠水貼沒有膠水了。請更換膠水貼。
請補充膠水貼。	如需詳細資訊,請參閱 "更换膠水貼"(第 2-2 頁)。
包裝裝訂整理器的切紙垃圾(碎紙)已滿。	取出Perfect binder封面塵盒中的所有切紙垃圾。
請打開包裝裝訂整理器前封面並取出切紙垃圾。	如需詳細資訊,請參閱 "取出切紙垃圾"(第 2-5 頁)。

<Z00-000> 檢查設置錯誤

封面未關緊時,會顯示此錯誤訊息。

訊息	應採取的動作	
請關閉包裝裝訂整理器的前封面(右封面、封	Perfect binder的前封面(右封面、封面插入器)未關緊。	
面插入器)。	請關緊。	

<W000-000> 警告

紙張用完、排出紙盤已滿、未連接周邊裝置或發生其他問題時,將顯示這些警告訊息。

訊息	應採取的動作
任務名稱: 因無法使用包裝裝訂整理器,無法列印。不使 用"包裝裝訂整理器"的可以列印。 (任務已刪除。)	關閉Perfect binder的電源,然後再次開啟。 開啟Perfect binder電源有一個順序。有關開啟電源的詳細資訊,請 參閱"開啟/關閉電源"(第23頁)。 如果上述恢復操作無法解決錯誤,請聯繫您的經銷商(或經授權的 維修代表)。按下[關閉]繼續使用裝訂以外的列印功能。
請將與包裝裝訂相同的封面裝入以下進紙盤。 選擇紙盤: 大小:	封面的進紙盤中沒有紙張或是裝入不同尺寸的紙張。請將正確的紙 張種類裝入指定紙盤。
此封頁不能包裝裝訂。請將大小相同的封頁裝 入以下進紙盤。 選擇紙盤: 大小:	
請將包裝裝訂裝入封面到以下進紙盤。 選擇紙盤: 大小:	封面的進紙盤中沒有紙張。請將封面用紙張裝入指定紙盤。
由於包裝裝訂的本文和封面長度不匹配,裝訂 不可用。 請確認設定內容。 (任務已刪除。)	封面和本文頁面的尺寸組合不正確。進紙盤中裝入的紙張尺寸與原 稿尺寸不同。請裝入與本文頁面相同尺寸的封面紙張。
由於檢測到包裝裝訂整理器的本文厚度異常, 裝訂不可用。請確認設置。 (任務已刪除。)	在原始資料中,本文頁面數量太少,因此書背的厚度太薄;或是本 文太厚,無法與封面一起裝訂。請檢查資料。 有關可用寬度的詳細資訊,請參閱 "規格"(第 3-2 頁)。
請將與包裝裝訂相同的本文裝入以下進紙盤。 選擇紙盤: 大小:	本文頁面的進紙盤中沒有紙張或是裝入不同尺寸的紙張。請將正確 的紙張種類裝入指定紙盤。
在包裝裝訂整理器的堆疊本文上,請設定本文。	Perfect binder的本文堆疊部沒有紙張。將本文裝入本文堆疊部。
有電源未打開的選購裝置。使用時,請打開選 購裝置的電源後, 啟動此設備的電源。	Perfect binder的電源關閉。請開啟電源。 開啟包裝裝訂整理器電源有一個順序。有關開啟電源的詳細資訊, 請參閱 "開啟/關閉電源"(第 23 頁)。
裝入紙張到封面插入器。	Perfect binder的封面插入器中沒有封面紙張。請將封面紙張裝入封面插入器。
包裝裝訂整理器超出可堆疊本文容量。請確認 設置。(任務已刪除。) 	原始資料超過最大堆疊容量。按下[關閉]。編輯資料,然後重新傳送。 關於裝訂容量(厚度),請參閱"可用紙張"(第 12 頁)。
有可能頁面重複。 繼續進行時,請在裝訂完成後檢查裝訂好的紙 張。	本文堆疊部中卡紙。請取出卡紙,然後按[取消]或[繼續]。如果繼續 列印,請確認書籍是否裝訂錯誤。
檢測包裝裝訂整理器中無能運行的封面寬度。 請確認設置。 (任務已刪除。)	書籍無法使用目前封面大小 (寬度)裝訂。按下[關閉],然後使用 可用封面大小傳送原始資料。有關封面和本文頁面的正確組合,請 參閱 "可用紙張"(第 12 頁)。

2

訊息	應採取的動作
檢測包裝裝訂整理器中無能運行的本文寬度。 請確認設置。 (任務已刪除。)	書籍無法使用目前本文頁面大小 (寬度)裝訂。按下[關閉],然後 使用可用本文頁面大小傳送原始資料。有關封面和本文頁面的正確 組合,請參閱 "可用紙張"(第12頁)。
包裝裝訂整理器的排出紙盤已滿。 請取出小冊子。 按出紙按鈕,排出小冊子。	排出到Perfect binder出紙盤的書籍超過最大堆疊容量。 請取出書籍,然後按下出紙按鈕。
	有些書籍可能會被遺留在本機內。請按下出紙按鈕,直到沒有 排出書籍。

<1000-000> 資訊

需要維護機器時,會顯示此訊息。

訊息	應採取的動作
必須盡快更換包裝裝訂整理器。 請聯繫客戶服務部門準備新的膠水貼。	膠水貼餘量太低。請檢查存量,如有需要可訂購。 此訊息並不代表裝訂立即停用。根據使用條件而定,請聯繫您 的經銷商(或經授權的維修代表)。

卡紙

如果 Perfect binder 發生卡紙,操作面板上的錯誤指示燈會閃爍紅色,且觸控面板上會出現卡紙畫面。 請依照觸控面板上顯示的程序取出卡紙並恢復列印。



觸摸指示卡紙位置的字母數字按鈕,顯示如何取出卡紙。



2)按照觸摸面板上顯示的步驟,取出紙張。

按下[◀▶]以顯示上一頁或下一頁。

(以下畫面擷圖為封面插入器中有卡紙時的顯示示例。)





3 按下[關閉]。

返回步驟1的畫面。確認表示紙張取出位置的按鈕已消失。 取出所有卡紙位置的紙張,然後關閉封面,則錯誤畫面將消失,而且會顯示上一個畫面。



畫面上顯示字母按鈕時,表示紙張仍在指示位置。請重複步驟1至3取出卡紙。

取出卡紙時的注意事項

- 小心地慢慢取出卡紙。請注意不要讓Perfect binder有殘留的紙片。
- 從機器中取出卡紙時,在機器內沿輸出方向稍稍卷一次紙張,然後向您自身方向拉出紙張。



 列印期間,紙張高速通過印表機。因此,如果在列印多頁紙期間發生卡紙,導致卡紙的紙張和其他紙張可能 會留在傳輸通路上。取出第一張紙之後,利用內部轉盤取出卡紙時,將轉盤轉動4到5次,確認還有無其他 紙張。

<u>其他問題</u>

狀態	原因與應採取的動作	
Perfect binder完全沒有運作。	確認印表機和Perfect binder的主電源已開啟。	
	確認印表機和Perfect binder的電源插頭已正確插入插座。	
	確認電源線已牢牢連接到印表機和Perfect binder。	
	確認電源斷路器沒有跳開。	
	關閉印表機和Perfect binder的電源,然後再次開啟。 如果Perfect binder沒有恢復,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代 表)。	
Perfect binder的設定按鈕沒有顯示在印表機的觸摸面板上。	確認Perfect binder的主電源已開啟。	
傳送裝訂任務後,需要經過長時間才能開始 裝訂。	如果膠水和膠水槽溫度不適當,加熱器會將膠水加熱到適當溫度,然後再開始裝訂。請將膠水預熱到適當溫度,以便快速啟動裝訂。 有關膠水機的膠水溫度,請參閱 "膠水溫度"(第1-4頁)。	
書背起伏不平。	檢查紙張紋路。將短紋紙用於封面,長紋紙用於本文頁面,這樣紙張	
書籍難以打開。] 紋路就會平行於書籍的長邊。如需詳細資訊,請參閱 "紙張紋路" 」(筆 19 百) 。	
本文頁面從書籍的書背剝落。		
封面長度比本文頁面長度短,本文頁面無法 與封面裝訂。	由於本文頁面因使用了膠水而變厚,封面長度可能太短而無法裝訂本 文頁面。 重制原始(書籍)資料,對[書背的厚度]增加所需長度(長度不夠), 以進行裝訂。	
	封面裁切位置或膠水粘貼位置可能不適合。 關於封面裁切位置或膠水粘貼位置,請參閱"包裝裝訂封面設定" (第 1-8 頁)。	

疑難排解

2



- ▶ 有關列印條件或印表機的問題,請參閱印表機手冊。
 - 有關原始資料的問題,請參閱Perfect binder軟體的應用指南。

2-15





Perfect binder 用戶指南 03

規格

Perfect binder

基本/裝訂功能

型號		Perfect binder (E)	
類型		Perfect binder	
成品類型		平訂	
預熱時間		13分鐘以下	
H+=>+ *1		ComColor 9150/9110:60本書/小時	
- 装訂迷度 '		ComColor 7150/7110:48本書/小時	
		本文頁面:A4-LEF ^{*7} 、B5-LEF、A5-LEF、Letter-LEF	
紙張大小		封面紙張 ^{*5} (裁切掉多餘的部份時): A5 : 210 mm × 307 - 342 mm B5 : 257 mm × 374 - 409 mm A4 : 297 mm × 430 - 465 mm Letter : 279.4 mm × 441.8 - 476.8 mm 封面紙張 ^{*5} (保留多餘的部份時): A5 : 210 mm × 298.5 - 342 mm B5 : 257 mm × 365.5 - 409 mm A4 : 297 mm × 421.5 - 465 mm Letter : 279.4 mm × 433.3 - 476.8 mm	
	標準紙盤	本文頁面:普通紙、再生紙 52 g/m ² 至128 g/m ² (A5-LEF為64 g/m ² 至128 g/m ²)	
		封面 ^{*6} :普通紙、再生紙 80 g/m ² 至210 g/m ²	
紙張重量	進紙盤	本文頁面:普通紙、再生紙 52 g/m ² 至104 g/m ²	
		封面 ^{*6} :普通紙丶再生紙 80 g/m ² 至104 g/m ²	
	本文堆疊部	本文頁面:普通紙丶再生紙 52 g/m ² 至128 g/m ²	
	封面插入器	封面 ^{*6} :普通紙丶再生紙 80 g/m ² 至210 g/m ²	
紋路方向	封面	短紋紙 (平行於短邊)	
(紕張叙路)	本文頁面	長紋紙(平行於長邊)	
可用寛度 (裝訂張數)		1.5 mm至30 mm 15 - 500張 使用普通紙與再生紙(85 g/m ²)時,15 - 300張 裝訂張數因紙張類型而異。	
裝訂側		僅長邊	
輸出量 ^{*2}		30份(一份最多50張)	
必要邊距 ^{*3}		本文頁面:最少5 mm	
		封面:整個書背背面,封面2和封面3最少5 mm	
電源		AC 220-240 V 6.0 A 50-60 Hz	
功耗		最大1,500 W	
		省電模式(印表機):0.5 W以下(關閉AC電源)	

工作噪聲 ^{*4}	最大70 dB(裝訂時)
操作環境	溫度:15℃ 至30℃ 濕度:40%至70% RH (無冷凝)
尺寸 (W×D×H)	1,290 mm $ imes$ 675 mm $ imes$ 1,125 mm
重量	約220 kg
安全	符合IEC60950-1,室內,污染等級2 [*] ,海拔2000m 或以下 * 由于空氣中的粉塵等造成的使用環境的污染等級。等級"2"是相對與普通室 內環境。
印表機所需空間(W×D×H)	2,750 mm $ imes$ 1,240 mm $ imes$ 1,125 mm

*1 速度换算為每小時輸出五份100張雙面本文頁面(A4)及一張單面封面(297 mm × 465 mm),完成第2至第5份

- *2 使用普通紙與再生紙 (85 g/m²)時
- *3 雙面打開的本文頁面

● 雙面打開的封面



- *4 連接印表機、裝訂A4-LEF時150 ppm
- *5 封面長度因要裝訂的本文頁面厚度而異。不能使用長度比本文頁面短的紙張。
- *6 如果書籍(書背)的厚度為20 mm或以上,建議使用105 g/m²或更重的紙張。
- *7 LEF 代表長邊進紙 (Long Edge Feed)。

3

建議您使用RISO KAGAKU CORPORATION製造的耗材。 耗材規格和類型如有變更,恕不另行通知。 如需價格資訊,請聯繫您的經銷商(或經授權的維修代表)。

耗材品項

品項	備註
膠水貼	裝訂約600本書(A4尺寸、5 mm寬)
防塵過濾片 (Primary Filter)	使用兩套膠水貼後更換。
過濾器 (Secondary Filter)	使用十二套膠水貼後或是大約一年後更換(以先到者為準)。

索引

<u>B</u>

B10 拉桿 B9 拉桿	2-3 2-3
l	
IP 位址	1-2
上邊裝訂	21

<u>四畫</u>

中斷的任務	 	 1-2
手動裝訂	 	 1-5

<u>五書</u>

主電源開關	14, 23
出紙按鈕	
出紙盤	
功能畫面	1-4
包裝裝訂	
包裝裝訂封面設定	1-8
包裝裝訂整理器設定	1-7
卡紙	2-9, 2-12
可用紙張	
右側裝訂	21, 26
左側裝訂	21, 26
本文用進紙盤	1-3
本文頁面大小	
本文頁面資料	
本文頁面類型	
本文堆疊部	14, 25
末端導板	

<u>六畫</u>

休眠模式	
列印密度	
成型裝置	

<u>七畫</u>

冷卻模式		
更換耗材		2-2
更換過濾	器	2-4
更換膠水	钻	2-2
防塵過濾	片	3-4

<u>八畫</u>

取出切紙垃圾	2	-5
--------	---	----

服務呼叫	
狀態確認	
長紋紙	

<u>九畫</u>

封面	14
封面1	19
封面 2	19
封面 3	19
封面 4	19
封面切除	1-8
封面紙張大小	12
封面插入	25
封面插入器	14
封面插入器的打開拉桿	14
封面資料	19
封面塵盒	14
封面類型	12
待機模式	. 18, 24
限制	

<u>十書</u>

書背	
 書籍厚度	
書籍槽	 14
 耗材	
耗材品項	
耗材錯誤	

<u>十一畫</u>

則封面	.14
側導板	.14
帶有 PIN 代碼的任務	1-2
從原始資料建立書籍	.27
青潔	2-7
設備錯誤	2-9

<u>十二書</u>

短紋紙	19
軸芯	14
進紙路徑	20
開啟 / 關閉電源	23

<u>十三書</u>

.

滑托板	
裝入本文頁面	
裝入封面紙張	25
裝入紙張(手動包 裝裝訂)	21
裝訂任務	1-2
裝訂資料	19

3 附錄

裝訂資料的建立過程	
裝訂過程	
資訊	2-11
過濾器	
預熱	
預熱模式	

.

.....

<u>十四畫</u>

圖像位置	
管理設定	

<u>十五畫</u>

膠水加熱器	
膠水貼	14, 3-4
膠水貼封面	
膠水溫度	1-4
複印任務	1-2
調整封面切除位置	1-8
調整封面膠水粘貼位置	1-8

<u>十六畫</u>

輸出書籍	
錯誤指示燈	2-8
錯誤訊息	2-8
錯誤訊息示例	2-9

<u>十七畫</u>

檢查設置錯誤	
檢視任務清單	

<u>十八書</u>

鎖定桿 離型紙		25 2-3
<u>_+</u> :	<u></u>	

警告	2-10
- 十二書	

纖維	·	19



Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION